



# SR 500

BRUGSANVISNING • BRUKERVEJLEDNING • BRUKSANVISNING  
GEBRAUCHSANLEITUNG • GEBRUIKSAANWIJZING  
INSTRUCCIONES DE USO • KÄYTTÖOHJEET • INSTRUCTIONS  
FOR USE • INSTRUÇÕES DE USO • MODE D'EMPLOI  
INSTRUKJAUŽYTKOWANIA • NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS • NÁVOD KPOUŽITÍ  
ISTRUZIONI PER L'UZO • KASUTUSJUHEND • HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS • NAVODILA ZA UPORABO • ИНСТРУКЦИИ ЗА  
УПОТРЕБА • NÁVOD NA POUŽITIE • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ • KULLANIMTALİMATLARI

<b>BG</b>	Моля, прочетете тези инструкции .....	3
	Илюстрации .....	135
<b>CS</b>	Přečtěte si prosím a uschovejte tyto pokyny .....	9
	Obrázky .....	135
<b>DA</b>	Vør venlig at læse og opbevare .....	15
	Illustrationer .....	135
<b>DE</b>	Bitte lesen und aufbewahren .....	21
	Abbildungen .....	135
<b>EL</b>	Παρακαλούμε διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες .....	27
	Εικονογραφήσεις .....	135
<b>EN</b>	Please read and save these instructions .....	34
	Illustrations .....	135
<b>ES</b>	Lea y conserve estas instrucciones por favor .....	40
	Ilustraciones .....	135
<b>ET</b>	Palun lugege ja salvestage see juhend .....	46
	Joonised .....	135
<b>FI</b>	Leu ja pane talteen .....	52
	Kuvat .....	135
<b>FR</b>	Prière de lire et de conserver .....	58
	Figures .....	135
<b>HU</b>	Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást .....	64
	Ábrák .....	135
<b>IT</b>	Leggere e conservare queste istruzioni .....	70
	Illustrazioni .....	135
<b>LT</b>	Prašome perskaityti ir išsaugoti šias instrukcijas .....	76
	Illiustracijos .....	135
<b>LV</b>	Lūdzu, izlasiet un saglabājiet šīs instrukcijas .....	82
	Attēli .....	135
<b>NL</b>	Lees en let goed op deze adviezen .....	88
	Illustraties .....	135
<b>NO</b>	Les og ta vare på disse veiledningene .....	94
	Bilder .....	135
<b>PL</b>	Prosimy preczytać i zachować instrukcję .....	100
	Ilustracje .....	135
<b>PT</b>	Por favor leia e conserve em seu poder .....	106
	Figuras .....	135
<b>SK</b>	Precíťajte si prosím a uschovajte tieto pokyny .....	112
	Obrázky .....	135
<b>SL</b>	Prosimo, preberite in shranite ta navodila .....	118
	Ilustracije .....	135
<b>SV</b>	Läs och spara dessa instruktioner .....	124
	Illustrationer .....	135
<b>TR</b>	Lütfen bu talimatları okuyunuz ve saklayınız .....	129
	Resimler .....	135

# Вентилаторен блок SR 500



- 1. Обща информация
- 2. Техническа спецификация
- 3. Употреба
- 4. Поддръжка
- 5. Списък на частите
- 6. Легенда за символите
- 7. Амортизириани продукти
- 8. Одобрения

## 1. Обща информация

SR 500 е захранван с акумулаторна батерия вентилаторен блок който, заедно с филтри и модул за глава, е включен в системите от средства за защита на дихателните органи с вентилатор на Sundström, отговарящи на EN 12941.

Преди употреба тези инструкции за потребителя и инструкциите за филтъра и модула за глава трябва да бъдат прочетени внимателно.

Вентилаторният блок следва да бъде оборудван с филтри, а филтрираният въздух се подава през дихателен маркуч към модула за глава.

Тогава генерираното налягане над атмосферното предотвратява навлизане на замърсители от околната среда в модула за глава.

Използването на респиратор следва да бъде част от програма за дихателна защита. За съвети вж. EN 529:2005.

Указанията в тези стандарти акцентират върху някои важни аспекти на програма за защитни дихателни устройства, но не заместват държавните и местните правни наредби.

Ако не се чувстват сигурни относно избора и грижата за това оборудване, се свържете със своя началник или с търговския обект, от който сте го закупили. Също така можете да се свържете с Отдела за техническо обслужване в Sundström Safety AB.

## 1.1 Приложения

SR 500 може да се използа като алтернативен вариант на респиратори с филтри при всички ситуации, в които се препоръчват такива. Това е приложимо особено за тежка или дълготрайна работа или работа при висока температура.

Когато избирате филтри и модул за глава, ето някои от факторите, които трябва да бъдат взети под внимание:

- Възможно наличие на експлозивна атмосфера
- Типове замърсители
- Концентрации
- Интензивност на работата
- Изисквания за защита в допълнение на защитното дихателно устройство

Анализът на риска трябва да се извършва от лице, което има подходящо обучение и опит в областта.

## 1.2 Описание на системата

### Вентилаторен блок

Характеристиките на SR 500 са както следва:

- Оперативно време до 13 часа.
- Батерията е литий-йонна, която може да бъде презареждана поне 500 пъти.
- Една и съща контрола се използва за пускане, спиране и избор на работно състояние
- Дисплей с ясни символи.

- Включва аларма с вибрация и звукови/светлинни сигнали в случай на препятствие пред въздушния поток.
- Оборудван с автоматична контрола на въздушния поток с компенсиране за въздушно налягане и температура.
- За употреба с два филтъра/комбинирани филтри.
- Може да се използва заедно с качулка, визор, заваръчен щит, полулицева маска, целолицеца маска, шлем с визор или заваръчен щит заедно с шлем или визор.

### Филтри

Вижте 3.4

### Дихателен маркуч

Дихателният маркуч не е включен към вентилаторния блок, а се предоставя със съответния модул за глава.

Дихателният маркуч за полулицевата и целолицеца маска се закупува отделно.

### Модул за глава

Изборът на модул за глава зависи от работната среда, интензивността на работата и необходимия защитен фактор. Следните модули за глава се предлагат за SR 500:

- Качулка клас TH3, номер на модел SR 520.
- Качулка клас TH3, номер на модел SR 530.
- Качулка клас TH3, номер на модел SR 561.
- Качулка клас TH3, номер на модел SR 562.
- Визор клас TH3, номер на модел SR 540.
- Визор клас TH3, номер на модел SR 570.
- Заваръчен щит клас TH3, номер на модел SR 590.
- Заваръчен щит клас TH3, номер на модел SR 592.
- Целолицеца маска клас TM3, номер на модел SR 200.
- Полулицева маска клас TM3, номер на модел SR 900.
- Шлем с визор клас TH3, номер на модел SR 580.
- Заваръчен щит клас TH3, с шлем с визор, номер на модел SR 584/SR 580.
- Позлатен щит с шлем и визор клас TH3, номер на модел SR 587/SR 580.
- Щит 2/3, EN 3 с шлем и визор клас TH3, номер на модел SR 588-1/SR 580.
- Щит 2/3, EN 5 с шлем и визор клас TH3, номер на модел SR 588-2/SR 580.

## 1.3 Предупреждения/ограничения

### Предупреждения

Оборудването не бива да се използва

- В изключено състояние. В тази аномална ситуация в модула за глава може да възникне бързо натрупване на въглероден двуокис и изчерпване на кислорода и не се осигурява защита.
- Ако околният въздух няма нормално съдържание на кислород.
- Ако замърсителите са неизвестни.
- В среди, които представляват непосредствена опасност за живота и здравето.
- С кислород или обогатен с кислород въздух.
- Ако ви е трудно да дишате.
- Ако можете да помиришете или вкусите замърсителите.
- Ако усетите замаяност, гадене или друг дискомфорт.

## Ограничения

- SR 500 трябва винаги да се използва с два филтъра за частици или два комбинирани филтъра или комбинация от два филтъра за газ от един и същи тип и два филтъра за частици.
- Ако потребителят е изложен на работа с много голяма интензивност, в модула за глава може да настъпи частичен вакуум по време на вдишване, което може да включва рисък от пропускане на замърсители в модула за глава.
- Факторът на защита може да се намали, ако оборудването се използва в среда, в която има ветрове с висока скорост.
- Имайте предвид, че дихателният маркуч може да направи примика и да се закачи от нещо, намиращо се около вас.
- Никога не повдигайте или носете оборудването, като го държите за дихателния маркуч.
- Филтрите не бива да се поставят директно на модула за глава.
- Използвайте само филтри Sundström.
- Потребителят трябва да внимава да не обръка маркировките на филтъра със стандарти, различни от EN 12941 и EN 12942 в класификацията на вентилаторния блок SR 500, когато се използва с този филтър.

## 2. Техническа спецификация

### Въздушен дебит

По време на нормална експлоатация въздушният дебит е поне 175 l/min, което е препоръчаният от производителя минимален дебит (MMDF).

В режим на усиленна работа въздушният дебит е до 240 l/min. Системата за автоматично управление на дебита на вентилаторния блок поддържа тези дебити постоянни по време на експлоатацията.

### Батерии

STD, Стандартна, 14,8 В, 2,2 Ah, lithium-ion.

HD, Тежък режим на работа, 14,8 В, 3,6 Ah, lithium-ion.

- Времето за зареждане на стандартната батерия е около 1,5 ч.
- Времето за зареждане на батерията за тежък режим на работа е около 2 ч.
- Животът на батерията е около 500 пълни цикъла на зареждане/разреждане.
- Батерията не бива да се разрежда, преди да е заредена.

### Време на експлоатация

Времето на експлоатация може да варира според температурата и условието на батерията и филтрите. Таблицата по-долу посочва очакваното време на експлоатация при идеални условия.

STD	HD	Филтър	Въздушен дебит	Очаквана работа
•		P3 R	175 l/min	7 часа
•		P3 R	175 l/min	12 часа
•		P3 R	240 l/min	7 часа
•		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 часа
•		A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 часа
•		A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 часа

## Живот при съхранение

Оборудването има живот от 5 години от датата на производство. Въпреки това обаче обрънете внимание, че батерията трябва да се зарежда поне веднъж годишно.

### Обхват на температура и налягане

- Температура на съхранение. Фиг. 3.
- Сервизни условия. Фиг. 4.

## 3. Употреба

### 3.1 Разопаковане

Проверете дали оборудването е пълно в съответствие със списъка на комплекта и се уверете, че не е повредено при транспортирането.

### 3.2 Списък на комплекта

Фиг. 1.

1. Вентилатор SR 500, без допълнения
2. Батерия, стандартна
3. Зареждащ агрегат SR 513
4. Колан SR 508
5. P3 R Филтър за частици SR 510, 2 броя
6. Адаптери за филтър SR 511, 2x
7. Предварителни филтри SR 221, 10x
8. Държачи за предварителен филтър SR 512, 2x
9. Дебитомер SR 356
10. Инструкции за потребителя
11. Кръпчики за почистване SR 5226
12. Комплект пробки

### 3.3 Батерия

Новите батерии трябва да се зареждат, преди да се използват за първи път. Вижте 3.5 Сглобяване.

### 3.4 Филтри

Изборът на филтри/комбинирани филтри зависи от фактори като вида и концентрацията на замърсяващите вещества. Вентилаторният блок може да се използва само с филтри за частици или с комбинация от филтри за частици и филтри за газ. Следните филтри се предлагат за SR 500:

- Филтър за частици P3 R, номер на модел SR 510.  
Използва се с адаптер. С вентилатора се доставят два филтъра. Може да се комбинира с филтър за газ.
- Филтър за частици P3 R, номер на модел SR 710.  
Доставя се с винт и няма нужда от адаптер. Не може да се комбинира с филтър за газ.
- Филтър за газ A2, номер на модел SR 518. Да се комбинира с филтър за частици.
- Филтър за газ АВЕ1, номер на модел SR 515. Да се комбинира с филтър за частици.
- Филтър за газ А1ВЕ2К1, номер на модел SR 597. Да се комбинира с филтър за частици.
- Комбиниран филтър А1ВЕ2К1-Hg-P3 R, номер на модел SR 599.

### Забележка!

- Използваните филтри трябва да са от един и същи вид, т. е. два P3 R или два A2P3 R и т.н.
- При смяна на филтрите и двата филтъра/комбинирани филтъра трябва да бъдат сменени по едно и също време.
- Филтърът за частици винаги трябва да се използва – или отделно, или в комбинация с филтър за газ.

### **Филтър за частици P3 R**

Sundström продава само филтри за частици от най-високия клас P3 R. За вентилатор SR 500 се предлагат два модела, т. е. за SR 510 и SR 710. Филтрите осигуряват защита срещу всички видове частици, твърди и течни. SR 510 може да се използва отделно или в комбинация с филтър за газ. SR 710 не може да се комбинира с филтър за газ. Филтрите за частици могат да се използват със същия вид държач на предварителен филтър, като използваните с полулицевите и целолицевите маски на Sundström. В такива случаи стандартният държач на предварителния филтър на вентилатора не се включва. Вижте 5. Списък на частите.

### **Филтри за газ А, В, Е, К, Нг**

А – защитава срещу органични газове и пари, например разтворители, с точка на кипене над +65°C.

В – защитава срещу неорганични газове и пари, например хлор, водороден сулфид и циановодород.

Е – защитава срещу киселинни газове и пари, като серен диоксид и водороден флуорид.

К – защитава срещу амоняк и определени амини, например етилендиамин.

Нг – осигурява защита срещу живачни пари. Предупреждение! Максимално време за употреба 50 часа.

Газовите филтри трябва винаги да се съчетават с филтри за частици P3 R (PAPR-P3). Притиснете филтрите един към друг така, че стрелките на филтъра за частици да сочат към газовия филтър. Фиг. 21.

### **Комбиниран филтър SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,**

Заштитава срещу АВЕК-Р3 R замърсявания, както са описани по-горе, и в допълнение срещу живачни изпарения. Когато се използва за защита срещу живачни изпарения, периодът на употреба е ограничен до 50 часа.

### **Предварителен филтър**

Предварителният филтър защитава основния филтър от прекомерно бързо задърстване. Поставете в държача за предварителен филтър. Държачите за предварителни филтри също така защитават основните филтри от повреда при използване.

**Забележка!** Предварителният филтър може да се използва само като предварителен филтър. Никога не може да замени филтъра за частици.

## **3.5 Сглобяване**

### **а) Батерия**

При доставката поставената във вентилаторния блок батерия има поставена защитна лента върху клемите. Освободете батерията и махнете лентата.

- Извадете и заредете батерията. Фиг. 5, 6, 7, 8.

Зарядното устройство извършва зареждането автоматично на три етапа.

Фиг. 9.

- Оранжев светодиод.
- Жълт светодиод.
- Зелен светодиод.

- Когато зареждането е завършено, извадете щепсела от контакта, преди да отделите батерията от агрегата.

- Поставете батерията обратно в мястото за батерията.

Проверете дали батерията е поставена докрай и дали заключването ѝ работи.

### **Предупреждение!**

- Винаги презареждайте батерията, преди да се разреди напълно.
- Зарядното устройство може да се използва само за зареждане на батерите за SR 500.
- Батерията може да бъде зареждана само с оригинално зарядно устройство Sundström.
- Зарядното устройство е предназначено единствено за употреба на закрито.
- Зарядното устройство не бива да се покрива, докато се използва.
- Зарядното устройство трябва да е защитено от влага.
- Никога не съединявайте батерията накъсно.
- Никога не опитвайте да разглобявате батерията.
- Никога не излагайте батерията на отворен пламък. Има опасност от експлозия/пожар.

### **б) Колан**

Сглобете колана. Фиг. 10, 11, 12.

**Забележка!** Проучете илюстрациите внимателно, за да сте сигурни, че коланът няма да бъде поставен на опаки или с разменени предна и задна част.

### **с) Дихателен маркуч**

Прочетете внимателно инструкциите за потребителя, придружаващи модула за глава.

### **Целолицева маска SR 200:**

- Поставете маркуча между целолицевата маска SR 200 и вентилаторния блок SR 500. Фиг. 13, 14, 15.
- Уверете се, че маркучът е здраво закрепен.

### **Полулицева маска SR 900:**

- Поставете маркуча между полулицевата маска SR 900 и вентилаторния блок SR 500. Фиг. 16, 17.
- Уверете се, че маркучът е здраво закрепен.

### **д) Филтри за частици/комбинирани филтри**

По всяко време трябва едновременно да се използват два филтъра или комбинирани филтъра от един и същи вид.

#### **1. Филтър за частици SR 510**

- Проверете дали уплътненията на гнездото за филтъра на вентилаторния блок са на мястото си и са в добро състояние. Фиг. 18.
- Поставете филтъра за частици върху адаптера за филтъра. Не натискайте върху центъра на филтъра – това може да повреди филтърната хартия. Фиг. 19.
- Завийте адаптера в поставката за филтъра, докато адаптерът докосне уплътнението. След това го завъртете още около 1/8 оборота, за да осигурите добро уплътнение. Фиг. 20.
- Поставете един предварителен филтър в държача за предварителен филтър. Фиг. 21.
- Натиснете държача за предварителен филтър във филтъра за частици. Фиг. 22.

#### **2. Филтър за частици SR 710**

- Проверете дали уплътненията на гнездото за филтъра на вентилаторния блок са на мястото си и са в добро състояние. Фиг. 18.
- Завийте филтъра в поставката за филтъра, докато адаптерът докосне уплътнението. След това го завъртете още около 1/8 оборота, за да осигурите добро уплътнение. Фиг. 20.
- Поставете един предварителен филтър в държача за предварителен филтър. Фиг. 21.
- Натиснете държача за предварителен филтър във филтъра за частици. Фиг. 22.

### 3. Комбинирани филтри

- Проверете дали уплътненията на гнездото за филтъра на вентилаторния блок са на мястото си и са в добро състояние. Фиг. 18.
- Поставете филтъра за частици върху газовия филтър. Стрелките върху филтъра за частици трябва да сочат към газовия филтър. Не натискайте върху центъра на филтъра – това може да повреди филтърната хартия. Фиг. 19.
- Завийте комбинирания филтър в поставката за филтъра, докато докоснете уплътнението. След това го завъртете още около 1/8 оборота, за да осигурите добро уплътнение. Фиг. 24.
- Поставете предварителен филтър в държача за предварителен филтър. Фиг. 21.
- Натиснете държача за предварителен филтър върху комбинирания филтър. Фиг. 25.

Филтър SR 599 е комбиниран филтър за газ и филтър за частици, който се завива директно в поставката за филтър на вентилатора. Направете описаното по-горе.

#### e) Комплект пробки

Комплектът пробки се използва за почистване или премахване на замърсявания на вентилаторния блок и пречи на прах и вода да влизат в корпуса на вентилатора.

Разкажете дихателния маркуч и филтрите и монтирайте пробките. Фиг. 42.

## 3.6 Работа/производителност

### Стартиране/изключване

- Стартирайте вентилаторния блок, като натиснете единкратно контролния бутон. Фиг. 26.
- Символите на дисплея светват, чува се звуков сигнал и вибраторът започва да вибрира. Фиг. 27.
- Символът за батерията на дисплея показва капацитета на батерията.
  - Непрекъснато зелено: > 70%
  - Мигащо зелено: 50 – 70%
  - Непрекъснато жълто: 20 – 50%
  - Мигащо червено: < 20%
- Вентилаторният блок започва да работи в нормално работно състояние. Превключването между нормално и усилено работно състояние става с контролния бутон.
- За да изключите вентилаторния блок, задръжте контролния бутон натиснат за около две секунди.

### Символи на дисплея

Фиг. 28

- Батерия: Показва капацитета на батерията при стартиране и когато капацитетът на батерията е намалял.
- Малък вентилатор: Светва в зелено по време на нормална експлоатация.
- По-голям вентилатор: Светва в зелено по време на усилена работа.
- Предупредителен триъгълник: Светва в червено, ако въздушният поток ще прекъснат или филтрите се задръстят.

### Система от предупреждения/сигнали с аларми

- В случаи на препятствия пред въздушния поток
  - Чува се пулсиращ звуков сигнал.
  - Активира се вграденото вибриращо устройство.
  - Червеният предупредителен триъгълник на дисплея започва да мига.

**Действие:** Незабавно прекъснете работата, напуснете мястото и инспектирайте оборудването.

### • Ако филтрите за частици се задръстят

- Чува се непрекъснат звуков сигнал в продължение на пет секунди.
- Активира се вграденото вибриращо устройство за пет секунди.
- Червеният предупредителен триъгълник на дисплея започва да мига.

Предупредителният триъгълник мига непрекъснато, а звуковият сигнал и вибраторът се повтарят на интервали от 80 секунди.

**Действие:** Незабавно прекъснете работата, напуснете мястото и сменете филтъра.

**Забележка!** Не се активира сигнал, когато газовите филтри се насят. Погледнете 3.4 Филтри и предоставените с филтърите инструкции за потребителя за подробности относно смяната на газовите филтри.

### • Ако капацитетът на батерията е по-малък от 5%

- През интервал от две секунди се повтаря звуков сигнал.
- Активира се вграденото вибриращо устройство два пъти за по две секунди.
- Символът за батерията на дисплея започва да мига в червено.

Символът за батерията мига непрекъснато, а другите сигнали се повтарят на интервали от 30 секунди, докато остане около една минута, преди батерията да се изхаби напълно. Тогава звуковият сигнал се променя на прекъснат сигнал.

**Действие:** Незабавно прекъснете работата, напуснете мястото и сменете/заредете батерията.

## 3.7 Проверка на работата

Тази проверка трябва да се извърши преди всяко използване на вентилаторния блок.

### Проверка на минималния дебит – MMDF

- Проверете дали вентилаторният блок е цял, правилно поставен, щателно почистен и не е повреден.
- Стартирайте вентилаторния блок.
- Поставете аксесоара за глава в дебитометра.
  - SR 550 полиуретанов и SR 951 полиуретанов дихателен маркуч: Хванете долната част на торбата така, че да се затвори плътно около дихателния маркуч.
  - SR 551 гумен и SR 952 полиуретанов дихателен маркуч: Хванете долната част на торбата така, че да се затвори плътно около горната приставка на дихателния маркуч. Фиг. 29.

**Забележка!** Не трябва да хващате около самия гumen маркуч, защото това ще запуши въздушния поток или ще попречи да се постигне правилно уплътнение.

- Хванете тръбата на дебитометра с другата ръка така, че тръбата да сочи вертикално нагоре от торбата. Фиг. 30.
- Отчетете положението на топчето в тръбата. То трябва да се носи наравно или малко над горната маркировка на тръбата, (175 l/min). Фиг. 31.

**Ако минималният дебит не е постигнат, проверете дали**

- държите дебитометра изправен,
- плъвачецът се движи свободно
- торбата е затворена плътно около маркуча.

## Проверка на алармите

Оборудването е устроено да показва предупреждение, ако потокът на въздух е възпрепятстван.

- Предизвикайте спиране на въздушния поток, като хванете горната част на торба или затворите изхода на дебитомера. Фиг. 32.

- Тогава външният блок трябва да се включат предупрежденията със звукови и светлинни сигнали и вибрации.
- Ако отново се позволи свободно движение на въздушния поток, сигналите за аларма спират автоматично след 10 – 15 секунди.

## 3.8 Слагане на оборудването

След като филтрите са поставени, извършена е проверка на работата и модуът за глава е свързан, можете да сложите оборудването. Преди да го сложите, прочетете инструкциите за потребителя за модула за глава.

- Вземете вентилаторния блок и регулирайте колана така, че вентилаторният блок да бъде разположен сигурно и удобно на задната страна на кръста ви. Фиг. 33.
- Стартрайте вентилаторния блок.
- Сложете модула за глава.
- Уверете се, че дихателният маркуч минава по гърба ви и че не е усукан. Фиг. 33.

Обърнете внимание, че когато се използва целолицева маска, маркучът трябва да минава по кръста и нагоре по гърдите. Фиг. 34.

Когато се използва полулицева маска, маркучът трябва да минава по гърба и над раменете. Маркуч SR 951, вж. фиг. 35. Маркуч SR 952, вж. фиг. 36.

## 3.9 Сваляне на оборудването

Напуснете замърсеното място, преди да свалите оборудването.

- Свалете модула за глава.
- Изключете вентилаторния блок.
- Освободете колана и махнете вентилаторния блок. Оборудването трябва да бъде почиствано и инспектирано след употреба. Вижте 4 Поддръжка.

## 4. Поддръжка

Лицето, което е отговорно за почистването и поддръжката на оборудването, трябва да е преминало подходящото обучение и да бъде добре запознато с тъкът на работа.

### 4.1 Почистване

Почистващите кърпички SR 5226 на Sundström се препоръчват за ежедневна грижа. При по-сериизно почистване и премахване на замърсявания, действайте, както следва:

- Монтирайте комплекта пробки. Вижте 3.5 е.
- Използвайте мека четка или гъба, намокрена в разтвор на препарат за миене на съдове във вода или подобен такъв.
- Изплакнете оборудването и го оставете да изсъхне.

**Забележка:** Никога не използвайте разтворител за почистване.

### 4.2 Съхранение

След почистване съхранявайте оборудването на сухо и чисто място при стайна температура. Избягвайте излагането му на пряка слънчева светлина. Дебитомерът може да бъде обрънат на вътрешната страна навън и използван като торба за съхранение на модула за глава.

## 4.3 График за поддръжка

Графикът по-долу показва препоръчителните минимални процедури по поддръжка, необходими за осигуряването на постоянно нормално функционално състояние на оборудването.

Преди употреба	След употреба	Ежегодно
• Визуална инспекция	•	•
• Проверка на работата	•	•
• Почистване	•	•
• Смяна на уплътненията на вентилатора	•	•

## 4.4 Резервни части

Винаги използвайте оригинални части на Sundström. Не модифицирайте оборудването. Използването на части, които не са оригинални, или модифицирането на оборудването може да намали защитната функция и да изложи на рисък одобренията, получени от продукта.

### 4.4.1 За да смените филтрите за частици/газовите филтри/комбинираните филтри

Сменете филтрите за частици най-късно, когато те са задръстни. Вентилаторът отчита кога се случва това и предоставя предупреждение, както е описано в 3.6 под заглавието „Работа/производителност“. За предпочитане е филтрите за газ да се сменят в съответствие с предварително определен график. Ако не се правят измервания на място, газовите филтри трябва да бъдат сменяни всеки 7 седмици или по-често, ако миристи или вкусът на замърсяващите вещества могат да бъдат усетени в модула за глава. Имайте предвид, че издата филтъра/комбинирани филтъра трябва да се сменят по едно и също време и трябва да бъдат от един и същи вид и клас. Направете следното:

- Изключете вентилаторния блок.
- Развийте филтъра/комбинирания филтър.
- Освободете държача на предварителния филтър. Фиг. 37.
- Променете предварителния филтър в неговия държач. При необходимост почистете.
- За да освободите филтъра за частици SR 510 от адаптера, изпълнете следното:
  - о Хванете филтъра с една ръка.
  - о Поставете палец на другата ръка върху долната страна на адаптера при полуокръжната празнина. Фиг. 38.
  - о След това отделете филтъра. Фиг. 39.
- За да освободите филтъра за частици SR 510 от филтъра за газ, изпълнете следното:
  - о Хванете газовия филтър с една ръка.
  - о Вкарайте монета или никакъв друг гълъсък предмет, например адаптера на филтъра, в съединението между филтъра за частици и газовия филтър.
  - о След това отделете филтъра. Фиг. 40.
- Поставете нови филтри/комбинирани филтри. Вижте 3.5 д.

### 4.4.2 За да смените уплътненията

Уплътненията в поставките за филтъра на вентилатора предотвратяват всмукването на замърсен въздух във вентилатора. Те трябва да бъдат сменяни всеки годишно или по-често, ако се открие, че са износени или остарели. Направете следното:

- Изключете вентилаторния блок.
- Отвийте филтрите.
- Уплътнението има канал по цялата си дължина и се поставя на фланец под резбите в поставката за филтъра. Фиг. 41.
- Махнете старото уплътнение.
- Поставете новото уплътнение на фланеца. Уверете се, че уплътнението е поставено на място напълно.

## 5. Списък на частите

Фиг. 2.

Артикул	Част	№ за поръчка.
1.	Качулка SR 561	H06-5012
2.	Качулка SR 562	H06-5112
3.	Качулка SR 520 M/L	H06-0212
3.	Качулка SR 520 S/M	H06-0312
4.	Качулка SR 530	H06-0412
5.	Лицев щит SR 540	H06-0512
6.	Лицев щит SR 570	H06-6512
7.	Целолицева маска SR 200, РС визор	H01-1212
7.	Целолицева маска SR 200, стъклен визор	H01-1312
8.	Полулицева маска SR 900 S	H01-3012
8.	Полулицева маска SR 900 M	H01-3112
8.	Полулицева маска SR 900 L	H01-3212
9.	Заваръчен щит SR 590	H06-4012
10.	Заваръчен щит SR 592	H06-4412
12.	Шлем с визор SR 580	H06-8012
13.	Заваръчен щит/шлем с визор SR 584/SR 580	H06-8310
14.	Маркуч SR 550	T01-1216
14.	Маркуч SR 551	T01-1218
15.	Маркуч SR 951	T01-3003
16.	Двоен маркуч SR 952	R01-3009
17.	Позлатен щит SR 587	R06-0824
18.	Щит 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18.	Щит 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19.	Дебитомер SR 356	R03-0346
20.	Диск от стоманена мрежа SR 336	T01-2001
21.	Азбест комплект SR 509	T06-0105
22.	Торба за съхраняване SR 505	T06-0102
23.	STD Стандартна батерия, 2,2 Ah	R06-0108
24.	HD Батерия за текър режим на работа, 3,6 Ah	T06-0101
24.	Зареждащ агрегат SR 513	R06-0103
25.	Колан SR 508	R06-0101
25.	Гумен колан SR 504	T06-0104
25.	Колан PVC	T06-0124
26.	Кожен колан SR 503	T06-0103
27.	Самар SR 552	T06-0116
28.	Вентилатор SR 500, без допълнения	R06-0110
29.	Уплътнение за вентилаторен блок	R06-0107
30.	Държач на предварителен филтър SR 512	R06-0106
31.	Предварителен филтър SR 221	H02-0312
32.	Филтър за частици P3 R, SR 510	H02-1312
33.	Адаптер за филтър SR 511	R06-0105
34.	Държач на предварителен филтър SR 5153	R01-0604
35.	Филтър за частици P3 R, SR 710	H02-1512
36.	Филтър за газ A2, SR 518	H02-7012
37.	Филтър за газ ABE1, SR 515	H02-7112
38.	Филтър за газ A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39.	Комбиниран филтър A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40.	Покривало за пръски SR 514	T06-0114
41.	Комплект пробки	R06-0703

## 6. Легенда за символите



Символ за рециклиране



Вижте инструкциите за потребителя



Да не се изхвърля с битовите отпадъци



С одобрение за CE от  
INSPEC Certification Services Ltd.



Изолация клас 2



Налягане и температура компенсирали

## 7. Амортизиирани продукти

Вентилаторният блок съдържа верига с електронни компоненти, малка част от които съдържат токсични вещества. Батерията не съдържа живак, кадмий или олово и поради тази причина не се смята за екологично опасен отпадък. Пластмасовите части са маркирани с кода за материала. За правилно третиране, събиране и рециклиране амортизираните вентилатори трябва да бъдат предавани на центрове за рециклиране. Свържете се с местните власти за информация относно местоположението на най-близкия до вас център за рециклиране.

Рециклирайте в съответствие с местните наредби. Правилното рециклиране на продуктите допринася за ефективното използване на природните ресурси.

## 8. Одобрения

- SR 500 в съчетание с лицев щит SR 540 или SR 570, заваръчен щит SR 590 или SR 592, шлем с визор SR 580, шлем с визор SR 580 със заваръчен щит SR 584, качулки SR 520, SR 530, SR 561 или SR 562 са одобрени в съответствие с EN 12941, клас TH3.
- SR 500 в съчетание с целолицева маска SR 200 или полулицева маска SR 900 е одобрен в съответствие с EN 12942, клас TM3.
- SR 500 отговаря на изискванията на EN 61000-6-3 Емисии и EN 61000-6-2 Висока устойчивост, поради което вентилаторът отговаря на EMC Директива 2004/108/EO.
- Заштитата на входовете на електрониката е одобрена в IP класификация IP67 в съответствие с IEC/EN 60529.

Сертификатът за одобрение тип EC е издаден от нотифициран орган № 0194. За адреса вижте задната корица.

# Ventilátorová jednotka SR 500

CS

- 1. Všeobecné informace
- 2. Technické údaje
- 3. Použití
- 4. Údržba
- 5. Seznam dílů
- 6. Legenda k symbolům
- 7. Opotřebované produkty
- 8. Certifikace

## 1. Všeobecné informace

SR 500 je ventilátorová jednotka napájená z baterií, která společně s filtry a ochranou hlavy patří mezi ochranné prostředky dýchacích orgánů s nucenou ventilací Sundström v souladu s normou ČSN EN 12941.

Před použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití a také návod k filtru a ochraně hlavy.

Ventilátorovou jednotku je potřeba vybavit filtry a filtrovaný vzduch se přivadí přes dýchací hadice do ochrany hlavy.

Následně vytvářený tlak, který je vyšší než atmosférický tlak, brání průniku znečišťujících látek z okolního prostředí do ochrany hlavy.

Použití re spirátoru musí být vždy součástí programu ochrany dýchacích cest. Informace naleznete v normě EN 529:2005.

Informace obsažené v této normě zdůrazňují důležité aspekty programu ochrany dýchacích cest, nenahrazení však národní či místní předpisy.

Pokud si nejste jisti výběrem a pečlivým vybavením, obraťte se na svého nadřízeného nebo kontaktujte prodejce. Můžete také kontaktovat technické oddělení společnosti Sundström Safety AB.

## 1.1 Použití

Zařízení SR 500 lze použít jako alternativu k filtračním respirátorům ve všech situacích, ve kterých je doporučeno jejich použití. Konkrétně to platí pro těžkou nebo dlouhodobou práci nebo práci v teplé.

Při výběru filtrů a ochrany hlavy je třeba vzít v potaz mimo jiné následující faktory:

- Možný výskyt výbušného prostředí
- Druhy znečišťujících látek
- Koncentrace
- Intenzita práce
- Dodatečné požadavky na ochranu k zařízení na ochranu dýchacích cest

Analýza rizik by měla být provedena osobou s odpovídajícím školením a s odpovídajícími zkušenostmi.

## 1.2 Popis systému

### Ventilátorová jednotka

Charakteristiky zařízení SR 500 jsou následující:

- Provozní doba až 13 hodin.
- Lithium-iontová baterie, která vydrží alespoň 500 nabíjecích cyklů.
- Stejný ovládací prvek je použit ke spuštění, zastavení a výběru provozního stavu.
- Displej s jasnými symboly.
- Vyvolá vibracní alarm a zvukové a světelné signály, když se vyskytne překážka v průtoku vzduchu.
- Součástí výbavy je automatické řízení průtoku vzduchu s kompenzací tlaku a teploty vzduchu.

- Určen k použití se dvěma filtry/kombinovanými filtry.
- Lze použít společně s kulkou, obličejovým štítem, svařovacím štítem, polomaskou, celoobličejovou maskou, příbou s obličejovým štítem nebo se svařovacím štítem společně s příbou s obličejovým štítem.

### Filtry

Viz část 3.4

### Dýchací hadice

Dýchací hadice není součástí jednotky s ventilátorem, ale je dodávána s odpovídající ochranou hlavy. Dýchací trubice pro polomasku a celoobličejovou masku se prodává samostatně.

### Ochrana hlavy

Volba ochrany hlavy závisí na pracovním prostředí, intenzitě práce a požadovaném faktoru ochrany. Pro zařízení SR 500 jsou k dispozici následující ochrany hlavy:

- Kukla třídy TH3, číslo modelu SR 520.
- Kukla třídy TH3, číslo modelu SR 530.
- Kukla třídy TH3, číslo modelu SR 561.
- Kukla třídy TH3, číslo modelu SR 562.
- Kukla třídy TH3, číslo modelu SR 540.
- Kukla třídy TH3, číslo modelu SR 570.
- Svařovací štíť třídy TH3, číslo modelu SR 590.
- Svařovací štíť třídy TH3, číslo modelu SR 592.
- Celobličejová maska třídy TM3, číslo modelu SR 200.
- Polomaska třídy TM3, číslo modelu SR 900.
- Kukla třídy TH3 s obličejovým štítem, číslo modelu SR 580.
- Svařovací štíť třídy TH3 společně s příbou s obličejovým štítem, číslo modelu SR 584/SR 580.
- Pozlacený štíť třídy TH3 společně s příbou s obličejovým štítem, číslo modelu SR 587/SR 580.
- 2/3 štíť třídy TH3, EN 3 společně s příbou s obličejovým štítem, číslo modelu SR 588-1/SR 580.
- 2/3 štíť třídy TH3, EN 5 společně s příbou s obličejovým štítem, číslo modelu SR 588-2/SR 580.

## 1.3 Varování/ Omezení

### Varování

Zařízení nesmí být použito

- Ve vypnutém stavu. V takovémto nestandardní situaci může v ochraně hlavy dojít k rychlému nashromáždění oxidu uhličitého a vyčerpání kyslíku, a nedochází k žádné ochraně.
- Jestliže v okolním vzduchu není normální obsah kyslíku.
- Pokud se jedná o neznámé znečišťující látky.
- V prostředí bezprostředně ohrožujícím život a zdraví (IDLH).
- S kyslíkem nebo kyslíkem obohaceným vzduchem.
- Pokud vám dělá potíže dýchání.
- Jestliže cítíte, čichem nebo v ústech, znečišťující látky.
- Při závratích, nevolnosti nebo jiných obtížích.

## Ormezení

- Zařízení SR 500 musí být vždy použito se dvěma filtry jemných částic, nebo se dvěma kombinovanými filtry, nebo s kombinací dvou plynových filtrů stejného typu a dvou částicových filtrů.
- Pokud je uživatel vystaven vysoké pracovní zátěži, může v ochranné hlavě při nádechu vzniknout částečné vakuum, při kterém může dojít k netěsnostem.
- Pokud je zařízení používáno v prostředí se silným větrem, může být ochranný faktor snížen.
- Uvědomte si, že dýchací hadice se může zauzlit a zachytit o nějaký předmět ve vaší blízkosti.
- Nikdy zařízení nezdvihejte nebo nepřenásejte za dýchací hadici.
- Filtry nesmí být připevněny přímo k ochraně hlavy.
- Používejte výhradně filtry Sundström.
- Uživatel by při použití tohoto filtru neměl zaměnit značky na filtru dle norem EN 12941 a EN 12942 s klasifikací ventilátorové jednotky SR 500.

## 2. Technické údaje

### Průtok vzduchu

Při běžném provozu je průtok vzduchu minimálně 175 l/min, což je výrobcem doporučený minimální průtok.

Při provozu se zvýšeným výkonem je průtok až 240 l/min.

Automatický systém řízení průtoku jednotky s ventilátorem udržuje při provozu tyto průtoky na konstantních hodnotách.

### Baterie

STD, Standard, 14,8 V, 2,2 Ah, lithium-iontová.  
HD, Vysoká zátěž, 14,8 V, 3,6 Ah, lithium-iontová.

- Doba nabíjení baterie STD je přibližně 1,5 hodiny.
- Doba nabíjení baterie HD je přibližně 2 hodiny.
- Životnost je přibližně 500 plných nabíjecích cyklů.
- Baterii není před nabíjením třeba vybijet.

### Provozní doby

Provozní doby se mohou lišit v závislosti na teplotě a stavu baterie a filtrů.

Níže uvedená tabulka uvádí předpokládané provozní doby za ideálních podmínek.

STD	HD	Filtr	Průtok vzduchu	Předpokládaná provozní doba
•		P3 R	175 l/min	7 h
	•	P3 R	175 l/min	12 h
	•	P3 R	240 l/min	7 h
•		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
	•	A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
	•	A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Skladovatelnost

Zařízení má dobu skladovatelnosti 5 let od data výroby. Nicméně baterii je potřeba alespoň jednou ročně nabít.

### Rozsah tlaku a teploty

- Skladovací teplota. Obr. 3.
- Pracovní podmínky. Obr. 4.

## 3. Použití

### 3.1 Rozbalení

Zkontrolujte podle balicího listu, zda je zařízení kompletní a zda při přepravě nedošlo k nějakému poškození.

### 3.2 Balicí list

Obr. 1.

1. Ventilátor SR 500, holý
2. Baterie, STD
3. Nabíječka SR 513
4. Opasek SR 508
5. P3 R Částicový filtr SR 510, 2x
6. Adaptéry filtru SR 511, 2x
7. Předfiltry SR 221, 10x
8. Držáky předfiltru SR 512, 2x
9. Průtokoměr SR 356
10. Návod k použití
11. Čisticí hadík SR 5226
12. Zátky

### 3.3 Baterie

Nové baterie musí být před prvním použitím nabity. Viz část 3.5 Montáž.

### 3.4 Filtry

Volba filtrů nebo kombinovaných filtrů závisí na faktorech, jako je typ a koncentrace znečistujících látek. Ventilátorová jednotka může být použita pouze s filtry jemných částic nebo s kombinací filtrů jemných částic a plynových filtrů. Pro zařízení SR 500 jsou k dispozici následující filtry:

- Částicový filtr P3 R, číslo modelu SR 510. Používá se s adaptérem. S ventilátorem jsou dodávány dva filtry. Lze kombinovat s plynovým filtrem.
- Částicový filtr P3 R, číslo modelu SR 710. Je opatřen závitem a není třeba žádný adaptér. Nelze kombinovat s plynovým filtrem.
- Plynový filtr A2, číslo modelu SR 518. Má být použit s filtrem jemných částic.
- Plynový filtr ABE1, číslo modelu SR 515. Má být použit s filtrem jemných částic.
- Plynový filtr ABE2K1, číslo modelu SR 597. Má být použit s filtrem jemných částic.
- Kombinovaný filtr A1BE2K1-Hg-P3 R, číslo modelu SR 599.

### Poznámka:

- Použité filtry musí být stejného typu, tj. dva P3 R nebo dva A2P3 R, atd.
- Při výměně filtrů musí být filtry a kombinované filtry vyměněny současně.
- Filtr jemných částic musí být použit vždy – samostatně nebo v kombinaci s plynovým filtrem.

### Filtr jemných částic P3 R

Společnost Sundström prodává pouze částicové filtry nejvyšší třídy P3 R. Dva modely jsou k dispozici pro ventilátor SR 500, tj. SR 510 a SR 710. Filtry poskytují ochranu proti všem typům částic, pevným i kapalným. Filtr SR 510 lze použít samostatně nebo v kombinaci s plynovým filtrem. Filtr SR 710 nelze kombinovat s plynovým filtrem. Částicové filtry lze použít se stejným držákem předfiltru jako filtr použitý v polomase nebo celoobličejové masce Sundström. V těchto případech není standardní držák předfiltru ventilátoru součástí dodávky. Viz část 5. Seznam dílů.

## Plynové filtry A, B, E, K, Hg

Filtr typu **A** chrání proti organickým plynům a výparům, např. rozpouštědlem s bodem varu vyšším než +65 °C. Filtr typu **B** chrání proti anorganickým plynům a výparům, např. chlóru, sirovodíku a kyanovodíku.

Filtr typu **E** chrání proti kyselým plynům a výparům, jako jsou například kysličník sířičitý a fluorovodík.

Filtr typu **K** chrání proti čpavku a určitým aminům, např. etylendiaminu.

Typ **Hg** poskytuje ochranu proti rtutovým výparům. Varování! Maximální doba použití je 50 hodin.

Plynové filtry musí být vždy použity s filtry jemných částic P3 R (PAPR-P3). Stiskněte filtry k sobě tak, aby šípky na částicovém filtru směrovaly k plynovému filtru. Obr. 21.

## Kombinovaný filtr SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,

Chrání proti znečišťujícím látkám ABEK-P3 R dle výše uvedeného popisu a navíc proti výparům rtuti. Při použití proti výparům rtuti je doba použití omezena na 50 hodin.

### Předfiltr

Předfiltr chrání hlavní filtr proti příliš rychlému ucpání. Vložte do držáku předfiltru. Držáky předfiltrů také chrání hlavní filtry před poškozením při manipulaci.

**Poznámká:** Předfiltr může sloužit pouze jako předfiltr. Nikdy nemůžete nahradit filtr jemných částic.

## 3.5 Montáž

### a) Baterie

Při dodání jsou póly baterie umístěné ve ventilátorové jednotce zálepeny ochrannou páskou. Výjměte baterii a odstraňte ochrannou pásku.

- Výjměte a nabíjte baterii. Obr. 5, 6, 7, 8.

Nabíječka provádí nabíjení automaticky ve třech fázích.

Obr. 9.

- Oranžová kontrolka LED.
- Zlatá kontrolka LED.
- Zelená kontrolka LED.

- Po dokončení nabíjení, než odpojíte baterii od nabíječky, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zatlačte baterii zpět do prostoru pro baterii. Zkontrolujte, zda byla baterie zatlačena co nejdále a zda je zajistěna pojistikou.

### Varování!

- Baterii vždy nabíjte před tím, než dojde k jejímu úplnému vybití.
- Nabíječka může být používána pouze k nabíjení baterií zařízení SR 500.
- Baterie může být nabíjena pouze originální nabíječkou od společnosti Sundström.
- Nabíječka je určena pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
- Během provozu nesmí být nabíječka zakrývána.
- Nabíječka musí být chráněna proti vlhkosti.
- Baterii nikdy nezkratujte.
- Baterii nikdy nerozebírejte.
- Baterii nikdy nevystavujte otevřenému ohni. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.

### b) Opasek

- Sestavte opasek. Obr. 10, 11, 12.

**Poznámká:** Pozorně si prostudujte obrázky, aby nedošlo k tomu, že opasek bude naruby nebo obrácen.

### c) Dýchací hadice

Přečtěte si pozorně návod k použití dodávaný s ochranou hlavy.

Celoobličejovalá maska SR 200:

- Zapojte hadici mezi celoobličejovalou masku SR 200 a ventilátorovou jednotku SR 500. Obr. 13, 14, 15.
- Zkontrolujte, zda je hadice pevně připojena.

Polomaska SR 900:

- Zapojte hadici mezi polomasku SR 900 a ventilátorovou jednotku SR 500. Obr. 16, 17.
- Zkontrolujte, zda je hadice pevně připojena.

### d) Filtry jemných částic/kombinované filtry

Současně mohou být použity vždy pouze dva filtry nebo kombinované filtry stejného typu a třídy.

#### 1. Filtr jemných částic SR 510

- Zkontrolujte, zda se v uchycení filtru ve ventilátorové jednotce nachází těsnění a zda jsou v dobrém stavu. Obr. 18.
- Nasádeťte filtr jemných částic na adaptér filtru. Netlačte na střední část filtru – mohlo by dojít k poškození filtráčního papíru. Obr. 19.
- Zašroubujte adaptér do uchycení filtru tak daleko, aby byl v kontaktu s těsněním. Poté s ním otočte ještě přibližně o 1/8 otáčky, aby došlo k dobrému utěsnění. Obr. 20.
- Vložte jeden předfiltr do držáku předfiltru. Obr. 21.
- Natlačte držák předfiltru na filtr jemných částic. Obr. 22.

#### 2. Filtr jemných částic SR 710

- Zkontrolujte, zda se v uchycení filtru ve ventilátorové jednotce nachází těsnění a zda jsou v dobrém stavu. Obr. 18.
- Zašroubujte filtr do uchycení filtru tak daleko, aby byl adaptér v kontaktu s těsněním. Poté s ním otočte ještě přibližně o 1/8 otáčky, aby došlo k dobrému utěsnění. Obr. 20.
- Vložte jeden předfiltr do držáku předfiltru. Obr. 21.
- Natlačte držák předfiltru na filtr jemných částic. Obr. 22.

#### 3. Kombinované filtry

- Zkontrolujte, zda se v uchycení filtru ve ventilátorové jednotce nachází těsnění a zda jsou v dobrém stavu. Obr. 18.
  - Nasádeťte filtr jemných částic na plynový filtr. Šípky na filtru jemných částic musí ukazovat směrem na plynový filtr. Netlačte na střední část filtru – mohlo by dojít k poškození filtráčního papíru. Obr. 19.
  - Zašroubujte kombinovaný filtr do uchycení filtru tak daleko, aby byl v kontaktu s těsněním. Poté s ním otočte ještě přibližně o 1/8 otáčky, aby došlo k dobrému utěsnění. Obr. 24.
  - Vložte předfiltr do držáku předfiltru. Obr. 21.
  - Natlačte držák předfiltru na kombinovaný filtr. Obr. 25.
- Filtr SR 599 je kombinovaný plynový filtr a filtr jemných částic a je našroubován přímo do uchycení filtru na ventilátoru. Postupujte podle výše uvedeného popisu.

### e) Zátky

Zátky se používají při čištění nebo dekontaminaci ventilátorové jednotky a zabraňují vniknutí nečistot a vody do pouzdra ventilátoru.

Odpojte dýchací hadici a filtry, a nainstalujte zátky. Obr. 42.

## 3.6 Provoz/výkon

### Start/Vypnutí

- Zapněte ventilátor stisknutím ovládacího tlačítka. Obr. 26.
- Rozsvítí se symboly na displeji a začne znít zvukový signál a aktivuje se vibrační zařízení. Obr. 27.
- Symbol baterie na displeji indikuje kapacitu baterie.
  - Svítí zeleně: > 70 %
  - Bliká zeleně: 50–70 %
  - Svítí žlutě: 20–50 %
  - Bliká červeně: < 20 %
- Ventilátor se nastartuje v normálním provozním stavu. Pomocí ovládacího tlačítka můžete přepínat mezi normálním stavem a provozním stavem se zvýšeným výkonom.
- Ventilátorovou jednotku vypnete podržením stisknutého ovládacího tlačítka po dobu přibližně dvou sekund.

### Symboly na displeji

Obr. 28

- a) Baterie: Označuje kapacitu baterie na začátku a když je kapacita nedostatečná.
- b) Malý ventilátor: Během normálního provozu svítí zeleně.
- c) Větší ventilátor: Svítí zeleně při provozu v režimu se zvýšeným výkonom.
- d) Výstražný trojúhelník: Svítí červeně, když dojde k přerušení průtoku vzduchu nebo k zanesení filtrů.

### Výstražný systém/signály alarmu

- **V případě překážky v průtoku vzduchu**
  - Začne znít pulzující zvukový signál.
  - Dojde k aktivaci vestavěného vibračního zařízení.
  - Rozbliká se červený výstražný trojúhelník.
- **Akce:** Okamžitě přerušte práci, opusťte pracovní prostor a zkонтrolujte zařízení.
- **V případě zanesení částicových filtrů**
  - Na dobu pěti sekund se rozvezne nepřerušovaný zvukový signál.
  - Na dobu pěti sekund dojde k aktivaci vestavěného vibračního zařízení.
  - Rozbliká se červený výstražný trojúhelník.

Výstražný trojúhelník bude blikat nepřetržitě, zatímco zvukové signály a vibrace budou opakovány v 80sekundových intervalech.

**Akce:** Okamžitě přerušte práci, opusťte pracovní prostor a vyměňte filtr.

**Poznámka:** Když je nasycen plynový filtr, není aktivován žádný signál. Podrobnosti o výměně plynových filtrů najdete v odstavci 3.4 Filtry a v návodu k použití dodávaném spolu s filtry.

- **Pokud kapacita baterie klesne pod 5 %**
  - V intervalech dvou sekund bude dvakrát opakován zvukový signál.
  - V intervalech dvou sekund bude dvakrát aktivováno vestavěné vibrační zařízení.
  - Symbol baterie na displeji bliká červeně.

Symbol baterie bude blikat nepřetržitě, zatímco ostatní signály jsou opakovány v 30sekundových intervalech, dokud nezbývá přibližně jedna minuta do úplného vybití baterie. Zvukový signál se poté změní na přerušovaný signál.

**Akce:** Okamžitě přerušte práci, opusťte pracovní prostor a vyměňte nebo nabijte baterii.

## 3.7 Kontrola funkčnosti

Kontrola funkčnosti by se měla provádět před každým použitím ventilátorové jednotky.

### Kontrola minimálního průtoku – MMDF

- Zkontrolujte, zda je ventilátorová jednotka kompletní, správně nasazená, důkladně vycíštěná a nepoškozená.
- Spusťte ventilátorovou jednotku.
- Umístěte ochranu hlavy do průtokoměru.
  - PU dýchací hadice SR 550 a PU dýchací hadice SR 951 Uchopte spodní část vaku a utěsněte ho okolo dýchací hadice.
  - Gumová dýchací hadice SR 551 a PU dýchací hadice SR 952: Uchopte spodní část vaku a utěsněte ho okolo horního uchycení dýchací hadice. Obr. 29.

**Poznámka:** Nesmíte uchopit pouze samotnou prýžovou hadici, protože by mohlo dojít k zabránení průtoku vzduchu nebo k nedostatečnému utěsnění.

- Druhou rukou uchopte trubici průtokoměru a držte ji tak, aby směřovala nahoru z vaku ven. Obr. 30.
- Odečtěte polohu kuličky v trubici. Měla by se vyznačit v rovině s horní značkou na trubici nebo těsně nad ní (175 l/min). Obr. 31.

### Pokud není dosaženo minimálního průtoku, zkonzultujte následující body:

- průtokoměr je umístěn svisele,
- kulička se volně pohybuje,
- vak je okolo hadice dobrě utěsněn.

### Kontrola alarmů

Zařízení je navrženo tak, aby v případě zablokování průtoku vzduchu vydalo varovný signál.

- Vyvolejte zablokování průtoku vzduchu stisknutím horní části vaku nebo uzavřením vývodu průtokoměru. Obr. 32.
- Ventilátorová jednotka by poté měla spustit zvukový alarm, světelné signály a vibrace.
- Pokud je průtok vzduchu opět obnoven, signály alarmu po 10–15 sekundách automaticky ustanou.

## 3.8 Nasazení zařízení

Po nasazení filtrů a kontrole výkonu a připojení ochrany hlavy je možné zařízení nasadit. Viz také návod k použití k příslušné ochrane hlavy.

- Nasadte ventilátorovou jednotku a seřidte opasek tak, aby byla ventilátorová jednotka pevně a pohodlně zajištěna vzdálu na pasu. Obr. 33.
  - Spusťte ventilátorovou jednotku.
  - Nasadte si ochranu hlavy.
  - Ujistěte se, že je dýchací hadice vedena po vašich zádech a není překroucená. Obr. 33.
- Pamatujte, že při použití celoobličejové masky by měla hadice vést okolo pasu a vzhůru přes hrudník. Obr. 34. Při použití polomasky by hadice měla vést podél zad a přes ramena. Hadice SR 951, viz obr. 35. Hadice SR 952, viz obr. 36.

## 3.9 Sundání zařízení

Před sundáním zařízení opusťte znečištěné pracoviště.

- Sundejte si ochranu hlavy.
- Vypněte ventilátorovou jednotku.
- Uvolněte opasek a odstraňte ventilátorovou jednotku.

Po použití musí být zařízení vyčistěno a zkонтrolováno. Viz část 4 Údržba.

## 4. Údržba

Pracovníci odpovědní za čištění a údržbu tohoto vybavení musí být vyškoleni a dobré seznámeni s tímto druhem práce.

### 4.1 Čištění

Pro každodenní péči doporučujeme čisticí hadířky Sundström SR 5226. Při důkladnějším čištění nebo dekontaminaci postupujte následovně:

- Sestavte zátoky. Viz 3.5 e.
- Použijte měkký kartáč nebo houbu navlhčenou v roztoce vody a prostředku na mytí nádobí nebo v roztoce s podobnými vlastnostmi.
- Zařízení opláchněte a nechte vyschnout.

**Poznámka:** K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědlo.

### 4.2 Skladování

Po vycvičení uchovávejte zařízení na suchém a čistém místě při pokojové teplotě. Chraňte před přímým slunečním svitem. Průtokomér lze otočit naruby a použít jako vak pro ochranu hlavy.

### 4.3 Plán údržby

Následující tabulka zobrazuje doporučené minimální postupy údržby, které je nutné dodržet, aby byla zajištěna neustálá funkčnost zařízení.

Před použitím	Po použití	Každoročně
Vizuální kontrola	●	●
Kontrola funkčnosti	●	●
Čištění		●
Výměna těsnění ventilátoru		●

### 4.4 Náhradní díly

Vždy používejte pouze originální díly Sundström. Na vybavení neprovádějte úpravy. Použití neoriginálních dílů nebo úpravy vybavení mohou snížit účinnost ochranných funkcí a zneplatnit schválení vydaná pro tento výrobek.

#### 4.4.1 Výměna filtrů jemných částic/plynových filtrů/kombinovaných filtrů

Filtry pevných častic vyměňujte, když jsou zaneseny. Ventilátor pozná, když k tomu dojde a vydá výstrahu dle popisu v části 3.6 Provoz/výkon. Plynové filtry by měly být nejlépe vyměňovány v souladu s předem určeným plánem výměny. Pokud nejsou na pracovišti prováděna žádná měření, plynové filtry by měly být vyměňovány jednou týdně, nebo v případě, že znečištěující látky jsou v ochraně hlavy cítit (čichem nebo chutí v ústech), i častěji. Pamatujte, že oba filtry nebo kombinované filtry musí být vyměňovány současně a musí být stejněho typu a třídy. Postupujte následovně:

- Vypráťte ventilátorovou jednotku.
- Odšroubujte filtr/kombinovaný filtr.
- Uvolněte držák předfiltru. Obr. 37.
- Vyměňte předfiltr v držáku. V případě potřeby jednotku vyčistěte.
- **Při uvolnění filtru jemných částic SR 510 z adaptéra postupujte následovně:**
  - Uchopte filtr jednou rukou.
  - Palcem druhé ruky uchopte adaptér zespodu v místě polokruhové mezery. Obr. 38.
  - Poté filtr páčením vyjměte. Obr. 39.

#### • Pro uvolnění filtru jemných částic SR 510 z plynového filtru postupujte následovně:

- Uchopte plynový filtr jednou rukou.
- Do spoje mezi filtrem jemných častic a plynovým filtrem vsuňte minci nebo jiný plochý předmět (např. adaptér filtru).
- Poté filtr páčením vyjměte. Obr. 40.

#### • Nasadte nové filtry/kombinované filtry. Viz část 3.5 d.

### 4.4.2 Výměna těsnění

Těsnění v uchycených filtru na ventilátorové jednotce brání průniku znečištěného vzduchu do jednotky. Musí být měněna jednou ročně, nebo v případě opotřebení či zestárnutí i častěji. Postupujte následovně:

- Vypráťte ventilátorovou jednotku.
- Vyšroubujte filtry.
- Těsnění má po svém obvodu drážku a je uchyceno na přírubě pod závity v uchycení filtru. Obr. 41.
- Odstraňte staré těsnění.
- Zatlačte do příruby nové těsnění. Zkontrolujte, zda je těsnění po celém obvodu na svém místě.

## 5. Seznam dílů

Obr. 2.

Položka č.	Díl Objednací číslo
1. Kukla SR 561	H06-5012
2. Kukla SR 562	H06-5112
3. Kukla SR 520 M/L	H06-0212
3. Kukla SR 520 S/M	H06-0312
4. Kukla SR 530	H06-0412
5. Oblíčejový štíť SR 540	H06-0512
6. Oblíčejový štíť SR 570	H06-6512
7. Celobličejová maska SR 200 s PC průzorem	H01-1212
7. Celobličejová maska SR 200 se skleněným průzorem	H01-1312
8. Polomaska SR 900 S	H01-3012
8. Polomaska SR 900 M	H01-3112
8. Polomaska SR 900 L	H01-3212
9. Svařovací štíť SR 590	H06-4012
10. Svařovací štíť SR 592	H06-4412
12. Přílba s průzorem SR 580	H06-8012
13. Svařovací štíť/Přílba s průzorem SR 584/SR 580	H06-8310
14. Hadice SR 550	T01-1216
14. Hadice SR 551	T01-1218
15. Hadice SR 951	T01-3003
16. Dvojitá hadice SR 952	R01-3009
17. Pozlacený štíť SR 587	R06-0824
18. 2/3 štíť, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. 2/3 štíť, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Průtokomér SR 356	R03-0346
20. Kotouč z ocelové sítoviny SR 336	T01-2001
21. Azbestová souprava SR 509	T06-0105
22. Úložný vak SR 505	T06-0102
23. Standardní baterie STD, 2,2 Ah	R06-0108
24. Baterie HD, 3,6 Ah	T06-0101
24. Nabíječka SR 513	R06-0103
25. Opasek SR 508	R06-0101
25. Gumový opasek SR 504	T06-0104
25. Opasek z PVC	T06-0124
26. Kožený opasek SR 503	T06-0103
27. Popruhy SR 552	T06-0116
28. Ventilátor SR 500, holý	R06-0110
29. Těsnění ventilátoru	R06-0107

30. Držák předfiltru SR 512	R06-0106
31. Předfiltr SR 221	H02-0312
32. Filtr jemných částic P3 R, SR 510	H02-1312
33. Adaptér filtru SR 511	R06-0105
34. Držák předfiltru SR 5153	R01-0604
35. Částicový filtr P3 R, SR 710	H02-1512
36. Plynový filtr A2, SR 518	H02-7012
37. Plynový filtr ABE1, SR 515	H02-7112
38. Plynový filtr A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Kombinovaný filtr A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Kryt proti postříkání SR 514	T06-0114
41. Zátky	R06-0703

## 6. Legenda k symbolům



Symbol recyklace



Podívejte se do návodu k použití



Nevyhazovat do běžného odpadu



Schválení CE vydala společnost  
INSPEC Certification Services Ltd.



Izolační třída 2



Kompenzace tlaku a teploty

## 7. Opotřebované produkty

Ventilátorová jednotka obsahuje obvod s elektronickými součástkami, z nichž malá část obsahuje toxické látky. Baťerie neobsahuje rtut, kadmium ani olovo, a není tudíž považována za odpad škodlivý pro životní prostředí. Plastové díly jsou označeny kódem materiálu. Aby byl zajištěn řádný postup při manipulaci, sběru a recyklaci opotřebených ventilátorů, měly by být tyto ventilátory odevzdány do recyklačního střediska. Informace o umístění nejbližšího recyklačního střediska získáte u místních úřadů. Při recyklaci postupujte podle místních předpisů. Správnou recyklací produktu přispíváte k efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

## 8. Certifikace

- Kombinace jednotky SR 500 s obličejovým štítem SR 540 nebo SR 570, svařovacím štítem SR 590 nebo SR 592, přílbou s průzorem 580, přílbou s průzorem SR 580 se svařovacím štítem SR 584, kuklamí SR 520, SR 530, SR 561 nebo SR 562 je schválena podle normy ČSN EN 12941, třída TH3.
- Jednotka SR 500 v kombinaci s celoobličejovou maskou SR 200 nebo s polomaskou SR 900 je schválena dle normy EN 12942, třída TM3.
- Jednotka SR 500 odpovídá požadavkům normy ČSN EN 61000-6-3 Emise a ČSN EN 61000-6-2 Odolnost, což znamená, že ventilátor vyhovuje Směrnici EMC 2004/108/ES.
- Ochrana elektroniky proti vniknutí cizích předmětů je schválena ve třídě IP67 v souladu s normou IEC/EN 60529.

Osvědčení ES o schválení typu vydal oznámený subjekt č. 0194. Adresa je uvedena na zadní straně obálky.

- 1. Generel information
- 2. Tekniske specifikationer
- 3. Anvendelse
- 4. Vedligeholdelse
- 5. Stykliste
- 6. Nøgle til symboler
- 7. Nedslidte produkter
- 8. Godkendelser

## Filtre

Se 3.4

## Åndedrætsslange

Åndedrætsslangen leveres ikke sammen med blæserenheden, men leveres med den relevante hoveddelen. Åndedrætsslangen til halvmaske og helmaske købes separat.

## Hoveddel

Valget af hoveddel afhænger af arbejdsmiljøet, arbejdsintensiteten og den nødvendige beskyttelsesfaktor. Der findes følgende hoveddele til SR 500:

- Hætte i klasse TH3, modelnummer SR 520.
- Hætte i klasse TH3, modelnummer SR 530.
- Hætte i klasse TH3, modelnummer SR 561.
- Hætte i klasse TH3, modelnummer SR 562.
- Visir i klasse TH3, modelnummer SR 540.
- Visir i klasse TH3, modelnummer SR 570.
- Svejseskærm i klasse TH3, modelnummer SR 590.
- Svejseskærm i klasse TH3, modelnummer SR 592.
- Helmaske i klasse TM3, modelnummer SR 200.
- Halvmaske i klasse TM3, modelnummer SR 900.
- Hjelm med visir i klasse TH3, modelnummer SR 580.
- Svejseskærm i klasse TH3 med hjelm med visir, modelnummer SR 584/SR 580.
- Forgyldt skærm i klasse TH3 med hjelm med visir, modelnummer SR 587/SR 580.
- Skærm i klasse TH3 2/3, EN 3 med hjelm med visir, modelnummer SR 588-1/SR 580.
- Skærm i klasse TH3 2/3, EN 5 med hjelm med visir, modelnummer SR 588-2/SR 580.

## 1.3 Advarsler/begrænsninger

### Advarsler

Forhånd, hvor udstyret ikke må anvendes:

- I slukket tilstand. I denne unormale situation kan kuldioxid udvikles hurtigt, ilten kan blive fortynet i hoveddelen, og der ydes ingen beskyttelse.
- Hvis den omgivende luft ikke har et normalt iltindhold.
- Hvis forureningskilderne er ukendte.
- I miljøer, hvor der er umiddelbar fare for liv og helbred (IDLH).
- Med ilt eller iltberiget luft.
- Hvis du oplever, at det er vanskeligt at trække vejret.
- Hvis du kan lugte eller smage forureningskilderne.
- Hvis du oplever svimmelhed, kvalme eller andet ubehag.

### Begrænsninger

- SR 500 skal altid anvendes med to partikelfiltre eller to kombinerede filtre eller en kombination af to gasfiltre af samme type og to partikelfiltre.
- Hvis brugeren udsættes for en meget høj arbejdsintensitet, kan der opstå et delvist vakuum i hoveddelen under indåndningsfasen, som kan medføre risiko for lækage med luftindtrængen i hoveddelen.
- Beskyttelsesfaktoren kan blive reduceret, hvis udstyret anvendes i omgivelser med høj vindhastighed.
- Vær opmærksom på, at åndedrætsslangen kan være snoet, eller at den kan sidde fast i en genstand i omgivelserne.

## 1. Generel information

SR 500 er en batteridrevet blæser, der sammen med filtere og hoveddelen er en del af Sundströms luftforsynede åndedrætsværn i henhold til EN 12941. For anvendelse skal både denne brugervejledning og bruger vejledningen til filtret og hoveddelen gennemgås omhyggeligt. Blæserenheden skal udstyres med filtere, og den filtrerede luft forsynes gennem en åndedrætsslange til hoveddelen. Det overtryk, der genereres, forhindrer forureningskilder fra omgivelserne i at trænge ind i hoveddelen. Et åndedrætsbeskyttelsesprogram skal altid omfatte brug af et åndedrætsværn. Se EN 529:2005 for at få gode råd. Vejledningen i disse standarder fremhæver de vigtige aspekter i et åndedrætsbeskyttelsesprogram, men den erstatter ikke nationale eller lokale bestemmelser. Hvis du er usikker på, hvilket udstyr du skal vælge, eller hvordan du skal vedligeholde det, så spør din arbejdssleder eller kontakt din forhandler. Du er også velkommen til at kontakte den tekniske serviceafdeling hos Sundström Safety AB.

## 1.1 Anvendelse

SR 500 kan anvendes som et alternativ til filterrespiratorer i alle situationer, hvor disse anbefales. Dette gælder især ved arbejde, der er hårdt, varmt eller af lang varighed. Ved valg af filtere og hoveddelen skal følgende faktorer tages i betragtning:

- Mulig forekomst af eksplosiv atmosfære
- Forureningskilder
- Koncentrationer
- Arbejdsintensitet
- Beskyttelseskrav ud over åndedrætsværn

Risikoanalyse skal foretages af en person, der har tilstrekkelig træning og erfaring inden for området.

## 1.2 Systembeskrivelse

### Blæser

SR 500 har følgende egenskaber:

- Driftstid på op til 13 timer
- Batteriet er en lithium-ion-type, der kan holde til mindst 500 opladningscykler.
- Samme styring anvendes til start, stop og valg af driftsstatus.
- Display med tydelige symboler.
- Udløser en alarm med vibration og lyd-/lyssignaler i tilfælde af en blokering i luftstrommen.
- Udstyret med automatisk luftstromskontrol med kompensering for lufttryk og temperatur.
- Skal anvendes med to filtere/kombinerede filtere.
- Kan anvendes sammen med en hætte, visir, svejseskærm, helmaskehjelm med visir eller svejseskærm sammen med hjelm med visir.

- Udstyret må aldrig løftes eller børes direkte i åndedrætsslangen.
- Filteret må ikke monteres direkte på hoveddelen.
- Anvend kun filtre fra Sundström.
- Brugeren skal være opmærksom på ikke at forveksle markeringerne på et filter med andre standarder end EN 12941 og EN 12942 med klassificeringen af SR 500-blæserenheden, når de anvendes med dette filter.

## 2. Tekniske specifikationer

### Luftstrømhastighed

Ved normal drift er luftstrømhastigheden mindst 175 l/min, hvilket er fabrikantens anbefalede minimumsgennemstrømningshastighed eller MMDF.

Ved optimeret drift er luftstrømhastigheden 240 l/min. Blæserenhedens automatiske luftstrømsstyringssystem opretholder disse hastigheder konstant gennem driftstiden.

### Batterier

STD, Standard, 14,8 V, 2,2 Ah, lithium-ion.

HD, Heavy Duty, 14,8 V, 3,6 Ah, lithium-ion.

- Opladningstiden for STD-batteriet er på ca. 1,5 time.
- Opladningstiden for HD-batteriet er på ca. 2 timer.
- Pendlingstiden er ca. 500 hele perioder.
- Batteriet skal ikke aflades, før det oplades.

### Driftstider

Driftstiderne kan variere afhængigt af temperaturen og batteriets og filtrenes tilstand.

Nedenstående tabel giver en idé om de forventede driftstider under ideelle forhold.

STD	HD	Filter	Luftstrøms-hastighed	Forventede driftstider
●		P3 R	175 l/min	7 h
	●	P3 R	175 l/min	12 h
	●	P3 R	240 l/min	7 h
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 t
	●	A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 t
	●	A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 t

### Holdbarhed

Udstyret har en holdbarhed på fem år fra fremstillingsdatoen. Bemærk, at batteriet skal oplades mindst en gang om året.

### Tryk- og temperaturområde

- Opbevaringstemperatur. Fig. 3.
- Driftsbetingelser. Fig. 4.

## 3. Anvendelse

### 3.1 Udpakning

Kontroller, at udstyret er komplet som vist på pakkelisten, og hold øje med, at det ikke er blevet beskadiget under transporten.

## 3.2 Pakkeliste

Fig. 1.

1. Blæserenhed SR 500, uden tilbehør
2. Batteri, STD
3. Batteriplader SR 513
4. Bælte SR 508
5. P3 R Partikelfilter SR 510, 2x
6. Filteradaptere SR 511, 2 stk.
7. Forfiltre SR 221, 10 stk.
8. Forfilterholder SR 512, 2 stk.
9. Flowmåler SR 356
10. Brugervejledning
11. Rengøringsservietter SR 5226
12. Stiksæt

## 3.3 Batteri

Nye batterier skal oplades, før de anvendes første gang. Se 3.5 Samling.

## 3.4 Filtre

Valg af filtre/kombinerede filtre afhænger af faktorer som f.eks. forureningskildernes type og koncentration. Blæserenheden kan anvendes kun med partikelfiltre eller med en kombination af partikelfiltre og gasfiltre. Der findes følgende filtre til SR 500:

- Partikelfilter P3 R, modelnummer SR 510. Anvendes med en adapter. Blæseren leveres med to filtre. Kan kombineres med et gasfilter.
- Partikelfilter P3 R, modelnummer SR 710. Leveres med gevind, og en adapter er ikke nødvendig. Kan ikke kombineres med et gasfilter.
- Gasfilter A2, modelnummer SR 518. Skal kombineres med et partikelfilter.
- Gasfilter ABE1, modelnummer SR 515. Skal kombineres med et partikelfilter.
- Gasfilter A1BE2K1, modelnummer SR 597. Skal kombineres med et partikelfilter.
- Kombineret filter A1BE2K1-Hg-P3 R, modelnummer SR 599.

### Bemærk!

- De anvendte filtre skal være af samme type, f.eks. to P3 R eller to A2P3 R, etc.
- Når der skiftes filter, skal begge filtre/kombinerede filtre skiftes samtidig.
- Partikelfiltret skal altid anvendes - enten separat eller i kombination med et gasfilter.

### Partikelfilter P3 R

Sundström markedsfører kun partikelfiltre af højeste klasse P3 R. Der findes to modeller til blæser SR 500, dvs. SR 510 og SR 710. Filrene beskytter mod alle partikelper, både faste og flydende. SR 510 kan anvendes separat eller kombineret med et gasfilter. SR 710 kan ikke kombineres med et gasfilter. Partikelfiltrene kan anvendes med samme forfilterholder som den, der anvendes til Sundstrøms halv- og helmasker. I disse tilfælde er blæsrens standardforfilter ikke inkluderet. Se 5. Styklisterne.

### Gasfiltre A, B, E, K, Hg

A beskytter mod organiske gasser og dampe, såsom oplosningsmidler, med et kogepunkt på over +65 °C.

B beskytter mod uorganiske gasser og dampe, såsom klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

E beskytter mod syregasser og dampe, såsom svovldioxid og fluorbrinte.

K beskytter mod ammoniak og visse aminer, såsom ethylendiamin.

**Hg** beskytter mod kviksøldampe. Advars! Maksimumentid 50 timer.

Gasfiltrene skal altid kombineres med partikelfilter P3 R (PAPR-P3). Tryk filtrene sammen, så pilene på partikelfiltret peger mod gasfiltret. Fig. 21.

#### Kombineret filter SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,

Beskytter mod forurening af ABEK-P3 R som beskrevet ovenfor og derudover også mod Hg, kviksøldampe. Ved anvendelse som beskyttelse mod kviksøldampe er anvendelsesperioden begrænset til 50 timer.

#### Forfilter

Forfiltret beskytter hovedfiltret mod for hurtig tilstopning. Anbring i forfilterholderen. Forfilterholderne beskytter også hovedfiltrene mod håndteringsskader.

**Bemærk!** Forfiltret kan kun bruges som forfilter. Det kan aldrig erstatte partikelfiltret.

### 3.5 Samling

#### a) Batteri

Ved levering er det batteri, der befinner sig i blæserenheden, udstyret med beskyttelsestape over polerne. Tag batteriet ud, og fjern tapen.

- Fjern og oplad batteriet. Fig. 5, 6, 7, 8.
- Opladeren oplader automatisk i tre etaper.

Fig. 9.

1. Orange LED.
2. Gul LED.
3. Grøn LED.

- Når opladningen er gennemført, trækker du stikket ud af stikkontakten, før du tager batteriet ud af opladeren.
- Sæt batteriet tilbage i batterirummet. Kontrollér, at batteriet er skubbet så langt ind som muligt, og at låsen fungerer.

#### Advars!

- Oplad altid batteriet, før det er helt afladet.
- Opladeren må kun bruges til at oplade batterierne til SR 500.
- Batteriet må kun oplades med en original Sundström oplader.
- Opladeren er kun beregnet til indendørs brug.
- Opladeren må ikke tildækkes, når den er i brug.
- Opladeren skal beskyttes mod fugt.
- Batteriet må aldrig kortsluttes.
- Forsøg aldrig at skille batteriet ad.
- Udsæt aldrig batteriet for åben ild. Der er risiko for ekslosion/brand.

#### b) Bælte

- Saml bæltet. Fig. 10, 11, 12.

**Bemærk!** Se nøje på illustrationerne for at sikre, at bæltet ikke vender på hovedet eller omvendt.

#### c) Åndedrætsslange

Læs omhyggeligt den brugervejledning, der medfølger hoveddelen.

Helmaske SR 200:

- Saml slangen mellem helmaske SR 200 og blæserenhed SR 500. Fig. 13, 14, 15.
- Kontroller, at slangen er fastgjort.

Halvmaske SR 900:

- Saml slangen mellem halvmaske SR 900 og blæserenhed SR 500. Fig. 16, 17.
- Kontroller, at slangen er fastgjort.

#### d) Partikelfiltre/kombinerede filtre

Der skal altid anvendes to filtre eller kombinerede filtre af samme type og klasse samtidig.

#### 1. Partikelfilter SR 510.

- Kontroller, at pakningerne i blæserenhedens filtermontering er på plads og i god stand. Fig. 18.
- Klik partikelfiltret på filteradapteren. Undgå at trykke midt på filtret - det kan beskadige filterpapiret. Fig. 19.
- Skru adapteren så langt ind i filtermonteringen, at adapteren berører pakningen. Drej den derefter yderligere ca. 1/8 omgang for at sikre en god tætnings. Fig. 20.
- Sæt et forfilter i forfilterholderen. Fig. 21.
- Tryk forfilterholderen fast på partikelfiltret. Fig. 22.

#### 2. Partikelfilter SR 710

- Kontroller, at pakningerne i blæserenhedens filtermontering er på plads og i god stand. Fig. 18.
- Skru filtret så langt ind i filtermonteringen, så adapteren berører pakningen. Drej det derefter yderligere ca. 1/8 omgang for at sikre en god tætnings. Fig. 20.
- Sæt et forfilter i forfilterholderen. Fig. 21.
- Tryk forfilterholderen fast på partikelfiltret. Fig. 22.

#### 3. Kombinerede filtre

- Kontroller, at pakningerne i blæserenhedens filtermontering er på plads og i god stand. Fig. 18.
- Klik partikelfiltret på gasfiltret. Pilene på partikelfiltret skal pege mod gasfiltret. Undgå at trykke midt på filtret - det kan beskadige filterpapiret. Fig. 19.
- Skru det kombinerede filter ind i filtermonteringen, indtil det berører pakningen. Drej det derefter yderligere ca. 1/8 omgang for at sikre en god tætnings. Fig. 24.
- Sæt et forfilter i forfilterholderen. Fig. 21.
- Tryk forfilterholderen på det kombinerede filter. Fig. 25. Filter SR 599 er et kombineret gasfilter og partikelfilter, og det skrues direkte på blæserens filtermontering. Fortsæt som beskrevet ovenfor.

#### e) Stiksæt

Stiksættet anvendes til rengøring eller dekontaminering af blæserenheden og forhindrer, at der kommer snavs og vand ind i blæserhuset. Afmonter åndedrætsslangen og filtrene, og monter stikkene. Fig. 42.

### 3.6 Drift/ydelse

#### Start/sluk

- Start blæserenheden ved at trykke én gang på styreknappen. Fig. 26.
- Symbolerne på displayet lyser, der lyder et lydsignal og vibratoren vibrerer. Fig. 27.
- Batterisymbolet på displayet angiver batterikapaciteten.
  - o Lyser grønt: > 70 %
  - o Blinker grønt: 50-70 %
  - o Lyser gul: 20-50 %
  - o Blinker rødt: < 20 %
- Blæserenheden starter i normal driftstatus. Skift mellem normal og optimeret driftstatus med styreknappen.
- Hold styreknappen nede i ca. 10 sekunder for at slukke for blæserenheden.

## Displaysymboler

Fig. 28

- a) Batteri: Angiver batterikapaciteten ved start, og når batterikapaciteten er lav.
- b) Lille blæser: Lyser med et grønt lys under normal drift.
- c) Større blæser: Lyser med et grønt lys under optimeret drift.
- d) Advarselstrekanter: Lyser med et rødt lys, hvis luftstrømmen blokeres, eller hvis filtrene tilstopper.

## Advarselssystem/alarmsignal

### • I tilfælde af tilstopning af luftstrømmen

- o Der lyder et pulserende lydsignal.
- o Den indbyggede vibrator aktiveres.
- o Den røde advarselstrekanter på displayet blinker.

**Handling:** Afbryd straks arbejdet, forlad området, og undersøg udstyret.

### • Hvis partikelfiltrene er tilstoppet

- o Der lyder et kontinuerligt lydsignal i fem sekunder.
- o Den indbyggede vibrator aktiveres i fem sekunder.
- o Den røde advarselstrekanter på displayet blinker. Advarselstrekanternen blinker kontinuerligt, hvorimod lydsignalet og vibrationen gentages i intervaller på 80 sekunder.

**Handling:** Afbryd straks arbejdet, forlad området, og undersøg filtret.

**Bemærk!** Der aktiveres ikke noget signal, når gasfiltrene er mættede. For yderligere oplysninger om udskiftning af gasfiltrene, se under 3.4 Filtre og i brugervejledningen, der leveres sammen med filtrene.

### • Hvis batterikapaciteten er lavere end 5 %

- o Et lydsignal gentages to gange i intervaller på to sekunder.
- o Den indbyggede vibrator aktiveres to gange i intervaller på to sekunder.
- o Batterisymbolet på displayet blinker rødt.

Batterisymbolet blinker kontinuerligt, mens andre signaler gentages i intervaller på 30 sekunder, indtil der er ca. et minut tilbage, før batteriet er helt afladet. Da ændres lydsignalet til et intermitterende signal.

**Handling:** Afbryd straks arbejdet, forlad området, og skift/oplad batteriet.

## 3.7 Driftstjek

Driftstjekket skal udføres, hver gang blæserenheden bruges.

### Kontrol af minimumflow - MMDF

- Kontroller, at blæserenheden er hel, korrekt monteret, grundigt renset og ubeskadiget.
- Start blæserenheden.
- Anbring hoveddelen i flowmåleren.
  - o SR 550 PU og SR 951 PU åndedrætsslange: Grib om den nedre del af posen for at tætte omkring åndedrætsslangen.
  - o SR 551-gummiaåndedrætsslange og SR 952 PU-åndedrætsslange: Grib fat om den nedre del af posen for at tætte omkring indåndingsslangens øvre aggregat. Fig. 29.

**Bemærk!** Du må ikke tage fat om selve gummislangen, da dette enten blokerer for luftstrømmen eller forhindrer en fuldstændig tætnings.

- Tag fat i flowmålerens slange med den anden hånd, således at røret peger lodret op fra posen. Fig. 30.

- Aflæs kuglens position i røret. Den skal svæve på niveau med eller lidt over 175 l/min-markeringen på røret. Fig. 31.
- Hvis minimumflow ikke opnås, skal du kontrollere, at**
- flowmåleren holdes opret,
  - kuglen bevæger sig frit,
  - posen sidder tæt rundt om røret.

## Sådan kontrolleres alarmerne

Udstyret er konstrueret til at afgive en advarsel, hvis noget blokerer for luftstrømmen.

- Udles en standsnings af luftstrømmen ved at tage fat om den øverste del af posen eller ved at lukke for udlobet for flowmåleren. Fig. 32.
- Blæserenheden skal derefter starte alarmerne med lyd, lyssignaler og vibrationer.
- Hvis luften derefter igen frit kan strømme, stopper alarmsignalene automatisk efter 10-15 sekunder.

## 3.8 Sådan startes udstyret

Når filtrene er påsat, der er udført et driftstjek, og hoveddelen er påsat, kan du tage udstyret på. For du tager det på, skal du læse brugervejledningen for hoveddelen.

- Tag blæserenheden på, og juster bæltet, så blæserenheden sidder tæt og behageligt bag på livet af dig. Fig. 33.
- Start blæserenheden.
- Sæt hoveddelen på.
- Sørg for, at åndedrætsslangen løber langs din ryg, og at den ikke er snoet. Fig. 33.

Bemærk, at når der anvendes en helmaske, skal slangen løbe langs din talje og op over brystet. Fig. 34.

Når der anvendes en halvmaske, skal slangen løbe langs din ryg og over dine skuldre. Se fig. 35 for slange SR 951. Se fig. 36 for slange SR 952.

## 3.9 Sådan tages udstyret af

Forlad det forurenede område, før du tager udstyret af.

- Tag hoveddelen af.
- Sluk for blæserenheden.
- Løsn bæltet, og fjern blæseren.

Udstyret skal rengøres og kontrolleres. Se 4 Vedligeholdelse.

## 4. Vedligeholdelse

Personen, som er ansvarlig for rengøring og vedligeholdelse af udstyret, skal have passende uddannelse og være fortrolig med arbejdsgivere af denne art.

## 4.1 Rengøring

Sundström rengøringsservietter SR 5226 anbefales til daglig vedligeholdelse. I forbindelse med grundigere rengøring eller dekontaminering er proceduren som følger:

- Monter stiksættet. Se 3.5.e.
- Brug en blod børste eller en svamp, der er fugtet med en oplosning af vand og opvaskemiddel eller lignende.
- Skyl udstyret, og lad det tørre.

**N.B.** Brug aldrig oplosningsmidler til rengøringen.

## 4.2 Opbevaring

Efter rengøring skal udstyret opbevares et tørt og rent sted ved rumtemperatur. Undgå at udsætte det for direkte sollys. Flowmåleren kan vendes med vrangen udad og kan anvendes som opbevaringspose for hoveddelen.

## 4.3 Vedligeholdelsesplan

Planen nedenfor angiver de minimale vedligeholdelsesprocedurer, der er nødvendige for at sikre, at udstyret altid fungerer korrekt.

	Før anvendelse	Efter anvendelse	Årligt
Visuel kontrol	•	•	
Driftstjek	•		•
Rengøring		•	
Skift af blæserpakninger			•

## 4.4 Reservedele

Anvend altid originale reservedele fra Sundström. Udstyret må ikke ændres. Anvendelsen af uoriginale dele eller nogen form for modifikationer kan reducere den beskyttende funktion og vil kompromittere produktets godkendelser.

### 4.4.1 Sådan skiftes partikelfiltre/gasfiltre/kombinerede filtre

Udskift partikelfiltrene, så snart de tilstoppes. Blæseren mærker når det sker, og giver en advarsel - som beskrevet i 3.6 under overskriften Drift/ydelse. Gasfiltrene bør skiftes i enhold til en plan, der er fastlagt på forhånd. Hvis der ikke foretages målinger på stedet, skal gasfiltrene skiftes en gang om ugen eller oftere, hvis forureningskilderne kan lugtes eller smages i hoveddelen.

Husk, at begge filtre/kombinerede filtre skal skiftes samtidig og skal være af samme type og klasse. Fortsæt som følger:

- Sluk for blæserenheden.
- Skru filtret/det kombinerede filter af.
- Løsn forfilterholderen. Fig. 37.
- Skift forfiltret i holderen. Rengør, hvis det er nødvendigt.
- **Fortsæt som følger for at frigøre partikelfiltret SR 510 fra adapteren:**
  - o Grib fat i filtret med den ene hånd.
  - o Anbring tomfælteringen på den anden hånd på undersiden af adapteren i den halvcirkelformede åbning. Fig. 38.
  - o Vrid derefter filtret ud. Fig. 39.
- **Frigør partikelfiltret SR 510 fra gasfiltret på følgende måde:**
  - o Grib fat i gasfiltret med den ene hånd.
  - o Sæt en mont eller en anden flad ting, f.eks. filteradapteren, ind i samlingen mellem partikel- og gasfiltrene.
  - o Vrid derefter filtret ud. Fig. 40.
- Sæt nye filtre/kombinerede filtre i. Se 3.5 d.

### 4.4.2 Sådan skiftes pakningerne

Pakningerne i filtermonteringerne på blæserenheden forhindrer, at forurenset luft bliver suget ind i blæserenheden. De skal skiftes en gang om året eller oftere, hvis der registreres slid eller ældning. Fortsæt som følger:

- Sluk for blæserenheden.
- Skrufiltrene ud.

- Pakningen har en rille hele vejen rundt og monteres på en flange under gevindet i filtermonteringen. Fig. 41.
- Fjern den gamle pakning.
- Monter den nye pakning på flangen. Kontroller, at pakningen sidder rigtigt hele vejen rundt.

## 5. Stykliste

Fig. 2.

Vare Del Nr.	Bestillingsnr.
1. Hætte SR 561	H06-5012
2. Hætte SR 562	H06-5112
3. Hætte SR 520 M/L	H06-0212
4. Hætte SR 520 S/M	H06-0312
5. Hætte SR 530	H06-0412
6. Ansigtsskærm SR 540	H06-0512
7. Ansigtsskærm SR 570	H06-6512
8. Helmasks SR 200, PC-visir	H01-1212
9. Helmasks SR 200, glasvisir	H01-1312
10. Halvmask SR 900 S	H01-3012
11. Halvmask SR 900 M	H01-3112
12. Halvmask SR 900 L	H01-3212
13. Svejseskærm SR 590	H06-4012
14. Svejseskærm SR 592	H06-4412
15. Hjelm med visir SR 580	H06-8012
16. Svejseskærm/hjelm med visir SR 584/SR 580	H06-8310
17. Slange SR 550	T01-1216
18. Slange SR 551	T01-1218
19. Slange SR 951	T01-3003
20. Tvingelsslange SR 952	R01-3009
21. Forgyldt skærm SR 587	R06-0824
22. Skærm 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
23. Skærm 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
24. Flowmåler SR 356	R03-0346
25. Rondel i stålnet SR 336	T01-2001
26. Asbestsæt SR 509	T06-0105
27. Opbevaringspose SR 505	T06-0102
28. STD standardbatteri, 2,2 Ah	R06-0108
29. HD-batteri, 3,6 Ah	T06-0101
30. Batteriplader SR 513	R06-0103
31. Bælte SR 508	R06-0101
32. Gummidæbelte SR 504	T06-0104
33. Bælte PVC	T06-0124
34. Læderbælte SR 503	T06-0103
35. Bånd SR 552	T06-0116
36. Blæserenhed SR 500, uden tilbehør	R06-0110
37. Pakning til blæserenhed	R06-0107
38. Forfilterholder SR 512	R06-0106
39. Forfilter SR 221	H02-0312
40. Partikelfilter P3 R, SR 510	H02-1312
41. Filteradapter SR 511	R06-0105
42. Forfilterholder SR 5153	R01-0604
43. Partikelfilter P3 R, SR 710	H02-1512
44. Gasfilter A2, SR 518	H02-7012
45. Gasfilter ABE1, SR 515	H02-7112
46. Gasfilter A1BE2K1, SR 597	H02-7212
47. Kombineret filter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
48. Stænkafskærmning SR 514	T06-0114
49. Stiksæt	R06-0703

## 6. Symbolnøgle



Genbrugssymbol



Se brugervejledningen



Ikke med husholdningsaffald



CE-godkendt af  
INSPEC Certification Services Ltd.



Isoleringsklasse 2



Tryk- og temperaturkompenseret

## 7. Nedslidte produkter

Blæserenheden indeholder en printplade med elektro-niske komponenter, hvorfaf en lille del indeholder giftige stoffer. Batteriet indeholder ikke kviksølv, kadmium eller bly og betragtes derfor ikke som miljøskadeligt affald. Plastikdelene er mærket med en materialekode. Af hen-syn til korrekt håndtering, indsamling og genanvendelse skal nedslidte blæsere indleveres på en genbrugssta-tion. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysning-er om placeringen af den nærmeste genbrugsstation. Genbruges i overensstemmelse med lokale love og reg-ler. Korrekt genbrug af produktet bidrager til effektiv-brug af naturressourcerne.

## 8. Godkendelser

- SR 500 kombineret med ansigtsskærm SR 540 eller SR 570, svejseskærm SR 590 eller SR 592, hjelm med visir SR 580, hjelm med visir SR 580 med svej-seskærm SR 584, hætter SR 520, SR 530, SR 561 el-ler SR 562 er godkendt i overensstemmelse med EN 12941, klasse TH3.
- SR 500 kombineret med helmaske SR 200 eller halv-maske SR 900 er godkendt i overensstemmelse med EN 12942, klasse TM3.
- SR 500 overholder kravene i EN 61000-6-3 Emission og EN 61000-6-2 Immunitet, hvilket gør, at blæseren overholder bestemmelserne i EMC-direktiv 2004/108/EF.
- Beskyttelsesgraden er godkendt i IP-klassificering IP67 i overensstemmelse med IEC/EN 60529.

EC-typegodkendelsescertifikatet er udstedt af bemyn-diget organ nr. 0194. Adressen findes på bagsiden.

- 1. Allgemeine Informationen
- 2. Technische Spezifikation
- 3. Verwendung
- 4. Wartung
- 5. Teileverzeichnis
- 6. Erläuterung der Symbole
- 7. Verbrauchte Produkte
- 8. Zulassungen

## 1. Allgemeine Informationen

Das SR 500 ist ein batteriebetriebenes Gebläse, das zusammen mit Filtern und Kopfbedeckung zum gebläseunterstützten Sundström-Atemschutzsystem gemäß EN 12941 gehört.

Vor Gebrauch sind diese Anleitung und die Gebrauchsanleitungen für Filter und Kopfbedeckung sorgfältig zu lesen. Das Gebläse muss mit Filtern ausgestattet sein, und die gefilterte Luft wird durch einen Atemschlauch der Kopfbedeckung zugeführt.

Der vom Gebläse erzeugte Überdruck verhindert das Eindringen von Verunreinigungen aus der Umgebung in die Kopfbedeckung.

Die Verwendung einer Atemschutzmaske muss Teil eines Atemschutzprogramms sein. Für weitere Informationen siehe EN 529:2005.

Die in diesen Normen enthaltenen Leitlinien zeigen wichtige Aspekte eines Atemschutzgerätes auf, ersetzen jedoch nicht nationale oder lokale Vorschriften.

Wenn Sie bzgl. der Auswahl und Pflege Ihrer Ausrüstung unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an die Verkaufsstelle. Sie können auch jederzeit mit dem Technischen Kundendienst von Sundström Safety AB Kontakt aufnehmen.

### 1.1 Anwendungen

Das Gebläse SR 500 kann als Alternative für Filterrespiratoren in allen Situationen verwendet werden, in denen diese empfohlen werden. Dies gilt insbesondere für schwere oder langwierige Arbeiten in heißer Umgebung. Bei der Wahl von Filter und Kopfbedeckung sind unter anderem folgende Faktoren zu berücksichtigen:

- Mögliches Auftreten einer explosiven Atmosphäre
- Art der Verunreinigungen
- Konzentrationen
- Arbeitsintensität
- Zusätzlicher Schutzbedarf neben dem Atemschutz

Die Risikoanalyse ist von einer Person mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung in dem betreffenden Bereich durchzuführen.

### 1.2 Systembeschreibung

#### Gebläse

Das SR 500 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Bis zu 13 Stunden Betriebszeit.
- Die Lithium-Ionen-Batterie kann bis zu 500 mal aufgeladen werden.
- Start, Stopp und Wahl der Betriebsart erfolgen mit ein und derselben Bedientaste.
- Display mit klaren Symbolen.
- Alarm durch Vibration und Signalton/Signalleuchte bei Behinderung des Luftstroms.
- Verfügt über automatische Luftstromregelung mit integrierter Lufterdruck- und Temperaturkompensation.

- Muss mit zwei Filtern/Kombinationsfiltern verwendet werden.
- Verwendung mit Haube, Visier, Schweißschutzvisier, Halbmaske, Vollgesichtsmaske, Helm mit Visier oder Schweißschutzvisier zusammen Helm mit Visier möglich.

#### Filter

Siehe 3.4.

#### Atemschlauch

Der Atemschlauch gehört nicht zum Lieferumfang des Gebläses, er wird mit der zugehörigen Kopfbedeckung geliefert. Der Atemschutzschlauch für Halbmaske und Vollmaske ist gesondert erhältlich.

#### Kopfbedeckung

Die Wahl der Kopfbedeckung hängt von den Arbeitsbedingungen, den Arbeitsaufgaben und dem vorgeschriebenen Schutzhörer ab. Folgende Kopfoberteile sind für SR 500 erhältlich:

- Haube der Klasse TH3, Modellnummer SR 520.
- Haube der Klasse TH3, Modellnummer SR 530.
- Haube der Klasse TH3, Modellnummer SR 561.
- Haube der Klasse TH3, Modellnummer SR 562.
- Visier der Klasse TH3, Modellnummer SR 540.
- Visier der Klasse TH3, Modellnummer SR 570.
- Schweißschutzvisier der Klasse TH3, Modellnummer SR 590.
- Schweißschutzvisier der Klasse TH3, Modellnummer SR 592.
- Vollgesichtsmaske der Klasse TM3, Modellnummer SR 200.
- Halbmaske der Klasse TM3, Modellnummer SR 900.
- Helm mit Visier der Klasse TH3, Modellnummer SR 580.
- Schweißschutzvisier der Klasse TH3 zusammen mit Helm mit Visier, Modellnummer SR 584/SR 580.
- Vergoldetes Visier der Klasse TH3 zusammen mit Helm mit Visier, Modellnummer SR 587/SR 580.
- Schutzvisier 2/3, EN 3 der Klasse TH3 zusammen mit Helm mit Visier, Modellnummer SR 588-1/SR 580.
- 2/3-Visier der Klasse TH3, EN 5 zusammen mit Helm mit Visier, Modellnummer SR 588-2/SR 580.

### 1.3 Warnungen/Einschränkungen

#### Warnungen

Die Ausrüstung darf nicht eingesetzt werden

- wenn das Gebläse ausgeschaltet ist. In dieser anormalen Situation kann es unter der Kopfbedeckung zu Sauerstoffmangel und einem raschen Anstieg der Kohlendioxidkonzentration kommen; ein Schutz ist dann nicht mehr gegeben,
- wenn die Umgebungsluft keinen normalen Sauerstoffgehalt aufweist.
- und/oder wenn unbekannte Verunreinigungen vorhanden sind.
- in Umgebungen, die unmittelbar lebensgefährlich und gesundheitsschädlich sind (IDLH).
- Mit Sauerstoff oder sauerstoffangereicherter Luft.
- wenn Sie nur schwer atmen können.
- Wenn Sie Verunreinigungen riechen oder schmecken können.
- wenn Sie Schwindelgefühl, Übelkeit oder andere Arten von Unbehagen empfinden.

## Einschränkungen

- Das Gebläse SR 500 ist stets mit zwei Partikelfiltern oder zwei Kombinationsfiltern oder einer Kombination aus zwei Gasfiltern desselben Typs und zwei Partikelfiltern zu verwenden.
- Bei sehr anstrengender Arbeit kann beim Einatmen ein Unterdruck unter der Kopfbedeckung entstehen, so dass Verunreinigungen eindringen können.
- Der Schutzfaktor kann sich beim Einsatz der Ausrüstung in Umgebungen mit starkem Wind verringern.
- Achten Sie darauf, dass der Atemschlauch keine Schlaufe bildet und sich nicht an Gegenständen der Umgebung verfängt.
- Die Ausrüstung darf niemals am Atemschlauch angehoben oder getragen werden.
- Die Filter dürfen nicht direkt an die Kopfbedeckung angeschlossen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Sundström Filter
- Prüfen Sie sorgfältig die Kennzeichnung der Filter, die zusammen mit dem Gebläse zu verwenden sind, und achten Sie darauf, nicht die Klassifizierung gemäß EN 12941 oder EN 12942 mit der Klassifizierung des Gebläses SR 500 nach anderen Standards zu verwechseln.

## 2. Technische Spezifikation

### Luftdurchfluss

Bei Normalbetrieb beträgt die Luftlieferleistung mindestens 175 l/min, was dem vom Hersteller empfohlenen Mindestwert (MMDF) entspricht.

Bei Vollastbetrieb beträgt die Luftlieferleistung bis zu 240 l/min. Die automatische Strömungsregelung des Gebläses sorgt für konstante Strömung während der gesamten Betriebszeit.

### Batterien

STD, Standard, 14,8 V, 2,2 Ah, Lithium-Ionen.

HD, Hochleistung, 14,8 V, 3,6 Ah, Lithium-Ionen.

- Die Ladezeit für die STD-Batterie beträgt ca. 1,5 Stunden.
- Die Ladezeit für die HD-Batterie beträgt ca. 2 Stunden.
- Die Lebensdauer liegt bei ca. 500 Ladezyklen.
- Die Batterie muss vor dem Aufladen nicht entladen werden.

### Betriebsdauer

Die Betriebsdauer variiert je nach Umgebungstemperatur und dem Zustand der Batterie und der Filter.

In den nachstehenden Tabelle sind Hinweise zu erwartende Betriebszeiten unter idealen Bedingungen aufgeführt.

STD	HD	Filter	Luftdurchfluss	Zu erwartender Betrieb
●		P3 R	175 l/min	7 h
	●	P3 R	175 l/min	12 h
	●	P3 R	240 l/min	7 h
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
	●	A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
	●	A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Lagerfähigkeit

Die Lagerfähigkeit der Ausrüstung beträgt 5 Jahre ab Herstellungsdatum. Beachten Sie jedoch, dass die Batterie mindestens einmal im Jahr aufgeladen werden muss.

### Druck- und Temperaturbereiche

- Lagertemperatur. Abb. 3.
- Betriebsbedingungen Abb. 4.

## 3. Verwendung

### 3.1 Auspacken

Überprüfen Sie die Ausrüstung auf Vollständigkeit anhand der Packliste sowie auf eventuelle Transportschäden.

### 3.2 Packliste

Abb. 1.

- Gebläse SR 500, nackt
- Batterie, STD
- Batterieladegerät SR 513
- Gürtel SR 508
- Partikelfilter P3 R, SR 510, 2x
- Filteradapter SR 511, 2x
- Vorfilter SR 221, 10x
- Vorfilterhalter SR 512, 2x
- Luftstrommesser SR 356
- Gebrauchsanweisung
- Reinigungstuch SR 5226
- Stöpselsatz

### 3.3 Batterie

Neue Batterien müssen vor der ersten Verwendung aufgeladen werden. Siehe 3.5 Montage.

### 3.4 Filter

Die Wahl von Filtern/Kombinationsfiltern hängt unter anderem von der Art der Luft-Verunreinigung und deren Konzentration ab. Der Gebläse kann entweder nur mit Partikelfiltern oder mit einer Kombination von Partikelfiltern und Gasfiltern verwendet werden.

Folgende Filter sind für das SR 500 erhältlich:

- Partikelfilter P3 R, Modellnummer SR 510. Wird mit einem Adapter eingesetzt. Das Gebläse wird mit zwei Filtern geliefert. Kann mit einem Gasfilter kombiniert werden.
- Partikelfilter P3 R, Modellnummer SR 710. Mit Gewinde versehen, kein Adapter erforderlich. Nicht mit einem Gasfilter kombinierbar.
- Gasfilter A2, Modellnummer SR 518. Soll mit einem Partikelfilter kombiniert werden.
- Gasfilter ABE1, Modellnummer SR 515. Soll mit einem Partikelfilter kombiniert werden.
- Gasfilter A1BE2K1, Modellnummer SR 597. Soll mit einem Partikelfilter kombiniert werden.
- Kombinationsfilter A1BE2K1-Hg-P3 R, Modellnummer SR 599.

### Wichtig!

- Die verwendeten Filter müssen vom gleichen Typ sein, d.h. zwei P3 R oder zwei A2P3 R, usw.
- Beim Filterwechsel sind beide Filter/Kombinationsfilter gleichzeitig zu ersetzen.
- Ein Partikelfilter ist in jedem Fall zu verwenden – entweder separat oder zusammen mit einem Gasfilter.

### Partikelfilter P3 R

Sundström vertreibt nur Partikelfilter der höchsten Klasse P3 R. Für das Gebläse SR 500 sind zwei Modelle erhältlich: SR 510 und SR 710. Die Filter schützen vor Partikeln jeder Art, sowohl vor festen als auch vor flüssigen. Der Filter SR 510 kann separat verwendet werden oder mit einem Gasfilter kombiniert werden. Der SR 710 kann nicht mit einem Gasfilter kombiniert werden. Die Partikelfilter können mit dem gleichen Vorfilterhalter wie die

Sundström Halb- und Vollmasken eingesetzt werden. In diesen Fällen wird der Standardvorfilterhalter des Gebläses nicht benutzt. Siehe 5. Teileverzeichnis.

#### **Gasfilter A, B, E, K, Hg**

**A** schützt gegen organische Gase und Dämpfe, z. B. Lösungsmittel mit einem Siedepunkt über +65 °C.

**B** schützt gegen anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff und Blausäure.

**E** schützt gegen saure Gase und Dämpfe, z. B. Schwefeldioxid und Fluorwasserstoff.

**K** schützt gegen Ammoniak und gewisse Amine, z. B. Äthylendiamin.

**Hg** schützt gegen Quecksilberdampf. Warnung! Maximale Verwendungszeit 50 Stunden.

Die Gasfilter sind stets mit Partikelfilter P3 R (PAPR-P3) zu kombinieren. Die Filter so zusammenpressen, dass die Pfeile auf dem Partikelfilter zum Gasfilter hin zeigen. Abb. 21.

#### **Kombinationsfilter SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,**

Schützt gegen ABEK-P3 R gemäß Beschreibung oben und zusätzlich gegen Hg, Quecksilberdampf. Bei Verwendung zum Schutz gegen Quecksilberdampf ist die maximale Anwendungszeit auf 50 Stunden begrenzt.

#### **Vorfilter**

Die Vorfilter schützen den Hauptfilter vor zu schnellem Verstopfen. Vorfilter in den Vorfilterhalter einsetzen. Der Vorfilterhalter schützt die Hauptfilter auch vor Handhabungsschäden.

**Wichtig!** Der Vorfilter kann nur als Vorfilter verwendet werden, Er kann niemals den Partikelfilter ersetzen.

### **3.5 Montage**

#### **a) Batterie**

Bei Lieferung sitzt die Batterie im Gebläse, die Pole sind durch Klebeband abgedeckt. Nehmen Sie die Batterie heraus und entfernen Sie das Klebeband.

- Entfernen Sie die Batterie, und laden Sie sie auf. Abb. 5, 6, 7, 8.

Das Ladegerät führt den Ladevorgang automatisch in drei Phasen durch.

Abb. 9.

1. Orangefarbene Leuchtdiode.
2. Gelbe Leuchtdiode.
3. Grüne Leuchtdiode.

- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Batterie vom Ladegerät trennen.
- Schieben Sie die Batterie wieder in das Batteriefach. Achten Sie darauf, dass die Batterie bis zum Anschlag eingeschoben ist und die Arretierung einrastet.

#### **Warnung!**

- Laden Sie die Batterie vor der vollständigen Entladung stets wieder auf.
- Das Ladegerät darf nur zum Aufladen der Batterien für das Gebläse SR 500 verwendet werden.
- Die Batterie darf nur mit einem Original-Ladegerät von Sundström aufgeladen werden.
- Das Ladegerät darf nur in Innenräumen benutzt werden.
- Das Ladegerät darf während des Gebrauchs nicht abgedeckt werden.
- Das Ladegerät muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.
- Schließen Sie niemals die Batterie kurz.

- Versuchen Sie niemals, die Batterie zu zerlegen.
- Setzen Sie die Batterie niemals einer offenen Flamme aus. Es besteht Explosions- bzw. Brandgefahr.

#### **b) Gürtel**

- Montieren Sie den Gürtel. Abb. 10, 11, 12.

**Wichtig!** Sehen Sie sich die Abbildung genau an, um zu vermeiden, dass der Gürtel verkehrt angebracht wird.

#### **c) Atemschlauch**

Lesen Sie die dem Kopfbortteil beiliegende Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Vollmaske SR 200:

- Montieren Sie den Schlauch zwischen der Vollmaske SR 200 und dem Gebläse SR 500. Abb. 13, 14, 15.
- Kontrollieren Sie, dass der Schlauch fest sitzt.

Halbmaske SR 900:

- Montieren Sie den Schlauch zwischen der Halbmaske SR 900 und dem Gebläse SR 500. Abb. 16, 17.
- Kontrollieren Sie, dass der Schlauch fest sitzt.

#### **d) Partikelfilter/Kombinationsfilter**

Es sind immer zwei Partikelfilter oder zwei Kombinationsfilter desselben Typs und derselben Klasse gleichzeitig zu verwenden.

##### **1. Partikelfilter SR 510**

- Prüfen Sie, ob die Dichtungen in der Filterfassung des Gebläses richtig sitzen und intakt sind. Abb. 18.
- Lassen Sie den Partikelfilter am Filteradapter einrasten. Drücken Sie nicht auf die Filtermitte, um Beschädigungen des Filterpapiers zu vermeiden. Abb. 19.
- Schrauben Sie den Adapter in die Filterfassung ein, bis der Adapter an der Dichtung anliegt. Drehen Sie ca. 1/8 Umdrehung weiter, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten. Abb. 20.
- Setzen Sie einen Vorfilter in den Vorfilterhalter ein. Abb. 21.
- Drücken Sie den Vorfilterhalter am Partikelfilter an. Abb. 22.

##### **2. Partikelfilter SR 710**

- Prüfen Sie, ob die Dichtungen in der Filterfassung des Gebläses richtig sitzen und intakt sind. Abb. 18.
- Schrauben Sie den Filter in die Filterfassung ein, bis der Adapter an der Dichtung anliegt. Drehen Sie ca. 1/8 Umdrehung weiter, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten. Abb. 20.
- Setzen Sie einen Vorfilter in den Vorfilterhalter ein. Abb. 21.
- Drücken Sie den Vorfilterhalter am Partikelfilter an. Abb. 22.

##### **3. Kombinationsfilter**

- Prüfen Sie, ob die Dichtungen in der Filterfassung des Gebläses richtig sitzen und intakt sind. Abb. 18.
- Drücken Sie den Partikelfilter am Gasfilter an. Die Pfeile auf dem Partikelfilter müssen zum Gasfilter hin zeigen. Drücken Sie nicht auf die Filtermitte, um Beschädigungen des Filterpapiers zu vermeiden. Abb. 19.
- Schrauben Sie den Kombinationsfilter in die Filterfassung ein, bis er an der Dichtung anliegt. Drehen Sie ca. 1/8 Umdrehung weiter, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten. Abb. 24.
- Setzen Sie einen Vorfilter in den Vorfilterhalter ein. Abb. 21.
- Drücken Sie den Vorfilterhalter am Kombinationsfilter an. Abb. 25.

Der Filter SR 599 ist ein kombinierter Gas- und Partikelfilter und wird direkt in die Filterhalterung des Gebläses geschraubt. Gehen Sie dabei wie oben beschrieben vor.

### e) Stöpselsatz

Der Stöpselsatz wird beim Reinigen oder Dekontaminierten des Gebläses benutzt, um das Eindringen von Wasser oder Schmutz ins Gehäuse zu vermeiden. Nehmen Sie Atemschlauch und Filter ab und setzen Sie die Stöpsel ein. Abb. 42.

## 3.6 Betrieb/Funktion

### Ein- und Ausschalten

- Das Gebläse wird durch einmaliges Betätigen der Betriebstaste eingeschaltet. Abb. 26.
- Die Symbole auf der Anzeige leuchten auf, der Signalton ertönt und der Vibrator vibriert. Abb. 27.
- Das Batteriesymbol im Display zeigt die Batteriekapazität an.
  - Grün leuchtend: > 70 %
  - Grün blinkend: 50-70 %
  - Gelb leuchtend: 20-50 %
  - Rot blinkend: < 20 %
- Das Gebläse startet in der normalen Betriebsart. Mit der Betriebstaste können Sie zwischen der normalen Betriebsart und dem Hochleistungsbetrieb wechseln.
- Zum Ausschalten des Gebläses halten Sie den Knopf ca 2. Sekunden lang gedrückt.

### Anzeigesymbole

Abb. 28.

- a) Batterie: Zeigt die Batteriekapazität beim Starten und bei geringer Ladekapazität an.
- b) Kleines Gebläse: Leuchtet bei Normalbetrieb grün.
- c) Größeres Gebläse: Leuchtet bei Hochleistungsbetrieb grün.
- d) Warndreieck: Leuchtet bei unterbrochenem Luftstrom oder verstopten Filtern rot auf.

### Warnsystem/Alarmsignale

#### Bei Hindernissen im Luftstrom

- Ein pulsierender Signalton ertönt.
- Der eingebaute Vibrator wird aktiviert.
- Das rote Warndreieck in der Anzeige blinkt.

**Maßnahme:** Die Arbeit sofort unterbrechen, den Bereich verlassen und die Ausrüstung prüfen.

#### Bei verstopten Partikelfiltern

- Ein Dauersignalton ertönt 5 Sekunden lang.
- Der eingebaute Vibrator ist 5 Sekunden lang aktiviert.
- Das rote Warndreieck in der Anzeige blinkt.

Das Warndreieck blinkt ständig, während das Tonsignal und das Vibrationssignal im Abstand von 80 Sekunden wiederholt werden.

**Maßnahme:** Die Arbeit sofort unterbrechen, den Bereich verlassen und Filter wechseln.

**Wichtig!** Wenn die Gasfilter gesättigt sind, wird kein Signal aktiviert. Einzelheiten zum Wechsel der Gasfilters siehe 3.4 Filter und die dem Filter beiliegende Gebrauchsleitung.

#### Wenn die Batterieleistung auf unter 5 % abgesunken ist

- Ein Signalton wird zweimal im Abstand von zwei Sekunden wiederholt.
- Der eingebaute Vibrator wird zweimal im Abstand von zwei Sekunden aktiviert.
- Das Batteriesymbol auf der Anzeige blinkt rot.

Das Batteriesymbol blinkt ständig, während die anderen Signale im Abstand von jeweils 30 Sekunden so lange wiederholt werden, bis noch etwa eine Minute bis zur vollständigen Entladung der Batterie verbleibt. Der Signalton ertönt daraufhin diskontinuierlich.

**Maßnahme:** Die Arbeit sofort unterbrechen, den Bereich verlassen und die Batterie austauschen/ aufladen.

## 3.7 Funktionsprüfung

Die Funktionsprüfung ist vor jedem Gebrauch des Gebläses durchzuführen.

### Prüfung der Mindestluftleistung - MMDF

- Prüfen Sie, ob das Gebläse komplett, richtig montiert, gut gereinigt und unbeschädigt ist.
- Schalten Sie das Gebläse ein.
- Platzieren Sie das Kopfbereit in den Strömungsmesser.
  - PU-Atemschlauch SR 550 und SR 951: Fassen Sie den Beutel so unten an, dass er um den Atemschlauch abdichtet.
  - Gummi-Atemschlauch SR 551 und PU-Atemschlauch SR 952: Fassen Sie den Beutel so unten an, dass er um den oberen Anschluss des Atemschlauchs abdichtet. Abb. 29.

**Wichtig!** Sie dürfen nicht den Gummischlauch selbst anfassen, weil dadurch die Luftströmung blockiert oder keine richtige Abdichtung erreicht würde.

- Halten Sie mit Ihrer anderen Hand das Durchflussmesserrohr so, dass das Rohr vom Beutel senkrecht nach oben zeigt. Abb. 30.
- Prüfen Sie die Lage der Kugel im Rohr. Sie muss auf Höhe der oberen Markierung auf dem Rohr (175 l/min) oder kurz darüber schweben. Abb. 31.

**Falls der Mindestdurchfluss nicht erreicht wird, prüfen Sie,**

- der Strömungsmesser aufrecht gehalten wird,
- sich der Ball frei bewegen kann,
- der Sack um den Schlauch dicht ist.

### Prüfung der Alarmsignale

Das Gerät gibt bei Behinderung des Luftstroms ein Warnsignal ab.

- Rufen Sie eine Unterbrechung des Luftstroms hervor, indem Sie den oberen Teil des Beutels greifen oder den Ausgang des Strömungsmessers blockieren. Abb. 32.
- Der Gebläse muss nun mittels Signalton, Lichtsignal und Vibrationen eine Warnung geben.
- Wenn der Luftstrom wieder frei ist, werden die Alarmsignale nach 10-15 Sekunden automatisch abgeschaltet.

## 3.8 Anlegen der Ausrüstung

Nach Montage der Filter, Funktionsprüfung und Anschluss der Kopfbedeckung kann die Ausrüstung angelegt werden. Lesen Sie vor dem Anlegen die Gebrauchsleitung der Kopfbedeckung durch.

- Legen Sie das Gebläse an, und stellen Sie den Gürtel so ein, dass das Gebläse sicher und bequem an der Gürtelrückseite sitzt. Abb. 33.
- Schalten Sie das Gebläse ein.
- Setzen Sie die Kopfbedeckung auf.
- Achten Sie darauf, dass der Atemschlauch am Rücken entlangläuft und nicht verdreht ist. Abb. 33.

Beachten Sie, dass der Schlauch bei Verwendung einer Vollgesichtsmaske um die Taille herum und an der Brust nach oben geführt werden muss. Abb. 34.

Bei Verwendung einer Halbmaske muss der Schlauch entlang des Rückens und über die Schultern geführt werden. Einzelschlauch SR 951, siehe Abb. 35. Einzelschlauch SR 952, siehe Abb. 36.

## 3.9 Abnehmen der Ausrüstung

Verlassen Sie vor dem Ablegen der Ausrüstung den kontaminierten Bereich.

- Nehmen Sie die Kopfbedeckung ab.
- Schalten Sie das Gebläse aus.
- Lösen Sie den Gürtel und nehmen Sie das Gebläse ab. Nach dem Gebrauch muss das Gerät gereinigt und geprüft werden. Siehe 4. Wartung.

## 4. Wartung

Die für Reinigung und Wartung der Ausrüstung zuständige Person muss entsprechend geschult und mit dieser Art von Aufgaben gut vertraut sein.

### 4.1 Reinigung

Für die tägliche Pflege empfiehlt sich das Sundström-Reinigungstuch SR 5226. Für eine gründlichere Reinigung oder Dekontamination wird wie folgt vorgegangen:

- Setzen Sie die Stöpsel ein. Siehe 3.5 e.
- Verwenden Sie einen Schwamm oder eine weiche Bürste, befeuchtet mit einer Geschirrspülmittel-Lauge o.ä.
- Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser nach und lassen Sie es trocknen

Achtung! Verwenden Sie niemals ein Lösungsmittel zur Reinigung.

### 4.2 Aufbewahrung

Bewahren Sie die Ausrüstung nach der Reinigung an einem trockenen und sauberen

Ort bei Zimmertemperatur auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Der Strömungsmesser kann umgestülpt und als Aufbewahrungsbeutel für das Kopfbereich verwendet werden.

### 4.3 Wartungsplan

Der folgende Plan zeigt die Mindestwartungsanforderungen, um dafür zu sorgen, dass die Ausrüstung immer einsatzbereit ist.

	Vor Gebrauch	Nach Gebrauch	Jährlich
Sichtprüfung	●	●	
Funktionsprüfung	●		●
Reinigung		●	
Austausch der Gebläsedichtungen			●

### 4.4 Ersatzteile

Verwenden Sie immer Originalteile von Sundström. Nehmen Sie keine Umbauten am Gerät vor. Die Verwendung von Teilen Dritter oder Umbauten am Gerät können die Schutzfunktion verringern und die Produktzulassungen gefährden.

#### 4.4.1 Wechsel von Partikelfiltern/Gasfiltern/Kombinationsfiltern

ersetzen Sie die Partikelfilter spätestens dann, wenn sie verstopft sind. Der Gebläse erkennt dies und gibt eine wie in Abschnitt 3.6 Betrieb/Funktion beschriebene Warnung aus. Die Gasfilter sollten möglichst nach einem erstellten Plan ersetzt werden. Wenn keine Messungen am Arbeitsplatz vorgenommen werden, sollten die Gasfilter wöchentlich gewechselt werden, jedoch öfter, wenn in der Kopfbedeckung Verunreinigung zu riechen oder zu schmecken sind.

Beachten Sie, dass beide Filter/Kombinationsfilter gleichzeitig zu ersetzen sind und von der gleichen Art und Klasse sein müssen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schalten Sie das Gebläse aus.
- Schrauben Sie den Filter/Kombinationsfilter ab.
- Lösen Sie den Vorfilterhalter. Abb. 37.
- Wechseln Sie den Vorfilter im Filterhalter. Führen Sie bei Bedarf eine Reinigung durch.

#### • Lösen Sie den Partikelfilter SR 510 auf folgende Weise vom Adapter:

- o Fassen Sie den Filter mit einer Hand.
- o Setzen Sie den Daumen der anderen Hand an der Unterseite des Adapters am halbkreisförmigen Schlitz an. Abb. 38.
- o Ziehen Sie dann den Filter ab. Abb. 39.

#### • Lösen Sie den Partikelfilter SR 510 auf folgende Weise vom Gasfilter:

- o Fassen Sie den Gasfilter mit einer Hand.
- o Stecken Sie eine Münze oder einen anderen flachen Gegenstand, z. B. den Filteradapter, in den Spalt zwischen Partikel- und Gasfilter ein.
- o Ziehen Sie dann den Filter ab. Abb. 40.

- Montieren Sie neue Filter/Kombinationsfilter. Siehe 3.5 d.

## 4.4.2 Austausch der Dichtungen

Die Dichtungen in den Filterfassungen des Gebläses verhindern, dass verunreinigte Luft in das Gebläse eingesaugt wird. Sie sind einmal im Jahr zu ersetzen bzw. öfter, wenn Anzeichen von Verschleiß oder Alterung vorliegen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schalten Sie das Gebläse aus.
- Schrauben Sie die Filter heraus.
- Die Dichtung weist rundum eine Nut auf und ist auf einen Flansch aufgezogen, der sich unterhalb des Gewindes an der Filterfassung befindet. Abb. 41.
- Entfernen Sie die alte Dichtung.
- Ziehen Sie die neue Dichtung auf den Flansch auf. Prüfen Sie, ob die Dichtung rundum richtig sitzt.

## 5. Teileverzeichnis

Abb. 2.

Art. Teil Nr.	Bestell-Nr.
1. Haube SR 561	H06-5012
2. Haube SR 562	H06-5112
3. Haube SR 520 M/L	H06-0212
3. Haube SR 520 S/M	H06-0312
4. Haube SR 530	H06-0412
5. Gesichtsschild SR 540	H06-0512
6. Gesichtsschild SR 570	H06-6512
7. Vollgesichtsmaske SR 200, PC-Visier	H01-1212
7. Vollgesichtsmaske SR 200, Glasvisier	H01-1312
8. Halbmaske SR 900 S	H01-3012
8. Halbmaske SR 900 M	H01-3112
8. Halbmaske SR 900 L	H01-3212
9. Schweißschutzvisier SR 590	H06-4012
10. Schweißschutzvisier SR 592	H06-4412
12. Helm mit Visier SR 580	H06-8012
13. Schweißschutzvisier/Helm mit Visier SR 584/SR 580	H06-8310
14. Einzelschlauch SR 550	T01-1216
14. Einzelschlauch SR 551	T01-1218
15. Einzelschlauch SR 951	T01-3003
16. Doppelschlauch SR 952	R01-3009

17. Vergoldetes Visier SR 587	R06-0824
18. 2/3-Visier, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. 2/3-Visier, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Luftstrommesser SR 356	R03-0346
20. Stahlnetzscheibe SR 336	T01-2001
21. Asbestinstallationssatz SR 509	T06-0105
22. Aufbewahrungstasche SR 505	T06-0106
23. Standardbatterie STD, 2,2 Ah	R06-0108
24. HD-Batterie, 3,6 Ah	T06-0101
24. Batterieladegerät SR 513	R06-0103
25. Gürtel SR 508	R06-0101
25. Gummigürtel SR 504	T06-0104
25. PVC-Gürtel	T06-0124
26. Ledergürtel SR 503	T06-0103
27. Kopfgestell SR 552	T06-0116
28. Gebläse SR 500, nackt	R06-0110
29. Dichtung für Gebläse	R06-0107
30. Vorfilterhalter SR 512	R06-0106
31. Vorfilter SR 221	H02-0312
32. Partikelfilter P3 R, SR 510	H02-1312
33. Filteradapter SR 511	R06-0105
34. Vorfilterhalter SR 5153	R01-0604
35. Partikelfilter P3 R, SR 710	H02-1512
36. Gasfilter A2, SR 518	H02-7012
37. Gasfilter ABE1, SR 515	H02-7112
38. Gasfilter A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Kombinationsfilter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Überzug SR 514	T06-0114
41. Stöpselsatz	R06-0703

## 8. Zulassungen

- Das Gebläse SR 500 in Kombination mit dem Schirm SR 540 oder SR 570, dem Schweißschutzvisier SR 590 oder SR 592, dem Helm mit Visier SR 580, dem Helm mit Visier SR 580 mit Schweißschutzvisier SR 584, den Hauben SR 520, SR 530, SR 561 oder SR 562 ist nach EN 12941, Klasse TH3, zugelassen.
- Das Gebläse SR 500 in Kombination mit der Vollmaske SR 200 oder der Halbmaske SR 900 ist nach EN 12942, Klasse TM3, zugelassen.
- Das Gebläse SR 500 erfüllt die Anforderungen von EN 61000-6-3 Emissionen und EN 61000-6-2 Störfestigkeit, so dass es der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entspricht.
- Hinsichtlich des Eindringeschutzes für elektronische Geräte wurde das Gerät in IP-Klasse IP67 gemäß IEC/EN 60529 eingestuft.

Die EU-Typenzulassung wurde von der benannten Stelle Nr. 0194 ausgestellt. Adresse siehe Umschlagrückseite.

## 6. Zeichenerklärung



Recyclingsymbol



Siehe Bedienungsanleitung



Nicht mit gewöhnlichem Abfall



CE-Zulassung durch  
INSPEC Certification Services Ltd.



Isolierungsklasse 2



Druck- und Temperaturbereiche  
kompensiert

## 7. Verbrauchte Produkte

Das Gebläse enthält eine Leiterplatte mit elektronischen Komponenten, von denen ein geringer Teil giftige Substanzen enthält. Die Batterie enthält kein Quecksilber, Cadmium oder Blei und gilt deshalb nicht als umweltschädlicher Sondermüll. Die Kunststoffteile sind mit dem Materialcode gekennzeichnet. Damit Handhabung, Sammlung und Recycling korrekt erfolgen, sollten verschlissene Gebläse bei einem Recyclingzentrum abgeben werden. Wenden Sie sich an die zuständigen Behörden, um zu erfahren, wo sich ein Recyclingzentrum in Ihrer Nähe befindet.

Recycling gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften. Ein ordnungsgemäßes Recycling des Produkts trägt zur effizienten Nutzung der natürlichen Ressourcen bei.

# Μονάδα ανεμιστήρα SR 500

EL

1. Γενικές πληροφορίες
2. Τεχνική προδιαγραφή
3. Χρήση
4. Συντήρηση
5. Λίστα εξαρτημάτων
6. Υπόμνημα συμβόλων
7. Φθαρμένα προϊόντα
8. Εγκρίσεις

## 1. Γενικές πληροφορίες

Το μοντέλο SR 500 είναι μια μονάδα ανεμιστήρα τροφοδοτούμενη από μπαταρία η οποία, σε συνδυασμό με τα φίλτρα και την καλύπτρα κεφαλής, περιλαμβάνεται στα συστήματα προστατευτικών αναπνευστικών συσκευών με ανεμιστήρα της Sundström που πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου EN 12941.

Πριν από τη χρήση, πρέπει να διαβάσετε ενδελεχώς τις παρούσες οδηγίες χρήσης όπως και εκείνες που αφορούν το φίλτρο και την καλύπτρα κεφαλής.

Η μονάδα ανεμιστήρα εφοδιάζεται με φίλτρα και ο φίλτραρισμένος αέρας τροφοδοτεί την καλύπτρα κεφαλής μέσω αναπνευστικού σωλήνα.

Ακολούθως, η θετική πίεση που δημιουργείται αποτρέπει την είσοδο ρύπων από το περιβάλλον στο εσωτερικό της καλύπτρας κεφαλής.

Η χρήση αναπνευστικής συσκευής πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος αναπνευστικής προστασίας. Για συμβούλες, δείτε το EN 529:2005.

Οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτά τα πρότυπα, τονίζουν τα σημαντικά στοιχεία του προγράμματος αναπνευστικής προστασίας, αλλά δεν αντικαθιστούν τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς.

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή και τη φροντίδα του εξοπλισμού, συμβουλευτείτε τον επόπτη εργασίας σας ή απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης. Επίσης, είστε ασφαλώς επρόσδετοι να απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Εξυπρέτησης της Sundström Safety AB.

## 1.1 Εφαρμογές

Το μοντέλο SR 500 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση στη θέση αναπνευστικών συσκευών με φίλτρα για οποιεσδήποτε συνθήκες συνιστάται η χρήση τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η εργασία είναι κοπιαστική, κάτω από συνθήκες ζέστης ή μεγάλης διάρκειας. Όταν επιλέγετε φίλτρα και καλύπτρα κεφαλής, ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι οι παρακάτω:

- Πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας
- Τύποι ρύπων
- Συγκεντρώσεις
- Ένταση εργασίας
- Απαιτήσεις προστασίας πέραν της συσκευής αναπνευστικής προστασίας

Η ανάλυση κινδύνου θα πρέπει να διενεργείται από άτομο με κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία στο χώρο.

## 1.2 Περιγραφή συστήματος

### Μονάδα ανεμιστήρα

Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου SR 500 είναι τα κάτωθι:

- Διάρκεια λειτουργίας έως 13 ώρες.
- Η μπαταρία είναι τύπου ίοντων λιθίου και έχει διάρκεια ζωής για τουλάχιστον 500 κύκλους φόρτισης.
- Το ίδιο στοιχείο ελέγχου χρησιμοποιείται για την εκκίνηση, διακοπή και επιλογή της κατάστασης λειτουργίας.

- Οθόνη με σαφή σύμβολα.
- Ενεργοποίηση συναγερμού μέσω δόνησης και φωτεινών/ηχητικών σημάτων σε περίπτωση παρεμπόδισης της παροχής αέρα.
- Εφοδιάζεται με δύο φίλτρα/ συνδυασμένα φίλτρα.
- Μπορεί να χρησιμοποιείται με κουκούλα, μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης, προσωπίδα προστασίας από συγκόλληση, μάσκα ημισείας κάλυψης προσώπου, μάσκα πλήρους κάλυψης προσώπου, κράνος με μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης, ή προσωπίδα προστασίας από συγκόλληση σε συνδυασμό με κράνος και μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης.

### Φίλτρα

Ανατρέξτε στην ενότητα 3.4

### Αναπνευστικός σωλήνας

Ο αναπνευστικός σωλήνας δεν περιλαμβάνεται στη μονάδα ανεμιστήρα, αλλά συνοδεύει τη σχετική καλύπτρα κεφαλής. Ο αναπνευστικός σωλήνας για τη μάσκα ημισείας κάλυψης προσώπου πωλείται ξεχωριστά.

### Καλύπτρα κεφαλής

Η επιλογή καλύπτρας κεφαλής εξαρτάται από το περιβάλλον εργασίας, την ένταση της εργασίας και τον απαιτούμενο συντελεστή προστασίας. Διατίθενται οι ακόλουθες καλύπτρες κεφαλής για το μοντέλο SR 500:

- Κουκούλα κατηγορίας TH3, αρ. μοντέλου SR 520.
- Κουκούλα κατηγορίας TH3, αρ. μοντέλου SR 530.
- Κουκούλα κατηγορίας TH3, αρ. μοντέλου SR 561.
- Κουκούλα κατηγορίας TH3, αρ. μοντέλου SR 562.
- Μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης TH3, αρ. μοντέλου SR 540.
- Μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης κατηγορίας TH3, αρ. μοντέλου SR 570.
- Προσωπίδα προστασίας από συγκόλληση κατηγορίας TH3, αρ. μοντέλου SR 590.
- Προσωπίδα προστασίας από συγκόλληση κατηγορίας TH3, αρ. μοντέλου SR 592.
- Μάσκα πλήρους κάλυψης προσώπου κατηγορίας TM3, αρ. μοντέλου SR 200.
- Μάσκα ημισείας κάλυψης προσώπου κατηγορίας TM3, αριθμός μοντέλου 900.
- Κράνος κατηγορίας TH3 με μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης, αρ. μοντέλου SR 580.
- Προσωπίδα προστασίας από συγκόλληση κατηγορίας TH3 με μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης, αρ. μοντέλου SR 584/SR 580.
- Επίχρυση προστασία κατηγορίας TH3 σε συνδυασμό με κράνος και μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης, αρ. μοντέλου SR 587/SR 580.
- Προσωπίδα προστασίας 2/3 κατηγορίας TH3, EN 3 σε συνδυασμό με κράνος και μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης, αρ. μοντέλου SR 588-1/SR 580.
- Προσωπίδα προστασίας 2/3 κατηγορίας TH3, EN 5 σε συνδυασμό με κράνος και μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης, αρ. μοντέλου SR 588-2/SR 580.

## 1.3 Προειδοποιήσεις/περιορισμοί

### Προειδοποιήσεις

Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν η τροφοδοσία δεν είναι ενεργοποιημένη. Στη συγκεκριμένη μη φυσιολογική κατάσταση, υπάρχει κίνδυνος ταχύτατης συσσώρευσης διοξειδίου του άνθρακα και επακόλουθη έλλειψη οξυγόνου στο εσωτερικό της καλύπτρας κεφαλής, χωρίς να παρέχεται καμία προστασία.
- Όταν τα επίπεδα οξυγόνου στον αέρα του περιβάλλοντος δεν είναι κανονικά.
- Εάν οι ρύποι είναι άγνωστοι.
- Σε περιβάλλοντα άμεσα επικίνδυνα για τη ζωή και την υγεία (IDLH).
- Με οξυγόνο ή αέρα εμπλουτισμένο με οξυγόνο.
- Εάν παρατηρήστε δυσκολία στην αναπνοή.
- Εάν μπορείτε να μυρίστε ή να γευτείτε τους ρύπους.
- Εάν παρατηρήστε ζάλη, ναυτία ή άλλη δυσφορία.

#### Περιορισμοί

- Το μοντέλο SR 500 πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με δύο φίλτρα σωματιδίων ή δύο συνδυασμένα φίλτρα ή συνδυασμό δύο φίλτρων αερίων του ίδιου τύπου και συνδυασμό δύο φίλτρων σωματιδίων.
- Εάν ο χρήστης εκτείνει σε πολύ υψηλή ένταση εργασίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί μερικό κενό στο εσωτερικό της καλύπτρας κεφαλής κατά τη φάση εισπνοής, πράγμα το οποίο εγκυμονεί κίνδυνο εισοροής στο εσωτερικό της καλύπτρας κεφαλής.
- Ο συντελεστής προστασίας διενέχεται να μιειώθει, εάν ο εξοπλισμός χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον με υψηλές ταχύτητες ανέμου.
- Πρέπει να γνωρίζεται ότι ο αναπνευστικός σωλήνας ενδέχεται να σχηματίσει βρόχο και να σκαλώσει σε κάποιο αντικείμενο του περιβάλλοντος.
- Ποτέ μην σηκώνετε ή μεταφέρετε τον εξοπλισμό από τον αναπνευστικό σαλωτήν.
- Τα φίλτρα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στην καλύπτρα κεφαλής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο φίλτρα Sundström.
- Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει να μη συγχέει τις αναγραφόμενες ενδείξεις πάνω σε ένα φίλτρο σύμφωνα με πρόστιτα εκτός των EN 12941 και EN 12942 με την ταئνιόμηση της μονάδας ανεμιστήρα SR 500, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο φίλτρο.

## 2. Τεχνική προδιαγραφή

### Παροχή αέρα

Στη διάρκεια συνήθουσας λειτουργίας, τουλάχιστον 175 l/min, που είναι η ελάχιστη συνιστώμενη ροή σχεδιασμού του κατασκευαστή (MMDF).

Στη διάρκεια ενισχυμένης λειτουργίας, η παροχή αέρα είναι έως 240 l/min. Το σύστημα αυτόματου ελέγχου ροής παροχής της μονάδας ανεμιστήρα διατηρεί αυτές τις τιμές ροής σταθερές για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας.

### Μπαταρίες

STD, τυπική, 14,8 V, 2,2 Ah, ιόντων λιθίου.

HD, βαριάς χρήσης, 14,8 V, 3,6 Ah, ιόντων λιθίου.

- Ο χρόνος ψόφτησης της μπαταρίας STD είναι περίπου 1,5 ώρα.
- Ο χρόνος ψόφτησης της μπαταρίας HD είναι περίπου 2 ώρες.
- Η διάρκεια ζωής είναι περίπου 500 πλήρεις κύκλοι.
- Η μπαταρία δεν χρειάζεται να εκφορτιστεί πριν από τη ψόφτηση.

### Χρόνοι λειτουργίας

Οι χρόνοι λειτουργίας ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη θερμοκρασία και την κατάσταση της μπαταρίας και των φίλτρων.

Στον πίνακα παρακάτω αναγράφονται οι αναμενόμενοι χρόνοι λειτουργίας υπό ιδανικές συνθήκες.

STD	HD	Φίλτρο	Παροχή αέρα	Αναμενόμενη λειτουργία
•		P3 R	175 l/min	7 h
•		P3 R	175 l/min	12 h
		• P3 R	240 l/min	7 h
•		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
		• A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
		• A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Χρόνος αποθήκευσης

Ο χρόνος αποθήκευσης του εξοπλισμού είναι 5 έτη από την ημερομηνία κατασκευής. Πάντως, σημειώστε ότι απαιτείται φόρτιση της μπαταρίας τουλάχιστον μια φορά ετησίως.

### Εύρος πιέσεων και θερμοκρασιών

- Θερμοκρασία φύλαξης. Εικ. 3.
- Συνθήκες λειτουργίας. Εικ. 4.

## 3. Χρήση

### 3.1 Αφαίρεση συσκευασίας

Ελέγχετε ότι ο εξοπλισμός είναι πλήρης σύμφωνα με τη λίστα συσκευασίας και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.

### 3.2 Λίστα συσκευασίας

Εικ. 1.

- Μονάδα ανεμιστήρα SR 500, χωρίς παρελκόμενα
- Μπαταρία, STD
- Φορητής μπαταρίας SR 513
- Ζώνη SR 508
- Φίλτρο σωματιδίων P3 R SR 510, 2x
- Προσαρμογέας φίλτρου SR 511, 2x
- Προφίλτρα SR 221, 10x
- Συγκρατητήρες προφίλτρου SR 512, 2x
- Μετρητής ροής SR 356
- Οδηγίες χρήσης
- Μαντιλάκια καθαρισμού SR 5226
- Κίτ σύνδεσης

### 3.3 Μπαταρία

Απαιτείται φόρτιση των νέων μπαταριών πριν από τη χρήση τους για πρώτη φορά. Δείτε παρ. 3.5 Συναρμολόγηση.

### 3.4 Φίλτρα

Η επιλογή φίλτρων/ συνδυασμένων φίλτρων εξαρτάται από πάραποντες όπως ο τύπος και η συγκέντρωση των ρύπων. Η μονάδα ανεμιστήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φίλτρα σωματιδίων μόνο ή συνδυασμό φίλτρων σωματιδίων και φίλτρων αερίων.

Διατίθενται τα ακόλουθα φίλτρα για το μοντέλο SR 500:

- Φίλτρο σωματιδίων P3 R, αρ. μοντέλου SR 510. Χρησιμοποιείται με προσαρμογέα. Ο ανεμιστήρας συνοδεύεται από δύο φίλτρα. Μπορεί να συνδυαστεί με φίλτρο αερίων.
- Φίλτρο σωματιδίων P3 R, αρ. μοντέλου SR 710. Παρέχεται με σπείρωμα και δεν απαιτείται προσαρμογέας. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με φίλτρο αερίων.
- Φίλτρο αερίων A2, αρ. μοντέλου SR 518. Θα συνδυαστεί με φίλτρο σωματιδίων.
- Φίλτρο αερίων ABE1, αρ. μοντέλου SR 515. Θα συνδυαστεί με φίλτρο σωματιδίων.
- Φίλτρο αερίων A1BE2K1, αρ. μοντέλου SR 597. Θα συνδυαστεί με φίλτρο σωματιδίων.
- Συνδυασμένο φίλτρο A1BE2K1-Hg-P3 R, αρ. μοντέλου SR 599.

## Σημείωση!

- Τα χρησιμοποιούμενα φίλτρα πρέπει να είναι ιδίου τύπου, δηλαδή δύο P3 R ή δύο A2P3 R κ.λπ.
- Κατά την αντικατάσταση των φίλτρων, πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα αμφότερα τα φίλτρα/ συνδυασμένα φίλτρα.
- Το φίλτρο σωματιδίων πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα χωριστά ή σε συνδυασμό με φίλτρο αερίων.

## Φίλτρο σωματιδίων P3 R

H Sundström εμπορεύεται μόνο φίλτρα σωματιδίων της υψηλότερης κατηγορίας P3 R. Για τον ανεμιστήρα SR 500 διατίθενται δύο μοντέλα, το SR 510 και το SR 710. Τα φίλτρα παρέχουν προστασία έναντι σωματιδίων κάθε τύπου, στερεών και υγρών. Το μοντέλο SR 510 μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωριστά ή σε συνδυασμό με φίλτρο αερίων. Το μοντέλο SR 710 δεν μπορεί να συνδυαστεί με φίλτρο αερίων. Τα φίλτρα σωματιδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο συγκρατητήρα προφίλτρου που χρησιμοποιείται επίσης στις ημίσεις μάσκες προσώπου και τις μάσκες πλήρους κάλυψης προσώπου της Sundström. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, εξαιρείται ο τυπικός συγκρατητήρας προφίλτρου της μονάδας ανεμιστήρα. Ανατρέξτε στην ενότητα 5. Λίστα εξαρτημάτων.

## Φίλτρα αερίων A, B, E, K, Hg

Α Παρέχει προστασία έναντι οργανικών αερίων και ατμών, π.χ. διαλύτες, με σημείο βρασμού πάνω από +65 °C.

Β Παρέχει προστασία έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, π.χ. χλώριο, υδρόθειο και υδροκανακό οξύ.

Ε Παρέχει προστασία έναντι δινόνιων αερίων και ατμών, π.χ. διοξείδιο του θείου και υδροφθορικό οξύ.

Κ Παρέχει προστασία έναντι της αμμωνίας και ορισμένων αιμών, π.χ. αιθυλενοδιαμίνη.

Hg Παρέχει προστασία έναντι του ατμού υδραργύρου. Προειδοποίηση! Μέγιστος χρόνος χρήσης 50 ώρες.

Τα φίλτρα αερίων πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σε συνδυασμό με φίλτρα σωματιδίων P3 R (PAPR-P3). Πιέστε τα φίλτρα μεταξύ τους, ώστε τα βέλη πάνω στο φίλτρο σωματιδίων να είναι στραμμένα προς το φίλτρο αερίων. Εικ. 21.

## Συνδυασμένο φίλτρο SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,

Παρέχει προστασία έναντι μολύνσεων ΑΒΕΚ-P3 R, όπως περιγράφεται ανωτέρω και επιπλέον έναντι Hg, ατμών υδραργύρου. Όταν χρησιμοποιείται για την παροχή προστασίας έναντι ατμών υδραργύρου, η περίοδος χρήσης περιορίζεται σε 50 ώρες.

## Προφίλτρο

Το προφίλτρο προστατεύει το κύριο φίλτρο έναντι εξαιρετικά ταχείας απόφραξης. Τοποθετήστε ένα συγκρατητήρα προφίλτρου. Οι συγκρατητήρες προφίλτρου προστατεύουν επίσης τα κύρια φίλτρα έναντι ζημιάς λόγω χειρισμού.

Σημείωση! Το προφίλτρο δύναται να εξυπηρετεί μόνον ως προφίλτρο. Δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει το φίλτρο σωματιδίων.

## 3.5 Συναρμολόγηση

### α) Μπαταρία

Κατά την παράδοση, η μπαταρία που είναι τοποθετημένη στη μονάδα ανεμιστήρα φέρει προστατευτική ταινία που καλύπτει τους ακροδέκτες. Αφαιρέστε τη μπαταρία και ακολούθως αφαιρέστε την ταινία.

- Αφαιρέστε και φορτίστε τη μπαταρία. Εικ. 5, 6, 7, 8.

Ο φορτιστής πραγματοποιεί αυτόματη φόρτιση σε τρεις φάσεις.

## Εικ. 9.

1. Πορτοκαλί LED.
2. Κίτρινο LED.
3. Πράσινο LED.

- Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το βύσμα από την παροχή πριν διαχωρίσετε τη μπαταρία από το φορτιστή.
- Ωθήστε ξανά τη μπαταρία μέσα στο διαμέρισμα μπαταρίας. Ελέγχετε ότι η μπαταρία έχει εισέλθει πλήρως και ότι η διάταξη ασφαλίσιης λειτουργεί κανονικά.

## Προειδοποίηση!

- Να επαναφορτίζετε πάντα τη μπαταρία πριν εκφροτιστεί πλήρως.
- Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη φόρτιση των μπαταριών του μοντέλου SR 500.
- Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο με γνήσιο φορτιστή της Sundström.
- Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για χρήση εντός εσωτερικού χώρου μόνο.
- Ο φορτιστής δεν πρέπει να καλύπτεται κατά τη χρήση.
- Ο φορτιστής πρέπει να προστατεύεται έναντι της υγρασίας.
- Μη βραχικυκλώνετε ποτέ τη μπαταρία.
- Μην επιχειρείτε ποτέ τη μπαταρία σε ανοικτή φλόγα. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης/ πυρκαγιάς.

## β) Ζώνη

- Συναρμολογήστε τη ζώνη. Εικ. 10, 11, 12.

Σημείωση! Μελετήστε προσεκτικά την εικονογράφηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ζώνη δεν θα καταλήξει με το πάνω μέρος κάτω ή το μπροστινό μέρος πίσω.

## γ) Αναπνευστικός σωλήνας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν την καλύπτρα κεφαλής.

Μάσκα πλήρους κάλυψης προσώπου SR 200:

- Συναρμολογήστε το σωλήνα μεταξύ της μάσκας πλήρους κάλυψης προσώπου SR 200 και της μονάδας ανεμιστήρα SR 500. Εικ. 13, 14, 15.
- Ελέγχετε ότι ο σωλήνας είναι ασφαλισμένος σταθερά.

Μάσκα ημίσειας κάλυψης προσώπου SR 900:

- Συναρμολογήστε το σωλήνα μεταξύ της μάσκας ημίσειας κάλυψης προσώπου SR 900 και της μονάδας ανεμιστήρα SR 500. Εικ. 16, 17.
- Ελέγχετε ότι ο σωλήνας είναι ασφαλισμένος σταθερά.

## δ) Φίλτρα σωματιδίων/ συνδυασμένα φίλτρα

Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα δύο φίλτρα ή συνδυασμένα φίλτρα ιδίου τύπου και κατηγορίας.

### 1. Φίλτρο σωματιδίων SR 510

- Ελέγχετε ότι τα παρεμβόλματα στη βάση φίλτρου της μονάδας ανεμιστήρα είναι στη θέση τους και σε καλή κατάσταση. Εικ. 18.
- Τοποθετήστε το φίλτρο σωματιδίων στον προσαρμογέα φίλτρου. Μην πιέσετε στο κέντρο του φίλτρου, ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο χαρτί του φίλτρου. Εικ. 19.
- Βιδώστε τον προσαρμογέα στη βάση φίλτρου, έως ότου ο προσαρμογέας έλθει σε επαφή με το παρέμβολμα. Ακολούθως, περιστρέψτε το κατά 1/8 της περιστροφής επιπλέον, ώστε να διασφαλιστεί καλή στεγανότητα. Εικ. 20.
- Τοποθετήστε ένα προφίλτρο εντός του συγκρατητήρα προφίλτρου. Εικ. 21.
- Πιέστε το συγκρατητήρα προφίλτρου πάνω στο φίλτρο σωματιδίων. Εικ. 22.

## 2. Φίλτρο σωματιδίων SR 710

- Ελέγχετε ότι τα παρεμβύσματα στη βάση φίλτρου της μονάδας ανεμιστήρα είναι στη θέση τους και σε καλή κατάσταση. Εικ. 18.
- Βιδώστε το φίλτρο στη βάση φίλτρου, έως ότου ο προσαρμογέας έλθει σε επαφή με το παρεμβύσμα. Ακολούθως, περιστρέψτε το κατά 1/8 της στροφής επιπλέον, ώστε να διασφαλιστεί καλή στεγανότητα. Εικ. 20.
- Τοποθετήστε ένα προφίλτρο εντός του συγκρατητήρα προφίλτρου. Εικ. 21.
- Πιέστε το συγκρατητήρα προφίλτρου πάνω στο φίλτρο σωματιδίων. Εικ. 22.

### 3. Συνδυασμένα φίλτρα

- Ελέγχετε ότι τα παρεμβύσματα στη βάση φίλτρου της μονάδας ανεμιστήρα είναι στη θέση τους και σε καλή κατάσταση. Εικ. 18.
- Τοποθετήστε το φίλτρο σωματιδίων πάνω στο φίλτρο αερίων. Τα βέλη πάνω στο φίλτρο σωματιδίων πρέπει να είναι στραμμένα προς το φίλτρο αερίων. Μην πιέσετε στο κέντρο του φίλτρου, ενδέχεται να προκαλέσετε ζημία στο χάρτη του φίλτρου. Εικ. 19.
- Βιδώστε το συνδυασμένο φίλτρο στη βάση φίλτρου, έως ότου έλθει σε επαφή με το παρεμβύσμα. Ακολούθως περιστρέψτε το κατά 1/8 της περιστροφής επιπλέον, ώστε να διασφαλιστεί καλή στεγανότητα. Εικ. 24.
- Τοποθετήστε ένα προφίλτρο εντός του συγκρατητήρα προφίλτρου. Εικ. 21.
- Πιέστε το συγκρατητήρα προφίλτρου πάνω στο συνδυασμένο φίλτρο. Εικ. 25.

Το φίλτρο SR 599 είναι ένα συνδυασμένο φίλτρο αερίων και φίλτρο σωματιδίων και βιδώνεται απευθείας στη βάση φίλτρου της μονάδας ανεμιστήρα. Προχωρήστε, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

#### ε) Κιτ σύνδεσης

Το Kit σύνδεσης χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ή την απολύμανση της μονάδας ανεμιστήρα και αποτρέπει την είσοδο ρύπων και νερού στο περιβλήμα του ανεμιστήρα. Αποσυνδέστε τον αναπνευστικό σωλήνα και τα φίλτρα και τοποθετήστε τα καλύμματα. Εικ. 42.

## 3.6 Λειτουργία/ επιδόσεις

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- Ενεργοποιήστε τη μονάδα ανεμιστήρα πιέζοντας το κουμπί ελέγχου μία φορά. Εικ. 26.
- Τα σύμβολα στην οθόνη θα φωτιστούν, θα ηχήσει το ηχητικό σήμα και ο δονητής θα δονηθεί. Εικ. 27.
- Το σύμβολο μπαταρίας στην οθόνη υποδεικνύει την ισχύ της μπαταρίας.  
ο Αναμένο πράσινο: > 70 %  
ο Διαλείπονταν πράσινο: 50-70 %  
ο Αναμένο κίτρινο: 20-50 %  
ο Διαλείπονταν κόκκινο: < 20 %
- Ο ανεμιστήρας θα ξεκινήσει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Η εναλλαγή μεταξύ της κανονικής και της ενισχυμένης κατάστασης λειτουργίας γίνεται χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου.  
• Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα ανεμιστήρα, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου για δύο δευτερόλεπτα περίπου.

### Σύμβολα οθόνης

Εικ. 28

- Μπαταρία: Υποδεικνύει την ισχύ της μπαταρίας κατά την εκκίνηση και όταν η ισχύ της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- Μικρός ανεμιστήρας: Ανάβει με πράσινο χρώμα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.
- Μεγαλύτερος ανεμιστήρας: Ανάβει με πράσινο χρώμα κατά τη διάρκεια της ενισχυμένης λειτουργίας.
- Προειδοποιητικό τρίγωνο: Ανάβει με κόκκινο χρώμα, εάν η ροή αέρα εμποδίζεται ή εάν επέλθει απόφραξη των φίλτρων.

### Σύστημα προειδοποίησης/ Ενδείξεις συναγερμού

- Σε περίπτωση παρεμπόδισης της παροχής αέρα
  - ο Ηχεί παλλόμενο ηχητικό σήμα.
  - ο Ενεργοποιείται ο ενσωματωμένος δονητής.
  - ο Αναβοσβήνει το κόκκινο προειδοποιητικό τρίγωνο στην οθόνη.

**Ενέργεια:** Διακόψτε αμέσως την εργασία, απομακρυνθείτε από το χώρο, και επιθεωρήστε τον εξοπλισμό.

- Σε περίπτωση απόφραξης των φίλτρων σωματιδίων
  - ο Ηχεί συνεχές ηχητικό σήμα διάρκειας πέντε δευτερολέπτων.
  - ο Ενεργοποιείται ο ενσωματωμένος δονητής για διάστημα πέντε δευτερολέπτων.
  - ο Αναβοσβήνει το κόκκινο προειδοποιητικό τρίγωνο στην οθόνη.

Το προειδοποιητικό τρίγωνο θα αναβοσβήνει συνεχώς, ενώ το ηχητικό σήμα και ο δονητής θα επαναλαμβάνονται κατά διαστήματα των 80 δευτερολέπτων.

**Ενέργεια:** Διακόψτε αμέσως την εργασία, απομακρυνθείτε από το χώρο και αντικαταστήστε το φίλτρο.

**Σημείωση!** Δεν ενεργοποιείται καμία ένδειξη, όταν τα φίλτρα αερίων φθάσουν στο σημείο κορεσμού. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αντικατάσταση των φίλτρων αερίων, ανατρέψτε στην ενότητα 2.4 Φίλτρα και στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τα φίλτρα.

- Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι κάτω από 5%.
  - ο Ηχεί επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα δύο φορές, σε διαστήματα των δύο δευτερολέπτων.
  - ο Ενεργοποιείται ο ενσωματωμένος δονητής δύο φορές, κατά διαστήματα των δύο δευτερολέπτων.
  - ο Αναβοσβήνει το σύμβολο μπαταρίας στην οθόνη με κόκκινο χρώμα.

Το σύμβολο μπαταρίας θα αναβοσβήνει συνεχώς, ενώ οι άλλες ενδείξεις θα επαναλαμβάνονται κατά διαστήματα των 30 δευτερολέπτων έως 1 λεπτό περίπου πριν από την πλήρη εκφόρτιση της μπαταρίας. Ακολούθως, το ηχητικό σήμα μετατρέπεται σε διαλείπονταν σήμα.

**Ενέργεια:** Διακόψτε αμέσως την εργασία, απομακρυνθείτε από το χώρο και αντικαταστήστε τη μπαταρία.

## 3.7 Έλεγχος επιδόσεων

Ο έλεγχος απόδοσης πρέπει να εκτελείται κάθε φορά, πριν από τη χρήση της μονάδας ανεμιστήρα.

### Ελέγχετε την ελάχιστη ροή (MMDF)

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ανεμιστήρα είναι πλήρης, έχει συναρμολογηθεί κατάλληλα, έχει καθαριστεί ενδελεχώς και δεν παρουσιάζει ίχνη ζημιάς.
- Ενεργοποιήστε τη μονάδα ανεμιστήρα.
- Τοποθετήστε την καλύτερα κεφαλής στο ρούμετρο.
  - ο Αναπνευστικός σωλήνας SR 550 PU και SR 951 PU: Κρατήστε το κάτω μέρος του σάκου, ώστε να διασφαλιστεί καλή στεγανοποίηση γύρω από τον αναπνευστικό σωλήνα.

ο Ελαστικός σωλήνας SR 551 και αναπνευστικός σωλήνας PU SR 952: Κρατήστε το κάτω μέρος του σάκου, ώστε να διασφαλιστεί καλή στεγνοποίηση γύρω από το πάνω προσάρτημα του αναπνευστικού σωλήνα. Εικ. 29.

**Σημείωση!** Δεν πρέπει να ασκήσετε πίεση γύρω από από τον ίδιο τον αναπνευστικό σωλήνα, επειδή αυτό θα παρεμποδίσει την παροχή αέρα ή θα δογμάσει σε αδυναμία επίτευξης της κατάλληλης στεγνότητας.

- Κρατήστε το σωλήνα του μετρητή ροής με το άλλο χέρι, ώστε ο σωλήνας να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και να είναι ο στραμμένος προς τα πάνω, με το σάκο από κάτω. Εικ. 30.
- Διαβάστε τη θέση του σφαιριδίου εντός του σωλήνα. Θα πρέπει να επιπλέει στην ίδια στάθμη ή ελαφρά πιο πάνω από την ένδειξη 175 l/min του σωλήνα. Εικ. 31.

**Εάν δεν επιτευχθεί ελάχιστη ροή, ελέγχετε τα κάτωθι:**

- ο μετρητής ροής βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση,
- το σφαιρίδιο κινείται ελεύθερα,
- ο σάκος εφαρμόζει στεγνά γύρω από το σωλήνα.

#### Έλεγχος συναγερμών

Ο εξοπλισμός εγχειρίδιού μας περιλαμβάνει την παραρέτηση προειδοποιητικής ένδειξης σε περίπτωση παρεμπόδισης της ροής αέρα.

- Προκαλέστε διακοπή της ροής αέρα σφίγγοντας το πάνω μέρος του σάκου ή αποκόπτοντας την εξαγωγή του μετρητή ροής. Εικ. 32.
- Ακολούθως, η μονάδα ανεμιστήρα θα πρέπει να εισέλθει στη φάση ενεργοποίησης συναγερμού μέσω υχητικών, φωτεινών σημάτων και δονήσεων.
- Εάν επιτρέψετε την επαναφορά της ροής αέρα, οι προειδοποιητικές ένδειξεις πάνουν αυτόματα μετά από 10-15 δευτερόλεπτα.

### 3.8 Τοποθέτηση του εξοπλισμού

Μετά από την τοποθέτηση των φίλτρων, τον έλεγχο των επιδόσεων και τη σύνδεση της καλύπτρας κεφαλής, μπορείτε να τοποθετήσετε τον εξοπλισμό. Πριν από την τοποθέτησή του, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της καλύπτρας κεφαλής.

- Τοποθετήστε τη μονάδα ανεμιστήρα στη μέση σας και ρυθμίστε τη ζώνη, ώστε να συγκρατείται σταθερά και άνετα στο πάνω μέρος της μέσης. Εικ. 33.
- Ενεργοποιήστε την μονάδα ανεμιστήρα.
- Φορέστε την καλύπτρα κεφαλής.
- Ελέγχετε ότι ο αναπνευστικός σωλήνας κατέρχεται κατά μήκος της πλάτης και δεν είναι συντριψμένος. Εικ. 33.

Σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείται μάσκα πλήρους κάλυψης προσώπου, ο σωλήνας πρέπει να διέρχεται γύρω από τη μέση και να ανέρχεται κατά μήκος του θώρακα. Εικ. 34. Όταν χρησιμοποιείται μάσκα μησίσεως κάλυψης προσώπου, ο σωλήνας πρέπει να διέρχεται κατά μήκος της πλάτης και επάνω από τους ώμους. Αναπνευστικός σωλήνας SR 951, ανατρέξτε στην εικ. 35. Αναπνευστικός σωλήνας SR 952, ανατρέξτε στην εικ. 36.

### 3.9 Αφαίρεση του εξοπλισμού

Απομακρυνθείτε από τη μολυσμένη περιοχή πριν αφαιρέσετε τον εξοπλισμό.

- Αφαιρέστε την καλύπτρα κεφαλής.
- Απενεργοποιήστε τη μονάδα ανεμιστήρα.
- Απελευθερώστε τη ζώνη και αφαιρέστε τη μονάδα ανεμιστήρα.

Μετά από τη χρήση, ο εξοπλισμός πρέπει να καθαριστεί και να επιτωρηθεί. Δείτε την ενότητα 4 Συντήρηση.

## 4. Συντήρηση

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο με αυτόν τον τύπο εργασίας.

### 4.1 Καθαρισμός

Για την ημερήσια φροντίδα καθαρισμού, συνιστώνται τα μαντλάκια καθαρισμού SR 5226 της Sundström. Για πιο ενδελεχή καθαρισμό ή απολύμανση προχωρήστε ως έξης:

- Συναρμολογήστε το κιτ σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 3.5 ε.

- Χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα ή σφουγγάρι που έχετε υγράνει με διάλυμα νερού και απορρυπαντικού πιάτων ή κάπια παρόμοιο.

- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτη για τον καθαρισμό.

### 4.2 Φύλαξη

Μετά από τον καθαρισμό, φυλάξτε τον εξοπλισμό σε στεγνό και καθαρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου. Αποφύγετε την έκθεσή του σε απευθείας ηλιακό φως. Μπορείτε να γυρίσετε το μέσα έξω το μετρητή ροής και να τον χρησιμοποιήσετε ως σάκο φύλαξης για την καλύπτρα κεφαλής.

### 4.3 Πρόγραμμα συντήρησης

Στο παρακάτω πρόγραμμα αναγράφονται οι συνιστώμενες ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες συντήρησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός θα παραμένει πάντα σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Πριν από τη χρήση	Μετά τη χρήση	Ετησίως
Οπτικός έλεγχος	•	•
Έλεγχος επιδόσεων	•	•
Καθαρισμός		•
Αλλαγή παρεμβυσμάτων μονάδας ανεμιστήρα		•

### 4.4 Ανταλλακτικά

Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια εξαρτήματα Sundström. Μην τροποποιείτε τον εξοπλισμό. Η χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων ή τυχόν τροποποιήσεις του εξοπλισμού ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση του βαθμού προστασίας και θα αικρύσουν τις εγκρίσεις που φέρει το προϊόν.

#### 4.4.1 Για να αντικαταστήσετε τα φίλτρα σωματιδίων/φίλτρα αερίων/συνδυασμένα φίλτρα

Αντικαταστήστε τα φίλτρα σωματιδίων το αργότερο, όταν παρουσιάσουν έμφραξη. Η μονάδα ανεμιστήρα αντιλαμβάνεται μόλις συμβεί αυτό και παρέχει προειδοποιητική ένδειξη, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.6 με τίτλο Λειτουργία/απόδοση. Η αντικατάσταση των φίλτρων αερίων θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά προτίμηση σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα. Εάν δεν πραγματοποιήθουν περιήσεις επί τόπου, τα φίλτρα αερίων θα πρέπει να αντικατισθανται άπαντα εβδομαδιαίως ή συχνότερα, εάν μπορείτε να μυρίσετε ή να γευτείτε τους ρύπους μέσα από την καλύπτρα κεφαλής.

Να έχετε υπόψη σας ότι αμφότερα τα φίλτρα/συνδυασμένα φίλτρα πρέπει να αντικατίστανται ταυτόχρονα και πρέπει να είναι διόσιτού τύπου και κατηγορίας. Προχωρήστε ως ακολούθως:

- Απενεργοποιήστε τη μονάδα ανεμιστήρα.
- Ζεβδώστε το φίλτρο/συνδυασμένο φίλτρο.
- Απασφαλίστε το συγκρατητήρα προφίλτρου. Εικ. 37.
- Άλλαξτε το προφίλτρο μέσα στο συγκρατητήρα. Καθαρίστε, εάν απαιτείται.

- Για να ελευθερώσετε το φίλτρο σωματιδίων SR 510 από τον προσαρμογέα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:**
    - Κρατήστε το φίλτρο με το ένα χέρι.
    - Τοποθετήστε τον αντίχειρα του άλλου χεριού στο κάτω μέρος του προσαρμογέα στο ημικυκλικό δίάκενο. Εικ. 38.
    - Πιέστε προς τα έξω το φίλτρο. Εικ. 39.
  - Για να ελευθερώσετε το φίλτρο σωματιδίων SR 510 από το φίλτρο αερίων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:**
    - Κρατήστε το φίλτρο αερίων με το ένα χέρι.
    - Είσαγετε ένα νηματόπινο ή άλλο παρόμοιο επίπεδο αντικέμενο, π.χ. τον προσαρμογέα του φίλτρου, στην ένωση μεταξύ φίλτρου σωματιδίων και φίλτρου αερίων.
    - Πιέστε προς τα έξω το φίλτρο. Εικ. 40.
  - Τοποθετήστε τα νέα φίλτρα/συνδυασμένα φίλτρα. Ανατρέξτε στην ενότητα 3.5 δ.
- 4.4.2 Για να αντικαταστήσετε τα παρεμβύσματα**
- Τα παρεμβύσματα στις βάσεις φίλτρων της μονάδας ανεμιστήρα αποτρέπουν την εισροή μολυσμένου αέρα στο εσωτερικό της μονάδας ανεμιστήρα. Πρέπει να αντικαθίστανται άπαξ ετησίως ή συχνότερα, εάν ανιχνευθεί φθορά ή γήρανση. Προχωρήστε ως ακολούθως:
- Απενεργοποιήστε τη μονάδα ανεμιστήρα.
  - Ξεβιδώστε τα φίλτρα.
  - Το παρέμβυσμα διαθέτει άλικα σε όλο το μήκος της περιφέρειάς του και τοποθετείται σε μια φλάντζα κάτω από το σπείρωμα της βάσης του φίλτρου. Εικ. 41.
  - Αφαιρέστε το παλιό παρέμβυσμα.
  - Τοποθετήστε το νέο παρέμβυσμα πάνω στη φλάντζα. Ελέγχετε ότι το παρέμβυσμα έχει ασφαλιστεί σε όλο το μήκος της περιφέρειάς του.

## 5. Λίστα εξαρτημάτων

Εικ. 2.

Αρ.είδους	Κωδ. παραγγελίας
1. Κουκούλα SR 561	H06-5012
2. Κουκούλα SR 562	H06-5112
3. Κουκούλα SR 520 M/L	H06-0212
3. Κουκούλα SR 520 S/M	H06-0312
4. Κουκούλα SR 530	H06-0412
5. Προσωπίδα προστασίας SR 540	H06-0512
6. Προσωπίδα προστασίας SR 570	H06-6512
7. Μάσκα πλήρους κάλυψης προσώπου SR 200, μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης από PC	H01-1212
7. Μάσκα πλήρους κάλυψης προσώπου SR 200, μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης από γυαλί	H01-1312
8. Μάσκα ημίσειας κάλυψης προσώπου SR 900 S	H01-3012
8. Μάσκα ημίσειας κάλυψης προσώπου SR 900 M	H01-3112
8. Μάσκα ημίσειας κάλυψης προσώπου SR 900 L	H01-3212
9. Προσωπίδα προστασίας από συγκόλληση SR 590	H06-4012
10. Προσωπίδα προστασίας από συγκόλληση SR 592	H06-4412
12. Κράνος με μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης SR 580	H06-8012
13. Προσωπίδα προστασίας από συγκόλληση/Κράνος με μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης SR 584/SR 580	H06-8310

- Σωλήνας SR 550 T01-1216
- Σωλήνας SR 551 T01-1218
- Σωλήνας SR 951 T01-3003
- Διπλός σωλήνας SR 952 R01-3009
- Προσωπίδα προστασίας με επίστρωση χρυσού SR 587 R06-0824
- Προσωπίδα προστασίας 2/3, EN 3 SR 588-1 R06-0825
- Προσωπίδα προστασίας 2/3, EN 5 SR 588-2 R06-0826
- Μετρητής ροής SR 356 R03-0346
- Δίσκος ατασλίνου δικτυωτού SR 336 T01-2001
- Κιτ αιμάντων SR 509 T06-0105
- Σάκος φύλαξης SR 505 T06-0102
- Τυπική μπαταρία STD, 2,2 Ah R06-0108
- Μπαταρία HD, 3,6 Ah T06-0101
- Φορτιστής μπαταριών SR 513 R06-0103
- Ζώνη SR 508 R06-0101
- Ζώνη καυστούσιων SR 504 T06-0104
- Ζώνη από PVC T06-0124
- Δερμάτινη ζώνη SR 503 T06-0103
- Ιμάντας SR 552 T06-0116
- Μονάδα ανεμιστήρα SR 500, χωρίς παρελκόμενα R06-0110
- Παρέμβυσμα προς τη μονάδα ανεμιστήρα R06-0107
- Συγκρατητήρας προφίλτρου SR 512 R06-0106
- Προφίλτρο SR 221 H02-0312
- Φίλτρο σωματιδίων P3 R, SR 510 H02-1312
- Προσωριγέας φίλτρου SR 511 R06-0105
- Συγκρατητήρας προφίλτρου SR 5153 R01-0604
- Φίλτρο σωματιδίων P3 R, SR 710 H02-1512
- Φίλτρο αερίων A2, SR 518 H02-7012
- Φίλτρο αερίων ABE1, SR 515 H02-7112
- Φίλτρο αερίων A1BE2K1, SR 597 H02-7212
- Συνδυασμένο φίλτρο A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599 H02-7312
- Κάλυμμα προστασίας από ψεκασμό SR 514 T06-0114
- Κιτ σύνδεσης R06-0703

## 6. Υπόμνημα συμβόλων



Σύμβολο ανακύκλωσης



Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης



Όχι με συνήθη απορρίμματα



Έγκριση CE από INSPEC Certification Services Ltd.



Κατηγορία μόνωσης 2



Αντισταθμισμένη πίεση και θερμοκρασία

## 7. Φθαρμένα προϊόντα

Η μονάδα ανεμιστήρα περιλαμβάνει πλακέτα κυκλωμάτων με ηλεκτρονική εξαρτήματα, ένα μικρό τμήμα της οποίας αποτελείται από τοξικά υλικά. Η μπαταρία δεν περιέχει υδρόγρυρο κάδμιο ή μόλυβδο και δεν θεωρείται επομένως περιβαλλοντικά επικίνδυνο απόβλητο. Τα πλαστικά εξαρτήματα φέρουν σήμανση με τον κωδικό υλικού. Οσον αφορά στον κατάλληλο χειρισμό την περισυλλογή και την ανακύκλωση, οι φθαρμένες μονάδες ανεμιστήρα θα πρέπει να παραδίνονται σε κέντρο ανακύκλωσης. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου ανακύκλωσης. Ανακυκλώστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Η ορθή ανακύκλωση του προϊόντος συμβάλλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.

## **8. Εγκρίσεις**

- Το μοντέλο SR 500 σε συνδυασμό με προσωπίδα προστασίας προσώπου SR 540 ή SR 570, προσωπίδα προστασίας από συγκόλληση SR 590 ή SR 592, κράνος με μετωπικό περίβλημα διόπτευσης SR 580, κράνος με μετωπικό περίβλημα διόπτευσης SR 584, κουκούλα SR 520, SR 530, SR 561 ή SR 562 έχει εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 12941, κατηγορία TH3.
  - Το μοντέλο SR 500 σε συνδυασμό με τη μάσκα πλήρους κάλυψης προσώπου SR 200 ή τη μάσκα ημίσειας κάλυψης προσώπου SR 900 έχει εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 12942, κατηγορία TM3.
  - Το μοντέλο SR 500 πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου EN 61000-6-3 για την Εκπομπή και του προτύπου EN 61000-6-2 για την Ατρωτία, γεγονός που καθιστά τη μονάδα ανεμιστήρα σύμφωνη με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/108/EK για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
- Η προστασία ηλεκτρονικών στοιχείων από εισροές έχει εγκριθεί με κατηγοριοποίηση IP κλάσης προστασίας επιπέδου IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60529.

Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου EK έχει εκδοθεί από το Διακοινωμένο Όργανο 0194. Για τη διεύθυνση, ανατρέξτε στο πίσω εξώφυλλο.

- 1. General information
- 2. Technical specification
- 3. Use
- 4. Maintenance
- 5. Parts list
- 6. Key to symbols
- 7. Worn-out products
- 8. Approvals

## 1. General information

The SR 500 is a battery-powered fan unit that, together with filters and head top, is included in the Sundström fan-assisted respiratory protective device systems conforming to EN 12941 or EN 12942 and to Sundström Powered Air Purifying Respirator (PAPR) system conforming to AS/NZS 1716:2012.

Before use, both these user instructions and those for the filter and head top must be carefully studied.

The fan unit is to be equipped with filters, and the filtered air is supplied through a breathing hose to the head top. The above-atmospheric pressure then generated prevents pollutants from the surroundings from penetrating into the head top.

Use of a respirator must be part of a respiratory protection program. For advice see EN 529:2005 or AS/NZS 1715:2009.

The guidance contained in these standards highlights important aspects of a respiratory protective device program but does not replace national or local regulations.

If you feel uncertain about the selection and care of the equipment, consult your work supervisor or get in touch with the sales outlet. You are also welcome to get in touch with the Technical Service Department at Sundström Safety AB.

### 1.1 Applications

The SR 500 can be used as an alternative to filter respirators in all situations for which these are recommended. This applies particularly to work that is hard, warm or of long-duration.

When selecting filters and head top, the following are some of the factors that must be taken into account:

- Possible occurrence of explosive atmosphere
- Types of pollutants
- Concentrations
- Work intensity
- Protection requirements in addition to respiratory protective device

The risk analysis should be carried by a person who has suitable training and experience in the area.

### 1.2 System description

#### Fan unit

The characteristics of the SR 500 are as follows:

- Operating time of up to 13 hours.
- The battery is of lithium ion type that is good for at least 500 charging cycles.
- The same control is used for starting, stopping and selection of operating status.
- Display with clear symbols.
- Initiates an alarm by vibration and sound/light signals in the event of an obstruction in the air flow.

- Equipped with automatic air flow control with compensation for air pressure and temperature.
- To be used with two filters/combined filters.
- Can be used together with a hood, visor, welding shield, half mask, full face mask, helmet with visor or welding shield together with helmet with visor.

#### Filters

See 3.4

#### Breathing hose

The breathing hose is not included with the fan unit but is supplied with the relevant head top.

The breathing hose for half mask and full face mask is purchased separately.

#### Head top

The choice of head top depends on the working environment, work intensity and the required protection factor. The following head tops are available for the SR 500:

- Class TH3 hood, model number SR 520.
- Class TH3 hood, model number SR 530.
- Class TH3 hood, model number SR 561.
- Class TH3 hood, model number SR 562.
- Class TH3 visor, model number SR 540.
- Class TH3 visor, model number SR 570.
- Class TH3 welding shield, model number SR 590.
- Class TH3 welding shield, model number SR 592.
- Class TM3 full face mask, model number SR 200.
- Class TM3 half mask, model number SR 900.
- Class TH3 helmet with visor, model number SR 580.
- Class TH3 welding shield together with helmet with visor, model number SR 584/SR 580.
- Class TH3 gold-plated shield together with helmet with visor, model number SR 587/SR 580.
- Class TH3 shield 2/3, EN 3 together with helmet with visor, model number SR 588-1/SR 580.
- Class TH3 shield 2/3, EN 5 together with helmet with visor, model number SR 588-2/SR 580.

### 1.3 Warnings/limitations

#### Warnings

The equipment must not be used

- In the power-off state. In this abnormal situation a rapid build-up of carbon dioxide and depletion of oxygen may occur in the head top and no protection is given.
- If the surrounding air does not have a normal oxygen content.
- If the pollutants are unknown.
- In environments that are immediately dangerous to life and health (IDLH).
- With oxygen or oxygen-enriched air.
- If you find it difficult to breathe.
- If you can smell or taste the pollutants.
- If you experience dizziness, nausea or other discomfort.

## Limitations

- The SR 500 must always be used with two particle filters or two combined filters or a combination of two gas filters of the same type and two particle filters.
- If the user is exposed to very high work intensity, a partial vacuum may occur in the head top during the inhalation phase, which may involve the risk of leakage into the head top.
- The protection factor may be reduced if the equipment is used in surroundings in which high wind speeds occur.
- Be aware that the breathing hose might make a loop and get caught up by something in your surroundings.
- Never lift or carry the equipment by the breathing hose.
- The filters must not be fitted directly to the head top.
- Only use Sundström filters.
- The user should take care not to confuse the markings on a filter to standards other than EN 12941 and EN 12942 with classification of the SR 500 fan unit when used with this filter.

## 2. Technical specification

### Air flow rate

During normal operation, the air flow rate is at least 175 l/min, which is the manufacturer's recommended minimum flow rate or MMDF.

On boosted operation, the air flow rate is up to 240 l/min. The automatic flow control system of the fan unit maintains these flows constant throughout the operating time.

### Batteries

STD, Standard, 14.8 V, 2.2 Ah, lithium-ion.

HD, Heavy Duty, 14.8 V, 3.6 Ah, lithium-ion.

- The charging time for the STD battery is about 1.5 h.
- The charging time for the HD battery is about 2 h.
- The cycling life is about 500 full cycles.
- The battery do not need to be discharged before it is charged.

### Operating times

The operating times may vary with the temperature, and the condition of the battery and filters.

The table below gives an indication of the expected operating times under ideal conditions.

STD	HD	Filter	Air flow rate	Expected operating
●	P3 R (PAPR-P3)	175 l/min	7 h	
	P3 R (PAPR-P3)	175 l/min	12 h	
	P3 R (PAPR-P3)	240 l/min	7 h	
●	A1BE2K1P3 R (PAPR-A1BE2K1-P3)	175 l/min	4 h	
	A1BE2K1P3 R (PAPR-A1BE2K1-P3)	175 l/min	7.5 h	
	A1BE2K1P3 R (PAPR-A1BE2K1-P3)	240 l/min	4 h	

### Shelf life

The equipment has a shelf life of 5 years from the date of manufacture. However, note that the battery must be charged at least once a year.

### Pressure and temperature range

- Storage temperature. Fig. 3.
- Service conditions. Fig. 4.

## 3. Use

### 3.1 Unpacking

Check that the equipment is complete in accordance with the packing list and has not been damaged in transit.

### 3.2 Packing list

Fig. 1.

1. Fan unit SR 500, bare
2. Battery, STD
3. Battery charger SR 513
4. Belt SR 508
5. P3 R Particle filter SR 510, 2x
6. Filter adapters SR 511, 2x
7. Pre-filters SR 221, 10x
8. Pre-filter holders SR 512, 2x
9. Flow meter SR 356
10. User instructions
11. Cleaning tissue SR 5226
12. Plug kit

### 3.3 Battery

New batteries must be charged before they are used for the first time. See 3.5 Assembly.

### 3.4 Filters

The choice of filters/combined filters depends on factors such as the type and concentration of pollutants. The fan unit may be used with only particle filters or with a combination of particle filters and gas filters.

The following filters are available for the SR 500:

- Particle filter P3 R (PAPR-P3), model number SR 510. Used with an adapter. Two filters are supplied with the fan. Can be combined with a gas filter.
- Particle filter P3 R (PAPR-P3), model number SR 710. Provided with a thread, and there is no need for an adapter. Cannot be combined with a gas filter.
- Gas filter A2 (PAPR-A2), model number SR 518. Shall be combined with a particle filter.
- Gas filter ABE1 (PAPR-ABE1), model number SR 515. Shall be combined with a particle filter.
- Gas filter A1BE2K1 (PAPR-A1BE2K1), model number SR 597. Shall be combined with a particle filter.
- Combined filter A1BE2K1-Hg-P3 R (PAPRA1BE2K1-Hg-P3), model number SR 599.

### Note!

- The filters used must be of the same type, i.e. two P3 R (PAPR-P3) or two A2P3 R (PAPR-P3), etc.
- When filters are changed, both filters/combined filters must be changed at the same time.
- The particle filter must always be used - either separately or in combination with a gas filter.

### Particle filter P3 R (PAPR-P3)

Sundström markets only particle filters of the highest class P3 R (PAPR-P3). Two models are available for fan SR 500, i.e. SR 510 and SR 710. The filters provide protection against all types of particles, both solid and liquid. The SR 510 can be used separately or combined with a gas filter. The SR 710 cannot be combined with a gas filter. The particle filters can be used with the same pre-filter holder as the one used with the Sundström half- and full face masks. In these cases, the standard pre-filter holder of the fan is excluded. See 5. Parts list.

### **Gas filters A, B, E, K, Hg**

**A** protects against organic gases and vapours, e.g. solvents, with a boiling point of more than +65 °C.

**B** protects against inorganic gases and vapours, e.g. chlorine, hydrogen sulphide and hydrogen cyanide.

**E** protects against acidic gases and vapours, such as sulphur dioxide and hydrogen fluoride.

**K** protects against ammonia and certain amines, e.g. ethylene diamine.

**Hg** provides protection against mercury vapour. Warning! Maximum use time 50 hours.

The gas filters must always be combined with particle filters P3 R (PAPR-P3). Press the filters together so that the arrows on the particle filter point towards the gas filter. Fig. 21.

### **Combined filter SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R, (PAPR-A1BE2K1-Hg-P3)**

Protects against ABEK-P3 R (PAPR-ABEK-P3) pollutants as described above and in addition against Hg, mercury vapour. When used to protect against mercury vapour the period of use is limited to 50 hours.

#### **Pre-filter**

The pre-filter protects the main filter against excessively fast clogging. Fit in the pre-filter holder. The pre-filter holders protects also the main filters against handling damage.

**Note!** The pre-filter can serve only as a pre-filter. It can never replace the particle filter.

## **3.5 Assembly**

### **a) Battery**

On delivery, the battery fitted in the fan unit is provided with protective tape over the terminals. Remove the battery and remove the tape.

- Remove and charge the battery. Fig. 5, 6, 7, 8.

The charger carries out charging automatically in three stages.

Fig. 9.

1. Orange LED.
2. Yellow LED.
3. Green LED.

- When charging has been completed, pull the plug out of the socket before separating the battery from the charger.
- Push the battery back into the battery compartment. Check that the battery has been pushed in as far as it will go and that its lock is operative.

### **Warning!**

- Always recharge the battery before it has become fully discharged.
- The charger may be used only for charging the batteries for the SR 500.
- The battery may be charged only with a genuine Sundström charger.
- The charger is designed only for use indoors.
- The charger must not be covered while it is in use.
- The charger must be protected against moisture.
- Never short circuit the battery.
- Never try to dismantle the battery.
- Never expose the battery to an open flame. There is risk of explosion/fire.

### **b) Belt**

- Assemble the belt. Fig. 10, 11, 12.

**Note!** Study the illustrations carefully to ensure that the belt will not end up upside down or back to front.

### **c) Breathing hose**

Read carefully the user instructions accompanying the head top.

Full face mask SR 200:

- Assemble the hose between full face mask SR 200 and fan unit SR 500. Fig. 13, 14, 15.
- Check that the hose is firmly secured.

Half mask SR 900:

- Assemble the hose between half mask SR 900 and fan unit SR 500. Fig. 16, 17.
- Check that the hose is firmly secured.

### **d) Particle filters/combined filters**

Two filters or combined filters of the same type and class must always be used at the same time.

#### **1. Particle filter SR 510**

- Check that the gaskets in the filter mounting of the fan unit are in place and are in good condition. Fig. 18.
- Snap the particle filter onto the filter adapter. Do not press onto the centre of the filter - it might damage the filter paper. Fig. 19.
- Screw the adapter into the filter mounting so far that the adapter will be in contact with the gasket. Then turn it about 1/8 of a turn further in order to ensure a good seal. Fig. 20.
- Fit one pre-filter into the pre-filter holder. Fig. 21.
- Press the pre-filter holder onto the particle filter. Fig. 22.

#### **2. Particle filter SR 710**

- Check that the gaskets in the filter mounting of the fan unit are in place and are in good condition. Fig. 18.
- Screw the filter into the filter mounting so far that the adapter will be in contact with the gasket. Then turn it about 1/8 of a turn further in order to ensure a good seal. Fig. 20.
- Fit one pre-filter into the pre-filter holder. Fig. 21.
- Press the pre-filter holder onto the particle filter. Fig. 22.

#### **3. Combined filters**

- Check that the gaskets in the filter mounting of the fan unit are in place and are in good condition. Fig. 18.
- Snap the particle filter onto the gas filter. The arrows on the particle filter must point towards the gas filter. Do not press onto the centre of the filter - it might damage the filter paper. Fig. 19.
- Screw the combined filter into the filter mounting until it is in contact with the gasket. Then turn it about 1/8 turn further to ensure a good seal. Fig. 24.
- Fit a pre-filter into the pre-filter holder. Fig. 21.
- Press the pre-filter holder onto the combined filter. Fig. 25.

Filter SR 599 is a combined gas filter and particle filter and is screwed directly into the filter mounting of the fan. Proceed as described above.

### e) Plug kit

The Plug kit is used for cleaning or decontamination of the fan unit and prevents dirt and water from entering the fan housing.  
Disconnect the breathing hose and the filters and install the plugs. Fig. 42.

## 3.6 Operation/performance

### Start/Switch off

- Start the fan unit by pressing the control button once. Fig. 26.
- The symbols on the display will light up, the sound signal will sound and the vibrator will vibrate. Fig. 27.
- The battery symbol on the display indicates the battery capacity.
  - Lights green: > 70 %
  - Flashing green: 50-70 %
  - Lights yellow: 20-50 %
  - Flashing red: < 20 %
- The fan unit starts in normal operating status. Switch between normal and boosted operating status with the control button.
- To switch off the fan unit, keep the control button depressed for about two seconds.

### Display symbols

Fig. 28

- a) Battery: Indicate the battery capacity at start and when the battery capacity is low.
- b) Small fan: Lights up with a green light during normal operation.
- c) Bigger fan: Lights up with a green light during boosted operation.
- d) Warning triangle: Lights up with a red light if the air flow are obstructed or if the filters are clogged.

### Warning system/Alarm signals

- In the event of air flow obstructions
  - A pulsating sound signal will be heard.
  - The built-in vibrator will be activated.
  - The red warning triangle of the display will flash.
- If the particle filters are clogged
  - A continuous sound signal will be heard for five seconds.
  - The built-in vibrator will be activated for five seconds.
  - The red warning triangle in the display will flash.

The warning triangle will flash continuously, whereas the sound signal and the vibrator will be repeated at intervals of 80 seconds.

**Action:** Immediately interrupt the work, leave the area and change the filter.

**Note!** No signal is activated when the gas filters are saturated. For particulars of changing the gas filters, see under 3.4 Filters and the user instructions supplied with the filters.

### • If the battery capacity is lower than 5 %

- A sound signal will be repeated twice at intervals of two seconds.
- The built-in vibrator will be activated twice at intervals of two seconds.

◦ The battery symbol of the display will flash red. The battery symbol will flash continuously, whereas the other signals are repeated at intervals of 30 seconds until about one minute remains before the battery would be fully discharged. The sound signal then changes to an intermittent signal.

**Action:** Immediately interrupt the work, leave the area and change/charge the battery.

## 3.7 Performance check

The performance check should be checked on every occasion before the fan unit is used.

### Check of the minimum flow - MMDF

- Check that the fan unit is complete, correctly mounted, thoroughly cleaned and undamaged.
- Start the fan unit.
- Place the head-top in the flow-meter.
  - SR 550 PU and SR 951 PU breathing hose: Grip the lower part of the bag to seal around the breathing hose.
  - SR 551 Rubber and SR 952 PU breathing hose: Grip the lower part of the bag to seal around the upper attachment of the breathing hose. Fig. 29.

**Note!** You must not grip around the rubber hose itself as this would either obstruct the air flow or cause failure to achieve a proper seal.

- Grip the flow meter tube with the other hand so that the tube points vertically upwards from the bag. Fig. 30.
- Read the position of the ball in the tube. This should hover at a level with or slightly above the upper marking on the tube, (175 l/min). Fig. 31.

### If minimum flow is not achieved, check that

- the flow meter is held upright,
- the ball moves freely,
- the bag seals well around the hose.

### Checking the alarms

The equipment is designed to provide a warning if the air flow is obstructed.

- Provoke an air flow stoppage by gripping the top part of the bag or by shutting off the flow meter outlet. Fig. 32.
- The fan unit should then initiate alarms by sound, light signals and vibrations.
- If the air is again allowed to flow, the alarm signals will automatically cease after 10-15 seconds.

## 3.8 Putting the equipment on

After the filters have been fitted, a performance check has been carried out and the head top has been connected, the equipment can be put on. Before putting it on, read the user instructions for the head top.

- Take the fan unit on and adjust the belt so that the fan unit is firmly and comfortably secured at the back of your waist. Fig. 33.
- Start the fan unit.
- Put the head top on.
- Make sure that the breathing hose runs along your back and is not twisted. Fig. 33.

Note that when a full face mask is used, the hose should run along your waist and up along the chest. Fig. 34.

When a half mask is used, the hose should run along your back and over your shoulders. Hose SR 951, see fig. 35. Hose SR 952, see fig. 36.

## 3.9 Taking the equipment off

- Leave the polluted area before taking the equipment off.
- Take off the head top.
  - Switch off the fan unit.
  - Release the belt and remove the fan unit.
- After use, the equipment must be cleaned and inspected. See 4 Maintenance.

## 4. Maintenance

The person who is responsible for cleaning and maintenance of the equipment must have suitable training and be well acquainted with work of this type.

### 4.1 Cleaning

Sundström cleaning tissue SR 5226 are recommended for daily care. At more thorough cleaning or decontamination - proceed as follows:

- Assemble the plug kit. See 3.5 e.
  - Use a soft brush or sponge moistened with a solution of water and dishwashing detergent or the like.
  - Rinse the equipment and leave it to dry.
- N.B.** Never use a solvent for cleaning.

### 4.2 Storage

After cleaning, store the equipment in a dry and clean place at room temperature. Avoid exposing it to direct sunlight. The flow meter can be turned inside out and can be used as a storage bag for the head top.

### 4.3 Maintenance schedule

The following schedule shows the recommended minimum maintenance procedures required in order to ensure that the equipment is always in functional condition.

	Before use	After use	Annually
Visual inspection	●	●	
Performance check	●		●
Cleaning		●	
Change of fan gaskets			●

### 4.4 Spare parts

Always use genuine Sundström parts. Do not modify the equipment. The use of non-genuine parts or modification of the equipment may reduce the protective function and put at risk the approvals received by the product.

#### 4.4.1 To change the particle filters/ gas filters/combined filters

Change the particle filters at the latest when they are clogged. The fan senses when this has occurred and provides a warning as described in 3.6 under the heading Operation/performance. The gas filters should preferably be changed in accordance with a predetermined schedule. If no measurements are made on site, the gas filters should be changed once a week or more frequently if the pollutants can be smelt or tasted in the head top.

Bear in mind that both filters/combined filters must be changed at the same time and must be of the same type and class. Proceed as follows:

- Switch off the fan unit.
- Unscrew the filter/combined filter.

- Release the pre-filter holder. Fig. 37.
  - Change the pre-filter in its holder. Clean as necessary.
- To release the particle filter SR 510 from the adapter, proceed as follows:**
- o Grip the filter with one hand.
  - o Place the thumb of the other hand on the underside of the adapter at the semicircular gap. Fig. 38.
  - o Then prise out the filter. Fig. 39.
- To release the particle filter SR 510 from the gas filter, proceed as follows:**
- o Grip the gas filter with one hand.
  - o Insert a coin or some other flat object, e.g. the filter adapter, in the joint between the particle and gas filters.
  - o Then prise out the filter. Fig. 40.
- Fit new filters/combined filters. See 3.5 d.

#### 4.4.2 To change the gaskets

The gaskets in the filter mountings of the fan unit prevent polluted air being drawn into the fan unit. They must be changed once a year or more frequently if wear or ageing is detected. Proceed as follows:

- Switch off the fan unit.
- Screw out the filters.
- The gasket has a groove all round and is fitted on a flange below the threads in the filter mounting. Fig. 41.
- Remove the old gasket.
- Fit the new gasket onto the flange. Check that the gasket is in place all round.

## 5. Parts list

Fig. 2.

Item Part No.	Ordering No.
1. Hood SR 561	H06-5012
2. Hood SR 562	H06-5112
3. Hood SR 520 M/L	H06-0212
3. Hood SR 520 S/M	H06-0312
4. Hood SR 530	H06-0412
5. Face shield SR 540	H06-0512
6. Face shield SR 570	H06-6512
7. Full face mask SR 200, PC visor	H01-1212
7. Full face mask SR 200, glass visor	H01-1312
8. Half mask SR 900 S	H01-3012
8. Half mask SR 900 M	H01-3112
8. Half mask SR 900 L	H01-3212
9. Welding shield SR 590	H06-4012
10. Welding shield SR 592	H06-4412
12. Helmet with visor SR 580	H06-8012
13. Welding shield/Helmet with visor SR 584/SR 580	H06-8310
14. Hose SR 550	T01-1216
14. Hose SR 551	T01-1218
15. Hose SR 951	T01-3003
16. Twin hose SR 952	R01-3009
17. Gold-plated shield SR 587	R06-0824
18. Shield 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. Shield 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Flow meter SR 356	R03-0346
20. Steel net disc SR 336	T01-2001
21. Asbestos kit SR 509	T06-0105
22. Storage bag SR 505	T06-0102
23. STD Standard battery, 2,2 Ah	R06-0108

24. HD battery, 3.6 Ah	T06-0101
24. Battery charger SR 513	R06-0103
25. Belt SR 508	R06-0101
25. Rubber belt SR 504	T06-0104
25. Belt PVC	T06-0124
26. Leather belt SR 503	T06-0103
27. Harness SR 552	T06-0116
28. Fan unit SR 500, bare	R06-0110
29. Gasket to fan unit	R06-0107
30. Pre-filter holder SR 512	R06-0106
31. Pre-filter SR 221	H02-0312
32. Particle filter P3 R, SR 510	H02-1312
33. Filter adapter SR 511	R06-0105
34. Pre-filter holder SR 5153	R01-0604
35. Particle filter P3 R, SR 710	H02-1512
36. Gas filter A2, SR 518	H02-7012
37. Gas filter ABE1, SR 515	H02-7112
38. Gas filter A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Combined filter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Splash cover SR 514	T06-0114
41. Plug kit	R06-0703

## 6.Key to symbols



Recycling symbol



See user instructions



Not with ordinary waste



CE approved by  
INSPiC Certification Services Ltd.



Insulation class 2



Pressure and temperature compensated

## 7. Worn-out products

The fan unit contains a circuit board with electronic components, a small proportion of which comprise toxic substances. The battery contains no mercury, cadmium or lead, and is therefore not regarded as environmentally harmful waste. The plastic parts are marked with the material code. For proper handling, collection and recycling, worn-out fans should be handed in to a recycling centre. Contact the local authorities for information on the location of your nearest recycling centre. Recycle in accordance with local regulations. Proper recycling of the product contributes to efficient use of the natural resources.

## 8. Approvals

- The SR 500 in combination with face shield SR 540 or SR 570, welding shield SR 590 or SR 592, helmet with visor SR 580, helmet with visor SR 580 with welding shield SR 584, hoods SR 520, SR 530, SR 561 or SR 562 is approved in accordance with EN 12941, class TH3.
- The SR 500 in combination with full face mask SR 200 or half mask SR 900 is approved in accordance with EN 12942, class TM3.
- The SR 500 conforms to the requirements of EN 61000-6-3 Emission and EN 61000-6-2 Immunity, which makes the fan conform to EMC Directive 2004/108/EC.
- The electronics ingress protection is approved in IP classification IP67 in accordance with IEC/EN 60529.

The EC type approval certificate has been issued by Notified Body No. 0194. For address, see back-cover.

### Australian StandardsMark

The fan SR 500 is tested and certified to comply to AS/NZS 1716:2012. The StandardsMark is issued under licence by SAI Global Certification Services Pty Limited Lic No.766 (ACN 108 716 669) ("SAI Global").

- 1. Información general
- 2. Características técnicas
- 3. Uso
- 4. Mantenimiento
- 5. Lista de piezas
- 6. Explicación de los símbolos
- 7. Productos consumidos
- 8. Aprobaciones

## 1. Información general

El SR 500 es un ventilador accionado por batería que forma parte, junto con filtros y un equipo facial, del sistema de protección respiratoria asistido por ventilador de Sundström, según las normas EN 12941.

Antes de utilizarse, lea atentamente tanto las instrucciones de uso del filtro como del equipo facial.

El ventilador debe equiparse con filtros. El aire filtrado se suministra a través de una manguera de respiración conectada al equipo facial.

La presión atmosférica generada impide que penetren los contaminantes circundantes en el equipo facial.

Todo sistema de protección respiratoria debe utilizar un respirador. Si desea más información, consulte EN 529:2005.

Estas normas proporcionan información sobre aspectos importantes del sistema de protección respiratoria, pero no sustituyen a las normas nacionales o locales. Si tiene dudas sobre la selección y el cuidado de los equipos, consulte a su supervisor de trabajo o póngase en contacto con el punto de venta. Le invitamos igualmente a ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Sundström Safety AB.

### 1.1 Campos de aplicación

El SR 500 puede emplearse como alternativa a la protección respiratoria con filtros en todas las situaciones en las que esta se recomienda. Esto se aplica especialmente a tareas pesadas, calurosas o duraderas.

Al seleccionar el filtro y el equipo facial, entre otros factores deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- Posible presencia de atmósfera explosiva
- Los tipos de impurezas
- Las concentraciones
- La carga de trabajo
- La protección necesaria, además de la respiratoria

El análisis de los riesgos deberá realizarlo una persona que tenga la formación y experiencia adecuadas.

### 1.2 Descripción del sistema

#### Ventilador

El SR 500 se caracteriza por lo siguiente:

- Hasta 13 horas de tiempo de funcionamiento.
- Batería del tipo de ion de litio que soporta 500 ciclos de carga.
- El arranque, parada y forma de funcionamiento se realizan con el mismo botón de mando.
- Pantalla con símbolos claros.
- Alarma con vibraciones y señales acústicas/luminosas si hubiera obstáculos en el flujo de aire.
- Provisto de control automático del flujo de aire con compensación de la presión y la temperatura del aire.
- Al ventilador se le incorporan dos filtros/combinaciones de filtro.

- Puede utilizarse con capucha, visera, pantalla de soldadura, semimáscara, careta completa, casco con visera o pantalla de soldadura y casco con visera.

#### Filtros

Ver 3.4

#### Manguera de respiración

La manguera de respiración no se incluye con el ventilador, sino que forma parte del equipo facial respectivo. La manguera de respiración para la semimáscara y la máscara completa se compra por separado.

#### Equipo facial

La elección del equipo facial depende del entorno de trabajo, de la intensidad de la tarea y del factor de protección preciso. Para el SR 500 hay el siguiente equipo facial:

- Capucha de la clase TH3, designación de modelo SR 520.
- Capucha de la clase TH3, designación de modelo SR 530.
- Capucha de la clase TH3, designación de modelo SR 561.
- Capucha de la clase TH3, designación de modelo SR 562.
- Visera de la clase TH3, designación de modelo SR 540.
- Visera de la clase TH3, designación de modelo SR 570.
- Pantalla de soldadura de la clase TH3, designación de modelo SR 590.
- Pantalla de soldadura de la clase TH3, designación de modelo SR 592.
- Careta completa de la clase TM3, designación de modelo SR 200.
- Semimáscara de la clase TM3, designación de modelo SR 900.
- Casco con visera de la clase TH3, designación de modelo SR 580.
- Pantalla de soldadura de la clase TH3 con casco con visera, designación de modelo SR 584/SR 580.
- Pantalla chapada en oro de la clase TH3 con casco con visera, designación de modelo SR 587/SR 580.
- Pantalla 2/3, EN 3 de la clase TH3 con casco con visera, designación de modelo SR 588-1/SR 580.
- Pantalla 2/3, EN 5 de la clase TH3 con casco con visera, designación de modelo SR 588-2/SR 580.

### 1.3 Advertencias/limitaciones

#### Advertencias

El equipo no debe utilizarse:

- si el ventilador está parado. En esta situación anormal el equipo no ofrece ninguna protección; además se corre el riesgo de una rápida acumulación de dióxido de carbono en el equipo facial, con la correspondiente falta de oxígeno;
- Si el aire del entorno no tiene el contenido de oxígeno normal;
- Si se desconoce el tipo de contaminación;
- En entornos que comporten una amenaza inmediata de muerte y para la salud;
- Con oxígeno o aire enriquecido con oxígeno.
- Si se nota dificultad para respirar;
- Si se nota el olor o sabor de sustancias contaminantes;
- Si se sienten mareos, náuseas u otras molestias.

## Limitaciones

- El SR 500 deberá usarse siempre con dos filtros de partículas o dos filtros combinados o con dos filtros de gases de la misma clase y dos filtros de partículas.
- Si la carga de trabajo es muy alta, durante la fase de aspiración puede producirse vacío parcial en el equipo facial, con riesgo de penetración directa de aire del entorno.
- Si el equipo se usa en entornos en los que sopla el viento a alta velocidad, el factor de protección puede quedar reducido.
- Preste atención a la posición de la manguera de respiración, evitando que se aplaste y enganche en objetos del entorno.
- No eleve ni transporte nunca el equipo suspendiéndolo de la manguera de respiración.
- No está permitido conectar los filtros directamente al equipo facial.
- Solo está permitido usar filtros Sundström.
- El usuario debe tener cuidado para no confundir las marcas del filtro de normas distintas a la EN 12941 y la EN 12942 con la clasificación del ventilador SR 500 cuando se utilice este filtro.

## 2. Características técnicas

### Flujo de aire

En condiciones normales de funcionamiento, el flujo de aire administra un mínimo de 175 l/min, que es el MMDF o flujo mínimo recomendado por el fabricante.

En funcionamiento a potencia alta, el flujo de aire alcanza un máximo de 240 l/min.

El sistema de regulación automática del ventilador mantiene constantes estos flujos durante todo el tiempo de operación.

### Baterías

STD, estándar, 14,8 V, 2,2 Ah, ion de litio.

HD, de gran autonomía (Heavy Duty), 14,8 V, 3,6 Ah, ion de litio.

- El tiempo de carga para la batería STD es de aproximadamente 1,5 horas.
- El tiempo de carga para la batería HD es de aproximadamente 2 horas.
- La vida útil es de unos 500 ciclos completos.
- No es necesario descargar la batería antes de cargarla.

### Tiempo de uso

El tiempo de uso varía, dependiendo de la temperatura y del estado de los filtros y la batería.

La siguiente tabla ofrece una indicación del tiempo de uso previsto en condiciones ideales.

STD	HD	Filtro	Flujo de aire	Tiempo de funcionamiento esperado
●		P3 R	175 l/min	7 h
	●	P3 R	175 l/min	12 h
	●	P3 R	240 l/min	7 h
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
	●	A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
	●	A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Vida útil

El tiempo de almacenamiento del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación. Sin embargo, tenga en cuenta que la batería debe recargarse como mínimo una vez al año.

## Intervalo de presión y temperatura

- Temperatura de almacenamiento. Fig. 3.
- Condiciones de funcionamiento. Fig. 4.

## 3. Uso

### 3.1 Desembalaje

Compruebe que el equipo está completo según la lista de contenido, y que no haya sufrido daños durante el transporte.

### 3.2 Contenido del embalaje

Fig. 1.

1. Ventilador SR 500, sin accesorios
2. Batería, STD
3. Cargador de batería SR 513
4. Cinturón SR 508
5. P3 R Filtro de partículas SR 510, 2 unidades
6. Adaptador de filtro SR 511, 2 unidades
7. Prefiltro SR 221, 10 unidades
8. Soporte del prefiltro SR 512, 2 unidades
9. Flujómetro SR 356
10. Instrucciones de uso
11. Servilleta de limpieza SR 5226
12. Kit de enchufado

### 3.3 Batería

Las baterías nuevas deben cargarse antes de utilizarlas por primera vez. Ver 3.5 Montaje

### 3.4 Filtros

La elección del filtro/combinación de filtros depende de factores como el tipo y la concentración de las sustancias contaminantes. El ventilador puede usarse con filtro de partículas solamente, o con una combinación de filtro de partículas y filtro de gases.

Para el SR 500 hay los siguientes filtros:

- Filtro de partículas P3 R, designación de modelo SR 510. Se usa con un adaptador. Con el ventilador se suministran dos filtros. Puede combinarse con un filtro de gases.
- Filtro de partículas P3 R, designación de modelo SR 710. Provisto de rosca, no necesita adaptador. No puede combinarse con un filtro de gases.
- Filtro de gases A2, designación de modelo SR 518. Deberá combinarse con un filtro de partículas.
- Filtro de gases ABE1, designación de modelo SR 515. Deberá combinarse con un filtro de partículas.
- Filtro de gases A1BE2K1, designación de modelo SR 597. Deberá combinarse con un filtro de partículas.
- Filtro combinado A1BE2K1-Hg-P3 R, designación de modelo SR 599.

### ¡Atención!

- Los filtros que se utilicen deben ser del mismo tipo, es decir, dos P3 R o dos A2P3 R, etc.
- Al cambiar el filtro, deberán cambiarse ambos filtros/ combinaciones de filtro al mismo tiempo.
- Siempre deberá emplearse un filtro de partículas, separadamente o junto con un filtro de gases.

### Filtro de partículas P3 R

Sundström comercializa solamente filtros de partículas de la clase más alta, P3 R. Para el ventilador SR 500, hay dos modelos disponibles: el SR 510 y el SR 710. Los filtros proporcionan protección contra todo tipo de partículas, tanto sólidas como líquidas. El SR 510 puede usarse separadamente o combinado con un filtro de

gases. El SR 710 no puede combinarse con un filtro de gases. Los filtros de partículas pueden emplearse con el mismo alojamiento de prefiltro, al igual que el usado con las caretas medias y completas de Sundström. En esos casos, no se incluye el alojamiento del prefiltro estándar del ventilador. Consulte el apartado 5 Lista de piezas.

### Filtros de gases A, B, E, K, Hg

A protege contra gases y vapores orgánicos, por ejemplo, disolventes con un punto de ebullición superior a +65 °C.

B protege contra gases y vapores inorgánicos, por ejemplo,

cloro, ácido sulfhídrico y ácido cianhídrico.

E protege contra gases y vapores ácidos, por ejemplo,

anhídrido sulfuroso y fluoruro de hidrógeno.

K protege contra el amoníaco y algunas aminas, por ejemplo, etilendiamina.

Hg protege contra vapores de mercurio. Advertencia: El tiempo de uso ha de limitarse a 50 horas.

Los filtros de gases deberán combinarse siempre con filtros de partículas P3 R (PAPR-P3). Presione los filtros entre si para unirlos, de modo que las flechas del filtro de partículas señalen hacia el filtro de gases. Fig. 21.

**El filtro combinado SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,** protege contra los contaminantes ABEK-P3 R, tal y como se indica más arriba, y también contra el vapor de mercurio. Cuando se emplea como protector contra el vapor de mercurio, el tiempo de uso se limita a 50 horas.

### Prefiltro

El prefiltro protege al filtro principal contra una obstrucción excesivamente rápida. Monte el prefiltro en el alojamiento. Los alojamientos del prefiltro también protegen a los filtros principales contra posibles daños al manipularlos.

**¡Atención!** El prefiltro es solo un filtro previo. No puede sustituir nunca al filtro de partículas.

## 3.5 Montaje

### a) Batería

Al hacerse el suministro, la batería está montada en el ventilador y tiene los polos protegidos con cinta adhesiva. Extraiga la batería y quite la cinta adhesiva.

- Quite la batería y cárguela. Fig. 5, 6, 7 y 8.

El cargador carga la batería automáticamente en tres fases.

Fig. 9.

- LED naranja.
- LED amarillo.
- LED verde.

- Cuando se haya completado la carga, desconecte el enchufe antes de separar la batería del cargador.
- Vuelva a introducir la batería en su compartimento. Compruebe que la batería queda introducida hasta el tope, y que su tapa funciona satisfactoriamente.

### Advertencia:

- Cargue siempre la batería antes de que quede completamente descargada.
- El cargador solo deberá utilizarse para cargar las baterías del SR 500.
- Solo se puede cargar la batería con un cargador original Sundström.
- El cargador está diseñado solamente para uso en interiores.

- No recubra el cargador mientras esté en uso.
- Proteja el cargador contra la humedad.
- No cortocircuite nunca la batería.
- No intente nunca desmontar la batería.
- No exponga nunca la batería al fuego. Hay riesgo de explosión o incendio.

### b) Cinturón

- Monte el cinturón. Fig. 10, 11, 12.

**¡Atención!** Estudie con atención las ilustraciones para asegurarse de no colocar el cinturón del revés o de atrás hacia adelante.

### c) Manguera de respiración

Lea atentamente las instrucciones de uso del equipo facial.

Caretá completa SR 200:

- Coloque la manguera entre la caretá completa SR 200 y el ventilador SR 500. Fig. 13, 14, 15.
- Compruebe que la manguera está firmemente sujetada.

Semimáscara SR 900:

- Coloque la manguera entre la semimáscara SR 900 y el ventilador SR 500. Fig. 16, 17.
- Compruebe que la manguera está firmemente sujetada.

### d) Filtro de partículas/filtro combinado

Deben utilizarse siempre de forma simultánea dos filtros de partículas o dos combinaciones de filtros del mismo tipo y clase.

#### 1. Filtro de partículas SR 510

- Compruebe que las juntas del receptáculo del filtro en el ventilador estén en su sitio y se hallen en perfecto estado. Fig. 18.
- Presione el filtro de partículas en el adaptador del filtro para que quede sujeto. Evite ejercer fuerza en el centro del filtro: el papel del filtro podría sufrir daños. Fig. 19.
- Enrosque el adaptador en la receptáculo hasta que quede aplicado contra la junta. A continuación, gírelo 1/8 de vuelta más para conseguir una obturación completa. Fig. 20.
- Monte un prefiltro en su soporte. Fig. 21.
- Presione el soporte del prefiltro en el filtro de partículas para que quede sujeto. Fig. 22.

#### 2. Filtro de partículas SR 710

- Compruebe que las juntas del receptáculo del filtro en el ventilador estén en su sitio y se hallen en perfecto estado. Fig. 18.
- Enrosque el filtro en la montura del filtro hasta que toque la junta. A continuación, gírelo 1/8 de vuelta más para asegurar una obturación completa. Fig. 20.
- Monte un prefiltro en su soporte. Fig. 21.
- Presione el soporte del prefiltro en el filtro de partículas para que quede sujeto. Fig. 22.

#### 3. Filtros combinados

- Compruebe que las juntas del receptáculo del filtro en el ventilador estén en su sitio y se hallen en perfecto estado. Fig. 18.
- Presione el filtro de partículas en el filtro de gases para que quede sujeto. Las flechas del filtro de partículas deberán señalar hacia el filtro de gases. Evite ejercer fuerza en el centro del filtro: el papel del filtro podría sufrir daños. Fig. 19.

- Enrosque el filtro combinado en el receptáculo del filtro hasta que quede aplicado contra la junta. A continuación, gírelo 1/8 de vuelta más para asegurar una obturación completa. Fig. 24.
- Monte un prefiltrado en su soporte. Fig. 21.
- Presione el soporte del prefiltrado en el filtro combinado. Fig. 25.

El filtro SR 599 es un filtro de gases y partículas combinado que se enrosca directamente en el punto de montaje del filtro del ventilador. Proceda tal como se describe más arriba.

#### e) Kit de enchufado

El kit de enchufado se utiliza para limpiar o descontaminar el ventilador y evita que entre suciedad y agua en la carcasa del ventilador.

Desconecte la manguera de respiración y los filtros y coloque los tapones. Fig. 42.

## 3.6 Operación/funcionamiento

### Encendido y apagado.

- Encienda el ventilador pulsando una vez el botón de mando. Fig. 26.
- Los símbolos de la pantalla se encenderán, la señal acústica sonará y el vibrador vibrará. Fig. 27.
- El símbolo de la batería en la pantalla indica el nivel de carga de la batería.
  - o Luces verdes: > 70 %
  - o Parpadeo verde: 50-70 %
  - o Luces amarillas: 20-50 %
  - o Parpadeo rojo: < 20 %
- El ventilador se encenderá en funcionamiento normal. Cambie entre el modo de funcionamiento normal y el de funcionamiento forzado mediante el botón de mando.
- Para apagar el ventilador, mantenga pulsado el botón de mando durante unos dos segundos.

### Símbolos de la pantalla

Fig. 28

- a) Batería: indica el nivel de carga de la batería durante el encendido y cuando este sea bajo.
- b) Ventilador pequeño: se enciende una luz verde durante el funcionamiento normal.
- c) Ventilador grande: se enciende una luz verde durante el funcionamiento forzado.
- d) Triángulo de advertencia: se enciende una luz roja si el flujo de aire o los filtros están obstruidos.

### Sistema de advertencia/señales de alarma

- **En caso de obstrucciones del flujo de aire**
  - o se oirá una señal sonora intermitente,
  - o se activará el vibrador incorporado,
  - o parpadeará el triángulo rojo de advertencia en la pantalla.

**Acción:** interrumpa inmediatamente la tarea, abandone la zona e inspeccione el equipo.

#### • Si los filtros de partículas se atascan

- o se oirá una señal sonora continua durante cinco segundos,
- o se activará el vibrador incorporado durante cinco segundos,
- o parpadeará el triángulo rojo de alarma en la pantalla.

El triángulo de alarma parpadeará de forma continua, mientras que la señal sonora y el vibrador se repetirán a intervalos de 80 segundos.

**Acción:** interrumpa inmediatamente el uso, abandone la zona y cambie el filtro.

**¡Atención!** Cuando los filtros de gases están saturados no se emite ninguna señal. Para conocer los detalles del cambio de los filtros de gases, consulte el apartado 3.4 Filtros y las instrucciones de uso de los filtros.

- **Si la carga de la batería está por debajo del 5%**
  - o se oirá una señal sonora doble cada dos segundos,
  - o el vibrador instalado se activará dos veces cada dos segundos,
  - o el símbolo de la batería de la pantalla parpadeará en rojo.

El símbolo de la batería parpadeará de manera continua, mientras que el resto de las señales se repetirán cada 30 segundos hasta que quede aproximadamente un minuto antes de que se descargue por completo la batería. La señal sonora se convertirá entonces en una señal intermitente.

**Acción:** interrumpa inmediatamente el uso, abandone la zona y cambie o cargue la batería.

## 3.7 Comprobación del funcionamiento

El funcionamiento debe revisarse siempre antes de utilizar el ventilador.

### Comprobación del flujo mínimo (MMDF).

- Compruebe que el ventilador está completo, correctamente montado, bien limpio y sin daños.
- Encienda el ventilador.
- Coloque el equipo facial en el flujómetro.
  - o Manguera de respiración de PU SR 550 y SR 951: sujeté la parte inferior de la bolsa para colocarla alrededor de la manguera de respiración.
  - o Manguera de respiración de caucho SR 551 y de PU SR 952: sujeté la parte inferior de la bolsa para colocarla alrededor del accesorio superior de la manguera de respiración. Fig. 29.

**¡Atención! No oprima la goma de la manguera, ya que obstruiría el flujo de aire o causaría fallos en el sellado.**

- Agarre el tubo del flujómetro con la otra mano, de manera que el tubo apunte verticalmente hacia arriba desde la bolsa. Fig. 30.
- Observe la posición de la bola del tubo. Esta debería quedar suspendida al mismo nivel o ligeramente por encima de la marca del tubo (175 l/min). Fig. 31.

**Si no se alcanza el flujo mínimo, compruebe que:**

- el flujómetro se mantiene en posición vertical,
- la bola se mueve libremente,
- la bolsa queda perfectamente sellada alrededor de la manguera.

### Comprobación de las alarmas

El equipo está diseñado para emitir una alarma cuando se obstruya el flujo de aire.

- Provoque una interrupción del caudal de aire presionando la parte superior de la bolsa o cerrando la salida del flujómetro. Fig. 32.
- El ventilador debería emitir señales luminosas, acústicas y vibratorias.
- Si el aire vuelve al flujo, las señales de alarma cesarán automáticamente tras 10-15 segundos.

### 3.8 Colocación

Después de montar el filtro, de efectuar un control de funcionamiento y de conectar el equipo facial, el usuario puede colocarse toda la unidad. Antes deben leerse también las instrucciones del equipo facial.

- Colóquese el ventilador y ajuste el cinturón de modo que el ventilador quede colocado de forma estable y cómoda detrás en la cintura. Fig. 33.
- Encienda el ventilador.
- Colóquese el equipo facial.
- Compruebe que la manguera de respiración quede colocada a lo largo de la espalda, y que no esté retorcida. Fig. 33.

Tenga en cuenta que cuando se utiliza una careta completa, la manguera deberá colocarse alrededor de la cintura y subir por el pecho. Fig. 34.

Cuando se utiliza una semimáscara, la manguera deberá colocarse por la espalda y sobre los hombros. Manguera SR 951, consulte la fig. 35. Manguera SR 952, consulte la fig. 36.

### 3.9 Cómo quitarse el equipo

Antes de quitarse el equipo, abandone la zona contaminada.

- Quítense el equipo facial.
- Desconecte el ventilador.
- Desabroche el cinturón y quítense el ventilador.

Después del uso, el equipo deberá limpiarse y revisarse. Ver 4 Mantenimiento.

## 4. Mantenimiento

La persona responsable de la limpieza y el mantenimiento del equipo debe tener una formación adecuada y estar bien familiarizada con este tipo de trabajo..

### 4.1 Limpieza

Para el mantenimiento diario, se recomienda usar la servilleta de limpieza Sundström SR 5226. Para una limpieza o descontaminación más intensiva, siga el siguiente procedimiento:

- Coloque el kit de enchufado. Consulte el apartado 3.5 e.
- Utilice un cepillo suave o una esponja humedecidos con agua con detergente lavavajillas o similar.
- Enjuague el equipo y deje que se seque.

**Nota:** no utilice nunca disolventes para limpiar el equipo.

### 4.2 Almacenamiento

Una vez limpio, guarde el equipo en un lugar seco y limpio a temperatura ambiente. Evite la exposición directa al sol. El flujómetro puede darse la vuelta y utilizarse como bolsa de conservación del equipo facial.

### 4.3 Esquema de mantenimiento

El esquema siguiente muestra los procedimientos recomendados de mantenimiento mínimo exigidos para que el equipo esté siempre en buenas condiciones de uso.

	Antes del uso	Después de usar el equipo	Una vez al año
Inspección visual	●	●	
Comprobación del funcionamiento	●		●
Limpieza		●	
Cambio de las juntas del ventilador			●

### 4.4 Repuestos

Utilice siempre piezas originales de Sundström. No modifique el equipo. El uso de piezas no originales o la modificación del equipo pueden reducir la función protectora y poner en riesgo las homologaciones atribuidas al producto.

#### 4.4.1 Cambio de los filtros de partículas/filtros de gases/filtros combinados

Los filtros de partículas se cambiarán a más tardar cuando estén obstruidos. Cuando esto sucede, el ventilador lo detecta, advirtiéndolo de la forma descrita en el apartado 3.6 Operación/funcionamiento. Es preferible cambiar los filtros de gases siguiendo un esquema preestablecido. Si no se realizan mediciones en el lugar de trabajo, los filtros de gases deberán cambiarse una vez por semana o con mayor frecuencia si en el equipo facial se nota olor o sabor de sustancias contaminantes.

Tenga presente que ambos filtros/filtros combinados deben cambiarse al mismo tiempo, y deben ser del mismo tipo y clase. Proceda de la manera siguiente:

- Desconecte el ventilador.
- Desenrosque el filtro/filtro combinado.
- Suelte el soporte del prefiltro. Fig. 37.
- Cambie el prefiltro en el soporte. Límpielo si fuera necesario.
- **El filtro de partículas SR 510 se suelta del adaptador de la siguiente forma:**
  - Sujete el filtro con una mano.
  - Coloque el pulgar de la otra mano debajo del adaptador, en la ranura en forma de semicírculo. Fig. 38.
  - Despues suelte el filtro. Fig. 39.
- **El filtro de partículas SR 510 se desconecta del filtro de gases de la siguiente forma:**
  - Sujete el filtro de gases con una mano.
  - Introduzca una moneda u otro objeto plano, por ejemplo, el adaptador del filtro, en la junta entre el filtro de partículas y el de gases.
  - Despues suelte el filtro. Fig. 40.
- Monte los nuevos filtros/filtros combinados. Ver 3.5 d.

#### 4.4.2 Cambio de juntas

Las juntas en los receptáculos del filtro del ventilador impiden que este aspire aire contaminado. Deberán cambiarse una vez al año o con mayor frecuencia si muestran signos de desgaste o envejecimiento. Proceda de la manera siguiente:

- Desconecte el ventilador.
- Desenrosque los filtros.
- La junta tiene una ranura alrededor y está encajada en una brida situada debajo de las roscas del receptor del filtro. Fig. 41.
- Extraiga la junta antigua.
- Coloque la junta nueva en la brida. Compruebe que la junta quede bien colocada por todo el contorno.

## 5. Lista de piezas

Fig. 2.

Artículo Pieza	Núm. de pedido para pedidos
1. Capucha SR 561	H06-5012
2. Capucha SR 562	H06-5112
3. Capucha SR 520 M/L	H06-0212
3. Capucha SR 520 S/M	H06-0312
4. Capucha SR 530	H06-0412
5. Pantalla facial SR 540	H06-0512
6. Pantalla facial SR 570	H06-6512
7. Careta completa SR 200, visera PC	H01-1212
7. Careta completa SR 200, visera de cristal	H01-1312
8. Semimáscara SR 900 S	H01-3012
8. Semimáscara SR 900 M	H01-3112
8. Semimáscara SR 900 L	H01-3212
9. Pantalla de soldadura SR 590	H06-4012
10. Careta de soldadura SR 592	H06-4412
12. Casco con visera SR 580	H06-8012
13. Pantalla de soldadura/casco con visera SR 584 / SR 580	H06-8310
14. Manguera SR 550	T01-1216
14. Manguera SR 551	T01-1218
15. Manguera SR 951	T01-3003
16. Manguera doble SR 952	R01-3009
17. Pantalla chapada en oro SR 587	R06-0824
18. Pantalla 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. Pantalla 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Flujómetro SR 356	R03-0346
20. Disco de rejilla de acero SR 336	T01-2001
21. Kit del asbesto SR 509	T06-0105
22. Bolsa de conservación SR 505	T06-0102
23. Batería estándar STD, 2,2 Ah	R06-0108
24. Batería HD, 3,6 Ah	T06-0101
24. Cargador de batería SR 513	R06-0103
25. Cinturón SR 508	R06-0101
25. Cinturón de goma SR 504	T06-0104
25. Cinturón de PVC	T06-0124
26. Cinturón de cuero SR 503	T06-0103
27. Arnés SR 552	T06-0116
28. Ventilador SR 500, sin accesorios	R06-0110
29. Junta para ventilador	R06-0107
30. Soporte del prefiltro SR 512	R06-0106
31. Prefiltro SR 221	H02-0312
32. Filtro de partículas P3 R, SR 510	H02-1312
33. Adaptador de filtro SR 511	R06-0105
34. Soporte del prefiltro SR 5153	R01-0604
35. Filtro de partículas P3 R, SR 710	H02-1512
36. Filtro de gases A2, SR 518	H02-7012
37. Filtro de gases ABE1, SR 515	H02-7112
38. Filtro de gases A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Filtro combinado A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Protector para salpicaduras, SR 514	T06-0114
41. Kit de enchufado	R06-0703

## 6. Explicación de los símbolos

	Símbolo de reciclaje
	Consulte las instrucciones de uso
	No eliminar con los desechos domésticos
	Con aprobación CE por
<b>0194</b>	INSPEC Certification Services Ltd.
	Clase de aislamiento 2
	Presión y temperatura compensadas

## 7. Productos consumidos

El ventilador posee una placa de circuito con componentes electrónicos, una mínima proporción de los cuales contiene sustancias tóxicas. La batería no contiene mercurio, cadmio ni plomo, y por tanto no se considera desechos peligrosos para el medio ambiente. Las piezas de plástico van marcadas con el código del material. Para una manipulación, recogida y reciclaje apropiados, los ventiladores gastados deben entregarse a un centro de reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales para recibir información sobre su punto de reciclaje más cercano. Recicle siguiendo las normas locales correspondientes. El reciclaje adecuado del producto contribuye al uso eficiente de los recursos naturales.

## 8. Aprobaciones

- El SR 500 en combinación con el equipo facial SR 540 o SR 570, la pantalla de soldadura SR 590 o SR 592, el casco con visera SR 580, el casco con visera SR 580 con pantalla de soldadura SR 584, las capuchas SR 520, SR 530, SR 561 o SR 562 está aprobado según la norma EN 12941, clase TH3.
- El SR 500 en combinación con la máscara completa SR 200 o la semimáscara SR 900 está aprobado según la norma EN 12942, clase TM3.
- El SR 500 cumple con los requisitos de emisiones EN 61000-6-3 y de inmunidad EN 61000-6-2, con lo cual cumple con la Directiva EMC 2004/108/CE.
- La protección de acceso electrónico está homologada con la clasificación IP67 de acuerdo con IEC/EN 60529.

El certificado de homologación CE ha sido emitido por el Organismo de certificación n.º 0194. Consulte la dirección en la contraportada.

# Respirator SR 500

ET

1. Üldine teave
2. Tehnilised andmed
3. Kasutamine
4. Hooldamine
5. Varuosade nimekiri
6. Sümbolite selgitus
7. Kasutuskõlbmatuks muutunud tooted
8. Heakskiidud

## Filtrid

Vt 3.4.

## Hingamisvoolik

Hingamisvoolik ei kuulu respiatori tarnekomplekti, vaid see tannitakse koos vastava peakaitsmega. Poolmaski ja täisnäomaski hingamisvoolik tulub osta eraldi.

## 1. Üldine teave

SR 500 on patareidel töötav respiirator, mis kuuluvad koos filtrite ja peakaitsmega Sundströmi respiiratori-ega kaitsevahendite süsteemi, mis vastavad standarde EN 12941.

Enne kasutamist tutvuge hoolikalt nii käesolevate juhiste kui ka filtrite ja peakaitsmega kasutusjuhenditega. Respiirator tuleb varustada filtritega ja filtreeritud õhk juhitakse läbi hingamisvooliku peakaitsmesse.

Tekkinud ülerõhk takistab ümbrisevate saasteainete satumist peakaitsmesse.

Respiiratori kasutamine peab olema osa hingamisteede kaitseprogrammist. Liseateavet leiate standardist EN 529:2005.

Nendes standartides sisalduvad nõuanded toovad esile hingamisteede kaitsevahendite programmi tähtsaid punkte, kuid ei asenda riiklike ega kohalikke õigusnorme.

Kui te ei ole kindel õige seadme valikus ja selle hooldamises, pöörduge tööandja või müügiesindaja poole. Samuti võite pöörduda Sundström Safety AB tehnikao-akonna poole.

## 1.1 Kasutamine

SR 500 respiiratorit võib kasutada filtreerivate kaitsevahendite alternatiivina kõikides olukordades, kus neid soovitatatakse kasutada. Seda eriti olukordades, kus kasutaja teeb rasket tööd, ümbrisevate keskkonna temperatuuri ja kõrge või tõõ põkaajaline.

Filtrite ja peakaitsmega valikul arvestage järgmiste teguritega:

- plahvatustõlikle tingimuste võimalik teke;
- saasteainete tüübidi;
- kontsentratsioonid
- töö intensiivsus
- kaitseained lisaks hingamisteede kaitseeadmele. Riskianalüüs saab läbi viia inimene, kellel on vastav väljaõpe ja kogemused.

## 1.2 Süsteemi kirjeldus

### Respiirator

SR 500 omadused on järgmised:

- Tööaeg kuni 13 tundi.
- Litium-joonaku kestab vähemalt 500 laadimistsükli.
- Sama juhtruppi seadme käivitamiseks, seisamiseks ja talitusrežiimi valimiseks.
- Selgete sümbolitega näidik.
- Aktiveerib õhuvoolu häire korral alaromi vibratsiooni ja heli/vallgussignaaliga.
- Värustatud automaatse õhuvoolukontrolliga, kohaneh õhurõhu ja temperatuuriiga.
- Kasutata koos kahe filtri / kombineeritud filtritega.
- Võib kasutata koos kaitsemaski, visiiri, keevitusmaski, poolmaaskiga, visiiriiga täisnäomaski või keevitusvisiiriiga, samuti visiiriiga kiivriga.

## Peakaitse

Peakaitsmega valik sõltub töökeskkonnast, töö intensiivsusest ja vajalikust kaitseastmest. SR 500 respiiratoriga saab kasutada järgmisi peakaitsmeid:

- Klassi TH3 kaitsemask, mudel number SR 520
- Klassi TH3 kaitsemask, mudel number SR 530.
- Klassi TH3 kaitsemask, mudel number SR 561.
- Klassi TH3 kaitsemask, mudel number SR 562.
- Klassi TH3 visiir, mudel number SR 540.
- Klassi TH3 visiir, mudel number SR 570.
- Klassi TH3 keevitusmask, mudel number SR 590.
- Klassi TH3 keevitusmask, mudeli number SR 592.
- Klassi TM3 täisnäomask, mudel number SR 200.
- Klassi TM3 poolmask, mudel number SR 900.
- Klassi TM3 visiiri kaiver, mudel number SR 580.
- Klassi TM3 keevitusvisiir koos visiiriiga kiivriga, mudel number SR 584/SR 580.
- Klassi TH3 kuldkattega kaitsekilp koos visiiriiga kiivriga, mudel number SR 587/SR 580.
- Klassi TH3 kaitsekilp 2/3, EN 3 koos visiiriiga kiivriga, mudeli number SR 588-1/SR 580.
- Klassi TH3 kaitsekilp 2/3 EN5 koos visiiriiga kiivriga, mudel number SR 588-2/SR 580.

## 1.3 Hoiatused/piirangud

### Hoiatused

Seadet ei tohi kasutada järgmistes juhtudel.

- väljalülititud olekus. Selles ebanormaalses olukorras võib peakaitsmesse kiirelt koguneda süsihappegaasi, hapnik saab otsa ja edasine kaitse puudub;
- kui ümbrisevase keskkonna õhus ei ole tavapäraates koguses hapnikku;
- Kui on tegemist tundmatute saasteaineteega.
- Vahetult elule ja tervisele ohtliku saasteaine kontsentratsiooniga (IDLH) keskkondades.
- Koos hapnikuga või hapnikuga rikastatud õhuga.
- kui hingamine on raskendatud;
- Kui tunnetate saasteainete lõhna või maitset.
- Kui tunnetate peapõöritud, iiveldust või muud ebamugavustunnet.

### Piirangud

- SR 500 tuleb alati kasutada koos kahe kühbemefiltriga või kahe kombineeritud filtriga või kaht sama tüüpi gaasifiltriga ja kahe kühbemefiltrili kontsentratsiooniga.
- Suure intensiivusega töö korral võib sissehingamisfaasia tipus esineda osalist vaakumit ja ümbrisevast keskkonnast pärinevad saasteained võivad sattuda peakaitsmesse.
- Seadme kasutamisel suure tuulega võib selle kaitsevõime väheneda.
- Pidage meeles, et hingamisvoolik võib keerduda ja millegi taha kinni jäädva.
- Keelatud on seadme tööstmine ja kandmine hingamisvoolikust kinni hoildes.

- Filtreid ei tohi ühendada vahetult peakaitsmega.
- Kasutage ainult Sundströmi filtreid.
- Kasutaja ei tohi segamini ajada filtrite markeeringut. Respiraatoriga SR 500 tohib kasutada ainult EN 12941 ja EN 12942 markeeringuga filtreid.

## 2. Tehnilised andmed

### Öhuvoolu kiirus

Normaalse talitluse ajal on öhuvoolu kiirus minimaalselt 175 l/min, mis on ka tootja poolt soovitatud öhuvoolu minimaalse kiirus ehk MMDF. Võimendatud talitluse korral on öhuvoolu kiirus kuni 240 l/min. Respiraatori öhuvoolu automaatkontrollsüsteem hoiab öhuvoolu kiirst püsivana kogu tööaja jooksul.

### Akulud

- STD, standardne, 14,8 V, 2,2 Ah, liitium-foonaku. HD, eriti vastupidav, 14,8 V, 3,6 Ah, liitium-foonaku.
- STD akku laadimisaeg on umbes 1,5 tundi.
  - HD akku laadimisaeg on umbes 2 tundi.
  - Akku kestab umbes 500 täistsüklit.
  - Enne laadimist ei ole vaja akut tühjaks laadida.

### Tööajad

Tööajad võivad sõltuda temperatuurist, aku seisukorras ja filtreist.

Järgmises tabelis on toodud eeldatavad tööajad ideaalse töötigimustele korral.

STD	HD	Filter	Öhuvoolu kiirus	Eeldatav tööaeg
•		P3 R	175 l/min	7 h
	•	P3 R	175 l/min	12 h
	•	P3 R	240 l/min	7 h
•		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
	•	A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
	•	A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Kölblikkusaeg

Vahendi kölblikkusaeg on 5 aastat alates valmistamise kuupäevast. Kuid pidage meeles, et akut tuleb laadida vähemalt kord aastas.

### Rõhu- ja temperatuurivahemik

- Säilitamistemperatuur. Joonis 3.
- Kasutustingimused. Joonis 4.

## 3. Kasutamine

### 3.1 Lahtipakkimine

Kontrollige, et vahendikomplekt oleks täielikult vastavuses pakkelehega ning et transpormisel pole tekkinud vigastusi.

### 3.2 Pakkeleht

Joonis 1.

1. Respiraator SR 500, ainult
2. Aku, STD
3. Akulaadija SR 513
4. Vöö SR 508
5. P3 R kübemefilter SR 510, 2x
6. Filtriadapterid SR 511, 2x
7. Eelfiltrid SR 221, 10x
8. Eelfiltrit hoidikud SR 512, 2x
9. Voolumõõtur SR 356
10. Kasutusjuhend
11. Puhastuslapp SR 5226
12. Tropikomplekt

### 3.3 Aku

Enne uute akude esmakordset kasutamist on vaja need täis laadida. Vt 3.5, "Kokkupanek"

### 3.4 Filtrid

Filtrite / kombineeritud filtrite valik sõltub sellistest teguritest nagu saasteainete tüüp ja kontsentraatsioon. Respiraatorit võib kasutada ainult kübemefiltrite või kübeme- ja gaasifiltrite kombinatsiooniga.

SR 500 respiraatorit võib kasutada koos järgmiste filtritega:

- Kübemefilter P3 R, mudel number SR 510. Kasutatakse koos adapteriga. Respiraator tarnitakse koos kahe filtriga. Võib kombineerida gaasifiltriga.
- Kübemefilter P3 R, mudel number SR 710. Varustatud keermega. Adapterit pole vaja. Ei tohi kombineerida gaasifiltriga.
- Gaasifilter A2, mudel number SR 518. Kombineeritakse kübemefiltriga.
- Gaasifilter ABE1, mudel number SR 515. Kombineeritakse kübemefiltriga.
- Gaasifilter A1BE2K1, mudel number SR 597. Kombineeritakse kübemefiltriga.
- Kombineeritud filter A1BE2K1-Hg-P3 R, mudel number SR 599.

### NB!

- Lubatud on kasutada ainult sama tüüpi filtreid, st kahte P3 R või kahte A2P3 R jne.
- Filtrite vahetamisel tuleb mölemad filtrid / kombineeritud filtrid vahetada üheaegselt.
- Alati tuleb kasutada kübemefiltrit – kas eraldi või kombineerituna koos gaasifiltriga.

### Kübemefilter P3 R

Sundströmi kasutab ainult kõrgema klassi kübemefiltreid P3 R. SR 500 respiraatoriile pakutakse kahte mudelite - SR 510 ja SR 710. Need filtripakuvad igat tüüpi kaitset - nii tahketi kui ka vedelate osakeste eest. SR 510 kübemefiltrit võib kasutada eraldi või kombineeritult gaasifiltriga. SR 710 filtrip ei tohi kombineerida gaasifiltriga. Kübemefiltreid võib kasutada sama eelfiltrit hoidikuga, mida kasutatakse Sundströmi pool- ja täisnäomaskidega. Sel juhul ei kuulu standardne eelfiltrit hoidik komplekti. Vt 5. Varuosaide nimikiri.

### Gaasifiltrid A, B, E, K, Hg

A kaitseb orgaaniliste gaaside ja aurude eest, mis tekivad näiteks selliste lahustite puhul, mille keemispunkt on üle +65 °C.

B kaitseb anorgaaniliste gaaside ja aurude eest (näiteks kloor, vesiniksuulfid ja vesiniktsüaniidhape).

E kaitseb heppagaaside ja -aurude eest (näiteks väaveldioksiidi ja vesinikkloriidit).

K kaitseb ammoniaagi ja mõnede amiiniide eest (näiteks etüleendiaminiini).

Hg-tüüpi filter kaitseb elavhöbedaurude eest. Hoiatus! Maksimaalne kasutusaeg on 50 tundi.

Gaasifiltrid tuleb alati kombineerida kübemefiltritega P3 R (PAPR-P3). Suruge filtrip omavahel kokku selliselt, et nooled osakste filtri osutaksid gaasifiltrile poole. Jn 21.

### Kombineeritud filter SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,

Kaitseb ABEK-P3 R saasteainete eest nagu üld kirjeldatud ja lisaks Hg, elavhöbeda aurude eest. Kasutamisel elavhöbedaurude eest kaitsmiseks on kasutusaeg piiratud 50 tunniga.

## Eelfilter

Eelfilter kaitseb pöhifiltrit liialt kiire ummistonumise eest. Paigaldage eelfiltrti hoidikusse. Eelfiltrti hoidikud kaitsevad ka pöhifiltrid käsitsiskahjustuse eest.

**NB!** Eelfiltrit võib kasutada ainult eelfiltrina. See võib asenda kübemefiltrit.

## 3.5 Kokkupanek

### a) Aku

Tarne hetkel on respioraatori aku klemmid kaetud kaitseleliga. Eemaldage aku ja kile.

- Eemaldage aku ja laadige seda. Joon. 5, 6, 7, 8.

Laadija laeb automaatselt kolmes etapis.

Joonis 9.

1. Oranž valgusdiood.

2. Kollane valgusdiood.

3. Roheline valgusdiood.

- Kui laadimine on lõpetatud, tömmake esmalt pistik seinakontaktist välja ja eemaldage seejärel aku laadijast.
- Lükake aku oma kohale tagasi.

Kontrollige, et aku on lükatud nii kaugele kui see läheb, ja lukustus on oma kohal.

### Hoiaut!

- Laadige alati aku enne, kui see on täielikult tühjenenud.
- Laadijat võib kasutada ainult SR 500 akude laadimiseks.
- Akut on lubatud laadida ainult Sundströmi originaallaadijaga.
- Laadija on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Laadijat ei tohi kasutamise ajal millegagi katta.
- Laadijat tuleb kaitsta niiskuse eest.
- Vältige lühise tekkimist akus.
- Aku avamine on keelatud.
- Aku jätmine lahtise tule möjupiirkonda on keelatud. Plahvatuse/tulekahju oht.

### b) Vöö

- Pange vöö kokku. Joon. 10, 11, 12.

**NB!** Vaadake hoolikalt juuresolevaid illustratsioone ja kontrollige, et vöö ei ole tagurpidi või tagumine osa ei ole ees.

### c) Hingamisvoilik

Lugege hoolikalt peakaitsme kasutusjuhendeid.

Täisnäomask SR 200:

- Ühendage vooliku abil täisnäomask SR 200 ja respiiraator SR 500. Joon. 13, 14, 15.
- Veenduge, et voolik on tugevalt kinni.

SR 900 poolmask:

- Ühendage vooliku abil poolmask SR 900 ja respiiraator SR 500. Joonised 16 ja 17.
- Veenduge, et voolik on tugevalt kinni.

### d) Kübemefiltrid / kombineeritud filtrid

Üheaegselt võib kasutada ainult sama tüüpi ja samasse klassi kuuluvaid kahtefiltrit või kombineeritud filtreid.

#### 1. SR 510 kübemefilter

- Kontrollige, kas respioraatori filtri paigaldise tihendid on oma kohal ja heas seisukorras. Joonis 18.
- Lükake kübemefilteri filtri adapterisse. Ärge vajutage filtri keskele. Vastasel juhul võite kahjustada filtripaberit. Joonis 19.

- Keerake adapter nii kaugele filtri paigaldisse, et adapter puutub vastu tihendit. Seejärel keerake seda umbes 1/8 pööret veel, et saavutada tihedus. Joonis 20.
- Paigaldage üks eelfilter eelfiltrti hoidikusse. Jn 21.
- Lükake eelfiltrti hoidik kübemefiltrti peale. Joonis 22.

#### 2. SR 710 kübemefilter

- Kontrollige, kas respioraatori filtri paigaldise tihendid on oma kohal ja heas seisukorras. Joonis 18.
- Keerake filter nii kaugele filtri paigaldisse, et adapter puutub vastu tihendit. Seejärel keerake seda veel umbes 1/8 pööret, et saavutada tihedus. Joonis 20.
- Paigaldage üks eelfilter eelfiltrti hoidikusse. Jn 21.
- Lükake eelfiltrti hoidik kübemefiltrti peale. Joonis 22.

#### 3. Kombineeritud filtrid

- Kontrollige, kas respioraatori filtri paigaldise tihendid on oma kohal ja heas seisukorras. Joonis 18.
- Lükake kübemefilter gaasifiltrisse. Kübemefiltril oleavad nooled peavad olema suunatud gaasifiltril poole. Ärge vajutage filtri keskele. Vastasel juhul võite kahjustada filtripaberit. Joonis 19.
- Keerake kombineeritud filter filtri paigaldisse nii, et see puutub vastu tihendit. Seejärel keerake seda veel umbes 1/8 pööret, et ühendus oleks tihed. Joonis 24.
- Paigaldage üks eelfilter eelfiltrti hoidikusse. Jn 21.
- Lükake eelfiltrti hoidik kombineeritud filtri peale. Joonis 25.

Filter SR 599 on kombineeritud gaasifilter ja kübemefilter ning see keeratakse otse respioraatori filtri paigaldise külge. Toimige nii, nagu ülapool kirjeldatud.

### e) Tropikomplekt

Tropikomplekti kasutatakse respioraatori puhastamiseks ja saastest tühjendamiseks ning see hoib ära mustuse ja vee tungimise respioraatori korpusesse. Võtke hingamisvoilik ja filtri lahti ja paigaldate tropid. Joonis 42.

## 3.6 Kasutamine/tööomadused

### Sisse-/väljalülitamine

- Respioraatori sisselülitamiseks vajutage üks kord juhtimispulpe. Joonis 26.
- Näidikul süttivad sümboleid, kostab helisignaal ja tunda on vibratsiooni. Joonis 27.
- Näidikul oleva aku sümbooli näitab aku täituvust.
  - o Roheline: > 70 %
  - o Vilkuv roheline: 50-70 %
  - o Kollane: 20-50 %
  - o Vilkuv punane: < 20 %
- Respiraatori kävitub normaalsel talitusrežiimil. Normaalse talitusrežiimi ja võimendatud talitusrežiimi vahetamiseks kasutage juhtimispulpu.
- Respiraatori väljalülitamiseks hoidke juhtimispulpu all umbes kaks sekundit.

### Näidiku sümboleid

Joonis 28

- a) Aku: Näitab aku täituvust alguses ja siis, kui aku hakkab tühjenema.
- b) Väike respiiraator: süttib tavalise talitusluse ajal rohelisenana.
- c) Suur ventilaator: süttib võimendatud talitusluse ajal rohelisenana.
- d) Hoituskolmnurk: süttib punaselt, kui õhuuvol on takistatud või filtri ummistonud.

## Hoiatussüsteem/häiresignaalid

### • Öhuvoolu häire korral

- o kostub pulseeriv helisignaal.
- o Aktiveerub sisseehitatud vibratsioon.
- o Näidikul asuv punane hoiatuskolmnurk hakkab vilkuma.

**Tegevus:** Katkestage koheselt töö, luhkuge töölalalt ja vaadake varustust üle.

### • Kui kübemefiltrid on ummistonud

- o kostab 5 sekundit kestev pidev helisignaal.
- o Sisseehitatud vibratsioon rakendub 5 sekundiks.
- o Näidikul asuv punane hoiatuskolmnurk hakkab vilkuma.

Hoatuskolmnurk jäääb vilkuma, helisignaalid ja vibratsioon on korduvad 80-sekundiliste intervallidega.

**Tegevus:** katkestage koheselt töö, luhkuge töölalalt ja vahetage filter.

**NB!** Gaasifiltrite küllastumise korral ei rakendu ükski hoiatussignaal. Täpsemad juhisid gaasifiltrite vahetamiseks leiate osast 3.4., "Filtrid", ja filtrite kasutusjuhendistest.

### • Kui aku täituvus on alla 5%,

- o kostab kaks korda helisignaal, mida korratakse kahesekundiliste intervallidega.
- o Sisseehitatud vibratsioon rakendub 2 korda kahesekundiliste intervallidega;
- o Näidikul asuvaku sümboli hakkab punasest vilkuma.

Aku sümbol jäääb vilkuma, samas kui muud signaalid korduvad 30-sekundiliste intervallidega, kuniaku täieliku tühjenemiseni jäääb umbes üks minut. Seejärel muutub helisignaal katkendlikuks.

**Tegevus:** katkestage koheselt töö, luhkuge töölalalt ja vahetage/laadige aku.

## 3.7 Talitluskontroll

Kontrollige talitlust iga kord enne respioraatori kasutamist.

### Kontrollige öhuvoolu minimaalset kiirust – MMDF

- Kontrollige, et respioraator on terviklik, õigesti paigaldatud, täiesti puhas ja kahjustusteta.
- Lülitage respioraator sisse.
- Asetage peakaitse voolumõõturusse.
  - o Hingamisvoolikud SR 550 PU ja SR 951 PU: Haarake kinni koti alumisest osast ja kinnitage see tihedalt ümber hingamisvooliku.
  - o SR 551 kummist hingamisvoolik ja SR 952 PU-hingamisvoolik: Haarake kinni koti alumisest osast, et kinnitada see tihedalt ümber hingamisvooliku ülemise märgisega ühele tasemele või veidi üle selle (175 l/min). Joonis 29.

**NB! Ärge haarake kummivooolikust endast, kuna seilega võite takistada öhuvoolu või korralikku tihendamist.**

- Haarake teise käe voolumõõturi torust nii, et toru oleks suunatud kotist vertikaalselt üles. Joonis 30.
- Vaadake kuuli asendit torus. See peaks jäätma toru ülemise märgisega ühele tasemele või veidi üle selle (175 l/min). Joonis 31.

### Kui öhuvoolu minimaalset kiirust ei saavutata, kontrollige, et

- voolumõõtur on vertikaalselt;
- kuul liigub vabalt;
- kott on tihedalt ümber vooliku.

## Hoiatussignaalide kontrollimine

Kui öhuvool on takistatud, annab seade hoiatussignaali.

- Tekitage öhuvoolu katkestus. Selleks haarake kinni koti ülemisest osast või sulgege voolumõõturi väljalaskeava. Joonis 32.
- Respioraator peaks rakendama alarmid ehk heli- ning valgussignaali ja vibratsiooni.
- Öhuvoolu taastumisel peaksid hoiatussignaalid 10–15 sekundi jooksul automaatselt välja lülituma.

## 3.8 Päheseadmine

Kui filtrid on paigaldatud, talituskontroll läbi viitud ja peakaitse ühendatud, pange kaitsemask pähe. Enne päheseadmist lugege peakaitse kasutusjuhend läbi.

- Pange respioraator pähe ja reguleerige võö nii, et respioraator on tugevalt, kuid mugavalt kinnitatud võö tagaküljele. Joonis 33.
- Lülitage respioraator sisse.
- Pange peakaitse pähe.
- Kontrollige, et hingamisvoolik kulgeb piki selga ega ole keerdunud. Joonis 33.

Pange tähele, et kui kasutate täisnäomaski, peab voolik kulgemena piki vöökohta ja üles mööda rindkeret. Joonis 34. Kui kasutate poolmaski, peab voolik kulgemena piki selga ja üle õlgade. Vooliku SR 951 korral vt joonist 35. Vooliku SR 952 korral vt joonist 36.

## 3.9 Näämaski eemaldamine

Enne näämaski eemaldamist luhkuge saastunud töölalalt.

- Võtke peakaitse ära.
- Lülitage respioraator välja.
- Tehke võö lahti ja eemaldage respioraator.

Pärast kasutamist puhastage ja kontrollige seadet. Vt 4, "Hooldamine".

## 4. Hooldamine

Seadmete puhastamise ja hooldamise eest vastutaval töötajal peab olema vastav väljaõpe ja ta peab sellist tööd hästi tundma.

## 4.1 Puhistamine

IGapäevaseks hooldamiseks soovitame kasutada Sundströmi puhastuslappe SR 5226. Pöhjalikumaks puhas tamiseks toimige nii, nagu alljärgnevalt kirjeldatud.

- Paigaldage tropid. Vt osa 3.5 e.
- Kasutage vee ja nöudepesuvahendi vms lahuses niisutatud pehmest harja või käsna.
- Loputage seade ja jätkage see kuivama.

**NB!** Kunagi ei tohi kasutada puhastamiseks lahustit.

## 4.2 Hoidmine

Pärast puhastamist hoidke varustust toatemperatuuril kuivas ja puhtas kohas. Ärge jätkage seda otsesti pääkesevalguse kätte. Voolumõõturi saab pahempidi pöörata ja kasutada peakaitseks hoikiotina.

## 4.3 Hoolduskava

Järgnev kava näitab soovitatud minimaalseid hooldusprotseduure, mis on vajalikud seadme töökorras oleku tagamiseks.

Toode	Osa	Nr	Tellimisnumber
Enne kasutamist	Pärast kasutamist	Kord aastas	
Visuaalne kontroll	•	•	
Talitluskontroll	•	•	
Puhastamine	•		
Respiraatori tihendite vahetamine	•		

## 4.4 Varuosad

Kasutage ainult Sundströmi originaalvaruosi. Seadme modifitseerimine on keelatud. Mitteoriginaalvaruosed kasutamine või kaitsevahendi modifitseerimine võib vähendada seadme kaitsevoimet ja tühistab seadmele antud heaksikuidud.

### 4.4.1 Kübemefiltrite / kombineeritud filtrite vahetamine

Vahetage kübemefiltrid hiljemalt siis, kui need on ummistunud. Respiraatori andur annab märku ummistonud filtritest ja rakendab hoiatussignaali, mida on kirjeldatud osas 3.6, "Kasutamine/tööomadused". Gaasifiltrid on soovitav vahetada vastavalt eelnevalt määratud hoolduspäanile. Kui objektil ei teostata mõõtmisi ja kui tunnete peakaitse sees saasteainete lõhna või maitsed, tuleb gaasifilter vahetada kord nädalas või isegi sagedamini.

Pidige meeles, et filtrid ja kombineeritud filtrid tuleb vahetada üheaegselt ja need peavad olema sama tüüpi ning samast klassist. Toimige järgmiselt.

- Lülitage respiraator välja.
- Keerake filter / kombineeritud filter välja.
- Vabastage eelfiltr hoidik. Joonis 37.
- Vahetage välja hoidikus olev eelfilter. Vajadusel puhastage.
- **Kübemefiltri SR 510 vabastamiseks adapterist toimige järgmiselt:**
  - o Haarake filtrist ühe käega.
  - o Pange teise käe pöial adapteri alla, poolkaarekujulise ava peale. Joonis 38.
  - o Seejärel lükake filter välja. Joonis 39.
- **Kübemefiltri SR 510 vabastamiseks gaasifiltrist toimige järgmiselt:**
  - o Haarake gaasifiltrist ühe käega.
  - o Sisestage kübeme- ja gaasifiltr vahelisse ühenuskoha münt või mõni muu sarnane lame ese, nt filtr adapter.
  - o Seejärel lükake filter välja. Joonis 40.
- Paigaldage uued/kombineeritud filtrid. Vaadake osa 3.5 d.

### 4.4.2 Tihendite vahetamine

Respiraatori filtri paigaldiste tihendid takistavad saastunud õhu sattumist respiraatoriisse. Kui tihendid on kulumud või hakkavad vananema, vahetage tihendeid kord aastas või sagedamini. Toimige järgmiselt.

- Lülitage respiraator välja.
- Keerake filtrid välja.
- Tihendi ümber on soon ja see paigaldub filtri paigaldi se keermete all olevasse ääriskusse. Joonis 41.
- Eemaldage vana tihend.
- Paigaldage uus tihend äärikule. Kontrollige, et tihend on ümberringi oma kohal.

## 5. Varuosade nimekiri

Joonis 2.

Toode	Osa	Nr	Tellimisnumber
1. Kaitsemask SR 561		H06-5012	
2. Kaitsemask SR 562		H06-5112	
3. Kaitsemask SR 520 M/L		H06-0212	
3. Kaitsemask SR 520 S/M		H06-0312	
4. Kaitsemask SR 530		H06-0412	
5. Näomask SR 540		H06-0512	
6. Näokaitse SR 570		H06-6512	
7. SR 200 täisnäomask koos polükarbonaadist visiiriga		H01-1212	
7. SR 200 täisnäomask koos klaasvisiiriga		H01-1312	
8. Poolmask SR 900 S		H01-3012	
8. Poolmask SR 900 M		H01-3112	
8. Poolmask SR 900 L		H01-3212	
9. Keevitusmask SR 590		H06-4012	
10. Keevitusmask SR 592		H06-4412	
12. SR 580 visiiriga kiiver		H06-8012	
13. Keevitusmask / Visiiriga kiiver SR 584/SR 580		H06-8310	
14. Voolik SR 550		T01-1216	
14. Voolik SR 551		T01-1218	
15. Voolik SR 951		T01-3003	
16. Topeltvoolik SR 952		R01-3009	
17. Kuldkattega kilp SR 587		R06-0824	
18. Kilp 2/3, EN 3 SR 588-1		R06-0825	
18. Kilp 2/3, EN 5 SR 588-2		R06-0826	
19. Vuolumootör SR 356		R03-0346	
20. Terasvörgust ketas SR 336		T01-2001	
21. Asbesti komplekt SR 509		T06-0105	
22. Hoiukott SR 505		T06-0102	
23. STD standardne aku, 2,2 Ah		R06-0108	
24. HD aku, 3,6 Ah		T06-0101	
24. Akulaadija SR 513		R06-0103	
25. Vöö SR 508		R06-0101	
25. Kummidvöö SR 504		T06-0104	
25. PVC vöö		T06-0124	
26. Nahkvöö SR 503		T06-0103	
27. Rihm SR 552		T06-0116	
28. Respiraator SR 500, ainult		R06-0110	
29. Respiraatori tihend		R06-0107	
30. Eelfiltr hoidik SR 512		R06-0106	
31. Eelfilter SR 221		H02-0312	
32. P3 R, SR 510 osakeste filter		H02-1312	
33. Filtri adapter SR 511		R06-0105	
34. Eelfiltr hoidik SR 5153		R01-0604	
35. Kübemefilter P3 R, SR 710		H02-1512	
36. Gaasifilter A2, SR 518		H02-7012	
37. Gaasifilter ABE1, SR 515		H02-7112	
38. Gaasifilter A1BE2K1, SR 597		H02-7212	
39. Kombineeritud filter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599		H02-7312	
40. Pritsmekaitse SR 514		T06-0114	
41. Tropikomplekt		R06-0703	

## 6. Sümbolite selgitus



Ringlussevõtu märgis



Vaadake kasutusjuhendit



Mitte tavajäätmetega



0194

CE kinnitus  
INSPEC Certification Services Ltd. poolt



Isolatsiooniklass 2



Kohandatud rõhu ja temperatuuriga

## 7. Kasutuskõlbmatuks muutunud tooted

Respiraatoris on elektrooniliste elementidega trükiplaat, milles väike osa sisalda mürgiseid aineid. Kuna aku ei sisalda elavhöbedat, kaodiumi ega pliid, ei kuulu see keskkonda kahjustavate jäätmete hulka. Plastosad on märgistatud materjalil numbritega ja ringlussevõtu märgistustega. Õigeks käsitsemiseks, kogumiseks ja ümbertöötlemiseks viige kasutuskõlbmatuks muutunud respiiraatori ümbertöötluskeskusesse. Kui soovite teavet lähima ümbertöötluskeskuse kohta, pöörduge kohalike ametivõimude poole.

Järgige ringlussevõtmisel kohalikke määrusi. Toote õige ringlusseandmine aitab kaasa loodusressursside tõhusale kasutamisele.

## 8. Heakskiidud

- SR 500 kombinatsioonis näomaskiga SR 540 või SR 570, keevitusmaskiga SR 590 või SR 592, visiiriga kiirriga SR 580, visiiriga kiirriga SR 580 koos keevitusmaskiga SR 584, kaitsemaskid SR 520, SR 530, SR 561 või SR 562 on saanud heakskiidi standardi EN 12941 ja klassi TH3 kohaselt.
- SR 500 koos täisnäomaskiga SR 200 või poolmaskiga SR 900 on saanud heakskiidi vastavalt standardile EN 12942, klass TM3.
- SR 500 vastab standardite EN 61000-6-3 heite- ja EN 61000-6-2 häiretaluvuse nõuetele, mistöttu vastab respiiraator EMÜ direktiivile 2004/108/EÜ.
- Elektroonika kaitse vee sissetungi vastu on saanud heakskiidi vastavalt IP klassifikatsioonile IP67 koskolas standardiga IEC/EN 60529.

EÜ tüübikinnitustunnistuse on väljastanud teavitatud asutus nr 0194. Aadressi leiate tagakaanelt.

- 1. Yleistä
- 2. Tekniset tiedot
- 3. Käyttö
- 4. Huolto
- 5. Osaluettelo
- 6. Merkkien selitykset
- 7. Käytetystä tuotteet
- 8. Hyväksynnät

## 1. Yleistä

SR 500 on akkukäytöinen puhallin, joka kuuluu yhdessä suodattimien ja kasvo-osan kanssa Sundström EN 12941 -standardin mukaisiin puhallinavusteisiin hengityssuojaainalteitäjärjestelmiin.

Ennen käyttöä on tutustuttava huolellisesti näihin käyttöohjeisiin sekä suodattimen ja kasvo-osan käyttöohjeisiin.

Puhallin varustetaan suodattimilla. Suodatettu ilma virtaa hengitysletkuun läpi kasvo-osaan.

Nämä syntyvät ylipaine estää ympäristössä olevien epäpuhtauksien pääsyn kasvo-osaan.

Hengityssuojaimeen käyttyä on aina määritettävä hengitysensuojausohjelmassa. Ohjeita on standardissa EN 529:2005.

Standardissa olevat ohjeet korostavat hengityksensuojausohjelman tärkeitä osa-alueita, mutta ne eivät kuitenkaan korvaa kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

Jos haluat lisätietoja varusteiden valinnasta tai huollostaa, ota yhteystä esimieheesi tai jälleenmyyjään. Voit myös ottaa yhteyttä Sundström Safety AB:n tekniseen tukeen.

## 1.1 Käyttöalueet

SR 500:aa voidaan käyttää vaihtoehtona suodattimella varustetuille hengityssuojaimille kaikissa sellaisissa käyttökohteissa, joihin niitä on suositeltu. Tämä koskee varsinkin raskaita, läpimpimiä tai pitkäkestoisia töitä. Kasvo-osan valinnassa on huomioitava ainakin seuraavat asiat:

- Mahdollisesti räjähdyksalitit ympäristöt
- Epäpuhtaustyypit
- Ilman koostumus
- Työtahti
- Suojausvaatimukset hengityssuojaimeen lisäksi.

Riskianalyysi on tehtävä sellaisen henkilön toimesta, jolla on riittävä aiheeseen liittyvä koulutus ja kokemus.

## 1.2 Järjestelmän kuvaus

### Puhallin

SR 500 -puhaltimen ominaisuudet ovat seuraavat:

- Toiminta-aika jopa 13 tuntia.
- Akkuna on litium-ioniakku, joka toimii ainakin 500 latauskerran ajan.
- Samaa ohjauspainiketta käytetään käynnistykseen, sammutukseen ja toimintatilan valintaan.
- Selkein merkein varustettu näyttö.
- Käynnistää hälytyksen tärinällä ja ääni-/valosignaaleilla, jos ilmavirtauksessa on tukos.
- Varustettu automaatisella ilmavirtauksen ohjauskellulla ja ilmanpaineen sekä läpötilan kompensoinnilla.
- Käytöön kahden suodattimen / yhdistelmäsuodattimen kanssa.

- Voidaan käyttää yhdessä hupun, visiirin, hitsauskypärän, puolinaamarin, kokonaamarin, visiirillä varustetun kypärän tai kypärällä ja visiirillä varustetun hitsauskypärän kanssa.

### Suodattimet

Katsotaan 3.4

### Hengitysletku

Hengitysletkua ei toimiteta puhaltimen mukana, vaan se toimitetaan asianmukaisen kasvo-osan kanssa.

Puoli- ja kokonaamarin tarkoitettu hengitysletku on ostettava erikseen.

### Kasvo-osa

Kasvo-osan valinnassa on huomioitava työympäristö, työtahti ja tarvittava suojaikerroin. SR 500 -puhaltimeen ovat saatavana seuraavat kasvo-osat:

- Luokan TH3 huppu, mallinumero SR 520.
- Luokan TH3 huppu, mallinumero SR 530.
- Luokan TH3 huppu, mallinumero SR 561.
- Luokan TH3 huppu, mallinumero SR 562.
- Luokan TH3 visiiri, mallinumero SR 540.
- Luokan TH3 visiiri, mallinumero SR 570.
- Luokan TH3 hitsauskypärä, mallinumero SR 590.
- Luokan TH3 hitsauskypärä, mallinumero SR 592.
- Luokan TM3 kokonaami, mallinumero SR 200.
- Luokan TM3 puolinaami, mallinumero SR 900.
- Luokan TH3 kypärä visiirillä, mallinumero SR 580.
- Luokan TH3 hitsauskypärä yhdessä visiirillä varustetun kypärän kanssa, mallinumero SR 584/ SR 580.
- Luokan TH3 kullattu suojuus yhdessä visiirillä varustetun kypärän kanssa, mallinumero SR 587/ SR 580.
- Luokan TH3 suojuus 2/3, EN 3 yhdellä visiirillä varustetun kypärän kanssa, mallinumero SR 588-1/ SR 580.
- Luokan TH3 suojuus 2/3, EN 5 yhdessä visiirillä varustetun kypärän kanssa, mallinumero SR 588-2/ SR 580.

## 1.3 Varoitukset/rajoitukset

### Varoitukset

Varustetta ei saa käyttää seuraavissa tapauksissa:

- Kun virta on pois päältä. Tässä tapauksessa kasvo suojuksiin voi nopeasti kertyä hiilimonoksidia (hääkää) ja syntyiä happikato, eikä laite tällöin suojaa.
- mikäli ympäröivän ilman happipitoisuus ei ole normaali.
- jos epäpuhtaudet ovat tuntemattomia.
- väliittömästi hengelle tai terveydelle vaarallisia (IDL) ympäristöissä
- hapen kanssa tai happirikkassa ilmassa.
- jos sinulla on hengitysvaikeuksia.
- jos tunnet epäpuhtauksien hajua tai makua.
- jos tunnet huimausta tai pahoinvointia tai olosi on muuten epämukava

### Rajoitukset

- SR 500 -puhalmessa on aina käytettävä kahta hiukkassuodatin tai kahta yhdistelmäsuodatin tai kahden samantyyppisen kaasusuodattimen yhdistelmää ja kahta hiukkassuodatin.

- Jos käyttäjän työtahti on erittäin kova, kasvo-osan sisään voi syntyä osittaista alipainetta sisäänhengityksen aikana, mikä saattaa aiheuttaa kasvo-osan vuotoa.
- Jos varustetta käytetään erittäin tuulisessa ympäristössä, sen suojaerroi voi laskea.
- Varo, ettei hengitysletku muodosta silmukkaa tai tarkkuu kiinni miihinkään ympärillä olevaan.
- Älä milloinkaan käytä hengitysletkua varusteenvaistamiseen tai kuljettamiseen.
- Suodattimia ei saa asentaa suoraan kasvo-osaan.
- Käytä ainoastaan Sundströmin suodattimia.
- Käyttäjän on varmistettava, että suodattimen merkinät koskevat nimenomaan standardeja SFS-EN 12941 ja SFS-EN 12942, joissa SR 500 -puhallin on luokiteltu käytettäväksi kyseisen suodattimen kanssa.

## 2. Tekniset tiedot

### Ilmavirtaus

Normaalikäytössä ilmavirtaus on vähintään 175 l/min, joka on valmistajan ilmoittama ilmavirtauksen vähimmäisarvo (MMDF).

Tehostetussa käytössä ilmavirtaus on enintään 240 l/min. Puhaltimen automaattinen virtauksenoihjaus ylläpitää edellä mainittuja virtauksia käytön aikana.

### Akut

STD, vakio, 14,8 V, 2,2 Ah, litiumioni.

HD, raskaaseen käyttöön, 14,8 V, 3,6 Ah, litiumioni.

- STD-akun latausaika on noin 1,5 h.
- HD-akun latausaika on noin 2 h.
- Käyttöaika on noin 500 täyttyä jaksoa.
- Akkua ei tarvitse purkaa ennen lataamista.

### Toiminta-ajat

Käyttöaika vaihtelee lämpötilan, akun tilan ja suodatinten kunnon mukaan.

Seuraava taulukko antaa kuvan odottavissa olevista käyttöajoista ihanneoloisuhteissa.

STD	HD	Suodatin	Ilmavirtaus	Odottavissa oleva käyttö
●		P3 R	175 l/min	7 h
●		P3 R	175 l/min	12 h
●		P3 R	240 l/min	7 h
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
●		A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Säilytysaika

Laitteen säilytysaika on viisi vuotta valmistuspäivästä lukien. Huomaa, että akku on ladattava ainakin kerran vuodessa.

### Paine- ja lämpötila-alue

- Säilytyslämpötila. Kuva 3.
- Käytöölosuhteet. Kuva 4.

## 3. Käyttö

### 3.1 Purkaminen pakkauksesta

Tarkista, että varuste on pakkauksluetteloon mukaan täydellinen eikä siinä ole kuljetusvaurioita.

## 3.2 Pakkausluettelo

Kuva 1.

- SR 500 -puhallin, irrallaan
- Akku, STD
- Akkulaturi SR 513
- Hihna SR 508
- P3 R hiukkassuoeditin SR 510, 2x
- Suodattimen liitoskappaleet SR 511, 2x
- Esisuodattimet SR 221, 10x
- Esisuodattimen pidikkeet SR 512, 2x
- Virtausmittari SR 356
- Käyttöohjeet
- Puhdistusliina SR 5226
- Pistokesarja

## 3.3 Akku

Uudet akut on ladattava ennen ensimmäistä käyttökerrotaa. Katso 3.5 Kokoaminen.

## 3.4 Suodattimet

Suodattimet/yhdistelmäsuodattimet valitaan muun muassa epäpuhauten typiin ja pitoisuuden mukaan. Puhaltimessa saa käyttää pelkkää hiukkassuoeditinta tai hiukkas- ja kaasusuodatinten yhdistelmää.

SR 500 -puhaltimeen ovat saatavana seuraavat suodattimet:

- Hiukkassuoeditin P3 R, mallinumero SR 510. Käytetään liitoskappaleen kanssa. Puhaltimen mukana toimitetaan kaksi suodatinta. Voidaan yhdistää kaasusuodattimeen.
- Hiukkassuoeditin P3 R, mallinumero SR 710. Varustetta kiertelä, liitoskappaleita ei tarvita. Ei voida yhdistää kaasusuodattimeen.
- Kaasusuodatin A2, mallinumero SR 518. Yhdistetään hiukkassuoeditimeen.
- Kaasusuodatin ABE1, mallinumero SR 515. Yhdistetään hiukkassuoeditimeen.
- Kaasusuodatin A1BE2K1, mallinumero SR 597. Yhdistetään hiukkassuoeditimeen.
- Yhdistelmäsuodatin A1BE2K1-Hg-P3 R, mallinumero SR 599.

### Huom.!

- Käytettävien suodatinten on oltava samaa tyyppiä, eli kaksi P3 R -suodatinta tai kaksi A2P3 R -suodatinta jne.
- Kumpikin suodatin/yhdistelmäsuodatin on vaihdettava samalla kertaa.
- Hiukkassuoeditinta on käytettävä aina - joko erikseen tai yhdessä kaasusuodattimen kanssa.

### Hiukkassuoeditin P3 R

Sundström myy ainoastaan korkeimman luokan P3 R -hiukkassuoeditimaan. SR 500 -puhaltimeen on saatavaan kaksi mallia: SR 510 ja SR 710. Suodattimet suojaavat kaikenlaisilta hiukkasilta, sekä kiinteiltä että nestemäisiltä. SR 510 -hiukkassuoeditinta voi käyttää erikseen tai yhdistettynä kaasusuodattimeen. SR 710 -hiukkassuoeditinta ei voi yhdistää kaasusuodattimeen. Hiukkassuoedittimi voi käyttää saman esisuodatinpidikkeen kanssa kuin Sundströmin puoli- ja kokonaamareita. Näissä tapauksissa puhaltimen normaalilla esisuodatinpidikkeellä ei käytetä. Katso alla oleva luku 5 Osaluettelo.

### Kaasusuodattimet A, B, E, K, Hg

A suojaa orgaanisilta kaasulta ja höyryiltä, kuten liuottimilta, joiden kiehumispiste on yli +65 °C.

**B** suojaa epäorgaanisilta kaasulta ja höyryiltä, esim. kloorilta, rikkivedyltä ja syanivedyltä.

**E** suojaa happamalta kaasulta ja höyryiltä, kuten rikkidoksilta ja fluorivedyltä.

**K** suojaa ammoniakilta ja tietyiltä amiineilta, kuten etyleenidiamiinilta.

**Hg** suojaa elohopeahöyryltä. Varoitus! Enimmäiskäytöä aikaan 50 tuntia.

Kaasusuodattimia on aina käytettävä yhdessä P3 R -hiukkassuodattinten (PAPR-P3) kanssa. Purista suodatimet yhteen siten, että hiukkasuodattimessa olevat nurodot osoittavat kaasusuodatinta kohti. Kuvia 21.

#### **Yhdistelmäsuodatin SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,**

Suojaa edellä kuvatulla tavalla ABEK-P3 R -epäpuhtaauksilta sekä lisäksi Hg- eli elohopeahöyryltä. Käytettäessä suojaamaan elohopeahöyryltä käyttöaika on enintään 50 tuntia.

#### **Esisuodatin**

Esisuodatin estää pääsuodatinta tukkeutumasta heti. Asenna esisuodatin pidikkeeseensä. Lisäksi esisuodattimen pidikkeet suojaavat pääsuodattimia käsittelyvauroilta.

**Huom.! Esisuodatinta voi käyttää vain esisuodattimen. Se ei voi koskaan korvata hiukkassuodatinta.**

### **3.5 Kokoaminen**

#### **a) Akku**

Toimitushetkellä puuhaltimen asennetun akun liitinten pääillä on suojeleippi. Irrota akku ja poista teippi.

- Irrota ja lataa akku. Kuvat 5, 6, 7, 8.

Laturi lataa automaattisesti kolmessa vaiheessa.

Kuva 9.

- Oranssi LED.
- Keltainen LED.
- Vihreä LED.

- Kun akku on latautunut, irrota pistoke pistorasiasta ennen akun poistamista laturista.

- Paina akku takaisin akkulokeroon.

Varmista, että akku on painettu niin pitkälle kuin se menee ja että sen lukko toimii.

#### **Varoitus!**

- Lataa akku aina ennen kuin se purkautuu kokonaan.
- Laturia saa käyttää ainoastaan SR 500 -puuhaltimen akkujen lataamiseen.
- Akkuja saa ladata vain alkuperäisellä Sundström-laturilla.
- Akkulaturi on suunniteltu käytettäväksi pelkästään sisätiloissa.
- Akkulaturia ei saa peittää käytön aikana.
- Akkulaturi on suojaattava kosteudeelta.
- Akkua ei saa koskaan oikosulkea.
- Akkua ei saa yrittää purkaa.
- Akkua ei saa altistaa avotulelle. Akku saattaa räjähtää/sytyä.

#### **b) Hihna**

- Asenna hihna. Kuvat 10, 11, 12.

**Huom.! Seuraa huolellisesti kuvien ohjeita, jotta hihna ei mene ylösalaisin tai takaosa eteen.**

#### **c) Hengitysletku**

Lue huolellisesti kasvo-osan mukana tulevat käyttöohjeet.

#### **Kokonaamarit SR 200:**

- Kiinnitä SR 200 -kokonaamarin ja SR 500 -puuhaltimen välinen letku. Kuvat 13, 14, 15.
- Varmista, että letku on kunnolla kiinni.

#### **Puolinaamari SR 900:**

- Kiinnitä letku SR 900 -puolinaamarin ja SR 500 -puuhaltimen väliin. Kuvat 16, 17.
- Varmista, että letku on kunnolla kiinni.

#### **d) Hiukkas-/yhdistelmäsuodatimet**

Samaan aikaan on aina käytettävä kahta samantyyppistä ja samaan luokkaan kuuluvaa suodatinta tai yhdistelmäsuodatinta.

#### **1. Hiukkassuodatin SR 510**

- Tarkista, että puuhaltimen suodatinkiinnikkeen tiivistet ovat paikallaan ja ehjät. Kuvia 18.
- Napsauta hiukkassuodatin kiinni suodatinadapteriin. Älä paina suodattimen keskikohtaa - muuten suodatinpaperi voi vaurioitua. Kuvia 19.
- Kierrä liitoskappale suodattimen kiinnikkeeseen niin pitkälle, että liitoskappale ottaa kiinni tiivisteeseen. Kierrä sen jälkeen vielä noin 1/8 kierrostaa, jotta kiinnitys on varmasti tiivis. Kuvia 20.
- Laita yksi esisuodatin esisuodattimen pidikkeeseen. Kuvia 21.
- Paina esisuodattimen pidike hiukkassuodattimen päälle. Kuvia 22.

#### **2. Hiukkassuodatin SR 710**

- Tarkista, että puuhaltimen suodatinkiinnikkeen tiivistet ovat paikallaan ja ehjät. Kuvia 18.
- Kierrä suodatin suodattimen kiinnikkeeseen niin pitkälle, että liitoskappale ottaa kiinni tiivisteeseen. Kierrä sen jälkeen vielä noin 1/8 kierrostaa, jotta kiinnitys on varmasti tiivis. Kuvia 20.
- Laita yksi esisuodatin esisuodattimen pidikkeeseen. Kuvia 21.
- Paina esisuodattimen pidike hiukkassuodattimen päälle. Kuvia 22.

#### **3. Yhdistelmäsuodatimet**

- Tarkista, että puuhaltimen suodatinkiinnikkeen tiivistet ovat paikallaan ja ehjät. Kuvia 18.
- Napsauta hiukkassuodatin kaasusuodattimeen. Hiukkassuodattimessa olevien nuolten on osoitettava kaasusuodatinta kohti. Älä paina suodattimen keskikohtaa - muuten suodatinpaperi voi vaurioitua. Kuvia 19.
- Kierrä yhdistelmäsuodatin kiinnikkeeseen, kunnes se ottaa kiinni tiivisteeseen. Kierrä sen jälkeen vielä noin 1/8 kierrostaa, jotta kiinnitys on varmasti tiivis. Kuvia 24.
- Laita esisuodatin esisuodattimen pidikkeeseen. Kuvia 21.
- Paina esisuodattimen pidike yhdistelmäsuodatimeen. Kuvia 25.

Suodatin SR 599 on yhdistetty kaasu- ja hiukkassuodatintiin, ja se kierretään suoraan puuhaltimen suodattimen kiinnikkeeseen. Toimi edellä kuvatulla tavalla.

#### **e) Tulppasarja**

Pistokesarja käytetään puuhaltimen puhdistukseen tai dekontaminaatioon, ja se estää lian ja veden pääsyn puuhallinkoteloon.

Irrota hengitysletku ja suodattimet ja asenna tulpat. Kuvia 42.

## 3.6 Käyttö/toiminta

### Käynnistys/Sammatus

- Käynnistää puhallin painamalla ohjauspainiketta kerran. Kuva 26.
- Näytön merkkivalot sytyttyvät, kuuluu äänimerkki ja värähtelijä tärisee. Kuva 27.
- Näytön akun merkkivalo kertoo akun kapasiteetin.
  - Vihreä valo palaa: > 70 %
  - Vihreä valo vilkkuu: 50-70 %
  - Keltainen valo palaa: 20-50 %
  - Punainen valo vilkkuu: < 20 %
- Puhallin käynnistyy normaalilin käyttötilaan. Ohjauspainikeella voi vaihdella normaalilin ja tehostetun käytön välillä.
- Puhallin sammutetaan pitämällä ohjauspainiketta alhaalla noin kahden sekunnin ajan.

### Näytön symbolit

Kuva 28

- a) Akku: Ilmaisee akun kapasiteetin käynnistettäessä ja silloin, kun akun varaus on matala.
- b) Pieni puhallin: Syttyy yhdessä vihreän valon kanssa normaalilin käytön aikana.
- c) Suurempi puhallin: Syttyy yhdessä vihreän valon kanssa tehostetun käytön aikana.
- d) Varoituskolmio: Syttyy punaisen valon kanssa, jos ilmavirtaus estyy tai suodattimet ovat tukossa.

### Varoitusjärjestelmä/hälytysmerkit

- Mikäli ilman virtaus estyy
  - Kuuluu jaksottainen äänimerkki.
  - Sisäänrakennettu värähtelijä aktivoituu.
  - Näytön punainen varoituskolmio vilkkuu.
- Mikäli hiukkassuodattimet ovat tukossa
  - Kuuluu viiden sekunnin mittainen jatkuva äänimerkki.
  - Sisäänrakennettu värähtelijä aktivoituu viideksi sekunniksi.
  - Näytön punainen varoituskolmio vilkkuu.

Varoituskolmio vilkkuu tauotta, mutta äänimerkki kuuluu ja värähtelijän signaali toistuu 80 sekunnin välein.

**Toiminta:** Keskeytä työ heti, poistu alueelta ja tarkista laite.

**Toiminta:** Keskeytä työ heti, poistu alueelta ja vahda suodatin.

**Huom.! Signaali ei aktivoi, kun kaasusuodattimet ovat kyllästyneet. Katso tarkemmat ohjeet kaasusuodatin vaihtamiseen kohdasta 3.4 Suodattimet sekä suodatin mukana toimitetuista käyttöohjeista.**

- Mikäli akun varaus on alle 5 %
  - Äänimerkki toistuu kahdesti kahden sekunnin välein.
  - Sisäänrakennettu värähtelijä aktivoituu kahdesti kahden sekunnin välein.
  - Näytön akun merkkivalo vilkkuu punaisena.

Akun merkkivalo vilkkuu tauotta, mutta äänimerkki toisestaan 30 sekunnin välein kunnes käyttöäikaa on jäljellä noin minuutti ennen akun purkautumista kokonaan. Tämän jälkeen äänimerkki muuttuu jaksottaiseksi.

**Toiminta:** Keskeytä työ heti, poistu alueelta ja vahda/lataa akku.

## 3.7 Toimintatesti

Toimintatesti on tehtävä aina ennen puhaltilisen käyttöä.

### Tarkista vähimmäisvirtaus - MMDF

- Tarkista, että puhaltilissa on kaikki osat ja että se on oikein kiinnitetty, puhdas ja ehjä.
- Käynnistää puhallin.
- Aseta kasvo-osa virtausmittariin.
  - PU-hengitysletku SR 550 ja PU-hengitysletku SR 951: Ota kiinni pussin alasasta niin, että hengitysletkun ympärys on tiivis.
  - Kuminen hengitysletku SR 551 ja PU-hengitysletku SR 952: Ota kiinni pussin alasasta niin, että hengitysletkun yläkiinnikkeen ympärys on tiivis. Kuva 29.

**Huom.! Älä purista itse letkua, koska se voi estää ilmavirtauksen tai haitata tiiviyyttä.**

- Ota kiinni virtausmittarin letkusta toisella kädellä niin, että letku osoittaa suoraan ylös päin pussista. Kuva 30.

- Tarkista letkussa olevan kuulan paikka. Kuulan on oltava letkussa olevan ylemmän merkinän (175 l/min) kohdalla tai hieman sen yläpuolella. Kuva 31.

### Jos vähimmäisvirtaus ei toteudu, tarkista, että

- virtausmittaria pidetään pystyasennossa,
- pallo liikkuu vapaasti,
- pussi on tiiviisti putken ympärillä.

### Hälytysten tarkistaminen

Laitteiston kuululle antaa hälytys, jos ilman virtaus estyy.

- Estää ilmavirta puristamalla pussin yläosasta tai sulkevalla virtausmittarin aukko. Kuva 32.
- Puhaltilisen kuululun antaa hälytys äänimerkin, valojen ja tärinän avulla.
- Kun ilma päästetään taas virtaamaan, hälytys loppuu automaattisesti 10-15 sekunnin kuluttua.

## 3.8 Suojavarusteen pukeminen

Kun suodattimet on asennettu, suoritettu toimintatesti ja kytetty kasvo-osa, laitteen voi käynnistää. Lue ennen laitteen käynnistystä kasvo-osaan käyttöohjeet.

- Pue puhallin ja säädä hihnaa niin, että puhallin on tukevasti ja mukavasti takana vyötäröllä. Kuva 33.
- Käynnistää puhallin.

- Pue kasvo-osa.
- Varmista, että hengitysletku kulkee selän takana suoressa eläk kiertelällä. Kuva 33.

Huoma, että jos käytössä on kokonaamari, letkun kuulun kulkeva vyötäröllä ja rintaa pitkin ylös. Kuva 34.

Jos käytössä on puolinaamari, letkun kuulun kulkeva selkää pitkin ja hartioiden yli. Letku SR 951, ks. kuva 35. Letku SR 952, ks. kuva 36.

## 3.9 Suojavarusteen riisuminen

Poistu epäpualta alueelta ennen suojavarusteen riisumista.

- Riisu kasvo-osa.
- Sammuta puhallin.
- Vapauta hihna ja riisu puhallin.

Varusteet on puhdistettava ja tarkistettava käytön jälkeen. Katso 4 Huolto.

## 4. Huolto

Varusteet puhdistavan ja huoltavan henkilön on oltava tehtävään koulutettu ja kokenut.

### 4.1 Puhdistaminen

Päivittäiseen hoitoon suositellaan Sundström SR 5226 -puhdistuspyyhkeitä. Perustellisempi puhdistus tai dekontaminaatio, toimi seuraavasti:

- Kokoa tulppasarja. Katsos kohta 3.5 e.
- Käytää puhdistukseen pehmeää harjaa tai sientä, joka on kastettu astianpesuainetta tai vastaavaa sisältävään veteen.
- Huuhtele varusteet ja anna kuivua.

Huom. Puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia.

### 4.2 Säilyttäminen

Puhdistetut varusteet säilytetään kuivassa ja puhtaassa paikassa huoneenlämmissä. Vältä varusteiden altistamista suoralle auringonvalolle. Virtausmittarin voi käää tää nurin, ja sitä voi käyttää kasvo-osan säilytyspussina.

### 4.3 Huollon tarve

Seuraava alkataulu esittää huollon suositeltavia vähimmäisvaatimuksia varusteiden pitämiseksi aina täysin toimintakunnossa.

	Ennen käyttöä	Käytön jälkeen	Vuosittain
Silmämääritäminen			
tarkastus	●	●	
Toiminnan tarkistus	●		●
Puhdistaminen		●	
Puhaltimen tiivisteidenvaihto			●

### 4.4 Varaosat

Käytää aina alkuperäisiä Sundströmin varaosia. Älä tee varusteisiin muutoksia. Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen ja muutosten tekeminen varusteisiin voi aiheuttaa suojaavaa vaikutusta ja kumota tuotteen hyväksynnät.

#### 4.4.1 Hiukkas-/kaasu-/yhdistelmäsudatintien vaihtaminen

Vaihda hiukkassudattimet viimeistään silloin, kun ne ovat tukossa. Puhallin tunnistaa, milloin näin on käynyt, ja antaa varoitukseen kohdassa 3.6 olevan otsikon Käyttö/toiminta alla kuvatulla tavalla. Kaasusudattimet on mieleiltäni vaihdettava ennalta määrätyyn aikataulun mukaisesti. Jos mittauksia ei tehdä paikan päällä, kaasusudattimet on vaihdettava kerran viikkossa tai useammin, jos kasvo-osasta voidaan haistaa tai maistaa epäpuhtauksia.

Muista, että molemmat sudattimet/yhdistelmäsudattimet on vaihdettava samalla kertaa, ja niiden on oltava tyypiltään ja luokaltaan samanlaiset. Toimi seuraavasti:

- Sammuta puhallin.
- Kierrä suodatin/yhdistelmäsudatin irti.
- Vapauta esisuodattimen pidike. Kuva 37.
- Vaihda esisuodatin pidikkeessään. Puhdistaa tarvittaessa.
- **Vapauta hiukkassudatin SR 510 liitoskappa-leesta seuraavasti:**
  - Tarttu suodattimeen yhdellä kädellä.

- Aseta toisen käden peukalo liitoskappaleen alapuolelle puolilympyrän muotoiseen uraan. Kuva 38.
- Irrota sitten suodatin. Kuva 39.

#### • Irrota hiukkassudatin SR 510 kaasusuodattimesta seuraavasti:

- Tarttu kaasusuodattimeen yhdellä kädellä.
  - Aseta kolikko tai muu litteä esine, esim. suodattimen liitoskappale, hiukkas- ja kaasusuodattimen väliseen liitokseen.
  - Irrota sitten suodatin. Kuva 40.
- Asenna uudet suodattimet/yhdistelmäsudattimet. Katsos 3.5 d.

### 4.4.2 Tiivisteiden vaihtaminen

Puhaltimen suodattimen kiinnikkeiden tiivistet estäävät epäpuhtaan ilman pääsyn puhaltimen sisään. Ne on vaihdettava kerran vuodessa tai useammin, jos niissä havaitaan kulumista tai ikääntymistä. Toimi seuraavasti:

- Sammuta puhallin.
- Kierrä suodattimet irti.
- Tiivisteen ympäri kulkee ura, joka asettuu suodattimen kiinnikkeen kierteiden alapuolella olevaan ulkonevaan reunaan. Kuva 41.
- Irrota vanha tiiviste.
- Aseta uusi tiiviste paikalleen. Tarkista, että tiiviste on joka puolelta kunnolla paikallaan.

## 5. Osaluettelo

Kuva 2.

Osa	Nimitys	numero	Tilausnumero
1.	Huppu SR 561		H06-5012
2.	Huppu SR 562		H06-5112
3.	Huppu SR 520 M/L		H06-0212
4.	Huppu SR 520 S/M		H06-0312
5.	Huppu SR 530		H06-0412
6.	Kasvosuojuus SR 540		H06-0512
7.	Kasvosuojuus SR 570		H06-6512
8.	Kokonaamari SR 200, PC-visiiri		H01-1212
9.	Kokonaamari SR 200, lasivisiiri		H01-1312
10.	Puolinaamari SR 900 S		H01-3012
11.	Puolinaamari SR 900 M		H01-3112
12.	Puolinaamari SR 900 L		H01-3212
13.	Hitsauskypärä SR 590		H06-4012
14.	Hitsauskypärä SR 592		H06-4412
15.	Visiirillinen kypärä SR 580		H06-8012
16.	Hitsauskypärä/Visiirillinen kypärä SR 584/SR 580		H06-8310
17.	Letku SR 550		T01-1216
18.	Letku SR 551		T01-1218
19.	Letku SR 951		T01-3003
20.	Kaksoisletku SR 952		R01-3009
21.	Kullattu suojuus SR 587		R06-0824
22.	Suojuus 2/3, EN 3 SR 588-1		R06-0825
23.	Suojuus 2/3, EN 5 SR 588-2		R06-0826
24.	Virtausmittari SR 356		R03-0346
25.	Teräsverkkolevy SR 336		T01-2001
26.	Asbestisarja SR 509		T06-0105
27.	Säilytyslaukku SR 505		T06-0102
28.	STD-vakioakku, 2,2 Ah		R06-0108
29.	HD-akku, 3,6 Ah		T06-0101
30.	Akkulaturi SR 513		R06-0103
31.	Lihna SR 508		R06-0101
32.	Kumihihna SR 504		T06-0104
33.	PVC-hihna		T06-0124

26. Nahkahihna SR 503	T06-0103
27. Panta SR 552	T06-0116
28. SR 500 -puhallin, irralaan	R06-0110
29. Puhaltimen tiiviste	R06-0107
30. Esisuodattimen pidike SR 512	R06-0106
31. Esisuodatin SR 221	H02-0312
32. Hiukkassuoatdin P3 R, SR 510	H02-1312
33. Suodattimen liitoskappale SR 511	R06-0105
34. Esisuodattimen pidike SR 5153	R01-0604
35. Hiukkassuoatdin P3 R, SR 710	H02-1512
36. Kaasusuodatin A2, SR 518	H02-7012
37. Kaasusuodatin ABE1, SR 515	H02-7112
38. Kaasusuodatin A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Yhdistelmäsuodatin A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Roiskesuoja SR 514	T06-0114
41. Pistokesarja	R06-0703

## 6. Merkkien selitykset



Kierrätysmerkki



Katso käyttöohje



Ei sekajätteeseen



CE-hyväksynnän myöntäjä  
INSPEC Certification Services Ltd.



Eristysluokka 2



Paine- ja lämpötilakompensoitu

## 7. Käytetty tuotteet

Puhaltimessa on piirilevy, jonka elektronisista komponenteista pieni osa sisältää myrkkyisiä aineita. Akku ei sisällä elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä, joten sitä ei luokitella ympäristölle haitalliseksi jätteeksi. Muoviosat on merkitty materiaalikoodilla. Käytetty puhaltimet viedään kierrätykseskukseen asianmukaisesti käsittelväaksi, keerrättäväksi ja kierrätettäväksi. Kysy lähimmän kierrätykseskukan sijainti paikallisilta viranomaisilta.

Kierrätä paikallisten määräysten mukaan. Tuotteen asianmukainen kierrätyks tehostaa luonnonvarojen hyödyntämistä.

## 8. Hyväksynnät

- SR 500 yhdistettyynä SR 540- tai SR 570 -kasvosuojuksen, SR 590- tai SR 592 -hitsauskypärään, visirilliseen SR 580 -kypärään varustettuna SR 584 -hitsauskypärällä, SR 520-, SR 530-, SR 561- tai SR 562 -huppuun on hyväksytty standardin SFS-EN 12941 luokan TH3 mukaisesti.
- SR 500 yhdessä kokonaamarin SR 200 tai puolinaararin SR 900 kanssa on hyväksytty standardin SFS-EN 12942 luokan TM3 mukaisesti.
- SR 500 täyttää standardien SFS-EN 61000-6-3 Päästöt ja SFS-EN 61000-6-2 Häiriönsieto vaatimukset, joten puhallin on EMC-direktiivin 2004/108/EY mukainen.
- Elektroniikan tunkeutumissuojaus on hyväksytty standardissa IEC/SFS-EN 60529 määritetyn IP-luokituksen IP67 mukaisesti.

EC-typpihyväksynnän on myönnyt tarkastuslaitos nro 0194. Osoite on takakannessa.

- 1. Informations générales
- 2. Caractéristiques techniques
- 3. Utilisation
- 4. Entretien
- 5. Liste des pièces
- 6. Signification des symboles
- 7. Produits usés
- 8. Homologations

## 1. Informations générales

Le SR 500 est un ventilateur fonctionnant sur batterie qui, combiné à des filtres et à un équipement de protection respiratoire, fait partie du système de protection respiratoire à ventilation assistée Sundström agréé selon la norme EN 12941.

Il est indispensable, avant utilisation, de lire attentivement cette notice, ainsi que celle concernant le filtre et l'équipement de protection.

Le ventilateur est muni de filtres, l'air filtré étant ensuite dirigé vers l'équipement de protection respiratoire par l'intermédiaire d'un flexible.

La pressurisation ainsi créée empêche toute infiltration d'air extérieur pollué dans l'équipement.

L'utilisation d'un respirateur doit faire partie d'un programme de protection respiratoire. Pour en savoir plus, consulter la norme EN 529:2005.

Les recommandations formulées dans ces normes mettent en avant les aspects fondamentaux d'un programme de protection respiratoire sans toutefois se substituer aux réglementations nationales ou locales. En cas de doutes quant au choix ou au mode d'entretien de l'équipement de protection respiratoire, demander conseil au responsable d'encadrement ou contacter le point de vente de cet équipement. Il est également possible de s'adresser directement au service technique de Sundström Safety AB.

### 1.1 Domaines d'applications

Le SR 500 peut être utilisé pour remplacer les masques filtrants dans toutes les situations où ils sont recommandés. Cela concerne entre autres les travaux lourds et de longue durée effectués dans des environnements où la température est élevée.

Lors du choix des filtres et de l'équipement de protection respiratoire, il convient de prendre en considération les facteurs suivants :

- Risque d'atmosphère explosive
- Type de polluants
- Concentrations
- Pénibilité du travail
- Besoins de protection autre que respiratoire

L'analyse des risques doit être confiée à un spécialiste ayant la formation et l'expérience requises.

### 1.2 Description du système

#### Ventilateur

Le SR 500 présente les caractéristiques suivantes :

- Jusqu'à 13 heures d'autonomie.
- Batterie de type lithium-ion, efficace pendant au moins 500 cycles de charge.
- Le démarrage, l'arrêt et la sélection du mode de fonctionnement se commandent avec le même bouton.

- Écran pourvu de symboles bien visibles.
- Déclenchement d'une alarme par vibration et par signaux acoustiques/lumineux en cas d'obstruction du débit d'air.
- Régulation automatique du débit d'air avec compensation de la pression d'air et de la température.
- S'utilise avec deux filtres ou des filtres combinés.
- Utilisable avec une cagoule, une visière, un écran de soudage, un demi-masque ou un masque complet, un casque avec visière ou un écran de soudage équipé d'un casque avec visière.

#### Filtres

Voir 3.4.

#### Flexible d'alimentation en air

Le flexible d'alimentation en air n'est pas livré avec le ventilateur, mais il est fourni avec l'équipement de protection respiratoire adéquat.

Le flexible d'alimentation en air du demi-masque et du masque complet est vendu séparément.

#### Équipement de protection respiratoire

Le choix de l'équipement de protection respiratoire dépend de l'environnement de travail, de l'intensité du travail et du facteur de protection requis. Les équipements de protection respiratoire suivants peuvent être utilisés en combinaison avec le SR 500 :

- Cagoule, classe TH3, numéro de modèle SR 520
- Cagoule, classe TH3, numéro de modèle SR 530
- Cagoule, classe TH3, numéro de modèle SR 561
- Cagoule, classe TH3, numéro de modèle SR 562
- Visière, classe TH3, numéro de modèle SR 540
- Visière, classe TH3, numéro de modèle SR 570
- Écran de soudage, classe TH3, numéro de modèle SR 590
- Écran de soudage, classe TH3, numéro de modèle SR 592
- Masque complet, classe TM3, numéro de modèle SR 200
- Demi-masque, classe TM3, numéro de modèle SR 900
- Casque avec visière, classe TH3, numéro de modèle SR 580
- Écran de soudage associé à un casque avec visière, classe TH3, numéro de modèle SR 584/SR 580
- Écran plaqué or associé à un casque avec visière, classe TH3, numéro de modèle SR 587/SR 580
- Écran 2/3, EN 3, associé à un casque avec visière, classe TH3, numéro de modèle SR 588-1/SR 580
- Écran 2/3, EN 5, associé à un casque avec visière, classe TH3, numéro de modèle SR 588-2/SR 580

### 1.3 Mises en garde/limitations

#### Mises en garde

L'équipement ne doit pas être utilisé

- Si le ventilateur est arrêté. Dans cette situation anormale, l'équipement ne procure aucune protection. De plus, le risque existe alors d'une accumulation rapide de dioxyde de carbone au niveau des voies respiratoires, avec le manque d'oxygène qui s'ensuit.

- Si l'air environnant n'a pas une teneur normale en oxygène.
- Si la nature des polluants est inconnue.
- Si l'environnement concerné présente un danger direct pour la vie ou la santé (IDLH).
- En présence d'oxygène ou d'air enrichi en oxygène.
- Si l'utilisateur éprouve des difficultés à respirer.
- Si l'utilisateur décelle une saveur ou une odeur anormale.
- Si l'utilisateur ressent des vertiges, des nausées ou d'autres désagréments.

#### Limitations

- Le ventilateur SR 500 doit obligatoirement être utilisé avec deux filtres à particules ou deux filtres combinés ou une combinaison de deux filtres à gaz du même type et de deux filtres à particules.
- Si le travail est particulièrement pénible, il peut se créer lors de la phase d'inspiration une dépression à l'intérieur de la partie visage de l'équipement, ce qui risque alors de provoquer des entrées d'air pollué.
- Si l'équipement est utilisé dans un endroit particulièrement venteux, le facteur de protection peut être réduit.
- Attention au flexible d'alimentation en air. Il convient de veiller à ce qu'il ne forme pas de boucles susceptibles de s'accrocher à divers obstacles.
- Ne jamais utiliser ce flexible pour soulever ou transporter l'équipement.
- Les filtres ne doivent pas être directement reliés à la partie visage de l'équipement.
- Utiliser exclusivement des filtres Sundström d'origine.
- Contrôler soigneusement le marquage des filtres qui seront utilisés avec le ventilateur. Ne pas confondre la classification selon la norme EN 12941 ou EN 12942 avec celles correspondant à d'autres standards.

## 2. Caractéristiques techniques

### Débit d'air

En fonctionnement normal, le débit d'air doit être de 175 l/min, ce qui correspond au minimum recommandé par le fabricant (MMDF).

En mode accéléré, le débit d'air peut atteindre jusqu'à 240 l/min. Le dispositif de régulation automatique maintient le débit du ventilateur constant pendant la totalité du temps de fonctionnement.

### Batteries

STD, Standard, 14,8 V, 2,2 Ah, lithium-ion.

HD, grande capacité, 14,8 V, 3,6 Ah, lithium-ion.

- Le temps de charge de la batterie STD est d'environ 1,5 h.
- Le temps de charge de la batterie HD est d'environ 2 h.
- Durée de vie, environ 500 cycles complets.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit entièrement déchargée pour la mettre en charge.

### Temps de fonctionnement

Les temps de fonctionnement diffèrent selon la température, l'état des filtres et de charge de la batterie.

Le tableau ci-dessous indique les durées de fonctionnement attendues dans les conditions idéales.

STD	HD	Filtre	Débit d'air	Durée de vie utile prévue
●		P3 R	175 l/min	7 h
	●	P3 R	175 l/min	12 h
	●	P3 R	240 l/min	7 h
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
	●	A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
	●	A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Durée de conservation

L'équipement peut être stocké pendant 5 ans à partir de la date de fabrication. À noter toutefois que la batterie doit être rechargée au moins une fois par an.

### Plage de pression et de température

- Température de stockage : Fig. 3.
- Conditions de fonctionnement. Fig. 4.

## 3. Utilisation

### 3.1 Déballage

Contrôler qu'il ne manque rien par rapport à la liste de colisage et que tout est en bon état.

### 3.2 Liste de colisage

Fig. 1.

1. Ventilateur SR 500, seul
2. Batterie, STD
3. Chargeur de batterie SR 513
4. Ceinture SR 508
5. Filtre à particules P3 R SR 510, par 2
6. Adaptateurs de filtres SR 511, 2x
7. Préfiltres SR 221, 10x
8. Supports de préfiltres SR 512, 2x
9. Débitmètre SR 356
10. Mode d'emploi
11. Lingette de nettoyage SR 5226
12. Kit de branchement

### 3.3 Batterie

Les nouvelles batteries doivent être chargées avant de les utiliser pour la première fois. Voir 3.5 Montage.

### 3.4 Filtres

Le choix des filtres/filtres combinés dépend de plusieurs facteurs tels que le type et le taux de concentration des polluants. Le ventilateur peut être utilisé soit avec des filtres à particules uniquement, soit avec des filtres à particules et des filtres à gaz en combinaison.

Les filtres suivants sont disponibles pour le SR 500 :

- Filtre à particules P3 R, numéro de modèle SR 510. S'utilise avec un adaptateur. Deux filtres sont fournis avec le ventilateur. Peut être combiné avec un filtre à gaz.
- Filtre à particules P3 R, numéro de modèle SR 710. Étant pourvu d'un filetage, il ne nécessite pas d'adaptateur. Ne peut pas être combiné avec un filtre à gaz.
- Filtre à gaz A2, numéro de modèle SR 518. Doit être combiné avec un filtre à particules.
- Filtre à gaz ABE1, numéro de modèle SR 515. Doit être combiné avec un filtre à particules.
- Filtre à gaz A1BE2K1, numéro de modèle SR 597. Doit être combiné avec un filtre à particules.
- Filtre combiné A1BE2K1-Hg-P3 R, numéro de modèle SR 599.

### Remarque !

- Les filtres utilisés ensemble doivent être du même type, c'est-à-dire deux filtres P3 R ou deux filtres A2P3 R, etc.
- En cas de remplacement, les deux filtres ou filtres combinés doivent être remplacés simultanément.
- Le filtre à particules doit toujours être utilisé, soit seul, soit en combinaison avec un filtre à gaz.

## Filtre à particules P3 R

Sundström ne commercialise que des filtres à particules de la classe la plus élevée P3 R. Deux modèles sont disponibles pour le ventilateur SR 500, à savoir le SR 510 et le SR 710. Les filtres procurent une protection contre tous les types de particules, solides et liquides. Le pré-filtre SR 510 peut être utilisé séparément ou en combinaison avec un filtre à gaz. Le modèle SR 710 ne peut pas être combiné à un filtre à gaz. Les filtres à particules peuvent être utilisés avec le même support pour préfiltrer que celui utilisé avec les masques faciaux complets et les demi-masques de protection Sundström. Dans ces cas-là, le support de préfiltre standard du ventilateur est exclu. Voir 5. Liste des pièces

## Filtres à gaz A, B, E, K, Hg

A protège contre les gaz et vapeurs organiques, par exemple les solvants, ayant un point d'ébullition supérieur à +65 °C.

B protège contre les gaz et vapeurs inorganiques, par exemple le chlore, le sulfure d'hydrogène et le cyanure d'hydrogène.

E protège contre les gaz et vapeurs acides, par exemple le dioxyde de soufre et le fluorure d'hydrogène.

K protège contre l'ammoniac et certaines amines, par exemple l'éthylène diamine.

Hg protège contre les vapeurs de mercure. Avertissement ! Durée d'utilisation maximale : 50 heures.

Les filtres à gaz doivent toujours être combinés avec des filtres à particules P3 R (PAPR-P3). Presser les filtres l'un contre l'autre de manière à ce que les flèches sur le filtre à particules soient orientées vers le filtre à gaz. Fig. 21.

## Le filtre combiné SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,

Protège contre les pollutions ABEK-P3 R susmentionnées et protège en outre contre les vapeurs de mercure (Hg). En situation de protection contre les vapeurs de mercure, la durée d'utilisation est limitée à 50 heures.

## Préfiltre

Le préfiltre protège le filtre principal d'un colmatage trop rapide. Il s'insère dans le support de préfiltre. Les supports de préfiltres protègent également les filtres principaux contre les dommages dus au maniement.

**Remarque !** Le préfiltre doit uniquement être utilisé en tant que tel. Il ne peut en aucun cas remplacer le filtre à particules.

## 3.5 Montage

### a) Batterie

À la livraison, les terminaux de la batterie insérée dans le ventilateur sont recouverts d'un ruban protecteur. Libérer la batterie et retirer le ruban.

- Retirer la batterie pour pouvoir la charger. Fig. 5, 6, 7, 8.

Lacharge se déroule automatiquement en trois séquences.

Fig. 9.

1. LED orange.
2. LED jaune.
3. LED verte.

- Une fois la charge terminée, débrancher la fiche de la prise avant de retirer la batterie du chargeur.
- Réintroduire la batterie dans son compartiment. Vérifier que la batterie est bien enfoncee jusqu'au fond et que son verrou est fonctionnel.

## Avertissement !

- Recharger toujours la batterie avant qu'elle soit entièrement déchargée.
- Le chargeur ne doit être utilisé que pour les batteries des ventilateurs SR 500.
- La batterie ne doit être chargée qu'avec un chargeur Sundström d'origine.
- Le chargeur ne doit être utilisé qu'à l'intérieur d'un local.
- Le chargeur ne doit pas être recouvert lorsqu'il fonctionne.
- Le chargeur doit être protégé de l'humidité.
- Ne jamais court-circuiter la batterie.
- Ne jamais essayer de démonter la batterie.
- Ne jamais exposer la batterie à une flamme. Risque d'explosion et/ou d'incendie.

### b) Ceinture

- Assembler la ceinture Fig. 10, 11, 12.

**Remarque !** Examiner les illustrations avec attention afin d'éviter de monter la ceinture à l'envers ou devant-derrière.

### c) Flexible d'alimentation en air

Lire attentivement les notices d'utilisation du dispositif de protection respiratoire.

Masque complet SR 200 :

- Assembler le flexible entre le masque complet SR 200 et le ventilateur SR 500 Fig. 13, 14, 15.
- Vérifier que le flexible est bien raccordé.

Demi-masque SR 900 :

- Assembler le flexible entre le demi-masque SR 900 et le ventilateur SR 500. Fig. 16, 17.
- Vérifier que le flexible est bien raccordé.

### d) Filtres à particules/filtres combinés

Il convient de toujours utiliser simultanément deux filtres ou deux filtres combinés de même type et de la même classe.

#### 1. Filtre à particules SR 510

- Contrôler que les joints du porte-filtre du ventilateur sont en place et intacts. Fig. 18.
- Emboîter le filtre à particules sur l'adaptateur de filtre. Ne pas appuyer sur le centre du filtre, ceci pourrait endommager le papier filtre. Fig. 19.
- Visser l'adaptateur dans le porte-filtre jusqu'à ce qu'il touche le joint. Tourner ensuite d'environ 1/8 de tour supplémentaire pour garantir une parfaite étanchéité. Fig. 20.
- Placer un préfiltre dans le support de préfiltre. Fig. 21.
- Emboîter le support de préfiltre sur le filtre à particules. Fig. 22.

#### 2. Filtre à particules SR 710

- Contrôler que les joints du porte-filtre du ventilateur sont en place et intacts. Fig. 18.
- Visser l'adaptateur dans le porte-filtre jusqu'à ce qu'il touche le joint. Tourner ensuite d'environ 1/8 de tour supplémentaire pour garantir une parfaite étanchéité. Fig. 20.
- Placer un préfiltre dans le support de préfiltre. Fig. 21.
- Emboîter le support de préfiltre sur le filtre à particules. Fig. 22.

### 3. Filtres combinés

- Contrôler que les joints du porte-filtre du ventilateur sont en place et intacts. Fig. 18.
- Emboîter le filtre à particules sur le filtre à gaz. Les flèches sur le filtre à particules doivent être orientées vers le filtre à gaz. Ne pas appuyer sur le centre du filtre, ceci pourrait endommager le papier filtre. Fig. 19.
- Visser le filtre combiné dans le porte-filtre jusqu'à ce qu'il touche le joint. Tourner ensuite d'environ 1/8 de tour supplémentaire pour garantir une parfaite étanchéité. Fig. 24.
- Placer un préfiltre dans le support de préfiltre. Fig. 21.
- Emboîter le support de préfiltre sur le filtre combiné. Fig. 25.

Le filtre SR 599 est constitué d'un filtre à gaz et d'un filtre à particules combinés et il se visse directement dans le porte-filtre du ventilateur. Procéder comme susmentionné.

#### e) Kit de bouchons

Le kit de bouchons est utilisé pour le nettoyage ou la décontamination du ventilateur et évite la pénétration d'eau et de poussière dans le boîtier du ventilateur.

Débrancher le tuyau respiratoire et les filtres, puis installer les bouchons. Fig. 42.

## 3.6 Fonctionnement/performance

### Démarrage/arrêt

- Pour démarrer le ventilateur, il suffit d'une pression sur le bouton de commande. Fig. 26.
- Les symboles s'allument sur l'écran, le signal acoustique retentit et le vibreur produit une vibration. Fig. 27.
- Sur l'écran, le symbole de la batterie indique la capacité de la batterie.
  - o Vert continu : > 70 %
  - o Vert clignotant : 50-70 %
  - o Jaune continu : 20-50 %
  - o Rouge clignotant : < 20 %
- Le ventilateur démarre en mode de fonctionnement normal.  
Une nouvelle pression sur le bouton de commande enclenche le mode vitesse accélérée.
- Pour arrêter le ventilateur, maintenir le bouton de commande enfoncé pendant environ deux secondes.

### Symboles sur l'écran

Fig. 28

- a) Batterie : Indique la capacité de la batterie au démarrage et lorsque la capacité de batterie est insuffisante.
- b) Petite pale de ventilateur : S'allume en vert en cours de fonctionnement normal.
- c) Grande pale de ventilateur : S'allume en vert en cours de fonctionnement accéléré.
- d) Triangle d'avertissement : S'allume en rouge si la circulation d'air est bloquée ou si les filtres sont bouchés.

### Système d'avertissement/signaux d'alarme

#### Débit d'air entravé

- o Un signal acoustique pulsant retentit.
- o Le vibreur intégré est activé.
- o Le triangle d'avertissement rouge clignote sur l'écran.

**Action :** interrompre aussitôt le travail, quitter les lieux et inspecter l'équipement.

#### Si les filtres à particules sont bouchés

- o Un signal acoustique continu retentit pendant environ cinq secondes.
- o Le vibreur intégré est activé pendant cinq secondes.
- o Le triangle d'avertissement rouge clignote sur l'écran.

Le triangle d'avertissement clignote de manière continue, tandis que les autres signaux, à savoir le signal sonore et la vibration, sont répétés à 80 secondes d'intervalle.

**Action :** interrompre aussitôt le travail, quitter les lieux et remplacer les filtres.

**Remarque !** Aucun signal n'est activé lorsque les filtres à gaz sont saturés. Pour toute information sur le remplacement des filtres à gaz, consulter la section « 3.4 Filtres » et les consignes d'utilisation fournies avec les filtres.

#### Lorsque la capacité de la batterie est descendue d'environ 5 % au-dessous de la valeur nominale

- o Un signal acoustique retentit deux fois de suite à deux secondes d'intervalle.
- o Le vibreur intégré est activé deux fois à deux secondes d'intervalle.
- o Sur l'écran, le symbole de la batterie clignote en rouge.

Le symbole de la batterie clignote de manière continue, tandis que les autres signaux sont répétés à 30 secondes d'intervalle jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une minute avant que la batterie soit entièrement déchargée. Le signal acoustique devient alors intermittent.

**Action :** interrompre aussitôt le travail, quitter les lieux et remplacer/charger la batterie.

## 3.7 Contrôle de fonctionnement

Le débit doit être contrôlé avant chaque utilisation du ventilateur.

### Contrôle du débit minimum - MMDF

- Contrôler que le ventilateur est complet, correctement monté, soigneusement nettoyé et en parfait état.
- Démarrer le ventilateur.
- Placer l'équipement de protection respiratoire dans le débitmètre.
  - o Flexible d'alimentation en air SR 550 en polyuréthane et SR 951 en polyuréthane : Serrer la partie inférieure de la poche pour assurer l'étanchéité autour du tuyau respiratoire.
  - o Flexible d'alimentation en air SR 551 en caoutchouc et flexible d'alimentation en air SR 952 en polyuréthane : Serrer la partie inférieure de la poche pour assurer l'étanchéité autour de la fixation supérieure du flexible d'alimentation en air. Fig. 29.

**Remarque !** Il ne faut pas serrer le tuyau lui-même pour éviter d'interrompre le débit d'air ou de nuire à l'étanchéité.

- Saisir le tube du débitmètre avec l'autre main de manière à ce qu'il sorte verticalement de la poche. Fig. 30.
- Contrôler la position de la bille dans le tube. Elle doit être en suspension à la hauteur, ou juste au-dessus du repère supérieur figurant sur le tube (175 l/min). Fig. 31.

## Si le débit minimum n'est pas atteint, vérifier que

- le débitmètre est tenu verticalement,
- la bille n'est pas coincée,
- l'étanchéité du sac autour du tuyau est satisfaisante.

### Contrôle de la fonction d'alarme

L'utilisateur doit être averti en cas d'entrave au débit d'air.

- Interrompre le débit d'air en serrant la partie supérieure de la poche ou en obturant l'orifice de sortie du débitmètre. Fig. 32.
- Le ventilateur doit alors émettre des signaux sonores et lumineux, ainsi que des vibrations.
- Lorsque l'air peut à nouveau s'écouler librement, les signaux d'alarme cessent automatiquement dans un délai de 10-15 secondes.

## 3.8 Mise en place de l'équipement

Une fois les filtres insérés, le contrôle de performance effectué et l'équipement de protection raccordé, le dispositif peut être mis en place. Lire le mode d'emploi de l'équipement de protection respiratoire avant de le mettre en place.

- Mettre en place le ventilateur et régler la ceinture de sorte qu'il soit bien fixé, sans gêner, au bas du dos. Fig. 33.
- Démarrer le ventilateur.
- Mettre en place l'équipement de protection respiratoire sur le visage.
- Vérifier que le flexible d'alimentation en air descend le long du dos et n'est pas vrillé. Fig. 33.

À noter que dans le cas d'un masque complet, le flexible doit faire le tour de la taille avant de remonter le long de la poitrine. Fig. 34.

Dans le cas d'un demi-masque, le flexible doit remonter le long du dos et sur les épaules. Flexible SR 951, voir fig. 35. Flexible SR 952, voir fig. 36.

## 3.9 Retrait de l'équipement

Quitter la zone polluée avant d'enlever l'équipement de protection respiratoire.

- Retirer l'équipement de protection respiratoire.
- Arrêter le ventilateur.
- Dégrafez la ceinture et retirer le ventilateur.

Après utilisation, l'équipement doit être nettoyé et contrôlé. Voir 4. Entretien.

## 4. Entretien

La responsabilité du nettoyage et de l'entretien de l'équipement doit être confiée à un spécialiste compétent.

### 4.1 Nettoyage

Pour l'entretien quotidien, il est recommandé d'utiliser la serviette de nettoyage Sundström SR 5226. Pour un nettoyage ou une décontamination plus approfondi(e), procéder comme suit :

- Assembler le kit de bouchons. Voir 3.5 e.
- Utiliser une brosse souple ou une éponge imbibée d'une solution d'eau et de liquide pour la vaisselle ou similaire.
- Rincer ensuite et laisser sécher.

**Remarque** Ne jamais utiliser de solvant pour le nettoyage.

### 4.2 Stockage

Après nettoyage, l'équipement doit être stocké dans un emplacement sec et propre, à température ambiante

normale. Éviter la lumière directe du soleil. Le débitmètre peut être retourné comme un gant et peut servir de sac de rangement pour l'équipement de protection respiratoire.

## 4.3 Schéma d'entretien

Le schéma suivant décrit les procédures de maintenance minimales requises afin de préserver l'état opérationnel de l'équipement.

	Avant utilisation	Après utilisation	Une fois par an
Contrôle visuel	●	●	
Contrôle de fonctionnement	●		●
Nettoyage		●	
Remplacement des joints du ventilateur			●

## 4.4 Pièces de rechange

Utiliser exclusivement des pièces de rechange Sundström d'origine. N'apporter aucune modification à l'équipement. L'utilisation de pièces pirates ou une modification effectuée au niveau de l'équipement peut réduire son efficacité et rendre caducs les agréments dont il fait l'objet.

### 4.4.1 Remplacement des filtres à particules/filtres à gaz/filtres combinés

Les filtres à particules doivent être remplacés au plus tard lorsqu'ils sont obstrués. Le ventilateur détecte alors cette situation et en avertit l'utilisateur comme indiqué à la section 3.6 Fonctionnement/performance. Les filtres à gaz doivent de préférence être remplacés conformément au calendrier prédéfini. À défaut de mesures effectuées sur le lieu de travail, le remplacement des filtres à gaz doit intervenir une fois par semaine ou plus fréquemment si l'utilisateur décèle une saveur ou une odeur anormale.

Ne pas oublier que les deux filtres/filtres combinés doivent impérativement être remplacés en même temps et être du même type et de la même classe. Procéder comme suit :

- Arrêter le ventilateur.
- Dévisser le filtre/filtre combiné.
- Dégager le support de préfiltre. Fig. 37.
- Remplacer le préfiltre dans son support. Nettoyer si nécessaire.
- **Pour dégager le filtre à particules SR 510 de l'adaptateur, procéder comme suit :**
  - Saisir le filtre d'une main.
  - Placer le pouce de l'autre main sur le revers de l'adaptateur au niveau du trou semi-circulaire. Fig. 38.
  - Retirer le filtre. Fig. 39.
- **Pour dégager le filtre à particules SR 510 du filtre à gaz, procéder comme suit :**
  - Saisir le filtre à gaz d'une main.
  - Insérer une pièce de monnaie ou un quelconque autre objet plat, par exemple l'adaptateur de filtres, dans le joint entre le filtre à particules et le filtre à gaz.
  - Retirer le filtre. Fig. 40.
- Mettre en place les nouveaux filtres/filtres combinés. Voir 3.5 d.

## 4.4.2 Remplacement des joints

Les joints dans la monture du filtre du ventilateur empêchent l'air pollué d'être aspiré dans le ventilateur. Ils doivent être remplacés une fois par an ou plus fréquemment s'ils présentent des signes d'usure ou de vieillissement. Procéder comme suit :

- Arrêter le ventilateur.
- Dévisser les filtres.
- Les joints comportent une gorge circulaire et sont emboîtés sur une bride située sous le filetage du porte-filtre. Fig. 41.
- Sortir le joint usé.
- Mettre en place le nouveau joint sur la bride. Vérifier qu'il est correctement positionné sur tout son pourtour.

## 5. Liste des pièces

Fig. 2.

N°de pièce N°	N° de référence
1. Cagoule SR 561	H06-5012
2. Cagoule SR 562	H06-5112
3. Cagoule SR 520 M/L	H06-0212
3. Cagoule SR 520 S/M	H06-0312
4. Cagoule SR 530	H06-0412
5. Masque SR 540	H06-0512
6. Masque SR 570	H06-6512
7. Masque complet SR 200, visière PC	H01-1212
7. Masque complet SR 200, visière en verre	H01-1312
8. Demi-masque SR 900 S	H01-3012
8. Demi-masque SR 900 M	H01-3112
8. Demi-masque SR 900 L	H01-3212
9. Écran de soudage SR 590	H06-4012
10. Écran de soudage SR 592	H06-4412
12. Casque avec visière SR 580	H06-8012
13. Écran de soudage/casque avec visière SR 584/SR 580	H06-8310
14. Flexible SR 550	T01-1216
14. Flexible SR 551	T01-1218
15. Flexible SR 951	T01-3003
16. Flexible jumelé SR 952	R01-3009
17. Écran plaqué or SR 587	R06-0824
18. Écran 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. Écran 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Débitmètre SR 356	R03-0346
20. Disque d'acier SR 336	T01-2001
21. Kit d'amiante SR 509	T06-0105
22. Poche de stockage SR 505	T06-0102
23. Batterie standard STD, 2,2 Ah	R06-0108
24. Batterie HD - 3,6 Ah	T06-0101
24. Chargeur de batterie SR 513	R06-0103
25. Ceinture SR 508	R06-0101
25. Ceinture en caoutchouc SR 504	T06-0104
25. Ceinture PVC	T06-0124
26. Ceinture en cuir SR 503	T06-0103
27. Harnais SR 552	T06-0116
28. Ventilateur SR 500, seul	R06-0110
29. Joint pour ventilateur	R06-0107
30. Support de préfiltre SR 512	R06-0106
31. Préfiltre SR 221	H02-0312
32. Filtre à particules P3 R, SR 510	H02-1312
33. Adaptateur de filtre SR 511	R06-0105
34. Support de préfiltre SR 5153	R01-0604
35. Filtre à particules P3 R, SR 710	H02-1512
36. Filtre à gaz A2, SR 518	H02-7012

37. Filtre à gaz ABE1, SR 515	H02-7112
38. Filtre à gaz A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Filtre combiné A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Couvercle anti-éclaboussures SR 514	T06-0114
41. Kit de branchement	R06-0703

## 6. Signification des symboles



Symbole de recyclage



Voir la notice d'utilisation



Ne pas jeter avec les déchets ordinaires



Label CE



INSPEC Certification Services Ltd.



Classe d'isolation 2



Pression et température compensées

## 7. Produits usés

Le ventilateur contient une carte à circuits imprimés avec des composants électroniques, dont une petite quantité recèle des substances toxiques. La batterie ne contenant ni mercure, ni cadmium ni plomb, elle n'est pas considérée comme un déchet nocif pour l'environnement. Les pièces en plastique sont identifiées par le code de l'équipement. Pour garantir la manipulation, la collecte et le recyclage appropriés, les ventilateurs usagés doivent être confiés à des centres de recyclage. Prendre contact avec les autorités locales pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Pour le recyclage, respecter toutes les réglementations locales. Le recyclage adéquat du produit contribue à l'utilisation efficace des ressources naturelles.

## 8. Homologations

- Le modèle SR 500, en combinaison avec l'écran facial SR 540 ou SR 570, l'écran de soudage SR 590 ou SR 592, le casque avec visière SR 580, le casque avec visière SR 580 équipé de l'écran de soudage SR 584, les cagoules SR 520, SR 530, SR 561 ou SR 562, est homologué dans la classe TH3, selon la norme EN 12941.
- Le ventilateur SR 500 utilisé en combinaison avec le masque complet SR 200 ou le demi-masque SR 900 est homologué dans la classe TM3 selon la norme EN 12942.
- Le ventilateur SR 500 satisfait aux critères de la norme EN 61000-6-3 relative aux émissions et de la norme EN 61000-6-2 relative à l'immunité, ce qui le met en conformité avec la directive CEM 2004/108/CE.
- L'indice d'étanchéité des composants électroniques est homologué selon la classification IP67 selon la norme IEC/EN 60529.

Le certificat d'homologation CE a été délivré par l'organisme notifié N° 0194. L'adresse se trouve au dos de la notice.

# SR 500 ventilátor egység

HU

1. Általános tudnivalók
2. Műszaki adatok
3. Használat
4. Karbantartás
5. Alkatrészek jegyzéke
6. A szimbólumok magyarázata
7. A termékek leselejtése
8. Teljesített előírások

## 1. Általános tudnivalók

Az SR 500 egy akkumulátoros ventilátor egység, amely szűrőkkel és fejrésszel a Sundström EN 12941 szabványnak megfelelő, ventilátoros légzésvédelmi eszközrendszerének részét képezi.

Használata előtt a jelen útmutató mellett a szűrő és a fejréssz felhasználói útmutatóját is figyelmesen el kell olvasni.

A ventilátor egységet szűrőkkel kell ellátni. A szűrt levegő a légzőcsőn át jut a fejrészbe.

Az atmoszférikusnál nagyobb nyomás megakadályozza, hogy a környezetből szennyezőanyagok jussanak a fejrészbe.

A légzőkészüléket minden légzésvédelmi program részeként kell használni. Az EN 529:2005 további tudnivalókkal szolgál.

Az ezekben a szabványokban foglalt iránymutatás rávilágít a légzésvédőszköz-programok fontos szempontjaira, de nem helyettesíti a nemzeti vagy helyi előírásokat.

Ha bizonytalan az eszköz kiválasztásával vagy ápolásával kapcsolatban, érdeklődjön a munkafelügyelőnél vagy az értékesítés helyén. A Sundström Safety AB technikai szolgáltatási osztálya ugyancsak készséggel nyújt felvilágosítást.

## 1.1. Alkalmazások

Az SR 500 eszköz alternatív szűrős légzésvédelemként használható minden olyan helyzetben, ahol ez javasolt. Ez különösen érvényes a nehéz, a meleg környezetben végzett és a hosszú időtartamú munkákra.

A szűrők és a fejréssz kiválasztásakor többek között az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

- Robbanásveszélyes légkör kialakulásának lehetősége
  - A szennyezőanyagok típusa
  - Koncentrációk
  - A munka intenzitása
  - Védelmi követelmények a légzésvédő eszköz mellett
- A kockázatelemzést olyan személynek kell elvégeznie, aki megfelelő képzettséggel és jártassággal rendelkezik az adott területen.

## 1.2. A rendszer leírása

### Ventilátor egység

Az SR 500 jellemzői a következők:

- Működési idő max. 13 óra.
- Lítium-ion akkumulátor, amely legalább 500 töltési cikluson keresztül használható.
- Ugyanaz a kezelőszerv használatos az indításra, leállításra és a működési állapot kiválasztására.
- Kijelző egyértelmű szimbólumokkal.
- Vibrációs és Hang/fényjelzéses riasztás a levegőáramlás akadályoztatása esetén.

- Automatikus levegőáram-szabályozás légnymás- és hőmérséklet-kompenzációval.
- Két szűrővel/kombinált szűrővel használandó.
- Használható kármással, arcvédővel, hegesztőmaszkkal, félálarccal, teljes álarccal, arcvédős sisakkal, illetve arcvédős sisakkal és hegesztőmaszkkal.

### Szűrők

Lásd 3.4.

### Légzőcső

A légzőcső nem tartozik a ventilátor egység tartozékaik közé, azt a megfelelő fejrésszel együtt szállítják. A fél- és a teljes álarchoz tartozó légzőcső külön vásárolható meg.

### Fejréssz

A megfelelő fejréssz kiválasztása a munkakörnyezettől, a munka intenzitásától, és a szükséges védelmi faktortól függ. Az SR 500 egységezhez a következő fejrések érhetők el:

- TH3 osztályú kármaza, típusszám: SR 520.
- TH3 osztályú kármaza, típusszám: SR 530.
- TH3 osztályú kármaza, típusszám: SR 561.
- TH3 osztályú kármaza, típusszám: SR 562.
- TH3 osztályú arcvédő, típusszám: SR 540.
- TH3 osztályú arcvédő, típusszám: SR 570.
- TH3 osztályú hegesztőmaszk, típusszám: SR 590.
- TH3 osztályú hegesztőmaszk, típusszám: SR 592.
- TM3 osztályú teljes álarc, típusszám: SR 200.
- TM3 osztályú félálarc, típusszám: SR 900.
- TH3 osztályú arcvédős sisak, típusszám: SR 580.
- TH3 osztályú hegesztőmaszk arcvédős sisakkal, típusszám: SR 584/SR 580.
- TH3 osztályú aranybevonatú maszk arcvédős sisakkal, típusszám: SR 587/SR 580.
- TH3 osztályú 2/3-os EN 3 hegesztőmaszk arcvédős sisakkal, típusszám: SR 588-1/SR 580.
- TH3 osztályú 2/3-os EN 5 hegesztőmaszk arcvédős sisakkal, típusszám: SR 588-2/SR 580.

## 1.3 Figyelmeztetések/korlátozások

### Figyelmeztetések

A készülék nem használható:

- Kikapcsolt állapotban. Ebben a rendellenes helyzetben a készülék semmilyen védelmet nem nyújt, a fejréssben gyorsan felhalmozódhat a szén-dioxid, és oxigénhiány léphet fel.
- Ha a környező levegő nem rendelkezik normál oxigéntartalommal.
- Ha a szennyezőanyagok ismeretlenek.
- Egészséget közvetlenül veszélyeztető (IDLH) környezetben.
- Oxigénben és oxigénnel dúsított levegőben.
- Ha nehézséget okoz a lélegzés.
- Ha érezhető a szennyezőanyagok szaga vagy íze.
- Ha szédülést, hányinger vagy egyéb diszkomfort érzést tapasztal.

### Korlátozások

- Az SR 500 ventilátor egységet minden két részecske szűrővel vagy két kombinált szűrővel, illetve két azonos típusú gázszűrővel és két részecske szűrővel kell használni.

- Ha a felhasználó nagyon nagy intenzitású munkát végez, belégzéskor elővákuum alakulhat ki a fejérzsben, ami a fejrészbe történő beszívárgás veszélyével jár.
- A védelmi tényező csökkenhet, ha a készüléket erős szélben használják.
- Ne feleje, hogy a légzőcső hurkot képezhet, és beakadhat valamibe.
- Soha ne emelje vagy hordozza a készüléket a légzőcsónél fogva.
- A szűrőket nem szabad közvetlenül a fejrészre erősíteni.
- Csak Sundström szűrőket használjon.
- A felhasználónak ügyelnie kell arra, hogy a szűrő használatakor ne keverje össze a szűrőn szereplő EN 12941 és EN 12942 szabványnak megfelelő jelöléseket az SR 500 ventilátor egység besorolásával.

## 2. Műszaki adatok

### Légáramlás sebessége

Normál működés esetén a légáramlás sebessége legalább 175 l/perc, ami a gyártó által javasolt minimális áramlási sebesség vagy MMDF.

Tülyromásos üzemmodban esetén a levegőáramlás legalább 240 l/perc. A ventilátor egység automatikus áramlásszabályozó rendszere az üzemelés során végig állandó értéken tartja ezeket az áramlási sebességeket.

### Akkumulátorok

STD, Standard, 14,8 V, 2,2 Ah, lítium-ion.  
HD, Heavy Duty, 14,8 V, 3,6 Ah, lítium-ion.

- Az STD akkumulátor töltési ideje körülbelül 1,5 óra.
- A HD akkumulátor töltési ideje körülbelül 2 óra.
- Az akkumulátor körülbelül 500 töltési-merítési cikluson át használható.
- A töltéshez nem kell megvárnai, amíg az akkumulátor lemerül.

### Üzemidő

Az üzemidő a hőmérséklettől, valamint az akkumulátor és a szűrők állapotától függően változhat.

Az alábbi táblázat az ismerteti ideális körülmenyelek esetén várható üzemidőket tartalmazza.

STD	HD	Szűrő	Légáramlás sebessége	Várható működési idő
•		P3 R	175 l/min	7 h
•		P3 R	175 l/min	12 h
•		P3 R	240 l/min	7 h
•		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
•		A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
•		A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Felhasználhatósági időtartam

A készülék felhasználhatósági időtartama a gyártás dátumától számított 5 év. Az akkumulátoron azonban évente legalább egyszer fel kell tölteni.

### Nyomás- és hőmérséklet-tartomány

- Tárolási hőmérséklet. 3. ábra.
- Üzemeltetési feltételek. 4. ábra.

## 3. Használat

### 3.1. Kicsomagolás

Ellenőrizze a csomagjegyzék alapján, hogy a készülék hiánytalan-e, és nem sérült-e meg a szállítás során.

### 3.2. Csomagjegyzék

1. ábra.

- SR 500 ventilátor egység, tartozék nélkül
- Akkumulátor, STD
- Akkumulártöltő SR 513
- Szűj SR 508
- P3 R részecskszűrő SR 510, 2x
- SR 511 szűróadapterek, 2x
- SR 221 előszűrők, 10x
- Előszűrő tartó SR 512, 2x
- SR 356 áramlásmérő
- Használati utasítás
- Törölkendő SR 5226
- Dugókészlet

### 3.3 Akkumulátor

Az új akkumulátorokat fel kell tölteni az első használat előtt. Lásd a 3.5. Összeszerelés szakaszát.

### 3.4. Szűrők

A szűrők/kombinált szűrők kiválasztása többek között a szennyezőanyagok típusától és koncentrációjától függ. A ventilátor egységet csak részecskszűrőkkel, vagy részecskszűrők és gázszűrők kombinációjával lehet használni.

Az SR 500 egységezhető a következő szűrők érhetők el:

- Részecskszűrő P3 R, típuszám: SR 510. Adapterrel használható. A ventilátor egységezhető két szűrő tartozik. Ezek gázszűrővel kombinálhatók.
- Részecskszűrő P3 R, típuszám: SR 710. Menetes, nincs szűkség adapterre. Nem kombinálható gázszűrővel.
- Gázszűrő A2, típuszám: SR 518. Részecskszűrővel kell kombinálni.
- Gázszűrő ABE1, típuszám: SR 515. Részecskszűrővel kell kombinálni.
- Gázszűrő A1BE2K1, típuszám: SR 597. Részecskszűrővel kell kombinálni.
- Kombinált szűrő A1BE2K1-Hg-P3 R, típuszám: SR 599.

### Fontos!

- A használt szűrőknek azonos típusúnak kell lenniük, pl. két P3 R vagy két A2/P3 R stb.
- Szűrő cseréjekor minden két szűrőt/kombinált szűrőt egyszerre kell cserélni.
- A részecskszűrőt mindenkor használni kell – vagy különállón, vagy gázszűrővel kombinálva.

### P3 R részecskszűrő

A Sundström kizárolag a legmagasabb, P3 R osztályba tartozó részecskszűrőket forgalmazza. Két típus érhető el az SR 500 ventilátor egységez, az SR 510 és az SR 710. A szűrők minden típusú, minden szílárd, minden fölyékony részecske ellen védelmet nyújtanak. Az SR 510 különállón, vagy gázszűrővel kombinálva használható. Az SR 710 nem kombinálható gázszűrővel. A részecskszűrők ugyanazzal az előszűrő tartóval használhatók, amit a Sundström általukhoz használnak. Ebben az esetben a ventilátor szabványos előszűrőtartóját nem kell használni. Lásd 5. Alkatrészek jegyzéke.

## A, B, E, K, Hg gázszűrők

Az A típus +65 °C fölötti forráspontról szerves gázok és gőzök ellen nyújt védelmet, mint pl. oldószerek.

A B típus szervetlen gázok és gőzök ellen nyújt védelmet, mint pl. klór, hidrogén-szulfid és hidrogén-cianid.

Az E típus savas gázok és gőzök ellen nyújt védelmet, mint pl. kén-dioxid és hidrogén-fluorid.

A K típus ammónia és bizonyos amidok, mint pl. etilendiamin ellen nyújt védelmet.

A Hg típus higanygőz ellen nyújt védelmet. Figyelem!

Maximum 50 órán át használható.

A gázszűrőket minden esetben P3 R (PAPR-P3) részecskeszűrőkkel kell kombinálni. Nyomja össze a két szűrőt úgy, hogy a részecskeszűrőn levő nyílak a gázszűrő felé mutassanak. 21. ábra.

## SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R kombinált szűrő,

A fent említett ABEK-P3 R szennyeződések ellen véd, valamint Hg, higanygőz ellen. Higanygőz elleni védelem esetén a használati időtartam 50 órára korlátozódik.

## Előszűrő

Az előszűrőtartó védi a fő szűrőt a gyors eldugulástól. Helyezze be az előszűrőtartót. Az előszűrőtartók mellett mechanikai sérülés elleni védelmet nyújtanak a főszűrőknek.

**Fontos!** Az előszűrő csak előszűrőként használható. Semmilyen körlármények között nem pótolhatja a részecskeszűrőt.

## 3.5. Összeszerelés

### a) Akkumulátor

Szállításkor a ventilátor egységben található akkumulátor csatlakozít védelmezőlag borítja. Távolítsa el az akkumulárt és vegye le a védelmezőt.

- Vegye ki az akkumulátort, és töltse fel. 5., 6., 7., 8. ábra

A töltő automatikusan három fázisban hajtja végre a töltést.

9. ábra.

1. Narancssárga LED.

2. Sárga LED.

3. Zöld LED.

- A töltés befejezésekor húzza ki a dugót az aljzatból mielőtt szétcsatlakoztatná az akkumulátort és a töltőt.
- Tolja vissza az akkumulártot az akkumulártartóból. Ellenőrizze, hogy az akkumulártort olyan mélyre tolta-e be, amennyire csak lehet, és az megfelelően rögzült-e.

### Figyelem!

- Mindig még a teljes lemerülése előtt töltse fel az akkumulátort.
- A töltő csak az SR 500 készülékbe való akkumulátorok töltésére használható.
- Az akkumulátor csak eredeti Sundström töltővel töltethető.
- A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
- Használat közben a töltőt nem szabad letakarni.
- A töltőt óvni kell a nedvességtől.
- Soha ne zárja rövidre az akkumulátort.
- Soha ne próbálja meg szétszedni az akkumulátort.
- Soha ne tegye ki az akkumulártot nyílt láng hatásának. Ez robbanás-, illetve tüzveszélyt okoz.

### b) Tartószíj

- Erősítse fel a szíjat. 10., 11., 12. ábra.

**Fontos!** Figyelmesen nézze meg az ábrákat, hogy a szíj ne fejjel lefelé vagy a hátuljával előre fordítva helyezze fel.

### c) Légzőcső

Olvassa el figyelmesen a fejrézshez mellékelt felhasználói útmutatót.

SR 200 teljes álarc:

- Kossza össze az SR 200 teljes álarcot és az SR 500 ventilátor egységet a tömlővel. 13., 14., 15. ábra.
- Ellenőrizze, hogy jól rögzítette-e a légzőcsövet.

SR 900 félálarc:

- Kossza össze az SR 900 félálarcot és az SR 500 ventilátor egységet a légzőcsövel. 16. és 17. ábra.
- Ellenőrizze, hogy jól rögzítette-e a légzőcsövet.

### d) Részecskeszűrők/kombinált szűrők

Minden esetben megegyező típusú és osztályú két szűrőt vagy kombinált szűrőt kell egyszerre használni.

#### 1. SR 510 részecskeszűrő

- Ellenőrizze, hogy a ventilátor szűrőfoglalatában a helyükön vannak-e a tömítések, és jó-e az állapotuk. 18. ábra.
- Pattintsa fel a részecskeszűrőt a szűrőadapterre. Ne nyomja meg a szűrő közepét – ez megrongálhatja a szűrő papírját. 19. ábra.
- Cavarja fel az adaptert a szűrőcsatlakozóra úgy, hogy az adapter érintkezzen a tömítéssel. Ezután forgassa el még további 1/8 fordulattal a megfelelő szigetelés biztosítása érdekében. 20. ábra.
- Helyezzen egy előszűrőt az előszűrő tartóból. 21. ábra.
- Nyomja rá az előszűrő tartót a részecskeszűrőre. 22. ábra.

#### 2. SR 710 részecskeszűrő

- Ellenőrizze, hogy a ventilátor szűrőfoglalatában a helyükön vannak-e a tömítések, és jó-e az állapotuk. 18. ábra.
- Csavarja a szűrőt a szűrőfoglalatba, amíg az adapter hozzá nem ér a tömítéshöz. Ezután még kb. 1/8 fordulathoz csavarjon rajta a jó tömítettség érdekében. 20. ábra.
- Helyezzen egy előszűrőt az előszűrő tartóból. 21. ábra.
- Nyomja rá az előszűrő tartót a részecskeszűrőre. 22. ábra.

#### 3. Kombinált szűrők

- Ellenőrizze, hogy a ventilátor szűrőfoglalatában a helyükön vannak-e a tömítések, és jó-e az állapotuk. 18. ábra.
- Pattintsa fel a részecskeszűrőt a gázszűrőre. A részecskeszűrőn levő nyílak a gázszűrő irányába kell mutatnia. Ne nyomja meg a szűrő közepét – ez megrongálhatja a szűrő papírját. 19. ábra.
- Csavarja fel a kombinált szűrőt a szűrőcsatlakozóra, hogy az érintkezzen a tömítéssel. Ezután forgassa el még további 1/8 fordulattal a megfelelő szigetelés biztosítása érdekében. 24. ábra.
- Helyezzen egy előszűrőt az előszűrő tartóból. 21. ábra.
- Nyomja rá az előszűrőtartót a kombinált szűrőre. 25. ábra.

Az SR 599 egy kombinált gázsírő és részecskeszírő, amit közvetlenül a ventilátor egység szűrőcsatlakozójára kell felcsavarozni. Járjon el a fentiek szerint.

#### e) Dugókészlet

A dugókészlet a ventilátor egység tisztítására vagy fertőtlenítésére szolgál, és megakadályozza, hogy a kosz vagy víz bejusson a szűrházba.  
Válassza le a légyőzőcsvetet és a szűrőket, majd szerelje fel a dugókat. 42. ábra.

### 3.6. Üzemeltetés, működés

#### Indítás és leállítás

- A ventilátor indításához nyomja meg egyszer a vezérlőgombot. 26. ábra.
- Kigyulladtak a kijelző szimbólumai, hangjelzés szólal meg, és a rezgő egység aktiválódik. 27. ábra.
- A kijelzőn lévő akkumulátor szimbólum az akku kapacitását jelzi.
  - o Zöldön világít: > 70%
  - o Zölden villog: 50–50%
  - o Sárgán világít: 20–50%
  - o Pirosan villog: < 20%
- A ventilátor normál működésbe kezd.  
A vezérlőgombbal kapcsolhat át a normál és a túlnyomásos működés között.
- Egy ventilátor egység kikapcsolásához tartsa nyomva a vezérlőgombot kb. két másodpercig.

#### A kijelzőn megjelenő szimbólumok

28. ábra

- a) Akkumulátor: Az akkumulátor kapacitását jelzi bekapsoláskor, valamint azt, ha az akkumulátor közel van a lemerüléshez.
- b) Kis méretű ventilátor: Normál működés során zölden világít.
- c) Nagy méretű ventilátor: Túlnyomásos működés közben zölden világít.
- d) Figyelmeztető háromszög: Pirosan világít, ha a légáramlást akadályozza valami, vagy eltömödtek a szűrők.

#### Figyelmeztető rendszer; riasztások

- Akadályozott légáramlás
  - o Lüktető hangjelzés hallható.
  - o A beépített rezgő egység aktiválódik.
  - o A kijelzőn kigyullad a piros figyelmeztető háromszög.
- Teendő: Azonnal szakítsa meg a munkát, hagyja el a területet, és vizsgálja meg a készüléket.
- Eltömödött részecskeszírő
  - o Öt másodperces, folyamatos hangjelzés hallható.
  - o A beépített rezgő egység öt másodpercre aktiválódik.
  - o A kijelzőn kigyullad a piros figyelmeztető háromszög.

A figyelmeztető háromszög folyamatosan világít, a hangjelzés és a rezgés pedig 80 másodpercenként ismétlődik.

Teendő: Azonnal szakítsa meg a munkát, hagyja el a területet, és cseréljen szűrőt.

**Fontos!** A készülék nem ad figyelmeztető jelzést, ha telítődtek a gázsírők. A gázsírők cseréjével kapcsolatban lásd a 3.4 Szűrők szakaszát, és a szűrőkhöz tartható használati utasítást.

#### • 5%-nál kisebb akkumulártöltöttség

- o Két hangjelzés szólal meg, két másodperces szünettel.
- o A beépített rezgő egység kétszer, két másodperces időtartamra aktiválódik.
- o A kijelzőn pirosan villog az akkumulátorszimbólum.

Az akkumulátorszimbólum folyamatosan villog, a többi jelzés pedig 30 másodpercenként ismétlődik mindenkorban, amíg körülbelül egy perc nem lesz hátra az akkumulátor teljes lemerüléséig. Ekkor szaggatott hangjelzés szólal meg.

**Teendő:** Azonnal szakítsa meg a munkát, hagyja el a területet, és cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort.

### 3.7. Működés-ellenőrzés

A ventilátor egység minden használata előtt működés-ellenőrzést kell végezni.

#### Minimális légáram ellenőrzése – MMDF

- Ellenőrizze, hogy a ventilátor egység hiánytalan, helyesen felszerelt, gondosan megtisztított és sértetlen állapotban van-e.
- Indításba be a ventilátor egységet.
- Helyezze a fejrést az áramlásmérőbe.
  - o SR 550 PU és SR 951 PU légyőzőső: Tömtésként kézzel szorítsa össze a tok alsó részét a légyőző körül.
  - o SR 551 gumi és SR 952 PU légyőzőső: Tömtésként kézzel szorítsa össze a tok alsó részét a légyőzőső felső toldata körül. 29. ábra.

**Fontos! Ne a gumicső körül szorítsa össze, mert így vagy a légáramlást fogja akadályozni, vagy nem lesz megfelelő a tömítés.**

- A másik kezében az áramlásmérő csövét tartsa úgy, hogy az függőlegesen felfelé álljon a tokból. 30. ábra.
- Figyelje meg a golyó helyzetét a csőben. A cső felső jelzésének szintjén vagy valamivel a felett kell lebegnie (175 l/perc). 31. ábra.

#### Ha nem érhető el a minimális légáramlás, akkor ellenőrizze, hogy

- az áramlásmérőt felfelé tartja,
- a golyó szabadon mozog,
- a zsák megfelelően le van zárva a cső körül.

#### A riasztás működésének ellenőrzése

A készülék figyelmeztetést ad, ha valami akadályozza a lémozgást.

- Állítsa le a légáramlást a tok felső részét összeszorítva, vagy az áramlásmérő kimenetének lezárássaval. 32. ábra.
- A ventilátor egységeknek ekkor hang- és fényjelzéssel, valamint rezgéssel riasztást kell adnia.
- Ha a légáramlás újra beindul, a riasztás 10–15 másodperc elteltével automatikusan megszűnik.

### 3.8. A készülék felvétele

A szűrők felszerelése után, a működés ellenőrzését és a fejrések csatlakoztatását követően lehet felhelyezni a készüléket a felhasználóra. Felhelyezést előtt olvassa el a fejréj használati utasítását.

- Vegye fel a ventilátor egységet, és állítsa be a szíjat úgy, hogy szilárdan és kényelmesen tartsa a ventilátor egységet a dereka hatalján. 33. ábra.
- Indításba be a ventilátor egységet.
- Helyezze fel a fejrést.
- Fontos, hogy a hátán végighúzódó légyőzőső ne legyen megtekeredve. 33. ábra.

Tartsa szem előtt, hogy teljes álarc használatakor a csőnek a csípő mentén kell futnia, majd felfelé a mellkason. 34. ábra.

Félárc használata esetén a csőnek végig kell húzódnia a háton és a vállon. SR 951 légzőcső: lásd 35. ábra. SR 952 légzőcső: lásd 36. ábra.

### 3.9. A készülék levétele

Mielőtt levenné a készüléket, hagyja el a szennyezett területet.

- Vegye le a fejrészt.
- Kapcsolja ki a ventilátor egységet.
- Oldja ki a szíjat, és vegye le a ventilátor egységet.

Használat után tisztítsa meg és ellenőrizze a készüléket. Lásd 4. Karbantartás.

## 4. Karbantartás

Az eszköz tisztításával és karbantartásával olyan személyt kell megbízni, aki megfelelő képzettséggel és jártassággal rendelkezik az ilyen típusú munkákban.

### 4.1. Tisztítás

A napi ápoláshoz az SR 5226 Sundström törlőkendőt ajánljuk. Az alaposabb tisztítás és fertőtlenítés esetén az alábbiak szerint járjon el:

- Szerelje össze a dugókészletet. Lásd 3.5 e.
- Használjon puha kefét vagy szivacsot, víz és mosogatószér vagy hasonló oldatával benedezést.
- Oldítsa le a készüléket, és hagyja száradni.

**FONTOS:** Ne használjon oldószert a tisztításhoz.

### 4.2. Tárolás

A tisztítás után az eszközt tárolja tiszta, száraz helyen, szobahőmérsékleten. Ovja a közvetlen napfénytől. Az áramlásmérő kifordítható, és a fejrész tárolózsákjaként használható.

### 4.3. Karbantartási terv

A következő ütemterv mutatja be az ajánlott minimális karbantartási eljárásokat annak érdekében, hogy a készülék minden működőképes állapotban legyen.

Használat előtt	Használat után	Évente
Szemrevételezés	•	•
Működés-ellenőrzés		•
Tisztítás		•
Ventilátortömítések cseréje		•

### 4.4. Pótalkatrészek

Kizárálag eredeti Sundström alkatrészeket használjon. Ne módosítsa az eszközt. Nem eredeti alkatrészek használata vagy az eszköz módosítása esetén gyengülhet az eszköz védelmi funkciója, és veszélybe kerülhet a termék megfelelősége az előírásoknak.

#### 4.4.1 A részecskeszűrők/kombinált szűrők cseréje

A részecskeszűrőket legkésőbb azok telítődésekor kell kicsérni. A ventilátor észleli ennek megtörténtét, és a 3.6. Működés/teljesítmény szakaszban leírt riasztást adja. A gázszűrőket lehetőség szerint az előre megharazozott ütemtervnek megfelelően kell cserélni. Ha nem végeznek méréseket a helyszínen, a gázszűrőket lehetőleg egyszer, vagy gyakrabban kell cserélni, ha a fejrészben érezni lehet a szennyezőanyagok ízét vagy szagát.

Tartsa szem előtt, hogy minden szűrőt/kombinált szűrőt egyszerre kell kicsérni, és azonos típusú és osztályú szűrőt kell használni. A következők szerint járjon el:

- Kapcsolja ki a ventilátor egységet.
- Csavarja ki a szűrőt/kombinált szűrőt.
- Lazitsa ki az előszűrőtartót. 37. ábra.
- Cserélje ki az előszűrőt a tartóban. Szükség esetén tisztítás meg.

#### • Az SR 510 részecskeszűrő leválasztása az adapterről:

- Fogja meg egyik kezével a szűrőt.
- Helyezze a másik kezének hüvelykujját az adapter alá, a félkör alakú nyílásba. 38. ábra.
- Ezután pattintsa ki a szűrőt. 39. ábra.

#### • Az SR 510 részecskeszűrő leválasztása a gázszűrőről:

- Fogja meg egyik kezével a gázszűrőt.
- Helyezzen be egy pénzérmet vagy más lapos tárgyat (pl. a szűrőadaptér) a részecskeszűrő és a gázszűrő közötti csatlakozásba.
- Ezután pattintsa ki a szűrőt. 40. ábra.

• Helyezze be az új szűrőt/kombinált szűrőt. Lásd a 3.5 d. szakaszt.

### 4.4.2. A tömítések cseréje

A ventilátor egység szűrőcsatlakozónak tömítései akadályozzák meg a szennyezett levegő bejutását a ventilátor egysége. Ezeket évente egyszer, vagy elhasználódás esetén gyakrabban kell cserélni. A következők szerint járjon el:

- Kapcsolja ki a ventilátor egységet.
- Csavarja ki a szűrőket.
- A tömítésen egy vájat fut körbe. A tömítés a szűrőfoglalat menete alatti karimára van helyezve. 41. ábra.
- Vegye ki a régi tömítést.
- Helyezze az új tömítést a karimára. Ellenőrizze, hogy a tömítés mindenhol jól illeszkedik-e a helyére.

## 5. Alkatrészek jegyzéke

2. ábra.

Cikk	Alkatrész	Rendelési szám
1.	SR 561 kármza	H06-5012
2.	SR 562 kármza	H06-5112
3.	SR 520 M/L kármza	H06-0212
3.	SR 520 S/M kármza	H06-0312
4.	SR 530 kármza	H06-0412
5.	Arctvedő pajzs SR 540	H06-0512
6.	Arctvedő SR 570	H06-6512
7.	SR 200 teljes álarc, PC arctvedő	H01-1212
7.	SR 200 teljes álarc, üveg arctvedő	H01-1312
8.	SR 900 S félálarc	H01-3012
8.	SR 900 M félálarc	H01-3112
8.	SR 900 L félálarc	H01-3212
9.	Hegesztőpajzs SR 590	H06-4012
10.	Hegesztőmaszk, SR 592	H06-4412
12.	Arctvedő sisak SR 580	H06-8012
13.	Hegesztőmaszk/arctvedő sisak	
13.	SR 584/SR 580	H06-8310
14.	SR 550 légzőcső	T01-1216
14.	SR 551 légzőcső	T01-1218
15.	SR 951 légzőcső	T01-3003
16.	SR 952 kettős légzőcső	R01-3009
17.	Aranybevonatú pajzs SR 587	R06-0824
18.	2/3-os EN 3 pajzs, 588-1	R06-0825
18.	2/3-os EN 5 maszk, SR 588-2	R06-0826

19. SR 356 áramlásmérő	R03-0346
20. Acelhálós lemez SR 336	T01-2001
21. Azbeszt készlet SR 509	T06-0105
22. SR 505 tárolók	T06-0102
23. STD Standard akkumulátor, 2,2 Ah	R06-0108
24. HD akkumulátor, 3,6 Ah	T06-0101
24. Akkumulátoroltó SR 513	R06-0103
25. Szíj SR 508	R06-0101
25. Gumiszíj SR 504	T06-0104
25. PVC szíj	T06-0124
26. Bőrszíj SR 503	T06-0103
27. Heveder SR 552	T06-0116
28. SR 500 ventilátor egység, tartozék nélkül	R06-0110
29. Ventiláttortómítés	R06-0107
30. Elöszűrő tartó SR 512	R06-0106
31. SR 221 elöszűrő	H02-0312
32. SR 510 részecskeszűrő, P3 R	H02-1312
33. SR 511 szűróadapter	R06-0105
34. Elöszűrő tartó SR 5153	R01-0604
35. P3 R részecskeszűrő, SR 710	H02-1512
36. A2 gázszűrő, SR 518	H02-7012
37. ABE1 gázszűrő, SR 515	H02-7112
38. A1BE2K1 gázszűrő, SR 597	H02-7212
39. Kombinált szűrő A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Fröccsenésvédő SR 514	T06-0114
41. Dugókészlet	R06-0703

## 6. Jelmagyarázat



Újrahasznosítási szimbólumok



Lapozza fel a használati utasítást



Nem dobható a normál hulladékba



CE-jóváhagyó:  
INSPEC Certification Services Ltd.



2. szigetelési osztály



Kompenzált nyomás és hőmérséklet

## 7. A termékek leselejtése

A ventilátor egységekben elektronikus alkatrészekből álló áramköri kártya található. Ezeknek csak csekély része tartalmaz mérgéző anyagokat. Az akkumulátor nem tartalmaz hidanyt, kadmiumot és ólmot, így nem minősül környezetre káros hulladéknak. A műanyag alkatrészeken anyagkód szerepel. A leselejtett ventilátort a megfelelő kezelés, begyűjtés és újrahasznosítás érdekében le kell adni egy újrahasznosítási központban. A legközelebbi újrahasznosítási központ helyével kapcsolatban a helyi hatóságoknál érdeklődhet.

Tartsa be az újrahasznosításra vonatkozó helyi előírásokat. A termékek újrahasznosításával hatékonyabbá tehető a természeti erőforrások felhasználása.

## 8. Teljesített előírások

- Az SR 540 vagy SR 570 arcvédő pajzzsal, SR 590 vagy SR 592 hegesztőpajzzsal, SR 580 arcvédős sisakkal, SR 584 hegesztőmaszkkal ellátott SR 580 arcvédős sisakkal, illetve SR 520, SR 530, SR 561 vagy SR 562 kármásával használt SR 500 jóváhagyással rendelkezik az EN 12941 szabványnak megfelelően (TH3 osztály).
- Az SR 200 teljes álarccal vagy SR 900 félálarccal használt SR 500 jóváhagyással rendelkezik az EN 12942 szabványnak megfelelően (TM3 osztály).
- Az SR 500 megfelel az EN 61000-6-3 (Zavaribocsátás) és az EN 61000-6-2 (Zavartűrés) szabvány követelményeinek, és így teljesít az elektromágneses összeférhetőségről szóló, 2004/108/EK jelű irányelv előírásait.
- Az elektronikai részegységek vízállóság szempontjából az IEC/EN 60529 szabványnak megfelelően IP67 védelemmel rendelkeznek.

Az EK-típusjóváhagyási bizonyítványt a 0194-es azonosítószámú bejelentett szervezet állította ki. A szervezet címét a használati utasítás hátoldalán találja.

- 1. Informazioni generali
- 2. Specifiche tecniche
- 3. Uso
- 4. Manutenzione
- 5. Elenco componenti
- 6. Legenda dei simboli
- 7. Prodotti esausti
- 8. Omologazioni

## 1. Informazioni generali

SR 500 è una ventola alimentata a batteria che, insieme a filtri e copricapo protettivo, è inclusa nel sistema di dispositivi di protezione respiratoria a ventilazione assistita Sundström conforme alla norma EN 12941. Prima dell'uso devono essere lette con cura sia le presenti istruzioni d'uso, sia quelle relative ai filtri e al copricapo protettivo.

La ventola viene dotata di filtro, e l'aria filtrata viene alimentata al copricapo protettivo mediante un flessibile di respirazione.

La sovrappressione che si forma impedisce l'ingresso delle sostanze inquinanti presenti nell'aria circostante. Un programma di protezione delle vie respiratorie deve sempre prevedere l'uso di un respiratore adeguato. Per informazioni e orientamenti, fare riferimento alla norma EN 529:2005.

Tali norme forniscono informazioni sugli aspetti più importanti di un programma di protezione delle vie respiratorie, ma non sostituiscono le norme locali o nazionali.

In caso di dubbi riguardo alla scelta e alla cura dell'attrezzatura, rivolgersi al proprio supervisore sul lavoro o contattare il rivenditore, oppure contattare il reparto di Assistenza Tecnica di Sundström Safety AB.

### 1.1 Campi di impiego

SR 500 è utilizzabile al posto di filtri di protezione in ogni situazione laddove questi siano raccomandati. Ciò si applica in particolare a lavori pesanti, prolungati o in ambienti caldi.

Nella scelta di filtro e copricapo protettivo devono essere considerati, tra gli altri, i seguenti fattori:

- potenziale presenza di atmosfera esplosiva;
- tipi di inquinanti;
- concentrazioni;
- carico di lavoro;
- necessità di protezione oltre al dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

L'analisi di rischio deve essere effettuata da persone in possesso di formazione adatta e dotate di esperienza nel settore.

### 1.2 Descrizione del sistema

#### Ventola

SR 500 possiede le seguenti caratteristiche:

- Durata di esercizio fino a 13 ore.
- Batteria agli ioni di litio che resiste a 500 cicli di carica.
- Attivazione, disattivazione e selezione della modalità di esercizio comandate mediante lo stesso pulsante.
- Display con simboli chiari.
- Allarme mediante vibrazioni e segnali acustici/luminosi in caso di ostacolo al flusso dell'aria.

- Dotata di controllo automatico del flusso d'aria con compensazione di pressione aria e temperatura.
- Da usare con due filtri o filtri combinati.
- Utilizzabile insieme a cappuccio, visiera, schermo per saldatura, semimaschera, maschera integrale, elmetto con visiera o schermo per saldatura in abbinamento con elmetto con visiera.

#### Filtri

Vedere 3.4

#### Flessibile di respirazione

Il flessibile di respirazione non è accluso alla ventola ma compreso nel relativo copricapo protettivo. Il flessibile di respirazione per la semimaschera e la maschera integrale è acquistabile separatamente.

#### Copricapo protettivo

La scelta del copricapo protettivo dipende dall'ambiente e dalle mansioni di lavoro, oltre che dal fattore di protezione richiesto. Per la SR 500 sono disponibili i seguenti copricapi protettivi:

- Cappuccio classe TH3, modello n. SR 520.
- Cappuccio classe TH3, modello n. SR 530.
- Cappuccio classe TH3, modello n. SR 561.
- Cappuccio classe TH3, modello n. SR 562.
- Visiera classe TH3, modello n. SR 540.
- Visiera classe TH3, modello n. SR 570.
- Schermo per saldatura classe TH3, modello n. SR 590.
- Schermo per saldatura classe TH3, modello n. SR 592.
- Maschera integrale classe TM3, modello n. SR 200.
- Semimaschera classe TM3, modello n. SR 900.
- Elmetto con visiera classe TH3, modello n. SR 580.
- Schermo per saldatura classe TH3 in abbinamento con elmetto con visiera, modello n. SR 584/SR 580.
- Schermo placcato oro classe TH3 in abbinamento con elmetto con visiera, modello n. SR 587/SR 580.
- Schermo 2/3, EN 3 classe TH3 in abbinamento con elmetto con visiera, modello n. SR 588-1/SR 580.
- Schermo 2/3, EN 5 classe TH3 in abbinamento con elmetto con visiera, modello n. SR 588-2/SR 580.

### 1.3 Avvertenze/limitazioni

#### Avvertenze

L'attrezzatura non deve essere utilizzata

- Se la ventola è disattivata. In tale situazione anomala la ventola non dà alcuna protezione. Vi è inoltre il rischio di un rapido accumulo di anidride carbonica nel copricapo protettivo, con conseguente carenza di ossigeno.
- Se l'aria ambiente non ha un contenuto normale di ossigeno.
- Se gli agenti inquinanti sono sconosciuti.
- In ambienti che comportino rischi diretti per la salute o per la vita (IDLH).
- Con ossigeno o aria arricchita con ossigeno.
- Se si avverte difficoltà di respirazione.
- Se si percepiscono odori o sapori dell'inquinante.
- In presenza di vertigini, nausea o altri malesseri.

#### Limitazioni

- La ventola SR 500 deve sempre essere usata con due filtri per particelle o con due filtri combinati, o con una combinazione di due filtri per gas dello stesso tipo e due filtri per particelle.

- In caso di lavoro molto pesante, durante l'inspirazione nel copricapo protettivo può crearsi una depressione che comporta il rischio di infiltrazioni di elementi inquinanti esterni.
- Se l'equipaggiamento viene usato in ambienti con forti velocità di vento, il fattore di protezione può risultare ridotto.
- Fare attenzione affinché il flessibile di respirazione non sia incurvato e non si impigli in oggetti circostanti.
- Non sollevare o sorreggere mai l'equipaggiamento per il flessibile di respirazione.
- I filtri non devono essere collegati direttamente al copricapo protettivo.
- Usare solamente filtri originali Sundström.
- Controllare con attenzione di non confondere i marchi di conformità di un filtro determinati secondo norme diverse da EN 12941 e EN 12942 con la classificazione della ventola SR 500 quando utilizzata con questo filtro.

## 2. Specifiche tecniche

### Portata aria

In esercizio normale, la portata di aria è di almeno 175 l/min, che corrisponde alla portata minima raccomandata dal fabbricante (MMDF).

In sovrallimentazione, la portata aria massima è di 240 l/min. Il sistema automatico di controllo della portata della ventola mantiene costanti queste portate durante tutto il tempo di esercizio.

### Batterie

STD, Standard, 14,8 V, 2,2 Ah, al litio.

HD, Heavy Duty, 14,8 V, 3,6 Ah, al litio.

- Il tempo di ricarica della batteria STD è di circa 1,5 ore.
- Il tempo di ricarica della batteria HD è di circa 2 ore.
- La durata è di circa 500 cicli completi.
- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ogni ricarica.

### Tempi di esercizio

I tempi di esercizio variano a seconda della temperatura e delle condizioni della batteria e dei filtri.

La tabella sottostante indica approssimativamente i tempi di esercizio previsti in condizioni ideali.

STD	HD	Filtro	Portata aria	Tempi di esercizio previsti
●		P3 R	175 l/min	7 ore
	●	P3 R	175 l/min	12 ore
	●	P3 R	240 l/min	7 ore
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 ore
	●	A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 ore
	●	A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 ore

### Durata di conservazione

L'attrezzatura ha una durata di conservazione di 5 anni dalla data di fabbricazione. Osservare tuttavia che la batteria deve essere caricata almeno una volta all'anno.

### Intervallo di temperatura e pressione

- Temperatura di conservazione: Fig. 3.
- Condizioni di utilizzo. Fig. 4.

## 3. Uso

### 3.1 Estrazione dall'imballo

Controllare che l'attrezzatura sia completa secondo l'elenco allegato e che non sia stata danneggiata durante il trasporto.

### 3.2 Elenco componenti

Fig. 1.

1. Ventola SR 500
2. Batteria, STD
3. Caricabatterie SR 513
4. Cintura SR 508
5. Filtro per particelle P3 R SR 510, 2x
6. Adattatori per filtro SR 511, 2x
7. Prefiltro SR 221, 10x
8. Supporto prefiltro SR 512, 2x
9. Flussometro SR 356
10. Istruzioni per l'uso
11. Salviette detergenti SR 5226
12. Kit tappo

### 3.3 Batteria

Caricare le batterie nuove prima di utilizzarle per la prima volta. Vedere 3.5 Montaggio.

### 3.4 Filtro

La scelta di filtri o filtri combinati viene determinata, tra l'altro, dal tipo e dalla concentrazione delle sostanze inquinanti. La ventola può essere usata con il solo filtro per particelle o con filtro per particelle e filtro per gas combinati.

Per la SR 500 è disponibile quanto segue:

- Filtro per particelle P3 R, modello n. SR 510. Usato con un adattatore. La ventola viene fornita con due filtri. Questi possono essere abbinati a un filtro per gas.
- Filtro per particelle P3 R, modello n. SR 710. Dotato di filettatura, non richiede nessun adattatore. Non può essere abbinato a un filtro per gas.
- Filtro per gas A2, modello n. SR 518. Deve essere abbinato a un filtro per particelle.
- Filtro per gas ABE1, modello n. SR 515. Deve essere abbinato a un filtro per particelle.
- Filtro per gas A1BE2K1, modello n. SR 597. Deve essere abbinato a un filtro per particelle.
- Filtro combinato A1BE2K1-Hg-P3 R, modello n. SR 599.

### N.B.:

- I filtri usati devono essere dello stesso tipo, vale a dire due P3 R o due A2P3 R, ecc.
- Quando si cambiano i filtri, i filtri/filtri combinati devono essere sostituiti contemporaneamente.
- È sempre necessario usare un filtro per particelle, separatamente o in abbinamento con un filtro per gas.

### Filtro per particelle P3 R

Sundström commercializza esclusivamente filtri per particelle della classe più alta P3 R. Per la ventola SR 500 sono disponibili due modelli, vale a dire SR 510 ed SR 710. I filtri proteggono da tutti i tipi di particelle, sia solide che liquide. L'SR 510 può essere usato separatamente o in abbinamento con un filtro per gas. L'SR 710 non può essere abbinato a un filtro per gas. I filtri per particelle possono essere usati con lo stesso supporto prefiltro usato con le maschere facciali parziali e integrali

Sundström. In questi casi, il supporto prefiltro standard della ventola è escluso. Vedere 5. Elenco componenti.

#### Filtri per gas A, B, E, K, Hg

A protegge da gas e vapori organici, ad esempio solventi, con punto di ebollizione superiore a +65 °C.

B protegge da gas e vapori inorganici, ad esempio cloro, acido solfidrico e acido cloridrico.

E protegge da gas e vapori acidi, ad esempio anidride solforosa e acido fluoridrico.

K protegge da ammoniaca e alcune ammine, ad esempio etilendiammina.

Hg protegge da vapori di mercurio. Avvertenza! Tempo massimo d'utilizzo 50 ore.

I filtri per gas devono sempre essere abbinati al filtro per particelle P3 R (PAPR-P3). Comprimere i filtri in modo che le frecce sul filtro per particelle siano rivolte verso il filtro per gas. Fig. 21.

#### Filtro combinato SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,

Protegge dagli inquinanti ABEK-P3 R come sopra descritto e inoltre da vapori di mercurio (Hg). In caso di uso per la protezione contro vapori di mercurio, il tempo di utilizzo è limitato a un massimo di 50 ore.

#### Prefiltro

Il prefiltro protegge il filtro principale dall'intasamento eccessivo. Montare il prefiltro nel relativo supporto, per proteggere inoltre i filtri principali dai danni da manipolazione.

**N.B.:** il prefiltro non può avere utilizzi diversi da quello previsto. Non può in alcun caso sostituire il filtro per particelle.

## 3.5 Montaggio

#### a) Batteria

Alla consegna la batteria è montata nella ventola, con un nastro a protezione dei poli. Scollegare la batteria e rimuovere il nastro.

- Estrarre e caricare la batteria. Figg. 5, 6, 7, 8.

Il caricabatterie esegue automaticamente la carica in tre fasi.

Fig. 9.

1. LED arancione.
2. LED giallo.
3. LED verde.

- Al completamento della ricarica, estrarre la spina dalla presa prima di separare la batteria dal caricabatterie.
- Reinserire la batteria nel relativo comparto. Controllare che la batteria sia stata inserita fino a battuta e che sia inserito il relativo blocco.

#### Avvertenza!

- Ricaricare sempre la batteria prima che sia completamente scarica.
- Il caricabatterie deve essere usato solo per la carica di batterie per SR 500.
- La batteria deve essere caricata solo per mezzo del caricabatterie originale Sundström.
- Il caricabatterie è progettato esclusivamente per l'uso al coperto.
- Il caricabatterie non deve essere coperto mentre è in uso.
- Il caricabatterie deve essere protetto dall'umidità.
- Non cortocircuitare mai la batteria.

- Non cercare mai di smontare la batteria.
- Non esporre mai la batteria a fiamme libere. Sussiste il rischio di esplosione/incendio.

#### b) Cintura

- Montare la cintura. Figg. 10, 11, 12.

**N.B.:** osservare attentamente le illustrazioni in modo tale che la cintura non venga a trovarsi capovolta o orientata in modo scorretto.

#### c) Flessibile di respirazione

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso relative al copricapo protettivo.

Maschera integrale SR 200

- Montare il flessibile tra la maschera integrale SR 200 e la ventola SR 500. Figg. 13, 14, 15.
- Controllare che il flessibile sia saldamente serrato.

Semimaschera SR 900:

- Montare il flessibile tra la semimaschera SR 900 e la ventola SR 500. Fig. 16, 17.
- Controllare che il flessibile sia saldamente serrato.

#### d) Filtro per particelle/filtro combinato

Devono sempre essere usati contemporaneamente due filtri per particelle o due filtri combinati dello stesso tipo e classe.

#### 1. Filtro per particelle SR 510

- Controllare che le guarnizioni dell'attacco del filtro della ventola siano integre e in sede. Fig. 18.
- Fissare a pressione il filtro per particelle all'adattatore del filtro. Evitare di caricare il centro del filtro; possono verificarsi danni alla carta del filtro stesso. Fig. 19.
- Avvitare l'adattatore nell'attacco del filtro finché non sarà a contatto con la guarnizione. Ruotare quindi di un ulteriore 1/8 di giro per ottenere la completa tenuta. Fig. 20.
- Montare un prefiltro nel supporto prefiltro. Fig. 21.
- Fissare a pressione il supporto prefiltro sul filtro per particelle. Fig. 22.

#### 2. Filtro per particelle SR 710

- Controllare che le guarnizioni dell'attacco del filtro della ventola siano integre e in sede. Fig. 18.
- Avvitare il filtro nell'attacco del filtro finché l'adattatore non sarà a contatto con la guarnizione. Ruotare quindi di un ulteriore 1/8 di giro per ottenere la completa tenuta. Fig. 20.
- Montare un prefiltro nel supporto prefiltro. Fig. 21.
- Fissare a pressione il supporto prefiltro sul filtro per particelle. Fig. 22.

#### 3. Filtri combinati

- Controllare che le guarnizioni dell'attacco del filtro della ventola siano integre e in sede. Fig. 18.
- Fissare a pressione il filtro per particelle sul filtro per gas. Le frecce sul filtro per particelle devono essere rivolte verso il filtro per gas. Evitare di caricare il centro del filtro; possono verificarsi danni alla carta del filtro stesso. Fig. 19.
- Avvitare il filtro combinato nell'attacco del filtro finché non è a contatto con la guarnizione. Ruotare quindi di un ulteriore 1/8 di giro per ottenere la completa tenuta. Fig. 24.
- Montare un prefiltro nel supporto prefiltro. Fig. 21.

- Fissare a pressione il supporto prefiltrato sul filtro combinato, Fig. 25.
- Il filtro SR 599 è un filtro per gas combinato a un filtro per particelle, che viene avvitato direttamente nell'attacco del filtro della ventola. Procedere come descritto sopra.

#### **e) Kit tappo**

Il kit tappo è utilizzato per la pulizia o la decontaminazione della ventola e impedisce l'ingresso di sporco e acqua nell'alloggiamento della ventola.  
Scollegare il flessibile di respirazione e i filtri e installare i tappi, Fig. 42.

## **3.6 Esercizio/funzionamento**

### **Avviamento/spegnimento**

- La ventola viene avviata premendo sul pulsante di comando, Fig. 26.
- I simboli sul display si illuminano, viene emesso un segnale acustico e il vibratore viene attivato, Fig. 27.
- Il simbolo della batteria sul display indica la capacità della batteria.
  - Verde fisso: > 70 %
  - Verde lampeggiante: 50–70 %
  - Giallo fisso: 20–50 %
  - Rosso lampeggiante: < 20 %
- La ventola si avvia in modalità di esercizio normale. Selezionare la modalità di esercizio normale o forzata tramite il pulsante di comando.
- Per spegnere la ventola, tenere premuto il pulsante di controllo per circa due secondi.

### **Simboli sul display**

Fig. 28

- Batteria: indica la capacità della batteria all'avviamento e quando la batteria è in esaurimento.
- Ventola piccola: si illumina con una spia verde durante il normale funzionamento.
- Ventola più grande: si illumina con una spia verde in modalità forzata.
- Triangolo di avvertimento: si illumina con una spia rossa se il flusso d'aria si interrompe o se i filtri sono otturati.

### **Sistema di avvertimento/segnaletica di allarme**

- **In caso di ostacoli nel flusso d'aria**
  - Viene emesso un segnale acustico intermittente.
  - Si attiverà il vibratore integrato.
  - Il triangolo rosso di avvertimento sul display lampeggia.

**Intervento:** interrompere immediatamente il lavoro, abbandonare l'area e controllare l'attrezzatura.

- **Se i filtri per particelle sono otturati**
  - Viene emesso un segnale acustico continuo per cinque secondi.
  - Il vibratore integrato si attiverà per cinque secondi.
  - Il triangolo rosso di avvertimento sul display lampeggia.

Il triangolo di avvertimento lampeggerà costantemente, mentre il segnale acustico e la vibrazione verranno ripetuti a intervalli di 80 secondi.

**Intervento:** interrompere immediatamente il lavoro, abbandonare l'area e sostituire il filtro.

**N.B.:** non si attiva alcun segnale quando i filtri per gas sono saturi. Per i dettagli sulla sostituzione dei filtri per gas, vedere la sezione 3.4 Filtri e le istruzioni d'uso a corredo dei filtri stessi.

- **Se la carica della batteria è inferiore al 5%**
  - Viene ripetuto un segnale acustico due volte a intervalli di due secondi.
  - Si attiverà due volte il vibratore integrato a intervalli di due secondi.
  - Lampeggerà il simbolo rosso della batteria sul display.

Il simbolo della batteria lampeggerà costantemente, mentre gli altri segnali sono ripetuti a intervalli di 30 secondi fino a circa un minuto prima che la batteria si scarichi completamente. Il segnale acustico diventa intermittente.

**Intervento:** interrompere immediatamente il lavoro, abbandonare l'area e sostituire/ricaricare la batteria.

## **3.7 Controllo funzionamento**

Il controllo funzionamento dovrebbe essere eseguito prima di ogni utilizzo della ventola.

### **Controllo della portata minima - MMDF**

- Controllare che la ventola sia completa, correttamente montata, ben pulita e integra.
- Attivare la ventola.
- Posizionare il copricapo protettivo nel flussometro.
  - Flessibile di respirazione in poliuretano SR 550 e SR 951: stringere la parte inferiore del sacchetto sigillandola intorno al flessibile di respirazione.
  - Flessibile di respirazione in gomma SR 551 e in poliuretano SR 952: stringere la parte inferiore del sacchetto sigillandola intorno all'attacco superiore del flessibile di respirazione, Fig. 29.

**N.B.: non si deve stringere intorno al flessibile di gomma, in quanto ciò ostruirebbe il flusso d'aria oppure causerebbe l'impossibilità di ottenere una chiusura a tenuta corretta.**

- Afferrare il tubo del flussometro con l'altra mano in modo da orientarlo verticalmente verso l'alto sul lato opposto del sacchetto, Fig. 30.
- Rilevare la posizione della pallina nel tubo. La pallina deve oscillare a livello della marcatura 175 l/min presente sul tubo, o appena sopra, Fig. 31.

### **Se la portata minima non viene raggiunta, controllare che**

- il flussometro sia in posizione perpendicolare;
- la pallina possa muoversi liberamente;
- il sacchetto faccia correttamente tenuta intorno al flessibile.

### **Controllo allarmi**

L'attrezzatura esegue un'avvertenza nel caso si verifichino ostacoli al flusso dell'aria.

- Provocare un arresto del flusso di aria stringendo la parte superiore del sacchetto o bloccando l'uscita del flussometro, Fig. 32.
- La ventola deve, a questo punto, emettere allarmi sotto forma di segnali acustici, segnali luminosi e vibrazioni.
- Se si permette all'aria di fluire di nuovo liberamente, i segnali di allarme cessano automaticamente dopo 10–15 secondi.

## 3.8 Come si indossa

Dopo il montaggio dei filtri, il controllo del funzionamento e il collegamento del copricapo protettivo, l'apparecchio può essere indossato. Prima di indosarlo leggere anche le istruzioni del copricapo protettivo.

- Indossare la ventola e regolare la cintura in modo che sia posta stabilmente e comodamente sul retro della vita. Fig. 33.
- Attivare la ventola.
- Indossare il copricapo protettivo.
- Accertarsi che il flessibile di respirazione corra lungo il dorso e che non sia attorcigliato. Fig. 33.

Se si usa una maschera integrale, il flessibile deve correre intorno alla vita e sul petto. Fig. 34.

Se si usa una semimaschera, il flessibile deve correre lungo la schiena e sulle spalle. Flessibile SR 951: vedere la fig. 35. Flessibile SR 952: vedere la fig. 36.

## 3.9 Come si toglie

Prima di togliere la maschera, allontanarsi dalla zona inquinata.

- Rimuovere il copricapo protettivo.
- Disattivare la ventola.
- Staccare la cintura e rimuovere la ventola.

Dopo l'uso, pulire e controllare l'apparecchio. Vedere 4 Manutenzione.

## 4. Manutenzione

Il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura deve essere adeguatamente formato e ben preparato allo svolgimento di tali compiti.

### 4.1 Pulizia

Per la cura quotidiana, si consiglia l'uso di salviette detergenti SR 5226. Per una pulizia o una decontaminazione più accurata, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assemblare il kit tappo. Consultare il paragrafo 3.5 e.
- Utilizzare una spazzola morbida o una spugna inumidita con una soluzione di detersivo per stoviglie o simile.
- Sciacquare e lasciare asciugare.

N.B.: per la pulizia, non usare mai solventi.

### 4.2 Conservazione

Dopo la pulizia, riporre l'attrezzatura in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente. Evitare di esporlo alla luce solare diretta. Il flusmetro può essere rovesciato e utilizzato come custodia per il copricapo protettivo.

### 4.3 Programma di manutenzione

Il programma che segue specifica i requisiti di manutenzione minimi per garantire che l'attrezzatura sia sempre in condizioni di funzionamento ottimali.

Prima dell'uso	Dopo l'uso	Annualmente
Controllo visivo	●	●
Controllo funzionamento	●	●
Pulizia	●	
Sostituzione guarnizioni		●

## 4.4 Ricambi

Usare solo ricambi originali Sundström. Non apportare modifiche all'attrezzatura. L'uso di ricambi non originali o l'apporto di modifiche possono ridurre l'effetto protettivo del dispositivo e compromettere le caratteristiche di omologazione.

### 4.4.1 Sostituzione filtro per particelle/per gas/combinato

I filtri per particelle devono essere sostituiti al più tardi quando sono intasati. Ciò viene rilevato dalla ventola, che avverte nei modi riportati nella sezione 3.6 alla voce Esercizio/funzionamento. I filtri per gas devono di preferenza essere sostituiti secondo uno schema prestabilito. Se non vengono effettuate misurazioni sul posto di lavoro, i filtri per gas devono essere sostituiti settimanalmente oppure più spesso nel caso si avverano svari o odori di inquinanti nel copricapo protettivo.

Tenere presente che i filtri/filtri combinati devono essere sostituiti contemporaneamente ed essere dello stesso tipo e classe. Procedere come segue:

- Disattivare la ventola.
- Svitare il filtro/filtro combinato.
- Staccare il supporto prefiltro. Fig. 37.
- Sostituire il prefiltro nel supporto. Se necessario, pulire.
- **Il filtro per particelle SR 510 viene rimosso dall'adattatore nel seguente modo:**
  - Stringere il filtro con una mano.
  - Disporre il pollice dell'altra mano sulla parte inferiore dell'adattatore presso la fessura a mezzaluna. Fig. 38.
  - Staccare quindi il filtro. Fig. 39.
- **Il filtro per particelle SR 510 viene rimosso dal filtro per gas nel seguente modo:**
  - Stringere il filtro per gas con una mano.
  - Inserire una moneta o altro oggetto piatto, ad esempio l'adattatore filtro, nella giuntura tra filtro per particelle e filtro per gas.
  - Staccare quindi il filtro. Fig. 40.
- Montare i nuovi filtri/filtri combinati. Vedere 3.5 d.

### 4.4.2 Sostituzione guarnizioni

Le guarnizioni negli attacchi del filtro della ventola impediscono l'aspirazione di aria inquinata nella stessa. Devono essere sostituite una volta l'anno, oppure più spesso in caso di usura o invecchiamento. Procedere come segue:

- Disattivare la ventola.
- Svitare i filtri.
- La guarnizione ha una scanalatura tutt'intorno ed è inserita in una flangia posta al di sotto della filettatura dell'attacco del filtro. Fig. 41.
- Estrarre la vecchia guarnizione.
- Montare la nuova guarnizione sulla flangia. Controllare che la guarnizione sia correttamente in sede.

## 5. Elenco componenti

Fig. 2.

Codice articolo N. d'ordine	N. d'ordine
1. Cappuccio SR 561	H06-5012
2. Cappuccio SR 562	H06-5112
3. Cappuccio SR 520 M/L	H06-0212
3. Cappuccio SR 520 S/M	H06-0312
4. Cappuccio SR 530	H06-0412
5. Schermo facciale SR 540	H06-0512
6. Schermo facciale SR 570	H06-6512
7. Maschera integrale SR 200, visiera PC	H01-1212
7. Maschera integrale SR 200, visiera di vetro	H01-1312
8. Semimaschera SR 900 S	H01-3012
8. Semimaschera SR 900 M	H01-3112
8. Semimaschera SR 900 L	H01-3212
9. Schermo per saldatura SR 590	H06-4012
10. Schermo per saldatura SR 592	H06-4412
12. Elmetto con visiera SR 580	H06-8012
13. Schermo per saldatura/elmetto con visiera SR 584/SR 580	H06-8310
14. Flessibile SR 550	T01-1216
14. Flessibile SR 551	T01-1218
15. Flessibile SR 951	T01-3003
16. Flessibile doppio SR 952	R01-3009
17. Schermo placcato oro SR 587	R06-0824
18. Schermo 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. Schermo 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Flussometro SR 356	R03-0346
20. Disco in rete di acciaio SR 336	T01-2001
21. Kit amianto SR 509	T06-0105
22. Custodia SR 505	T06-0102
23. Batteria standard STD, 2,2 Ah	R06-0108
24. Batteria HD, 3,6 Ah	T06-0101
24. Caricabatterie SR 513	R06-0103
25. Cintura SR 508	R06-0101
25. Cintura di gomma SR 504	T06-0104
25. Cintura in PVC	T06-0124
26. Cintura di pelle SR 503	T06-0103
27. Imbracatura SR 552	T06-0116
28. Ventola SR 500	R06-0110
29. Guarnizione	R06-0107
30. Supporto prefiltro SR 512	R06-0106
31. Prefiltro SR 221	H02-0312
32. Filtro antipolvere P3 R, SR 510	H02-1312
33. Adattatore filtro SR 511	R06-0105
34. Supporto prefiltro SR 5153	R01-0604
35. Filtro per particelle P3 R, SR 710	H02-1512
36. Filtro per gas A2, SR 518	H02-7012
37. Filtro per gas ABE1, SR 515	H02-7112
38. Filtro per gas A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Filtro combinato A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Paraspruzzi SR 514	T06-0114
41. Kit tappo	R06-0703

## 6. Simboli sulle etichette



Simbolo di riciclaggio



Consultare le istruzioni per l'uso



Non con rifiuti ordinari



Omologato CE da INSPEC Certification Services Ltd.



Classe di isolamento 2



Temperatura e pressione compensate

## 7. Prodotti esausti

La ventola integra una scheda di circuito con una piccola quantità di componenti contenenti sostanze tossiche. La batteria non contiene mercurio, cadmio né piombo, e pertanto non è da considerarsi come rifiuto dannoso per l'ambiente. I componenti in plastica sono contrassegnati con i codici dei materiali. Per il corretto trattamento, raccolta e riciclaggio, le ventole esauste dovrebbero essere consegnate a un centro di riciclaggio. Si consiglia di contattare le autorità locali competenti per localizzare il centro di riciclaggio più vicino. Riciclare in conformità alle norme locali. Un corretto riciclaggio del prodotto contribuisce all'uso efficiente delle risorse naturali.

## 8. Omologazioni

- La ventola SR 500, in combinazione con lo schermo facciale SR 540 o SR 570, lo schermo per saldatura SR 590 o SR 592, l'elmetto con visiera SR 580, l'elmetto con visiera SR 580 in abbinamento con lo schermo per saldatura SR 584, i cappucci SR 520, SR 530, SR 561 o SR 562, è omologata in conformità alla norma EN 12941, classe TH3.
- La SR 500, in combinazione con la maschera integrale SR 200 o con la semimaschera SR 900, è omologata in conformità alla norma EN 12942, classe TM3.
- La SR 500 è conforme ai requisiti della norma EN 61000-6-3 relativa all'emissione e alla norma EN 61000-6-2 relativa all'immunità, il che rende la ventola conforme alla Direttiva EMC 2004/108/CE.
- La protezione in ingresso dei componenti elettronici è omologata IP con classificazione IP67 in conformità a IEC/EN 60529.

Il certificato di omologazione CE è stato rilasciato dall'organismo notificato N. 0194. L'indirizzo è riportato sul retro delle istruzioni per l'uso.

1. Bendra informacija
2. Techninės specifikacijos
3. Naudojimas
4. Techninė priežiūra
5. Dalį sąrašas
6. Simbolių reikšmės
7. Susidėvėjė gaminiai
8. Atitiktys

## 1. Bendra informacija

SR 500 aparatas yra akumulatoriui maitinamas ventiliavimo blokas, kartu su filtrais ir galvos apdangalu sudarantis „Sundström“ ventiliuojamą kvėpavimo apsaugos sistemą, atitinkančią EN 12941 standartą. Prieš naudojant, būtina atidžiai perskaityti tiek filtro, tiek galvos gobtuvo naudojimo instrukcijas.

Ventiliatorius turi būti sumontuoti filtrai, o filtruotas oras kvėpavimo žarna paduodamas į galvos gobtuvą.

Taip surukiamas didesnis už atmosferinį slėgis, kuris apsaugo nuo aplinkos teršalų įskverbimo po apsauginiu galvos gobtuvu.

Respiratoriui naudojimas turi būti kvėpavimo apsaugos programos dalis. Informacijos prašome ieškoti ES standarte EN 529:2005.

Šiuose standartuose nurodyti svarbiausi kvėpavimo apsaugos aparatu programos reikalavimai, tačiau jie nepakeičia nacionalinių ar vietinių reglamentų.

Jeigu jūs abejojate dėl tinkamos įrangos pasirinkimo ir priežiūros, kreipkitės į savo darbu vadovą arba susisiekite su pardavėju atstovu. Jūs taip pat galite kreiptis į „Sundström Safety AB“ techninės priežiūros skyrių.

### 1.1 Pritaikymas

SR 500 aparatą galima naudoti vietoje respiratorių su filtrais visais atvejais, kai rekomenduojami pastarieji. Tai ypač taikoma sunkiam ar ilgai trunkančiam darbui, o taip pat darbui aukštenejė temperatūroje.

Renkantis filtrus ar galvos gobtuvus, reikia atsižvelgti į įvairius veiksnius, tarp kurių:

- Sprogiros aplinkos susidarymo galimybę
- Teršalų rūšys
- koncentracijas;
- darbo intensyvumą;
- Ne tik kvėpavimo apsaugos prietaiso, bet ir papildomų apsaugos reikalavimai

Rizikos analizę turi atlikti atitinkamai apmokytas ir šioje srityje patyręs asmuo.

### 1.2 Sistemos aprašymas

#### Ventiliatoriaus blokas

SR 500 aparato savybės:

- Veikimo laikas – iki 13 valandų.
- Ličio jonų tipo akumulatorius, kurį galima įkrauti mažiausiai 500 kartų.
- Aparatas įjungiamas, išjungiamas ir darbo režimas pasirenkamas ta pačia valdymo rankenėle.
- Ekranas su aiškiais simboliais.
- Surikus oro padavimui įjungia garsinį ir šviesos pavojaus signalus ir pradeda vibruoti.
- Su automatiniu oro srauto valdymu, pritaikant pagal oro slėgį ir temperatūrą.
- Būtina naudoti kartu su dvimi filtrais / kombinuotais filtrais.

- Galima naudoti kartu su gobtuvu, antveidžiu, apsauginiu suvirinimo skydeliu, puskauke, visą veidą dengiančia kauke, šalmu su antveidžiu ar suvirinimo skydeliu su šalmu ir antveidžiu.

#### Filtrai

Žr. 3.4 skyrių.

#### Kvėpavimo žarna

Kvėpavimo žarnos nėra ventiliatoriaus bloko komplekste, tačiau ją rasite prie atitinkamo galvos gobtuvo. Puskaukės ir viso veido kaukės kvėpavimo žarną reikia įsigyti atskirai.

#### Galvos gobtuvas

Galvos gobtuvas pasirenkamas atsižvelgiant į darbinę aplinką, darbo intensyvumą ir būtiną apsaugą. SR 500 aparatą galima naudoti su šiaisiai galvos gobtuvais:

- TH3 klasės gobtuvas, modelio numeris SR 520
- TH3 klasės gobtuvas, modelio numeris SR 530
- TH3 klasės gobtuvas, modelio numeris SR 561.
- TH3 klasės gobtuvas, modelio numeris SR 562
- TH3 klasės antveidis, modelio numeris SR 540
- TH3 klasės antveidis, modelio numeris SR 570
- TH3 klasės apsauginis suvirinimo skydelis, modelio numeris SR 590
- TH3 klasės apsauginis suvirinimo skydelis, modelio numeris SR 592
- TM3 klasės visą veidą dengianti kaukė, modelio numeris SR 200
- TM3 klasės puskaukė, modelio numeris SR 900
- TH3 klasės šalmas su antveidžiu, modelio numeris SR 580
- TH3 klasės apsauginis suvirinimo skydelis kartu su šalmu ir antveidžiu, modelio numeris SR 584 / SR 580
- TH3 klasės auksu dengtas skydelis kartu su šalmu ir antveidžiu, modelio numeris SR 587 / SR 580
- TH3 klasės skydelis 2/3, EN 3 kartu su šalmu ir antveidžiu, modelio numeris SR 588-1 / SR 580
- TH3 klasės skydelis 2/3, EN 5 kartu su šalmu ir antveidžiu, modelio numeris SR 588-2 / SR 580

### 1.3 Įspėjimai / apribojimai

#### Įspėjimai

Įrangą draudžiama naudoti šiaisiai atvejais:

- Kai įranga išjungta. Šioje nenormalojoje situacijoje po galvos gobtuvu sparčiai kaupiasi anglies dioksidas ir galai pritrūkti deguonies, o apsauginė funkcija neatliekama.
- Jei aplinkos ore trūksta deguonies.
- Jei nežinomas teršalų pobūdis.
- Aplinkose, kuriose kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ir sveikatai (IDLH).
- Deguonies ar deguonies prisotintoje aplinkoje.
- Kai sunku kvėpuoti.
- Jei teršalai užuodžiami ar juntamas jų skonis.
- Jei svaigsta galva, pykina ar jaučiamas kitoks diskomfortas.

#### Apribojimai

- SR 500 aparatą visada reikia naudoti su dvimi smulklių dalelių filtrais arba dvimi kombinuotais filtrais arba su dviem to paties tipo duju filtru ir smulklių dalelių filtru deriniu.

- Jeigu naudotojas dirba labai intensyviai, jkvėpimo metu po galvos gobtuviu gali susidaryti dalinis vakuumas ir į gobtuvą gali patekti aplinkos oras.
- Įrangos apsauginės savybės gali pablogėti, jeigu ji naudojama aplinkoje, kur pučia stiprus vėjai.
- Saugokitės, kad kvėpavimo žarna neužsilenkštų ir neužsiškabintų už aplinkinių klūčių.
- Niekada nebandykite įrango kelti ar nešti, paėmę už kvėpavimo žarnos.
- Filtrų negalima tvirtinti tiesiai prie galvos gobtuvo.
- Naudokite tik „Sundström“ filtrus.
- SR 500 ventiliatorius blokų galima naudoti tik su filtrais, kurių ženklinimas nurodo atitinkt EN 12941 ir EN 12942 standartams.

## 2. Techninės specifikacijos

### Oro srauto greitis

Normaliomis darbo sąlygomis minimalus gamintojo rekomenduojamas (MMDF) ir tiekiamas oro srauto greitis yra ne mažiau kaip 175 l/min.

Intensyvius darbo režimo metu oro srauto greitis yra ne didesnis kaip 240 l/min. Automatinė oro srauto valdymo sistema darbo metu visą laiką palaiko pastovų šių srautų greitį.

### Akumulatoriai

STD, standartinis, 14,8 V, 2,2 Ah, ličio jony.

HD, didelės galios, 14,8 V, 3,6 Ah, ličio jony.

- STD akumulatorius įkrovimo trukmė yra apie 1,5 val.
- HD akumulatorius įkrovimo trukmė yra apie 2 val.
- Galima atlikti apie 500 pilnų įkrovimo ciklų.
- Prieš įkraunant akumulatorius nebūtina pilnai iškrauti.

### Veikimo trukmė

Veikimo trukmė gali skirtis priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir akumulatoriaus bei filtrų būklės.

Toliau lentelėje pateiktos tikslinės veikimo trukmės idėiomis sąlygomis.

STD	HD	Filtras	Oro srauto greitis	Numatomas veikimas
●		P3 R	175 l/min.	7 h
	●	P3 R	175 l/min.	12 h
	●	P3 R	240 l/min.	7 h
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min.	4 h
	●	A1BE2K1P3 R	175 l/min.	7,5 h
	●	A1BE2K1P3 R	240 l/min.	4 h

### Naudojimo trukmė

Įranga galima laikyti 5 metus nuo pagaminimo datos. Laikant būtina bent kartą metuose įkrauti akumulatorių.

### Slėgio ir temperatūros diapazonas

- Laikymo temperatūra: 3 pav.
- Techninės priežiūros sąlygos. (4 pav.).

## 3. Naudojimas

### 3.1 Išpakavimas

Pagal pakavimo lapą patirkinkite įrangos komplektavimą ir ar jį nepažeista gabentimo metu.

## 3.2 Pakavimo lapas

1 pav.

- Ventiliatorius blokas SR 500, tuščias
- Akumulatorius STD
- Akumulatorius įkroviklis SR 513
- Diržas SR 508
- Smulkų dalelių filtras P3 R, SR 510, 2x
- Filtro adapteriai SR 511, 2x
- Pirminiai filtri SR 221, 10x
- Pirminių filtrių laikikliai SR 512, 2x
- Oro srauto matuoklis SR 356
- Naudojimo instrukcijos
- Valymo šluoste SR 5226
- Kamščių rinkinys

## 3.3 Akumulatorius

Naujus akumulatorius pries pirmą kartą naudojant reikia įkrauti. Žr. 3.5 skyrių „Surinkimas“.

### 3.4 Filtrai

Filtrus arba kombiniuotus filtrus reikia rinktis, atsižvelgiant į darbo metu susidarančių kenksmingų medžiagų rūšį ir koncentraciją. Ventiliatorius blokų galima naudoti tik su kietųjų dalelių filtrais arba kartu su kietųjų dalelių filtrais ir duju filtrais.

SR 500 aparata galima naudoti su šiais filtrais:

- Kietųjų dalelių filtras P3 R, modelio numeris SR 510 Naudojamas su adapteriu. Du filtrai yra ventiliatorius komplekte. Galima naudoti kartu su duju filtru.
- Kietųjų dalelių filtras P3 R, modelio numeris SR 710 Su sriegiu, todėl nereikia adapterio. Negalima naudoti kartu su duju filtru.
- Duju filtras A2, modelio numeris SR 518 Reikia naudoti kartu su kietųjų dalelių filtru.
- Duju filtras ABE1, modelio numeris SR 515 Reikia naudoti kartu su kietųjų dalelių filtru.
- Duju filtras A1BE2K1, modelio numeris SR 597 Reikia naudoti kartu su kietųjų dalelių filtru.
- Kombiniuotas filtras A1BE2K1-Hg-P3 R, modelio numeris SR 599

### Dėmesio!

- Vienu metu turi būti naudojami to paties tipo filtrai, t. y. du.  
P3 R filrai, arba du A2P3 R filrai ir pan.
- Keičiant filtrus, tuo pačiu metu reikia keisti abu filtrus / kombiniuotus filtrus.
- Kietųjų dalelių filtrą reikia naudoti visuomet – arba atskirai, arba kartu su duju filtru.

### Smulkų dalelių filtras P3 R

„Sundström“ tiekia tik aukščiausios klasės kietųjų dalelių filtrus P3 R. Ventiliatoriui SR 500 skirti dviejų modelių filrai, t.y. SR 510 ir SR 710. Šie filtrai apsaugo nuo visų tipų dalelių, tiek skystų, tiek kietų. SR 510 galima naudoti atskirai arba kartu su duju filtru. SR 710 filtro negalima naudoti kartu su duju filtru. Smulkų dalelių filtrus galima naudoti su tuo pačiu pirminio filtro laikikliu, kuris naudojamas su „Sundström“ visą ar dalį veido dengiančiomis kaukėmis. Tokiai atvejais ventiliatoriui komplekte néra standartinio pirminio filtro laikiklio. Žr. toliau 5 skyrių „Dalių sąrašas“.

### Duju filtrai A, B, E, K, Hg

A apsaugo nuo organinių duju ir garų, pvz., tirpalų, kurių virimo taškas yra virš +65 °C temperatūros.

B apsaugo nuo neorganinių duju ir garų, pvz., chloro, vandenilio sulfido ir vandenilio cianido.

**E** apsaugo nuo rūgščių duju ir garų, pavyzdžiu, sieros dioksidio ir vandenilio fluoro.

**K** apsaugo nuo amoniako ir tam tikrų aminų, pavyzdžiu, etileno diamino.

**Hg** apsaugo nuo gyvisdabrio garų. Ispėjimas! naudoti ne ilgiau kaip 50 valandų.

Dujų filtrus visada reikia naudoti kartu su smulkų dalelių filtrais P3 R (PAPR-P3). Filtrus prispauskite vieną prie kito taip, kad rodyklė ant dalelių filtro būtų nukreipta į dujų filtrą, žr. 21 pav.

#### **Kombinuotas filtras SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R**

Apsaugo nuo ABEK-P3 R kenksmingų medžiagų, kaip aprašyta aukščiau, ir nuo Hg, gyvisdabrio garų. Naudojant kaij apsauga nuo gyvisdabrio garų, filtro naudojimo trukmė ribojama iki 50 valandų.

#### **Pirminis filtras**

Pirminis filtras apsaugo pagrindinių filtrų nuo pernelyg greito užsikimšimo. Reikia įstatyti į pirminio filtro laikiklį. Be to, pirminio filtro laikikliai apsaugo pagrindinius filtrus nuo pažidimo naudojant.

**Dėmesio!** Pirminij filtra galima naudoti tik kaip pirminj filtru. Jis negali pakeisti smulkų dalelių filtro.

### **3.5 Surinkimas**

#### **a) Akumulatorius**

Ant naujo ventilatoriaus bloko akumulatorius gnybtų yra užkiliuota apsauginė juostelė. Išimkite akumulatorių ir nuimkite juosteľę.

- Išimkite akumulatorių ir įkraukite jį, 5, 6, 7, 8 pav.

Įkroviklis įkrovimą vykdė automatiškai trimis etapais.

9 pav.

1. Oranžinis LED.

2. Geltonas šviesos diodas (LED).

3. Žalias LED.

- Įkrovę akumulatorių, prieš atjungdami akumulatorių nuso įkroviklio ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
- Įstatykite akumulatorių atgal į jam skirtą vietą.  
Patirkinkite, ar akumulatorius įstumtas iki galo ir ar laikiklis jį užfiksavo.

#### **Ispėjimas!**

- Akumulatorių visuomet įkraukite dar prieš tai, kol jis pilnai neišskirovė.
- Įkroviklis skirtas įkrauti tik SR 500 akumulatorius.
- Akumulatoriams įkrauti naudokite tik originalų „Sundström“ įkroviklį.
- Įkroviklį galima naudoti tik patalpų viduje.
- Naudojant įkroviklį jo negalima uždengti.
- Įkroviklis turi būti apsaugotas nuo drėgmės.
- Niekada nebandykite akumulatoriaus jungti trumpoju jungimui.
- Niekada akumulatoriaus neardykyte.
- Saugokite akumulatorių nuo atviros liepsnos. Jis gali sprogti ar sukelti gaisrą.

#### **b) Diržas**

- Surinkite diržą. 10, 11, 12 pav.

**Dėmesio!** Atidžiai išnagrinėkite paveikslus, kad diržo neapverstumėte ar neužsidėtumėte atvirksčiai.

#### **c) Kvėpavimo žarna**

Atidžiai perskaitykite galvos gobtuvo naudojimo instrukcijas.

Visą veidą dengianti kaukė SR 200:

- Visą veidą dengiančią kaukė SR 200 žarna sujetinkite su ventiliatoriaus bloku SR 500. 13, 14, 15 pav.
- Patirkinkite, ar žarna gerai pritrivinta.

Puskaukė SR 900:

- Viso veido kaukė SR 900 žarna sujetinkite su ventiliatoriaus bloku SR 500. 16, 17 pav.
- Patirkinkite, ar žarna gerai pritrivinta.

#### **d) Smulkų dalelių filtri / kombinuoti filtri**

Vienu metu visuomet reikia naudoti du to paties tipo ir klasės filtrus arba kombinuotus filtrus.

#### **1. Kietųjų dalelių filtras SR 510**

- Patirkinkite, ar savo vietoje ir nepažeisti ventiliatoriaus filtro tarpikliai (18 pav.).
- Prispauskite kietųjų dalelių filtro prie filtro adapterio. Nespauskite filtro vidurio, nes galite sugadinti filtro popierį (19 pav.).
- Įsukite adapterį į filtro korpusą iki adapteris pasieks tarpiklį. Tuomet paveržkite jį dar apie 1/8 apsisukimo, kad sujungimas būtų sandarus 20 pav.
- Į filtro laikiklį įstatykite vieną pirminj filtrą. 21 pav.
- Įspauskite filtro laikiklį į smulkų dalelių filtrą. (22 pav.).

#### **2. Kietųjų dalelių filtras SR 710**

- Patirkinkite, ar savo vietoje ir nepažeisti ventiliatoriaus filtro tarpikliai (18 pav.).
- Filtrą įsukite į filtro korpusą iki adapteris pasieks tarpiklį. Tada paveržkite jį dar apie 1/8 apsisukimo, kad sujungimas būtų sandarus 20 pav.
- Į filtro laikiklį įstatykite vieną pirminj filtrą. 21 pav.
- Įspauskite filtro laikiklį į smulkų dalelių filtrą. (22 pav.).

#### **3. Kombinuoti filtri**

- Patirkinkite, ar savo vietoje ir nepažeisti ventiliatoriaus filtro tarpikliai (18 pav.).
- Prispauskite kietųjų dalelių filtro prie duju filtro. Rodyklės ant kietųjų dalelių filtro turi būti nukreiptos į duju filtrą. Nespauskite filtro vidurio, nes galite sugadinti filtro popierį (19 pav.).
- Įsukite kombinuotą filtrą į filtro korpusą iki jis pasieks tarpiklį. Tada paveržkite jį dar apie 1/8 apsisukimo, kad sujungimas būtų sandarus 24 pav.
- Įstatykite į pirminio filtro laikiklį pirminj filtrą. 21 pav.
- Prispauskite pirminio filtro laikiklį prie kombinuoto filto (25 pav.).

Filtras SR 599 yra kombinuotas duju ir kietųjų dalelių filtras ir jis įsukamas tiesiai į ventiliatoriaus filtro korpusą. Atlikite anksčiau aprašytus veiksmus.

#### **e) Kamščių rinkinys**

Kamščių rinkinys naudojamas valant ir nukenksinant ventiliatoriaus bloką, kad į ventiliatoriaus korpusą nepatektų nešvarumai ir vanduo.

Atjunkite kvėpavimo žarną bei filtrus ir įsukite kamščius (42 pav.).

### **3.6 Darbas / veikimas**

#### **I Jungimas / išjungimas**

- Ijunkite ventiliatorių, vieną kartą spustelėdami valdymo mygtuką. (26 pav.).
- Ekrane užsiudega simboliai, pasigirsta garsinis signalas ir suveikia vibratorių. (27 pav.).
- Akumulatoriaus simbolis ekrane rodo akumulatoriaus įkrovą.

- o Žalia lemputė: > 70 %
- o Blykčiojanti žalia lemputė: 50-70 %
- o Geltona lemputė: 20-50 %
- o Blykčiojanti raudona lemputė: < 20 %
- Ventiliatorius pradeda dirbti normaliu darbiu režimu. Norėdami normalų darbo režimą perjungti į intensyvų, dar kartą spustelėkite valdymo mygtuką.
- Norint ventiliatoriaus bloką išjungti, paspauskite ir apie dvi sekundes palaikykite nuspauđę valdymo mygtuką.

#### Ekrano simboliai

28 pav.

- a) Akumulatoriaus: rodo akumulatoriaus įkrovą įjungus ir įspėja apie mažą įkrovą.
- b) Mažas ventiliatorius: žalias spalvos simbolis dega normalaus darbo režimo metu.
- c) Didesnis ventiliatorius: žalias spalvos simbolis dega intensyvaus darbo režimo metu.
- d) Įspėjamasis trikampis: raudonos spalvos simbolis užsižiebia tuomet, kai trukdoma oro srautui arba kemšiasi filtrai.

#### Įspėjamieji sistemos / pavojaus signalai

- Jeigu trukdomas oro padavimas
  - o Girdimas pypsejimas.
  - o Įsijungia aparate įtaisytas vibratorius.
  - o Ekrane pradeda blykčioti raudonas įspėjamasis trikampis.

**Veiksmai:** nedelsiant nutraukite darbą, palikite darbo vietą ir patirkinkite įrangą.

- Jeigu užsikemša smulkių dalelių filtrai
  - o Penkias sekundes girdimas ištisinis garsinis signalas.
  - o Penkioms sekundėms įsijungia aparato vibratorius.
  - o Ekrane pradeda blykčioti raudonas įspėjamasis trikampis.

Įspėjamasis trikampis blykčioja be perstojo, o garsinis signalas ir vibratorius įsijungia kas 80 sekundžių.

**Veiksmai:** nedelsiant nutraukite darbą, palikite darbo vietą ir pakeiskite filtrą.

**Dėmesio!** Užsikimšus duju filtrams, įspėjamieji signalai neįsijungia. Kaip pakeisti duju filtrus, aprašyta 3.4 skyriuje „Filtrai“ ir filtrų naudojimo instrukcijoje.

- Jeigu akumulatoriaus įkrova nukrenta žemiau 5 %
  - o Du kartus kas dvi sekundes įsijungia garsinis signalas.
  - o Du kartus kas dvi sekundes įsijungia aparato vibratorius.
  - o Ekrane blykčioja raudonas akumulatoriaus simbolis.

Akumulatoriaus simbolis blykčioja be perstojo, o kiti signalai kartojami kas 30 sekundžių, kai iki pilnos akumulatoriaus iškrovos lieka maždaug viena minutė. Tuomet garsinis signalas pasikeičia į pypsejimą.

**Veiksmai:** nedelsiant nutraukite darbą, palikite darbo vietą ir pakeiskite ar įkraukite akumulatorių.

## 3.7 Veikimo patikrinimas

Įrangos veikimą reikia tikrinti kiekvieną kartą, prieš ventiliatorių naudojant.

### Minimalaus srauto greičio (MMDF) tikrinimas

- Patirkinkite, ar ventiliatorius sukomplektuotas, teisingai uždėtas, kruopščiai išvalytas ir nepažeistas.
- Išunkite ventiliatorių.
- Idėkite galvos gobtuvą į srauto matuoklį.
  - o 550 PU ir SR 951 PU kvėpavimo žarna: suimkite apatinę maišelio dalį, užspaudsdami tarpus aplink kvėpavimo žarną.
  - o SR 551 guminė ir SR 952 PU kvėpavimo žarna: suimkite apatinę maišelio dalį, užspaudsdami tarpus aplink viršutinį kvėpavimo žarnos tvirtinimą. 29 pav.

**Dėmesio! Negalima suimti už pačios guminės žarnos, nes galite sutrukdyti oro padavimą arba sandariai neužspaushti.**

- Kita ranka paimkite srauto matuoklio vamzdelį ir laikykite taip, kad jis būtų statmenas maišeliui 30 pav.
- Patirkinkite, ties kokia vamzdelio žyme yra rutuliukas. Jis turi kyboti ties ar šiek tiek aukščiau viršutinės vamzdelio žymės (175 l/min). 31 pav.

**Jeigu srauto greitis per mažas, patirkinkite, ar:**

- srauto matuoklio laikomas stačiai;
- kamuliuškas laisvai juda;
- krepšys sandariai prigludę prie žarnos.

### Pavojaus signalų tikrinimas

Įranga sukonstruota taip, kad įspėtų apie oro srauto trukdžius.

- Sustabdykite oro srautą, suspausdami viršutinę maišelio dalį arba uždarydami srauto matuoklio išleidimo angą (32 pav).
- Ventiliatoriaus bloke turi įsijungti įspėjamieji garso ir šviesos signalai bei vibratorius.
- Jeigu oro srautui vėl leidžiate tekėti, pavojaus signalai automatiškai įsijungia po 10–15 sekundžių.

## 3.8 Įrangos užsidėjimas

Pritvirtinus filtrus, patirkinus įrangos veikimą ir prijungus galvos gobtuvą, aparatai galima užsidėti. Prieš užsidėdami aparatą, perskaitykite galvos gobtuvo naujomo instrukcijas.

- Užsidėkite ventiliatoriaus bloką į sureguliukite diržą taip, kad ventiliatorius tvirtai ir patogiai kabėtu užpakalinėje juosmens pusėje 33 pav.
- Išunkite ventiliatorių.
- Užsidėkite galvos gobtuvą.
- Patirkinkite, ar kvėpavimo žarna nesusisukusi ir eina per nugara 33 pav.

Atkreipkite dėmesį, kad naudojant visą veidą dengiančią kaukę, žarna turi eiti palei juosmenį ir po to kilti krūtinę į viršų (34 pav.).

Dėvint puskaukę, žarna turi eiti per nugara ir pečius. Žarna SR 951, žr. 35 pav. Žarna SR 952, žr. 36 pav.

## 3.9 Įrangos nusiėmimas

Prieš nusiimdami įrangą, išeikite iš užterštos zonos.

- Nusiimkite galvos gobtuvą.
  - Išunkite ventiliatoriaus bloką.
  - Atsisekite diržą ir nusiimkite ventiliatoriaus bloką.
- Panaudojus įrangą reikia išvalyti ir patirkinti Žr. 4 skyrių „Techninė priežiūra“.

## 4. Techninė priežiūra

Už įrangos valymą ir techninę priežiūrą atsakingas asmuo turi būti tinkamai išmokytas ir gerai susipažinęs su tokio pobūdžio darbais.

### 4.1 Valymas

Kasdieninei priežiūrai rekomenduojama naudoti „Sundström“ valymo šluostę SR 5226. Jei reikia kruopščiau išvalyti ar nukensminti, atlikite šiuos veiksmus:

- Išukite kamščius (žr. 3.5 e).
- Valykite minkštū šepeteliu ar kempine, sudrėkinta indų ploviklio ar panašios priemonės tirpalu.
- Įranga praplaukite ir palikite išdžiūti.

**Pastaba.** Niekada nevalykite tirpikliais.

### 4.2 Laikymas

Išvalius įrangą laikykite sausoje ir švarioje vietoje kambario temperatūrą. Saugokite nuo tiesioginės Saulės šviesos. Oro srauto matuoklis galima išversti ir naudoti kaip galvos gobtuvo laikymo krepšį.

### 4.3 Techninės priežiūros grafikas

Ši schema rodo rekomenduojamas minimalias priežiūros procedūras, kurių pakanka, kad įranga būtų geros darbinės būklės.

Prieš naudojimą	Po naudojimo	Kasmet
Vizuali apžiūra	●	●
Veikimo patikrinimas	●	●
Valymas	●	
Ventiliatoriaus tarpiklių keitimas		●

### 4.4 Atsarginės dalys

Visada naudokite originalias „Sundström“ dalis. Draudžiamasi keisti įrangos konstrukciją. Neoriginalių dalių naudojimas ar įrangos keitimas gali pabloginti apsauginę funkciją, o gaminui suteiktį patvirtinimai gali negalioti.

#### 4.4.1. Smulkų dalelių filtru / duju filtru / kombiniuotų filtru keitimas

Kietiųjų dalelių filtrus keiskite prieš jiems pilnai užsikimšant. Ventiliatoriaus jutikliai nustato, kai taip atsitinka, ir įjungia 3.6 skyriuje „Darbas / veikimas“ aprašytus įspėjamojių signalus. Duju filtrus patartina keisti pagal nustatytą grafiką. Jei darbo vietoje nėra atliekami matavimai, duju filtrus reikia keisti vieną kartą per savaitę ar dažniau, jei galvos gobtuvo viduje juntamas teršalų kvapas ar skonis.

Atnkreipkite dėmesį, kad abu filtres / kombiniuotus filtres reikia keisti vienu metu ir jie turi būti vienodo modelio bei klasės. Atlikite šiuos veiksmus:

- Išjunkite ventiliatoriaus bloką.
- Išsukite filtrą / kombiniuotą filtrą.
- Atneskite pirminio filtro laikiklį, 37 pav.
- Pakeiskite pirmijį filtrą jo laikiklyje. Išvalykite, jei būtina.
- **Norint atjungti nuo adapterio kietiųjų dalelių filtru SR 510, atlikite šiuos veiksmus:**
  - o Viena ranka paimkite filtrą.
  - o Kitos rankos nykštį uždėkite ant adapterio apačios ties pusapvale anga 38 pav.
  - o Tuomet filtrą ištraukite 39 pav.

#### • Norint atjungti nuo duju filtro kietiųjų dalelių filtra SR 510, atlikite šiuos veiksmus:

- o Viena ranka paimkite duju filtrą.
  - o Išjungimą tarp kietiųjų dalelių ir duju filtrų įkiškite monetą ar kokią kitą plokščią detaļę, pavyzdžiu, filtro adapterį.
  - o Tuomet filtrą ištraukite 40 pav.
- Jstatykite naujus filtrus / kombiniuotus filtrus. Žr. 3.5 skyrių.

### 4.4.2 Tarpiklių keitimas

Ventiliatoriaus filtru tarpikliai apsaugo nuo užteršto oro patekimo į ventiliatoriaus bloko vidų. Juos reikia keisti kartą į metus arba dažniau, jei jie susidėvi ar matomos pažeidimo žymės. Atilkite šiuos veiksmus:

- Išjunkite ventiliatoriaus bloką.
- Išsukite filtrus.
- Tarpiklyje yra griovelis, kurį reikia užmauti ant filtro korpuso jungés žemaičia sriegių (41 pav.).
- Nuimkite seną tarpiklį.
- Ant jungės uždėkite naują tarpiklį. Patirkinkite, ar tarpiklis įstattytas į savo vietą aplink visą jungę.

## 5. Daliių sąrašas

(2 pav.)

Dalis Nr.	Užsakymo nr.
1. Gobtuvas SR 561	H06-5012
2. Gobtuvas SR 562	H06-5112
3. Gobtuvas SR 520 M/L	H06-0212
3. Gobtuvas SR 520 S/M	H06-0312
4. Gobtuvas SR 530	H06-0412
5. Apsauginis veido skydelis SR 540	H06-0512
6. Apsauginis veido skydelis SR 570	H06-6512
7. Visą veidą dengianti kaukė SR 200, polikarbonatinis antveidis	H01-1212
7. Visą veidą dengianti kaukė SR 200, stiklinis antveidis	H01-1312
8. Pusę veidą dengianti kaukė SR 900 S	H01-3012
8. Pusę veidą dengianti kaukė SR 900 M	H01-3112
8. Pusę veidą dengianti kaukė SR 900 L	H01-3212
9. Apsauginis suvirinimo skydelis SR 590	H06-4012
10. Apsauginis suvirinimo skydelis SR 592	H06-4412
12. Šalmas su antveidžiu SR 580	H06-8012
13. Apsauginis suvirinimo skydelis / šalmas su antveidžiu SR 584/SR 580	H06-8310
14. Žarna SR 550	T01-1216
14. Žarna SR 551	T01-1218
15. Žarna SR 951	T01-3003
16. Dviguba žarna SR 952	R01-3009
17. Aukso dengtasis skydelis SR 587	R06-0824
18. Skydelis 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. Skydelis 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Oro srauto matuoklis SR 356	R03-0346
20. Plieninis tanklinis diskas SR 336	T01-2001
21. Asbesto rinkinys SR 509	T06-0105
22. Laikymo krepsyis SR 505	T06-0102
23. STD standartinius akumulatorius, 2,2 Ah	R06-0108
24. HD akumulatorius, 3,6 Ah	T06-0101
24. Akumulatorius iškovilkis SR 513	R06-0103
25. Diržas SR 508	R06-0101
25. Guminis diržas SR 504	T06-0104
25. Polivinilchlorido diržas	T06-0124
26. Odinis diržas SR 503	T06-0103
27. Laikymo diržai SR 552	T06-0116
28. Ventiliatoriaus blokas SR 500, tuščias	R06-0110

29. Ventiliatoriaus tarpiklis	R06-0107
30. Pirminio filtro laikiklis SR 512	R06-0106
31. Pirminis filtras SR 221	H02-0312
32. Kietųjų dalelių filtras P3 R, SR 510	H02-1312
33. Filto adapteris SR 511	R06-0105
34. Pirminio filtro laikiklis SR 5153	R01-0604
35. Kietųjų dalelių filtras P3 R, SR 710	H02-1512
36. Duju filtras A2, SR 518	H02-7012
37. Duju filtras ABE1, SR 515	H02-7112
38. Duju filtras A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Kombinuotas filtras A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Uždangalas nuo tiškalų SR 514	T06-0114
41. Kamščių rinkinys	R06-0703

## 6. Simbolų reikšmės



Perdirbimo simbolis



Žr. naudotojo instrukcijas



Negalima išnesti su paprastomis atliekomis



CE atitiktį patvirtino „INSPEC Certification Services Ltd.“



2 izoliacijos klasė



Kompensuojančios slėgis ir temperatūra

## 8. Atitiktyς

- SR 500 aparatas kartu su apsauginiu veido skydeliu SR 540 arba SR 570, suvirinimo skydeliu SR 590 arba SR 592, šalmu su antveidžiu SR 580, šalmu su antveidžiu SR 580 ir suvirinimo skydeliu SR 584, gobtuvais SR 520, SR 530, SR 561 ar SR 562 atitinka EN 12941 standarto TH3 klasės reikalavimus.
- SR 500 su viso veido kauke SR 200 arba puskauke SR 900 atitinka EN 12942 standarto TM3 klasės reikalavimus.
- SR 500 aparatas atitinka EN 61000-6-3 emisijų ir EN 61000-6-2 atsparumo reikalavimus, todėl jis atitinka EMC 2004/108/EB direktyvą.
- Apsaugos nuo svetimkūnių patekimo į elektroninių dalių vidų klasė yra IP67 pagal IEC/EN 60529 standartą.

EB tipo atitikties sertifikatą išdavę notifikuotoji įstaiga Nr. 0194. Adresas nurodytas galiniamo viršelyje.

## 7. Susidėvėjė gaminiai

Ventiliatorius sumontuota mikroschemų plokštė su elektroninėmis sudedamosiomis dalimis, ir kai kurių jų sudėtyje yra nuodingų medžiagų. Akumuliatorius nėra gyvisdabrio, kadmiu ar švino, todėl jis nekenkia aplinkai. Plastikinės dalys paženklintos atitinkamos medžiagos kodu. Siekiant tinkamai tvarkyti, surinkti ir perdirbti senus ventiliatorius, juos reikia atiduoti į perdirbimo centrą. Informacijos dėl artimiausio perdirbimo centro adreso ieškokite vietinės valdžios įstaigose. Atiduokite perdirbtį pagal vietinę tvarką. Tinkamai gaminj perdirbant prisedama prie efektyvaus gamininių išteklių naudojimo.

# Ventilatora ierīce SR 500

LV

1. Vispārīga informācija
2. Tehniskie dati
3. Lietošana
4. Apkope
5. Detaļu saraksts
6. Simbolu skaidrojums
7. Nolietotie izstrādājumi
8. Apstiprinājumi

## 1. Vispārīga informācija

Apriņojums SR 500 ir ar baterijām darbināma ventilatora ierīce, kas kopā ar filtriem un galvassēgu ir ieklauta Sundström elpošanas orgānu aizsardzības ierīču sistēmā ar ventilatoru, atbilstoši EN 12941.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet gan šīs lietošanas instrukcijas, gan tās, kas attiecas uz filtru un galvas pārsegumi. Ventilatora ierīce ir jāaprīko ar filtriem; filtrētais gaiss tiek piegādāts pa elpošanas šūtēni līdz galvas pārsegam. Augstāks radītās atmosfēras spiediens novērš apkārtējās vides piesārņotāju iekļūšanu galvas pārsegā. Respiratora lietošanai jābūt dalai no elpcēļa aizsardzības programmas. Norādes skaitet EN 529:2005. Šajos standartos ietvertie norādījumi izelz svarīgus elpcēļu aizsardzības ierīču programmas aspektus, bet neaizstāj valsts vai vietējās likumdošanas normas. Ja neesat droši par apriņojumu izvēli un kopšanu, konsultējieties ar darbu vadītāju vai sazinieties ar tirdzniecības vietu. Esat ari lapni aicināti sazināties ar Sundström Safety AB tehniskā servisa nodalju.

## 1.1. Pielietojums

Apriņojumu SR 500 var izmantot kā alternatīvu filtrējošajiem respiratoriem visās situācijās, kad tie ir ieteicami. Ipaši tas attiecas uz darbu, kas ir smags, notiek siltuma apstākļos vai ir ilgstošs.

Izvēloties filtrus un galvas pārsegu, jāņem vērā šādi faktori:

- Iespējama sprādzienbīstamas vides rašanās
- Plesārnojōšo vielu veidi
- Koncentrācija
- Darba intensitāte
- Elpošanas ceļu aizsardzības ierīču papildu aizsardzības prasības

Risku analīze jāveic personai, kurai ir atbilstoši apmācīta un kurai ir piederē šajā jomā.

## 1.2 Sistēmas apraksts

### Ventilatora ierīce

SR 500 iezīmes un šādas:

- Darbības laiks ir līdz 13 stundām.
- Lītija jonu tipo baterija, kas derīga vismaz 500 lādēšanas cikliem.
- Ledarbināšanai, apturēšanai un darbības statusa izvēlei tiek izmantota viena vadības sistēma.
- displejs ar skaidri nolasāmiem simboliem.
- Gaisa plūsmas traucējumu laikā sāk darboties traucksme ar vibrāciju un skanas/gaismas signāliem.
- ierīce apriņota ar automātisku gaisa plūsmas vadības sistēmu, kurā iestrādāta spiediena un temperatūras kompensācija.
- ierīce jālieto ar diviem filtriem/kombinētajiem filtriem.

- Var lietot kopā ar kapuci, sejsegū, metināšanas aizsargu, pusmasku, visas sejas masku, ķiveri un sejsegū vai metināšanas aizsargu kopā ar ķiveri un sejsegū.

### Filtri

Skaitet 3.4.

### Elpošanas caurule

Elpošanas caurule nav ieklauta ventilatora ierīces komplektācijā, bet tā tiek piegādāta ar attiecīgo galvassēgu.

Elpošanas cauruli, kas paredzēta lietošanai kopā ar pusmasku un visas sejas masku, var iegādāties atsevišķi.

### Galvassēga

Galvassēgu izvēle ir atkarīga no darba vides, darba intenitātēs un nepieciešamā aizsardzības faktora.

Apriņojumam SR 500 ir pieejamas šādas galvassēgas:

- TH3 klasses kapuce, modeļa numurs SR 520.
- TH3 klasses kapuce, modeļa numurs SR 530.
- TH3 klasses kapuce, modeļa numurs SR 561.
- TH3 klasses kapuce, modeļa numurs SR 562.
- TH3 klasses sejsegū, modeļa numurs SR 540.
- TH3 klasses sejsegūs, modeļa numurs SR 570.
- TH3 klasses metināšanas aizsargs, modeļa numurs SR 590.
- TH3 klasses metināšanas aizsargs, modeļa numurs SR 592.
- TM3 klasses visas sejas maska, modeļa numurs SR 200.
- TM3 klasses pusmaska, modeļa numurs SR 900.
- TH3 klasses kapuce ar sejsegū, modeļa numurs SR 580.
- TH3 klasses metināšanas aizsargs kopā ar ķiveri un sejsegū, modeļa numurs SR 584/SR 580.
- TH3 klasses apzeltīts sejas aizsargs kopā ar ķiveri un sejsegū, modeļa numurs SR 587/SR 580.
- TH3 klasses sejas aizsargs 2/3, EN 3 kopā ar ķiveri un sejsegū, modeļa numurs SR 588-1/SR 580.
- TH3 klasses sejas aizsargs 2/3, EN 5 kopā ar ķiveri un sejsegū, modeļa numurs SR 588-2/SR 580.

## 1.3 Brīdinājumi/ierobežojumi

### Brīdinājumi

Apriņojumu nedrīkst lietot

- Izslēgtā stāvoklī. Šādā normai neatbilstošā situācijā galvas pārsegā var notikt strauja oglekļa dioksīda uzkrāšanās un skābekļa izsīkums; aizsardzība netiek nodrošināta.
- Ja apkārtējā gaisā nav normāls skābekļa daudzums.
- ja piesārņotāji nav zināmi;
- viðē, kas rada tūlītējus draudus dzīvībai un veselībai (TDDV);
- ar skābekli vai gaisu, kas ir bagātināts ar skābekli;
- Ja ir grūtības elpot.
- ja sajūtat piesārņotāju smaržu vai garšu;
- Ja sajūtat reiboni, nelabumu vai citu diskomforta sajūtu.

### Ierobežojumi

- SR 500 vienmēr jālieto kopā ar diviem daļīnu filtriem vai diviem kombinētajiem filtriem, vai arī diviem tāda paša tipa gāzes filtriem un diviem daļīnu filtriem.

- Ja lietotājs ir paklauts joti augstai darba intensitātei, ieelpošanas fāzes laikā galvassēgā var rasties daļējs vakuums, kas varētu ietvert nopliūdes risku galvassēgā.
- Aizsardzības faktors ir mazāks, ja aprīkojumu lieto vidēs ar spēcīgām vēja brāzmām.
- Nemiet vērā, ka elpošanas šķūtenei var mest cilpu un aizķertes aiz kāda priekšmeta jūsu tuvumā.
- Nekādā gadījumā neceliet un nenesiet aprīkojumu, satverot to aiz elpošanas šķūtēnes.
- Filtrus nedrīkst piestiprināt tieši pie galvassēgas.
- Izmantojiet tikai Sundström filtrus.
- Lietotājam jāuzmanās, lai nesajauktu marķējumus uz filtra ar standartiem, kas nav EN 12941 un EN 12942, ar SR 500 filtru ierices klasifikāciju, kas tiek izmantota ar šo filtru.

## 2. Tehniskie dati

### Gaisa plūsmas ātrums

Normālās darbības laikā gaisa plūsmas ātrums ir vismaz 175 l/min, kas ir ražotāja ieteiktais minimālais plūsmas ātrums vai MMDF.

Pastiprinātās darbības laikā gaisa plūsmas ātrums ir līdz 240 l/min. Ventilatora ierīces automātiskā plūsmas kontroles sistēma uztur šīs plūsmas nemainīgas visā darbības laikā.

### Baterijas

STD, standarts, 14,8 V, 2,2 Ah, litija-jonu.

HD, lielas noslodziņas, 14,8 V, 3,6 Ah, litija-jonu.

- STD baterijas uzlādēšanas laiks ir aptuveni 1,5 stundas.
- HD baterijas uzlādēšanas laiks ir aptuveni 2 stundas.
- Darbību līgumi ir apmēram 500 pilni cikli.
- Baterija pirms tās uzlādes nav jāizlādē.

### Darbības laiks

Darbības laiks var atšķirties atkarībā no temperatūras, kā arī no akumulatora un filtru stāvokļa.

Tālāk pievienotajā tabulā ir sniegtā informācija par padzīmo darbības laiku ideālos apstākļos.

STD	HD	Filtrs	Gaisa plūsmas ātrums	Prognozējamā darbība
•		P3 R	175 l/min	7 h
	•	P3 R	175 l/min	12 h
	•	P3 R	240 l/min	7 h
•		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
	•	A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
	•	A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Glabāšana

Šī aprīkojuma uzglabāšanas ilgums ir 5 gadi pēc ražošanas datuma. Tomēr nemiet vērā, ka akumulators jāuzlāde vismaz reizi gadā.

### Spiediena un temperatūras diapazons

- Uzglabāšanas temperatūra. 3. att.
- Servisa nosacījumi. 4. att.

## 3. Lietošana

### 3.1. Izsainošana

Pārbaudiet, vai iepakojumā atrodas visi aprīkojuma piecerumi saskaņā ar iepakojuma sarakstu, un tie nav bojāti transportēšanas laikā.

## 3.2. Iepakojuma saraksts

- att.
- Ventilatora ierīce SR 500, tukša
- STD baterija
- Baterijas uzlādes ierīce SR 513
- Siksna SR 508
- Dalīju filtrs P3 R, modeļa numurs SR 510, 2x
- Filtra adapters SR 511, 2x
- Priekšfiltrs SR 221, 10x
- Priekšfiltra turētājs SR 512, 2x
- Plūsmas mēritājs SR 356
- Lietošanas instrukcijas
- Tiršanas salvete SR 5226
- Aizbāžņu komplekts

## 3.3 Baterija

Jaunas baterijas pirms pirmās to lietošanas reizes ir jāuzlādē. Skatiet 3.5 sadaļu "Montāža".

## 3.4. Filtri

Filtru/kombinēto filtru izvēle ir atkarīga no tādiem faktoriem kā piesārnotāju tips un koncentrācija. Ventilatora ierīci var izmantot tikai ar dalīju filtriem vai ar dalīju filtru un gāzes filtru kombināciju.

Aprīkojumam SR 500 ir pieejami šādi filtri:

- Dalīju filtrs P3 R, modeļa numurs SR 510. Tieks izmantots ar adapteru. Divi filtri ir aprīkoti ar ventilatoru. Tos var kombinēt ar gāzes filtru.
- Dalīju filtrs P3 R, modeļa numurs SR 710. Aprīkots ar vītri, nav nepieciešams adapters. To nevar kombinēt ar gāzes filtru.
- Gāzes filtrs A2, modeļa numurs SR 518. Jākombinē ar dalīju filtru.
- Gāzes filtrs ABE1, modeļa numurs SR 515. Jākombinē ar dalīju filtru.
- Gāzes filtrs A1BE2K1, modeļa numurs SR 597. Jākombinē ar dalīju filtru.
- Kombinēts filtrs A1BE2K1-Hg-P3 R, modeļa numurs SR 599.

### Ievērot!

- Jāizmanto vienāda tipa filtri, t.i., divi P3 R vai divi A2P3 R utt.
- Mainot filtrus, abi filtri/kombinētie filtri jāmaina reizē.
- Dalīju filtrs jāliejo vienmēr - vai nu atsevišķi, vai kombinācijā ar gāzes filtru.

### Dalīju filtrs P3 R

Sundström pārdomā tikai augstākās klasses dalīju filtrus P3 R. Ventilatoram SR 500 pieejami divi modeļi, t. i., SR 510 un SR 710. Filtri nodrošina aizsardzību pret visu veidu dalījām (gan cietai, gan šķidrām). SR 510 var izmantot atsevišķi vai kombinācijā ar gāzes filtru. SR 710 ar gāzes filtru nevar kombinēt. Dalīju filtrus var izmantot ar to pašu priekšfiltru turētāju, kas tiek izmantots Sundstrōm sejas maskām. Tādā gadījumā tiek izslēgts ventilatora standarta priekšfiltru turētājs. Skatiet 5. Detaļu saraksts.

### Gāzes filtri A, B, E, K, Hg

**A** aizsargā pret organiskajām gāzem un tvaikiem, piem., šķidinātājiem, kam varīšanās punkts ir virs +65 °C.

**B** aizsargā pret neorganiskām gāzem un tvaikiem, piem., hloru, sērūdenhradu un ciānūdenhradu.

**E** aizsargā pret skābes gāzem un tvaikiem, piemēram, sēra dioksīdu un fluorūdenhradu.

**K** aizsargā pret amonjaku un noteiktiem amīniem, piem., etilēna diāminu.

**Hg** tips nodrošina aizsardzību pret dzīvsudraba izgarojumiem. Brīdinājums! Maksimālais lietošanas ilgums ir 50 stundas.

Gāzes filtrs vienmēr jālieto kopā ar kombinētajiem daļu filtriem P3 R (PAPR-P3). Saspiediet filtrus kopā tā, lai bultīnas uz daļu filtra ir pāvērstas gāzes filtrā virzienā. 21. att.

#### Kombinētais filtrs SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,

Aizsargā pret ABEK-P3 R piesārnotajiem, kā aprakstīts iepriekš, un turklāt pret Hg, dzīvsudraba tvaikiem. Kad tas tiek izmantots pret dzīvsudraba tvaikiem, lietošanas periods ir ierobežots uz 50 stundām.

#### Priekšfiltrs

Priekšfiltrs aizsargā galveno filtru pret pārmēriģi ātru aizsērešanu. Ierikojet filtra turētājā priekšfiltru. Arī priekšfiltrā turētāji aizsargā galvenos filtrus pret mehāniskiem bojājumiem.

**Ievērot!** Priekšfiltru var izmantot tikai kā priekšfiltru. Tas nekāda gadījumā nevar aizstāt daļu filtru.

### 3.5. Montāža

#### a) Baterija

Piegādes laikā ventilatora ierīcē ievietotās baterijas termināli ir aptīti ar aizsarglenti. Izņemiet bateriju un nonemiet šo lenti.

- Izņemiet bateriju un uzlādējiet to. 5., 6., 7., 8. att.

Lādētājs automātiski veic lādēšanu trīs posmos.

9. att.

1. Oranžs LED indikators
2. Dzelzents LED indikators
3. Zaiļš LED indikators

- Kad uzlāde ir pabeigta, pirms baterijas izņemšanas no uzlādes ierīces izvelciet spraudni no rozetes.
- Iespiediet bateriju atpakaļ baterijas nodalījumā. Pārbaudiet, vai baterija ir iebidīta līdz galam un vai darbojas tās fiksators.

#### Brīdinājums!

- Vienmēr uzlādējiet bateriju no jauna, pirms tā ir izlādējusies pilnībā.
- Uzlādes ierīci drīkst izmantot tikai SR 500 bateriju uzlādēšanai.
- Bateriju drīkst uzlādēt tikai ar oriģinālo Sundström uzlādes ierīci.
- Uzlādes ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai telpās.
- Uzlādes ierīci tās darbības laikā nedrīkst nosegt.
- Uzlādes ierīci jāsargā no mitruma.
- Nekad neveidojiet baterijas issavienojumu.
- Nekad nemēģiniet bateriju izjaukt.
- Nekad nepakļaujiet bateriju atklātām liesmām. Pastāv sprādzena/ugunsgrēka risks.

#### b) Siksna

- Uzstādīet siksnu. 10., 11., 12. att.

**Ievērot!** Rūpīgi izpētiet attēlus, lai gādātu, ka josta nav novietota otrādi vai ar aizmugures daju uz priekšu.

#### c) elpošanas šķūtene

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukcijas par galvas pārsegū

Visas sejas maska SR 200:

- Uzstādīet cauruli starp visas sejas masku SR 200 un ventilatora ierīci SR 500. 13., 14., 15. att.
- Pārbaudiet, vai caurule ir stingri nostiprināta.

Pusmaska SR 900:

- Uzstādīet cauruli starp pusmasku SR 900 un ventilatora ierīci SR 500. 16., 17. att.
- Pārbaudiet, vai šķūtene ir stingri nostiprināta.

#### d) Daļu filtri/kombinētie filtri

Vienlaicīgi vienmēr jāzīmanto divi vienāda tipa un klasses filtri vai kombinētie filtri.

#### 1. Daļu filtrs SR 510

- Pārbaudiet, vai paplāksnes ventilatora ierīces filtra montāžā atrodas vietā un ir darba kārtībā. 18. att.
- Uzmauciet daļu filtru uz filtra adaptiera. Nespiediet uz filtra centra - tādējādi var sabojāt filtra papīru. 19. att.
- Ieskrūvējiet adaptoru filtra montāžā, līdz adaptors saskaras ar paplāksni. Pēc tam pagrieziet to vēl par aptuveni 1/8 pagriezienu tālāk, lai nodrošinātu labu hermētisko izolāciju. 20. att.
- Ierikojet filtra turētājā vienu priekšfiltru. 21. att.
- Uzspiediet filtra turētāju uz daļu filtra. 22. att.

#### 2. Daļu filtrs SR 710

- Pārbaudiet, vai paplāksnes ventilatora ierīces filtra montāžā atrodas vietā un ir darba kārtībā. 18. att.
- Skrūvējiet filtru filtra stīpjānājumā, līdz adaptors saskaras ar paplāksni. Pēc tam pagrieziet to 1/8 apgrīzienu tālāk, lai nodrošinātu labu blīvējumu. 20. att.
- Ierikojet filtra turētājā vienu priekšfiltru. 21. att.
- Uzspiediet filtra turētāju uz daļu filtra. 22. att.

#### 3. Kombinētie filtri

- Pārbaudiet, vai paplāksnes ventilatora ierīces filtra montāžā atrodas vietā un ir darba kārtībā. 18. att.
- Uzmauciet daļu filtru uz gāzes filtra. Bultām uz daļu filtra jārāda gāzes filtra virzienā. Nespiediet uz filtra centra - tādējādi var sabojāt filtra papīru. 19. att.
- Ieskrūvējiet kombinēto filtru filtra montāžā, līdz tas saskaras ar paplāksni. Pēc tam pagrieziet to par aptuveni 1/8 pagrieziena, lai nodrošinātu hermētisku saskari. 24. att.
- Ierikojet filtra turētājā vienu priekšfiltru. 21. att.
- Uzspiediet priekšfiltra turētāju uz kombinētā filtra. 25. att.

Filtrs SR 599 ir kombinēts gāzes filtrs un daļu filtrs, un tas tiek ieskrūvēts tieši ventilatora filtra montāžā. Rīkojieties, kā aprakstīts iepriekš.

#### e) Spraudņu komplekts

Aizbāžu komplekts tiek izmantots ventilatora ierīces tiršanai vai attiršanai un novērš netīrumu un ūdens ieklūšanu ventilatora korpusā.

Atvienojiet elpošanas šķūteni un filtrus un uzstādīet aizbāžus. 42. att.

### 3.6. Darbība/veiktpēja

#### Palaide/izslēgšana

- Ieslēdžiet ventilatora ierīci, nospiežot vadības sistēmas pogu. 26. att.
- Displejā iedegsies simboli, atskanēs skaņas signāls un sāks vibrēt vibrators. 27. att.
- Baterijas simbols uz displeja norāda baterijas jaudu.

- o Deg zaļa gaisma: > 70 %
- o Mirgo zaļa gaisma: 50-70 %
- o Deg dzeltena gaisma: 20-50 %
- o Mirgo sarkanā gaisma: < 20 %
- Tas norāda uz normālu ventilatora ierīces darbības statusu.
- Pārslēdziet no parastā uz pastiprināto darbības statusu un atpakaļ, izmantojot vadības pogu.
- Lai izslēgtu ventilatora ierīci, turiet vadības pogu nospiestu aptuveni divas sekundes

#### Displeja simboli

28. att.

- a) Baterija: Norāda baterijas lādiņu darbības sākumā un kad baterijas lādiņš ir zems.
- b) Mazais ventilatora simbols: Normālās darbības laikā iedegas zaļā krāsā.
- c) Lielāks ventilatora simbols: Pastiprinātās darbības laikā iedegas zaļā krāsā.
- d) Brīdinājuma trīsstūris: iedegas sarkanā krāsā, ja beidzas gaisa plūsma vai, ja filtrī ir aizsērējuši.

#### Brīdinājuma sistēma/trauksmes signāli

- **Gaisa plūsmas nosprostojumu gadījumā**
  - o Dzirdams pulsējošs skaņas signāls.
  - o Iedarbojas iebūvētais vibrators.
  - o Uz displeja mirgo sarkanais brīdinājuma trīsstūris.

**Rīcība:** Nekavējoties pārtrauciet darbu, pamietet teritoriju un pārbaudiet aprīkojumu.

#### • Ja daliņu filtri ir aizsērējuši

- o Piecas sekundes dzirdams nepārtraukts skaņas signāls.
- o Piecas sekundes darbojas iebūvētais vibrators.
- o Uz displeja mirgos sarkanais brīdinājuma trīsstūris.

Brīdinājuma trīsstūris mirgo nepārtrauki, bet skaņas signāls un vibrēšana tiek atkārtota ar 80 sekunžu intervālu.

**Rīcība:** Nekavējoties pārtrauciet darbu, atstājet zonu un nomainiet filtru.

**Levērot!** Ja gāzes filtri ir pilni, netiek iedarbināts nekāds signāls. Sīkāku informāciju par gāzes filtru maiņu skatiet 3.4. sadaļā Filtri un filtru komplektācijā ieķautajās lietošanas instrukcijās.

#### • Ja baterijas lādiņš ir mazāks par 5%

- o Divreiz ar divu sekunžu intervālu tiek atkārtots skaņas signāls.
- o Divreiz ar divu sekunžu intervālu aktivizējas iebūvētais vibrators.
- o Uz displeja mirgo sarkanais baterijas simbols.

Akumulatora simbols mirgos nepārtrauki, bet pārējie signāli tiek atkārtoti ar 30 sekunžu intervāliem, kamēr atlik aptuveni viena minūte, līdz akumulators būs pilnībā izlādējies. Tad skaņas signāls mainās uz intermitējošu signālu.

**Rīcība:** Nekavējoties pārtrauciet darbu, atstājet zonu un nomainiet/uzlādejiet akumulatoru.

## 3.7. Veikspējas pārbaude

Veikspējas pārbaude jāveic katru reizi pirms ventilatora ierīces izmantošanas.

#### Minimālās plūsmas pārbaude - MMDF

- Pārbaudiet, vai ventilatora ierīce ir pareizi samontēta, pilnībā iztīrīta un vāi tā nav bojāta.
- Ieslēdziet ventilatora ierīci.
- Levietojiet galvassēgu plūsmas mēritājam.
  - o Elpošanas šķūtnes SR 550 PU un SR 951 PU: Satveriet maisa apakšējo daļu, lai ap elpošanas cauruli izveidoit izolāciju.
  - o SR 551 gumijas un SR 952 PU elpošanas caurule: Satveriet maisa apakšējo daļu, lai ap elpošanas caurules augšejo stiprinājuma daļu izveidoit izolāciju. 29. att.

**Levērot! Jūs nedrīkstat aptvert pašu gumijas šķūtni, jo tas vāi nu traucētu gaisa plūsmai, vai arī neļautu izveidot pareizu blīvējumu.**

- Satveriet plūsmas mēritāja cauruli ar otru roku, lai caurule būtu vērsta no maisa vertikāli uz augšu. 30. att.
- Nolasiet lodes pozīciju caurulē. Tai jāatrodas vienā līmenī vai nedaudz vīrs caurules augšējās atzīmes (175 l/min). 31. att.

**Ja minimālā plūsma netiek sasniegtā, pārbaudiet, vai**

- plūsmas mēritājs tiek turēts taisni;
- lode var kustēties brīvi;
- maiss ap cauruli veido labu hermētisku saskari.

#### Trauksmes signālu pārbaude

Ierīce ir veidota tā, lai nodrošinātu brīdinājumu traucētas gaisa plūsmas gadījumā.

- Izraisiet gaisa plūsmas apstāšanos, satverot maisa augšejo daļu vai atslēdzot plūsmas mēritāja izvadi. 32. att.
- Pēc tam ventilatora ierīcei vajadzētu ieslēgt trauksmes ar skaņas, gaismas signāliem un vibrācijām.
- Ja gaiss atkal plūst, brīdinājuma signāli automātiski izslēdzas pēc 10-15 sekundēm.

## 3.8. Aprīkojuma uzlikšana

Pēc tam, kad filtri ir ierīkoti, darbības pārbaude ir veikta un galvassēga ir pievienota, aprīkojumu var uztvilk. Pirms tā uztvilkšanas izlasiet galvassēgas lietošanas instrukcijas.

- Panemiet ventilatora ierīci un noregulējiet siksnu, lai ventilatora ierīce būtu stingri un ērti nostiprināta vidukļa mugurpusē. 33. att.
- Ieslēdziet ventilatora ierīci.
- Uzvelciet galvassēgu.
- Pārliecieties, vai elpošanas caurule stiepjās gar jūsu muguru un nav savijusies. 33. att.

Nemiet vērā, ka, ja tiek izmantota pilna sejas maska, šķūnei jāvirzās gar vidukli un uz augšu gar krūškurvi. 34. att.

Kad tiek izmantota pusmaska, šķūnei jāvirzās pa muguru un pāri pleciem. Caurule SR 951, skatīt 35. att. Caurule SR 952, skatīt 36. att.

## 3.9. Aprīkojuma noņemšana

Pirms aprīkojuma noņemšanas dodieties projām no piesārnotās vietas.

- Noņemiet galvassēgu.
- Ieslēdziet ventilatora ierīci.
- Atlaidiet siksnu un noņemiet ventilatora ierīci.

Pēc lietošanas aprīkojums ir jātīra un jāpārbauda. Izlasiet sadālu 4. "Apkope".

## 4. Apkope

Personai, kas ir atbildīgi par aprīkojuma tīrīšanu un apkopi, jābūt atbilstoši apmācītai un labi jāpārzina šāda veida darbs.

### 4.1. Tīrīšana

Ikdienas apkopei ieteicams izmantot Sundström tīrīšanas salvetes SR 5226. Ja nepieciešama pamatīgāka tīrīšana vai attīrīšana, rīkojieties šādi:

- Aizbāžķu komplekta uzstādīšana. Skatiet nodalju 3.5.e.
- Izmantojiet mīkstu suku vai sūklī, kas samitrināts ūdens un trauku mazgāšanas līdzekļa šķidumā vai tml.
- Noskalojiet aprīkojumu un laujiet tam nozūt.

**N.B.** Nekad tīrīšanai nelietojet šķīdinātāju.

### 4.2. Uzglabāšana

Pēc tīrīšanas novietojiet aprīkojumu sausā un tīrā vietā istabas temperatūrā. Nepakļaujiet tos tiešiem saules stariem. Plūsmas mēritāju var izgrēzt otrādi un izmantot kā galvassēgas glabāšanas maisu.

### 4.3. Apkopu grafiks

Nākamajā grafikā parādītas minimālās apkopes procedūras, kas nepieciešamas, lai aprīkojumu vienmēr uzturētu lietošanai piemērotā stāvoklī.

Pirms lietošanas	Pēc lietošanas	Ikgadējā
Vizuāla pārbaude	●	●
Darbības pārbaude	●	●
Tīrīšana		●
Ventilatora paplāksņu maiņa		●

### 4.4. Rezerves daļas

Vienmēr izmantojet oriģinālās Sundström daļas. Nemodificējiet aprīkojumu. Citu, nevis oriģinālo daļu izmantošana vai aprīkojuma modifīcēšana var samazināt aizsargfunkciju, un izstrādājuma saņemtie apstiprinājumi var nebūt spēkā.

#### 4.4.1 Dalīju filtru/gāzes filtru/kombinēto filtru maiņa

Mainiet dalīju filtrus vismaz tad, kad tie ir aizsērējuši. Ventilators konstatē, kad tas ir noticis, un izdod brīdinājumu, kā aprakstīts sadaļā 3.6 "Darbība/veikspēja". Gāzes filtrus ieteicams mainīt saskaņā ar iepriekš noteiktu grafiku. Ja darba vietā netiek veikti nekādi mērījumi, gāzes filtri jāmaina reizi nedēļā vai biežāk, ja galvassēgā piesārnotājus var saost vai var sajust to garšu.

Paturiet prāta, ka abi filtri/kombinētie filtri jāmaina vienlaicīgi un to tipam un klasēi jābūt vienādai. Rīkojieties šādi:

- Izsležiet ventilatora ierici.
- Atskrūvējiet valā gāzes filtru/kombinēto filtru.
- Atskrūvējiet priekšfiltru turētāju. 37. att.
- Nomainiet turētājā priekšfiltru. Tiriņ pēc vajadzības.
- Lai atvienotu dalīju filtru SR 510 no adaptera, rīkojieties šādi:**
  - Satveriet filtru ar vienu roku.
  - Uzlieciet otras rokas īkšķi uz adaptiera apakšpuses pie pusloka spraugas. 38. att.
  - Pēc tam izņemiet laukā filtru. 39. att.

#### Lai dalīju filtru SR 510 atvienotu no gāzes filtra, rīkojieties šādi:

- Satveriet gāzes filtru ar vienu roku.
- Leviņojiet monētu vai kādu citu plakanu priekšmetu, plēm., filtru adapteru, savienojumā starp dalīju un gāzes filtriem.
- Pēc tam izņemiet laukā filtru. 40. att.

#### Ierīkojiet jaunos filtrus/kombinētos filtrus. Skatiet 3.5.d.

### 4.4.2. Blīvju nomaiņa

Ventilatora ierīces filtra montāžas paplāksnes nelauj piesārnotajam gaisam ieplūst ventilatora ierīcē. Tās jāmaiņa reizi gadā vai biežāk, ja tiek konstatēts nolietojums. Rīkojieties šādi:

- Izsležiet ventilatora ierici.
- Izskrūvējiet filtrus.
- Paplāksnei apkārt ir ierievis, un tā tiek piestiprināta uz atloka zem vītnēm filtra stiprinājumā. 41. att.
- Nonemiet veco paplāksni.
- Uzstādiet uz atloka jauno paplāksni. Pārbaudiet visapkārt, vai blīv atrodas savā vietā.

## 5. Detaļu saraksts

2.att.

Priekšmets	Detaļa Nr.
1. Kapuce SR 561	H06-5012
2. Kapuce SR 562	H06-5112
3. Kapuce SR 520 M/L	H06-0212
4. Kapuce SR 520 S/M	H06-0312
5. Kapuce SR 530	H06-0412
6. Sejas aizsargmaska SR 540	H06-0512
7. Sejas aizsargmaska SR 570	H06-6512
8. Visas sejas maska SR 200, PC sejsegs	H01-1212
9. Visas sejas maska SR 200, stikla sejsegs	H01-1312
10. Pusmaska SR 900 S	H01-3012
11. Pusmaska SR 900 M	H01-3112
12. Pusmaska SR 900 L	H01-3212
13. Metināšanas aizsargmaska SR 590	H06-4012
14. Metināšanas aizsārgmaska SR 592	H06-4412
15. Kivere ar sejas aizsargu SR 580	H06-8012
16. Uzstādiet metināšanas aizsargu uz kiveres SR 584/SR 580	H06-8310
17. Šķutene SR 550	T01-1216
18. Šķutene SR 551	T01-1218
19. Šķutene SR 951	T01-3003
20. Dubultā šķutene SR 952	R01-3009
21. Apzeltīts sejas aizsargs SR 587	R06-0824
22. Sejas aizsargs 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
23. Sejas aizsargs 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
24. HD baterija, 3,6 Ah	R03-0346
25. Baterijas uzlādes ierīce SR 513	T01-2001
26. Siksna SR 508	T06-0105
27. Gumijas siksna SR 504	T06-0102
28. Siksna PVC	T06-0108
29. Adas josta SR 503	T06-0101
30. STD standarta baterija, 2,2 Ah	R06-0103
31. Tērauda sieta disks SR 336	R06-0104
32. Azbesta komplekts SR 509	T06-0102
33. Glabāšanas soma SR 505	T06-0103
34. HD baterija, 3,6 Ah	T06-0116
35. Baterijas uzlādes ierīce SR 513	R06-0110
36. Siksna SR 508	R06-0107
37. Gumijas siksna SR 504	T06-0104
38. Siksna PVC	T06-0124
39. Adas josta SR 503	T06-0103
40. Stiprinājums SR 552	T06-0116
41. Ventilatora ierīce SR 500, tukša	R06-0110
42. Ventilatora ierīces paplāksne	R06-0107

30. Priekšfiltra turētājs SR 512	R06-0106
31. Priekšfiltrs SR 221	H02-0312
32. Dalīju filtrs P3 R, SR 510	H02-1312
33. Filtra adapters SR 511	R06-0105
34. Priekšfiltra turētājs SR 5153	R01-0604
35. Dalīju filtrs P3 R, SR 710	H02-1512
36. Gāzes filtrs A2, SR 518	H02-7012
37. Gāzes filtrs ABE1, SR 515	H02-7112
38. Gāzes filtrs A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Kombinētais filtrs A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Pārsegs aizsardzībai pret šķakatām SR 514	T06-0114
41. Aizbāžņu komplekts	R06-0703

## 6. Simbolu nozīme



Otreizējās pārstrādes simbols



Skatiet lietošanas instrukcijas



Ne kopā ar sadzīves atkritumiem



0194

CE sertifikātu izsniedza  
INSPEC Certification Services Ltd.



2. izlācījās klase



Spiediena un temperatūras diapazons

## 8. Apstiprinājumi

- Aprīkojums SR 500 kombinācijā ar sejas aizsargu SR 540 vai SR 570, metināšanas aizsargu SR 590 vai SR 592, ķiveri ar sejsegū SR 580, ķiveri ar sejsegū SR 580 un metināšanas aizsargu SR 584, kapucēm SR 520, SR 530, SR 561 vai SR 562 ir apstiprināts saskaņā ar standarta EN 12941 prasībām un TH3 klasī.
- Aprīkojums SR 500 apvienojumā ar visas sejas masku SR 200 vai pusmasku SR 900 ir apstiprināts saskaņā ar standarta EN 12942 prasībām un TM3 klasī.
- Aprīkojums SR 500 atbilst EN 61000-6-3 emisijas un EN 61000-6-2 imunitātes prasībām, tas nozīmē, ka ventilators atbilst EMC Direktīvai 2004/108/EC.
- Aizsardzības sistēma, kas pasargā elektronisko ierīci no putekļiem un ūdens, atbilst aizsardzības pakāpes IP aizsardzības klasei IP67, kas ir saskaņā ar standartu IEC/EN 60529 prasībām.

EK tipa apstiprinājuma sertifikātu ir izdevusi pilnvarotā institūcija Nr. 0194. Adresi skatit uz aizmugurējā vāka.

## 7. Nolietotie izstrādājumi

Ventilatora ierīcē atrodas shēmas plate ar elektroniskiem komponentiem, no kuriem neliela daļa ir toksiskas vielas. Akumulatorā nav izmantots ne dzīvsudrabs, ne kadmijš, ne svin, tāpēc tas netiek uzskaitīts par videi kaitīgiem atkritumiem. Plastmasas daļas ir marķētas ar materiāla kodu. Lai tos pareizi izmantotu, savāktu un pārstrādātu otreiz, nolietoti ventilatori jānodo otreizējās pārstrādes centram. Lai saņemtu informāciju par tuvākā otreizējās pārstrādes centra atrašanās vietu, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Pārstrādāt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Pareiza produkta pārstrāde veicina efektīvu dabas resursu izmantošanu.

# Ventilator SR 500

NL

- 1. Algemene informatie
- 2. Technische specificaties
- 3. Gebruik
- 4. Onderhoud
- 5. Onderdelenoverzicht
- 6. Uitleg van de symbolen
- 7. Verbruikte producten
- 8. Goedkeuringen

## 1. Algemene informatie

De SR 500 is een door een batterij gevoede ventilator, die samen met filters en het gezichtsonderdeel deel uitmaakt van de Sundström ademhalingsbeschermingsapparatuur met geforceerd ventilatiesysteem volgens EN 12941.

Vóór gebruik dient u deze gebruiksaanwijzing en die van het filter en het gezichtsonderdeel zorgvuldig te bestuderen.

De ventilator dient voorzien te worden van filters. De gefilterde lucht wordt via een ademhalingsslang naar het gezichtsonderdeel geleid.

De opgebouwde overdruk voorkomt dat verontreinigingen uit de omgeving kunnen binnendringen.

Ademhalingsbescherming moet altijd een onderdeel zijn van een ademhalingsbeschermingsprogramma. Zie EN 529:2005 voor adviezen.

Deze normen geven informatie over de belangrijke aspecten van een ademhalingsbeschermingsprogramma, maar zijn geen vervanging voor nationale en lokale voorschriften.

Als u vragen hebt over de apparatuurkeuze of het onderhoud van de apparatuur, raadpleeg dan uw leidinggevende of neem contact op met uw verkooppunt. U kunt ook contact opnemen met de technische service van Sundström Safety AB.

## 1.1 Toepassingsgebieden

De SR 500 is geschikt als filterbescherming in alle situaties waarvoor zo'n bescherming wordt aanbevolen. Dat geldt in het bijzonder voor plaatsen waar het warm is en voor zware of langdurige werkzaamheden.

Houd bij de keuze van filter en gezichtsonderdeel rekening met de volgende factoren:

- Mogelijke aanwezigheid van een explosieve atmosfeer
- Type verontreiniging
- concentraties;
- werkdruk;
- De behoefte aan andere bescherming naast een adembeschermingsvoorziening

De risico's dienen te worden geanalyseerd door een hiertoe geschoold persoon met ervaring op dit gebied.

## 1.2 Beschrijving van het systeem

### Ventilator

De SR 500 heeft de volgende eigenschappen:

- Bedrijfstijd tot 13 uur.
- De accu is van het lithium-iontype en is bestand tegen minstens 500 laadcycli.
- Inschakelen, uitschakelen en kiezen van de gewenste bedrijfsstand vinden plaats met één bedieningsknop.
- Display met duidelijke symbolen.
- Produceert een alarm via trillingen en geluids-/lichtsignalen bij obstakels in de luchtstroming.
- Uitgerust met automatische luchtstromingsregeling met compensatie voor luchtdruk en temperatuur.

- Plaats voor twee filters/filtercombinaties.
- Kan worden gebruikt met een kap, vizier, lasscherf, halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker voorzien van helm met vizier of lasscherf voorzien van een helm met vizier.

### Filters

Zie 3.4

### Ademhalingsslang

De ademhalingsslang is niet inbegrepen in de ventilator, maar maakt deel uit van het desbetreffende gezichtsonderdeel.

De ademhalingsluchtslang voor het half- en volgelaatsmasker moet apart worden aangeschaft.

### Gezichtsonderdeel

De keuze van het gezichtsonderdeel hangt af van de werkomgeving, de taak en de vereiste protectiefactor. De volgende gezichtsonderdelen zijn beschikbaar voor de SR 500:

- Kap, klasse TH3, modelnummer SR 520.
- Kap, klasse TH3, modelnummer SR 530.
- Kap, klasse TH3, modelnummer SR 561.
- Kap, klasse TH3, modelnummer SR 562.
- Scherm, klasse TH3, modelnummer SR 540.
- Scherm, klasse TH3, modelnummer SR 570.
- Lasscherf, klasse TH3, modelnummer SR 590.
- Lasscherf, klasse TH3, modelnummer SR 592.
- Volgelaatsmasker, klasse TM3, modelnummer SR 200.
- Halfgelaatsmasker, klasse TM3, modelnummer SR 900.
- Helm met vizier, klasse TH3, modelnummer SR 580.
- Lasscherf, klasse TH3 in combinatie met helm met vizier, modelnummer SR 584/SR 580.
- Verguld scherm, klasse TH3 in combinatie met helm met vizier, modelnummer SR 587/SR 580.
- Scherm 2/3, klasse TH3, EN 3 in combinatie met helm met vizier, modelnummer SR 588-1/SR 580.
- Scherm 2/3, klasse TH3, EN 5 in combinatie met helm met vizier, modelnummer SR 588-2/SR 580.

## 1.3 Waarschuwingen/beperkingen

### Waarschuwingen

Het product mag niet worden gebruikt:

- als de ventilator uitgeschakeld is. In die abnormale situatie geeft het product geen enkele bescherming. Bovendien bestaat dan het risico dat er snel kooldioxide in het gezichtsonderdeel wordt gevormd, met zuurstofgebrek als resultaat;
- als het zuurstofgehalte van de omgevingslucht abnormaal is;
- als de aard van de verontreinigingen onbekend is;
- in omgevingen die direct levensgevaarlijk zijn of de gezondheid bedreigen (IDLH);
- met zuurstof of met lucht die verrijkt is met zuurstof;
- als u moeite hebt met ademhalen;
- als u de reuk of smaak van verontreinigingen verneemt;
- als u last hebt van duizeligheid, misselijkheid of ander ongemak

## Beperkingen

- De SR 500 moet altijd worden gebruikt met twee deeltjesfilters, twee combinatiefilters of een combinatie van twee gasfilters van hetzelfde type en twee deeltjesfilters.
- Als de werkdruk zwaar is, kan er tijdens de inademingsfase een onderdruk in het gezichtsonderdeel ontstaan, met het risico dat er omgevingslucht binnendringt.
- Als het product wordt gebruikt in een omgeving waar het hard waait, kan de protectiefactor afnemen.
- Zorg ervoor dat de ademhalingsslank niet uitpuilt en verstrikt raakt in voorwerpen in de omgeving.
- Til of draag het product nooit aan de ademhalingsslank.
- De filters mogen niet direct op het gezichtsonderdeel worden aangesloten.
- Er mogen alleen originele filters van Sundström worden gebruikt.
- De gebruiker moet de markeringen op een filter voor normen anders dan EN 12941 en EN 12942 nooit verwarren met de classificatie van de ventilator SR 500 wanneer deze wordt gebruikt in combinatie met het betreffende filter.

## 2. Technische specificaties

### Luchtstromingssnelheid

Bij normaal bedrijf levert de ventilator minstens 175 l/min, wat overeenkomt met de door de fabrikant aanbevolen minimale luchtstroming of MMDF.

Bij geforceerd bedrijf is dat maximaal 240 l/min. De automatische stromingsregeling van de ventilator houdt de stroming constant gedurende de hele bedrijfstijd.

### Accu's

STD, Standaard, 14,8 V, 2,2 Ah, lithium-ion.

HD, Heavy Duty, 14,8 V, 3,6 Ah, lithium-ion.

- De laadtijd voor de STD-accu is ongeveer 1,5 uur.
- De laadtijd voor de HD-accu is ongeveer 2 uur.
- De levensduur bedraagt ongeveer 500 volle cycli.
- De accu hoeft niet helemaal leeg te zijn voordat deze weer kan worden geladen.

### Bedrijfsduur

De bedrijfsduur hangt af van de temperatuurverschillen en de staat van de accu en de filters.

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de verwachte bedrijfsduur aan onder ideale omstandigheden.

STD	HD	Filter	Luchtstromings- snelheid	Verwachte bedrijfstijd
●		P3 R	175 l/min	7 h
	●	P3 R	175 l/min	12 h
	●	P3 R	240 l/min	7 h
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
	●	A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
	●	A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Houdbaarheid

De maximale opslagduur van het product is 5 jaar vanaf de datum van productie. Houd er echter rekening mee dat de accu minstens eens per jaar moet worden geladen.

### Druk- en temperatuurbereik

- Opslagtemperatuur Afb. 3.
- Bedrijfsomstandigheden. Afb. 4.

## 3. Gebruik

### 3.1 Uitpakken

Controleer aan de hand van de paklijst of de uitrusting compleet is en of hij niet is beschadigd tijdens het transport.

### 3.2 Paklijst

Afb. 1.

1. Ventilator SR 500, kaal
2. Accu, STD
3. Acculader SR 513
4. Band SR 508
5. Deeltjesfilter P3 R, SR 510, 2 st.
6. Filterverloopstuk SR 511, 2 st.
7. Voorfilter SR 221, 10 st.
8. Voorfilterhouder SR 512, 2 st
9. Stromingsmeter SR 356
10. Gebruiksaanwijzing
11. Reinigingsdoekje SR 5226
12. Plugkit

### 3.3 Accu

Nieuwe accu's moeten worden opladen voordat ze voor het eerst worden gebruikt. Zie 3.5 Monteren.

### 3.4 Filters

De keuze van filters/combinatiefilters hangt onder meer af van het type verontreiniging en de concentratie waarin die voorkomt. De ventilator mag worden gebruikt met alleen deeltjesfilters of met een combinatie van deeltjesfilter en gasfilter.

De volgende filters zijn voor de SR 500 beschikbaar:

- Deeltjesfilter P3 R, modelnummer SR 510. Dient te worden gecombineerd met een verloopstuk. Bij de ventilator worden twee filters geleverd. Kan worden gecombineerd met een gasfilter.
- Deeltjesfilter P3 R, modelnummer SR 710. Wordt geleverd met schroefdraad; een verloopstuk is niet nodig. Kan niet worden gecombineerd met een gasfilter.
- Gasfilter A2, modelnummer SR 518. Dient te worden gecombineerd met een deeltjesfilter.
- Gasfilter ABE1, modelnummer SR 515. Dient te worden gecombineerd met een deeltjesfilter.
- Gasfilter A1BE2K1, modelnummer SR 597. Dient te worden gecombineerd met een deeltjesfilter.
- Combinatiefilter A1BE2K1-Hg-P3 R, modelnummer SR 599.

### Let op!

- De gebruikte filters moeten van hetzelfde type zijn, dus twee stuks P3 R of twee stuks A2/P3 R, enz.
- Als een filter aan vervanging toe is, moeten beide filters/filtercombinaties tegelijkertijd worden vervangen.
- Er moet altijd een deeltjesfilter worden gebruikt, ofwel apart ofwel met een gasfilter.

### Deeltjesfilter P3 R

Sundström brengt uitsluitend deeltjesfilters op de markt van de hoogste klasse, namelijk P3 R. Voor de ventilator SR 500 zijn twee uitvoeringen beschikbaar, de SR 510 en de SR 710. De filters beschermen tegen alle deeltjestypen, zowel vaste als vloeibare. De SR 510 kan afzonderlijk worden gebruikt of in combinatie met een gasfilter. De SR 710 kan niet worden gecombineerd met een gasfilter. De deeltjesfilters kunnen worden gebruikt met dezelfde voorfilterhouder als de houder die wordt gebruikt met de half- en volgelaatmaskers van Sundström. In deze gevallen dient de standaard voorfilterhouder van de ventilator te worden weggelaten. Zie 5. Onderdelenoverzicht.

### **Gasfilter A, B, E, K, Hg**

A beschermt tegen organische gassen en dampen, zoals oplosmiddelen, waarvan het kookpunt +65 °C overschrijdt.

B beschermt tegen anorganische gassen en dampen, zoals chloor, zwavelwaterstof en cyaanwaterstof.

E beschermt tegen zure gassen en dampen, zoals zwaveldioxide en fluorwaterstof.

K beschermt tegen ammoniak en bepaalde amines, zoals ethyleendiamine.

Hg beschermt tegen kwikzilverdamp. Waarschuwing! maximale gebruiksduur 50 uur.

De gasfilters moeten altijd worden gecombineerd met deeltjesfilters van het type P3 R (PAPR-P3). Druk de filters dusdanig op elkaar vast dat de pijlen op het deeltjesfilter naar het gasfilter toe wijzen Afb. 21.

### **Combinatiefilter SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,**

Beschermt tegen vervuiling volgens ABEK-P3 R, zoals hierboven beschreven, en daarnaast tegen Hg, kwikdamp. Bij gebruik als bescherming tegen kwikdamp is de gebruiksduur beperkt tot 50 uur.

### **Voorfilter**

Het voorfilter beschermt tegen buitensporig snelle verstopping van het hoofdfilter. Monteer het voorfilter in de geleverde voorfilterhouder. De voorfilterhouders beschermen de hoofdfilters bovendien tegen beschadiging in het gebruik.

**Let op!** Het voorfilter mag alleen worden gebruikt als voorfilter. Het kan nooit worden gebruikt in plaats van het deeltjesfilter.

## **3.5 Monteren**

### **a) Accu**

De accu is bij levering in de ventilator gemonteerd met beschermende veiligheidstape over de polen. Maak de accu los en verwijder de tape.

- Verwijder de accu en laad deze op (Afb. 5, 6, 7, 8).

De accu wordt automatisch in drie stappen opgeladen.

Afb. 9.

1. Oranje led.
2. Gele led.
3. Groene led.

- Na voltooiing van de lading: trek de stekker uit het contact voordat u de accu losmaakt van de lader.
- Druk de accu terug in het accuvak.

Controleer dat de accu zo ver mogelijk in het vak is gedrukt en dat de vergrendeling werkt.

### **Waarschuwing!**

- Laad de accu altijd bij voordat hij helemaal leeg is.
- De lader mag alleen worden gebruikt voor het laden van accu's voor de SR 500.
- De accu mag alleen worden geladen met de originele acculader van Sundström.
- De lader is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- De lader mag niet worden afgedeckt zolang hij in gebruik is.
- De lader dient te worden beschermd tegen vocht.
- Kortsluit de accu onder geen beding.
- Probeer onder geen beding de accu te demonteren.
- Stel de accu onder geen beding bloot aan open vuur. Het risico van explosie/brand is aanwezig.

### **b) Band**

- Monteer de band Afb. 10, 11, 12.

**Let op!** Bestudeer de illustraties zorgvuldig zodat u de band niet ondersteboven of achtersteven oever bevestigt.

### **c) Ademhalingsluchtslang**

Lees de gebruiksaanwijzing die bij het gezichtsonderdeel wordt geleverd zorgvuldig door.

### **Volgelaatsmasker SR 200:**

- Monteer de slang tussen volgelaatsmasker SR 200 en ventilator SR 500 Afb. 13, 14, 15.
- Controleer of de slang stevig vastzit.

### **Halfgelaatsmasker SR 900:**

- Monteer de slang tussen halfgelaatsmasker SR 900 en ventilator SR 500. Afb. 16, 17.
- Controleer of de slang stevig vastzit.

### **d) Deeltjesfilters/combinatiefilters**

Twee filters of combinatiefilters van hetzelfde type en dezelfde klasse moeten altijd samen worden gebruikt.

#### **1. Deeltjesfilter SR 510**

- Controleer of de pakkingen in de filterhouder van de ventilator op hun plaats zitten en intact zijn. Afb. 18.
- Druk het deeltjesfilter vast op het filterverloopstuk. Druk niet midden op het filter; dat kan leiden tot beschadiging van het filterpapier. Afb. 19.
- Draai het verloopstuk zo ver in de filterhouder dat het verloopstuk contact maakt met de pakking. Draai daarna nog circa 1/8 slag tot een volledige afdichting is verkregen. Afb. 20.
- Plaats een voorfilter in de voorfilterhouder Afb. 21.
- Druk de voorfilterhouder vast op het deeltjesfilter Afb. 22.

#### **2. Deeltjesfilter SR 710**

- Controleer of de pakkingen in de filterhouder van de ventilator op hun plaats zitten en intact zijn. Afb. 18.
- Schroef het filter zo ver de filterhouder in dat het verloopstuk contact maakt met de pakking. Draai het filter daarna nog 1/8 slag voor een goede afdichting. Afb. 20.
- Plaats een voorfilter in de voorfilterhouder Afb. 21.
- Druk de voorfilterhouder vast op het deeltjesfilter Afb. 22.

#### **3. Combinatiefilter**

- Controleer of de pakkingen in de filterhouder van de ventilator op hun plaats zitten en intact zijn. Afb. 18.
  - Druk het deeltjesfilter vast op het gasfilter. De pijlen op het deeltjesfilter moeten in de richting van het gasfilter wijzen. Druk niet midden op het filter; dat kan leiden tot beschadiging van het filterpapier. Afb. 19.
  - Schroef het combinatiefilter in de filterhouder totdat het contact maakt met de pakking. Draai het daarbij nog 1/8 slag voor een goede afdichting. Afb. 24.
  - Monteer een voorfilter in de voorfilterhouder Afb. 21.
  - Druk de voorfilterhouder op het combinatiefilter. Afb. 25.
- Filter SR 599, een gecombineerd gas- en deeltjesfilter, wordt rechtstreeks op de filterhouder van de ventilator geschroefd. Ga te werk volgens bovenstaande beschrijving.

### e) Plugkit

Met de plugkit wordt de ventilator schoongemaakt of ontsmet en wordt verhindert dat vuil en water in de ventilatorbehuizing komen.

Maak de ademhalingsslange en de filters los en installeer de plugs. Afb. 42.

## 3.6 Bedrijf/functie

### Starten/uitschakelen

- Start de ventilator door de bedieningsknop één keer in te drukken Afb. 26.
- De symbolen op het display gaan branden, er klinkt een geluidssignaal en de vibrator gaat trillen Afb. 27.
- Het accusymbool op het display geeft de accu capaciteit aan.
  - Groen branden: > 70 %
  - Groen knipperen: 50-70 %
  - Geel branden: 20-50 %
  - Rood knipperen: < 20 %
- De ventilator start in de normale bedrijfsstand. Schakel met behulp van de bedieningsknop tussen de normale en de geforceerde bedrijfsstand.
- Voor het uitschakelen van de ventilator houdt u de bedieningsknop ongeveer twee seconden ingedrukt.

### Symbolen op het display

Afb. 28

- a) Accu: Dit symbool geeft de accu capaciteit bij het starten aan en geeft aan wanneer de accu bijna leeg is.
- b) Kleine ventilator: dit symbool gaat groen branden tijdens normaal bedrijf.
- c) Grottere ventilator: dit symbool gaat groen branden bij geforceerd bedrijf.
- d) Waarschuwingssleutel: Dit symbool gaat rood branden als de luchtstroming wordt geblokkeerd of als de filters verstopt zijn.

### Waarschuwingssysteem/alarmsignalen

#### • Bij obstakels in de luchtstroming

- Er wordt een pulserend geluidssignaal gegeven.
- wordt de ingebouwde vibrator geactiveerd
- De rode waarschuwingssleutel op het display knippert.

**Actie:** onderbreek onmiddellijk het werk, verlaat het gebied en controleer de apparatuur.

#### • Als het deeltjesfilter verstopt is

- Er klinkt vijf seconden lang een aanhoudend geluidssignaal.
- de ingebouwde vibrator wordt vijf seconden geactiveerd
- De rode waarschuwingssleutel op het display gaat knipperen.

De waarschuwingssleutel knippert continu, terwijl het geluidssignaal en de vibrator met tussenpozen van 80 seconden worden herhaald.

**Actie:** Onderbreek onmiddellijk het werk, verlaat het gebied en vervang het filter.

**Let op!** Er wordt geen signaal geactiveerd als de gasfilters verzadigd zijn. Zie voor meer informatie over vervanging van de gasfilters 3.4 Filters en de gebruiksaanwijzing die bij de filters wordt geleverd.

#### • Als de accu capaciteit minder dan 5% bedraagt

- Een geluidssignaal wordt twee keer herhaald met een interval van twee seconden.

- De ingebouwde vibrator wordt twee keer geactiveerd met een interval van twee seconden
- Het accusymbool op het display knippert rood

Het accusymbool knippert continu, terwijl de andere signalen met intervallen van 30 seconden worden herhaald totdat het nog ongeveer één minuut duurt voordat de accu helemaal leeg is. Het geluidssignaal wordt daarna intermitterend.

**Actie:** Onderbreek onmiddellijk het werk, verlaat het gebied en vervang/laad de accu.

## 3.7 Controle van de werking

Er moet altijd een controle van de werking worden uitgevoerd voordat de ventilator wordt gebruikt.

### Controle van de minimumstroming – MMDF

- Controleer of de ventilator compleet is, op de juiste manier gemonteerd is en schoon en intact is.
- Zet de ventilator aan.
- Plaats het gezichtsonderdeel in de stromingsmeter.
  - Ademhalingsslange PU (SR 550) en PU (SR 951): Pak het onderste deel van de zak vast om een afsluiting rond de ademhalingsluchtslang te vormen.
  - Ademhalingsslange van rubber (SR 551) en PU (SR 952): Pak het onderste deel van de zak vast om een afsluiting te vormen rond de bovenste bevestiging van de ademhalingsluchtslang Afb. 29.

*Let op! U mag de rubbersslange zelf niet vastpakken, omdat hierdoor de luchtstroming kan worden belemmerd of geen goede afsluiting wordt verkregen.*

- Houd met de andere hand de stromingsmeterbus vast, zodat de buis vanuit de zak recht omhoogsteekt. Afb. 30.
- Lees de positie van de kogel in de buis af. De kogel moet op dezelfde hoogte of net boven de bovenste aanduiding op de buis (175 l/min) staan. Afb. 31.

**Als de minimumstroming niet wordt behaald, controleer dan of:**

- de stromingsmeter rechtop wordt gehouden,
- de kogel onbelemmerd kan bewegen,
- de zak goed rondom de slang afdicht.

### Controle van alarm

Het product dient te waarschuwen als er een obstakel in de luchtstroming aanwezig is.

- Forceer een onderbreking in de luchtstroming door met de hand het bovenste deel van de zak vast te pakken of de afvoer van de stromingsmeter af te sluiten. Afb. 32.
- De ventilator dient nu een alarm te produceren met geluids- en lichtsignalen en trillingen.
- Als de lucht weer onbelemmerd kan stromen, worden de alarmsignalen automatisch na 10-15 seconden uitgeschakeld.

## 3.8 De apparatuur opzetten

Na montage van de filters, controle van de werking en aansluiting van het gezichtsonderdeel kunt u het product opzetten. Lees vóór het opzetten ook de gebruiksaanwijzing voor het gezichtsonderdeel.

- Zet de ventilator op en pas de riem aan, zodat de ventilator stevig en comfortabel achter u op middel zit. Afb. 33.
- Zet de ventilator aan.
- Zet het gezichtsonderdeel op.
- Zorg ervoor dat de ademhalingsslange langs uw rug loopt en niet gedraaid zit. Afb. 33.

Bij gebruik van een volgelaatsmasker moet de slang rond uw middel en omhoog naar uw borstkas lopen. Afb. 34. Wanneer er een halfgelaatsmasker wordt gebruikt, moet de slang over uw rug en schouders worden geleid. Slang SR 951, zie Afb. 35. Slang SR 952, zie Afb. 36.

## 3.9 De apparatuur afzetten

Zet het product niet af voordat u het verontreinigde gebied hebt verlaten.

- Zet het gezichtsonderdeel af.
  - Zet de ventilator uit.
  - Maak de riem los en neem de ventilator af.
- Na gebruik dient u het product te reinigen en te controleren. Zie 4 Onderhoud.

## 4. Onderhoud

Degene die verantwoordelijk is voor reiniging en onderhoud van het product dient een geschikte opleiding te hebben gevolgd en vertrouwd te zijn met dit soort taken.

### 4.1 Reinigen

Voor het dagelijks onderhoud adviseren we het reinigingsdoekje SR 5226 van Sundström. Als er grondiger moet worden schoongemaakt of ontsmet, ga dan als volgt te werk:

- Monteer de plugkit. Zie 3.5 e.
- Gebruik een zachte borstel of spons en een afwasmiddelsoepje of iets dergelijks.
- Spoel het product schoon en laat het drogen.

**Opgelet!** Reinig nooit met een oplosmiddel.

### 4.2 Opslag

Na reiniging dient het product droog, schoon en op kamertemperatuur te worden bewaard. Vermijd direct zonlicht. De stromingsmeter kan binnenstebuiten worden gekeerd en als bewaarzak voor het gezichtsonderdeel worden gebruikt.

### 4.3 Onderhoudsschema

In het onderstaande schema wordt aangegeven aan welke aanbevolen minimumtijden voor onderhoud moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat de apparatuur altijd naar behoren werkt.

	Vóór gebruik	Na gebruik	Jaarlijks
Visuele controle	●	●	
Controleeren van de werking	●		●
Reinigen		●	
Vervangen van pakkingen			●

### 4.4 Reserveonderdelen

Gebruik altijd originele onderdelen van Sundström. Breng geen wijzigingen in de uitrusting aan. Gebruik van niet-originale onderdelen of modificatie van het product kan de bescherming en de goedkeuringen voor het product tenietdoen.

#### 4.4.1 Vervangen van deeltjesfilters/gasfilters/combinatiefilters

De deeltjesfilters moeten uiterlijk worden vervangen als ze verstopt zijn. De ventilator registreert dat als dit gebeurt en waarschuwt op de manier die wordt beschreven bij 3.6 onder Bedrijf/functie. De gasfilters dienen bij voorkeur te worden vervangen volgens een vast schema. Indien er op de werkplek geen metingen worden uitgevoerd, moeten de gasfilters eenmaal per week worden vervangen of vaker als men de reuk of smaak van verontreinigingen in het gezichtsonderdeel gewaarwordt.

Denk eraan dat de filters/combinatiefilters altijd tegelijkertijd moeten worden vervangen en door dezelfde typen en klassen. Ga als volgt te werk:

- Zet de ventilator uit.
- Draai het filter/combinatiefilter los.
- Haal de voorfilterhouder los Afb. 37.
- Vervang het voorfilter in de voorfilterhouder. Reinig het zo nodig.

#### Het deeltjesfilter SR 510 wordt als volgt losgemaakt van het verloopstuk:

- o Pak het filter met één hand beet.
- o Plaats de duim van de andere hand aan de onderzijde van het verloopstuk bij de halfronde opening. Afb. 38.
- o Wrik het filter daarna los. Afb. 39.

#### Het deeltjesfilter SR 510 wordt als volgt losgemaakt van het gasfilter:

- o Pak het gasfilter met één hand vast.
  - o Steek een munt of een ander plat voorwerp (bijvoorbeeld het filterverloopstuk) in de naad tussen het deeltjesfilter en het gasfilter.
  - o Wrik het filter daarna los. Afb. 40.
- Plaats het nieuwe filter/combinatiefilter. (zie 3.5 d).

## 4.4.2 Vervangen van pakkingen

De pakkingen in de filterhouders van de ventilator voorkomen dat verontreinigde lucht in de ventilator wordt gezogen. Ze moeten eens per jaar worden vervangen of vaker bij tekenen van slijtage of veroudering. Ga als volgt te werk:

- Zet de ventilator uit.
- Draai de filters los.
- De pakking is rondom voorzien van een sleuf en zit op een flens die zich onder de schroefdraad in de filterhouder bevindt. Afb. 41.
- Verwijder de oude pakking.
- Plaats de nieuwe pakking op de flens. Controleer of de pakking rondom goed past.

## 5. Onderdelenoverzicht

Afb. 2.

Item	Onderdeel Nr.	Bestelnr.
1.	Kap SR 561	H06-5012
2.	Kap SR 562	H06-5112
3.	Kap SR 520 M/L	H06-0212
3.	Kap SR 520 S/M	H06-0312
4.	Kap SR 530	H06-0412
5.	Gelaatsschermer SR 540	H06-0512
6.	Gelaatsschermer SR 570	H06-6512
7.	Volgelaatmasker SR 200, PC-vizier	H01-1212
7.	Volgelaatmasker SR 200, glazen vizier	H01-1312
8.	Halfgelaatmasker SR 900 S	H01-3012
8.	Halfgelaatmasker SR 900 M	H01-3112
8.	Halfgelaatmasker SR 900 L	H01-3212
9.	Lasschermer SR 590	H06-4012
10.	Lasschermer SR 592	H06-4412
12.	Helm met vizier SR 580	H06-8012
13.	Lasschermer/Helm met vizier SR 584/SR 580	H06-8310
14.	Slang SR 550	T01-1216
14.	Slang SR 551	T01-1218
15.	Slang SR 951	T01-3003
16.	Tweelangs slang SR 952	R01-3009
17.	Verguld scherm SR 587	R06-0824
18.	Schermer 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18.	Schermer 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19.	Stromingsmeter SR 356	R03-0346
20.	Stalen netschijf SR 336	T01-2001

21. Asbestkit SR 509	T06-0105
22. Opbergzak SR 505	T06-0102
23. Accu standaard (STD), 2,2 Ah	R06-0108
24. Accu (HD), 3,6 Ah	T06-0101
24. Acculader SR 513	R06-0103
25. Band SR 508	R06-0101
25. Rubberband SR 504	T06-0104
25. Riem PVC	T06-0124
26. Leren band SR 503	T06-0103
27. Harnas SR 552	T06-0116
28. Ventilator SR 500, kaal	R06-0110
29. Pakking voor ventilator	R06-0107
30. Voorfilterhouder SR 512	R06-0106
31. Voorfilter SR 221	H02-0312
32. Deeltjesfilter P3 R, SR 510	H02-1312
33. Filterverloopstuk SR 511	R06-0105
34. Voorfilterhouder SR 5153	R01-0604
35. Deeltjesfilter P3 R, SR 710	H02-1512
36. Gasfilter A2, SR 518	H02-7012
37. Gasfilter ABE1, SR 515	H02-7112
38. Gasfilter A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Combinatiefilter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Spatscherm SR 514	T06-0114
41. Plugkit	R06-0703

## 8. Goedkeuringen

- De SR 500 in combinatie met gelaatsschermer SR 540 of SR 570, lasschermer SR 590 of SR 592, helm met vizier SR 580, helm met vizier SR 580 met lasschermer SR 584, kappen SR 520, SR 530, SR 561 of SR 562 is goedgekeurd volgens EN 12941, klasse TH3.
- De SR 500 is, in combinatie met volgelaatmasker SR 200 of halfgelaatmasker SR 900, goedgekeurd volgens EN 12942, klasse TM3.
- De SR 500 voldoet aan de eisen van EN 61000-6-3 Emissie en 61000-6-2 Immunititeit, hetgeen inhoudt dat de ventilator in overeenstemming is met EMC-richtlijn 2004/108/EC.
- De bescherming bij de ingang van de elektronica is goedgekeurd in IP-classificatie IP67 in overeenstemming met IEC/EN 60529.

Het EG-typegoedkeuringsformulier is afgegeven door aangemelde instantie nummer 0194. Zie achterzijde voor het adres.

## 6. Uitleg van de symbolen



Recyclingsymbool



Zie gebruiksaanwijzing



Niet bij gewoon afval



CE-gekeurd door  
INSPEC Certification Services Ltd.



Isolatieklasse 2



Compensatie voor druk en temperatuur

## 7. Verbruikte producten

De ventilator bevat een printplaat met elektronische componenten, waarvan sommige giftige stoffen bevatten. De accu bevat geen kwikzilver, cadmium of lood en wordt daarom niet beschouwd als afval dat schadelijk is voor het milieu. Op kunststof onderdelen staat de materiaalcode aangegeven. Afgedankte ventilatoren moeten naar een recyclingcentrum worden gebracht, zodat ze op de juiste manier kunnen worden verwerkt, verzameld en gerecycled. Neem contact op met uw plaatselijke overheidsinstantie voor informatie over de locatie van uw dichtstbijzijnde recyclingcentrum.

Recycle in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Als dit product op de juiste manier wordt gerecycled, kunnen natuurlijke hulpbronnen efficiënt worden gebruikt.

1. Generell informasjon
2. Tekniske spesifikasjoner
3. Bruk
4. Vedlikehold
5. Deleliste
6. Symbolforklaring
7. Utrangerte produkter
8. Godkjenninger

## Filtre

Se 3.4

### Pusteslange

Pusteslangen er ikke inkludert med vifteenheten, men leveres med den relevante toppenheten.  
Pusteslange for halvmaske og full ansiktsmaske kjøpes separat.

### Toppenhet

Valget av toppenhet avhenger av arbeidsmiljø, arbeidsintensitet og påkrevd beskyttelsesfaktor. Følgende toppenheter er tilgjengelige for SR 500:

- Klasse TH3 hette, modellnummer SR 520.
- Klasse TH3 hette, modellnummer SR 530.
- Klasse TH3 hette, modellnummer SR 561.
- Klasse TH3 hette, modellnummer SR 562.
- Klasse TH3 visir, modellnummer SR 540.
- Klasse TH3 visir, modellnummer SR 570.
- Klasse TH3 sveiseskjerm, modellnummer SR 590.
- Klasse TH3 sveiseskjerm, modellnummer SR 592.
- Klasse TM3 full ansiktsmaske, modellnummer SR 200.
- Klasse TM3 halvmaske, modellnummer SR 900.
- Klasse TH3 hjelm med visir, modellnummer SR 580.
- Klasse TH3 sveiseskjerm sammen med hjelm med visir, modellnummer SR 584/SR 580.
- Klasse TH3 gullbelagt skjerm sammen med hjelm med visir, modellnummer SR 587/SR 580.
- Klass TH3 skjerm 2/3, EN 3 sammen med hjelm med visir, modellnummer SR 588-1/SR 580.
- Klasse TH3 skjerm 2/3, EN 5 sammen med hjelm med visir, modellnummer SR 588-2/SR 580.

### 1.3 Advarsler/begrensninger

#### Advarsler

Utstyret må ikke brukes

- med strømmen avslått. I denne unormale situasjonen kan en rask oppbygging av karbondioksid og tap av oksygen forekomme i toppenheten uten at det foreligger beskyttelse.
- hvis omgivelsesluften ikke har et normalt oksygeninnhold.
- hvis forurensningene er ukjente.
- i omgivelser som er umiddelbart farlige for liv og helse (IDLH).
- med oksygen- eller oksygenanriket luft.
- hvis du finner det vanskelig å puste.
- hvis du kan luktet eller smake forurensningene.
- hvis du opplever svimmelhet, kvalme eller annet ubehag.

#### Begrensninger

- SR 500 må alltid brukes med to partikkelfiltre, to kombinerte filtre eller en kombinasjon av to gassfiltre av samme type og to partikkelfiltre.
- Hvis brukeren er eksponert for meget høy arbeidsintensitet, kan et delvis vakuum oppstå i toppenheten i inhaleringsfasen, og dette kan forårsake risiko for lekkasje inn i toppenheten.

- Beskyttelsesfaktoren kan reduseres hvis enheten brukes i omgivelser med høye vindhastigheter.
- Vær oppmerksom på at pusteslangen kan danne en sløye og sette seg fast i noe i omgivelsene.
- Løft eller bær aldri utstyret i pusteslangen.
- Filtrene må ikke monteres rett på toppenheten.
- Bruk kun Sundström-filtre.
- Brukeren må sørge for å ikke forveksle merkingene på et filter med andre standarder enn EN 12941 og EN 12942 med klassifisering til SR 500-vifteenheten når man bruker dette filteret.

## 2. Tekniske spesifikasjoner

### Luftstrømhastighet

Under normal bruk er luftstrømhastigheten minst 175 l/min, noe som er produsentens anbefalte minimum strømningshastighet eller MMDF.

Ved forhøyet drift er luftstrømmen 240 l/min. Det automatiske strømningsstyringssystemet i viften holder disse strømningshastighetene konstante gjennom driftstiden.

### Batterier

STD, standard, 14,8 V, 2,2 Ah, lithium-ion.

HD, ekstra kraftig, 14,8 V, 3,6 Ah, lithium-ion.

- Ladetiden for STD-batteriet er ca. 1,5 t.
- Ladetiden for HD-batteriet er ca. 2 t.
- Sykluslevetiden er ca. 500 fulle sykluser.
- Batteriet trenger ikke å lades ut for det lades opp på nytt.

### Driftstider

Driftstidene kan variere med temperaturen og tilstanden på batteriet og filtrene.

Tabellen nedenfor angir forventede driftstider under ideelle forhold.

STD	HD	Filter	Luftstrømhastighet	Forventet drift
●		P3 R	175 l/min	7 h
	●	P3 R	175 l/min	12 h
	●	P3 R	240 l/min	7 h
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
	●	A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
	●	A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Holdbarhet

Ustyret har en holdbarhet på 5 år fra produksjonsdato. Vær imidlertid oppmerksom på at batteriet må lades minst én gang per år.

### Trykk- og temperaturområde

- Lagringstemperatur. Fig. 3.
- Driftsvilkår. Fig. 4.

## 3. Bruk

### 3.1 Utpakking

Sjekk at utstyret er fullstendig i samsvar med pakklisten og ikke har fått skader under transport.

### 3.2 Pakkliste

Fig. 1.

1. Vifteenhet SR 500,bar
2. Batteri, STD
3. Batterilader SR 513
4. Belte SR 508
5. P3 R Partikkelfilter SR 510, 2x
6. Filteradaptere SR 511, 2x
7. Forfiltre SR 221, 10x
8. Forfilterholdere SR 512, 2x
9. Strømningsmåler SR 356
10. Bruksanvisning
11. Rengjøringstork SR 5226
12. Pluggsett

### 3.3 Batteri

Nye batterier må lades før de brukes for første gang. Se 3.5 Montering.

### 3.4 Filtre

Valg av filtre/kombinerte filtre avhenger av faktorer som type og koncentrasjon av forurensninger. Vifteenheten kan bare brukes med partikkelfiltre eller med en kombinasjon av partikkelfiltre og gassfiltre.

Følgende filtre er tilgjengelige for SR 500:

- Partikkelfilter P3 R, modellnummer SR 510. Brukes med en adapter. To filtre leveres med viften. Kan kombineres med et gassfilter.
- Partikkelfilter P3 R, modellnummer SR 710. Leveres med gjenge, og adapter kreves ikke. Kan ikke kombineres med gassfilter.
- Gassfilter A2, modellnummer SR 518. Skal kombineres med partikkelfilter.
- Gassfilter ABE1, modellnummer SR 515. Skal kombineres med partikkelfilter.
- Gassfilter A1BE2K1, modellnummer SR 597. Skal kombineres med partikkelfilter.
- Kombinert filter A1BE2K1-Hg-P3 R, modellnummer SR 599.

### Merknad!

- Filtrene som brukes må være av samme type, dvs. to P3 R eller to A2P3 R, osv.
- Når filtre skiftes ut, må begge filtrene/kombinertefiltrene skiftes samtidig.
- Partikkelfilteret må alltid brukes – enten separat eller i kombinasjon med gassfilter.

### Partikkelfilter P3 R

Sundström markedsfører kun partikkelfiltre av høyeste klasse P3 R. To modeller er tilgjengelige for vifte SR 500, dvs. SR 510 og SR 710. Filtrene gir beskyttelse mot alle typer partikler, både faste og flytende. SR 510 kan brukes separat eller kombinert med et gassfilter. SR 710 kan ikke kombineres med gassfilter. Partikkelfiltrene kan brukes med samme forfilterholder som brukes til Sundström halv- og helansiktsmasker. I slike tilfeller er standard forfilterholder for viften ekskludert. Se 5. Deleliste.

## Gassfiltre A, B, E, K, Hg

A beskytter mot organiske gasser og damper, f.eks. løsemidler, med et kokepunkt på over +65 °C.

B beskytter mot uorganiske gasser og damper, f.eks. klor, hydrogenulfid og hydrogencyanid.

E beskytter mot syregasser og damper, f.eks. svovel-diosid og hydrogenfluorid.

K beskytter mot ammoniakk og enkelte aminer, f.eks. etyldiamin.

Hg gir beskyttelse mot kvikksølv damp. Advarsel! Maksum brukstid: 50 timer.

Gassfiltrene må alltid kombineres med partikkelfiltre P3 R (PAPR-P3). Trykk filtrene sammen slik at pilene på partikkelfilteret peker mot gassfilteret. Fig. 21.

## Kombinert filter SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,

Beskytter mot ABEK-P3 R-forurensning som beskrevet over, samt mot Hg, kvikksølv damp. Ved bruk til beskyttelse mot kvikksølv damp er brukstiden begrenset til 50 timer.

### Forfilter

Forfilteret beskytter hovedfilteret mot for mye tilstopping. Monteres i forfilterholderen. Forfilterholderne beskytter også hovedfiltrene mot skade ved håndtering.

**Merknad!** Forfilteret kan bare brukes som forfilter. Det kan aldri erstatte partikkelfilteret.

## 3.5 Montering

### a) Batteri

Ved levering er batteriet i vifteenheten utstyrt med beskyttelsestape over terminalene. Ta ut batteriet og fjern tapen.

- Fjern og lad opp batteriet. Fig. 5, 6, 7, 8.

Laderen utfører ladingen automatisk i tre trinn.

Fig. 9.

1. Oransje LED.
2. Gul LED.
3. Grønn LED.

- Når ladingen er fullført, trekker du støpselet ut av stikkontakten før batteriet fjernes fra laderen.
- Sett batteriet tilbake i batteriorrommet. Kontroller at batteriet er skjøvet helt inn, og at låsen er koblet inn.

### Advarsel!

- Lad alltid opp batteriet før det er helt utladet.
- Laderen kan kun brukes til å lade batteriene til SR 500.
- Batteriet må kun lades opp med en original Sundström-lader.
- Laderen er konstruert kun til innendørs bruk.
- Laderen må ikke tildekkes under bruk.
- Laderen må beskyttes mot fuktighet.
- Batteriet må aldri kortsluttes.
- Forsøk aldri å ta batteriet fra hverandre.
- Batteriet må aldri eksponeres for åpen ild. Det er eksplosjons-/brannfare.

### b) Belte

- Monter beltet. Fig. 10, 11, 12.

**Merknad!** Studer illustrasjonene grundig for å sikre at beltet ikke kommer opp/ned eller med baksiden frem.

### c) Pusteslange

Les bruksanvisningene grundig som medfølger toppenheten.

Full ansiktsmaske SR 200:

- Monter slangen mellom den heldekende ansiktsmasken SR 200 og vifteenheten SR 500. Fig. 13, 14, 15.
- Sjekk at slangen er godt festet.

Halvmaske SR 900:

- Monter slangen mellom SR 900 halvmaske og SR 500 vifteenhet. Fig. 16, 17.
- Sjekk at slangen er godt festet.

### d) Partikkelfiltre/kombinerte filtre

To filtre eller kombinerte filtre av samme type og klasse må alltid brukes samtidig.

#### 1. Partikkelfilter SR 510

- Sjekk at tetningene i filterenheten på viften er på plass og i god stand. Fig. 18.
- Trykk fast filteret på filteradapteren. Unngå å trykke midt på filteret – det kan skade filterpapiret. Fig. 19.
- Skru adapteren inn i filterenheten inntil adapteren kommer i kontakt med tetningen. Drei det deretter 1/8-dels omdreining for å sikre god tetning. Fig. 20.
- Monter ett forfilter i forfilterholderen. Fig. 21.
- Trykk forfilterholderen på partikkelfilteret. Fig. 22.

#### 2. Partikkelfilter SR 710

- Sjekk at tetningene i filterenheten på viften er på plass og i god stand. Fig. 18.
- Skru filteret inn i filterenheten inntil adapteren kommer i kontakt med tetningen. Drei det deretter 1/8-dels omdreining for å sikre god tetning. Fig. 20.
- Monter ett forfilter i forfilterholderen. Fig. 21.
- Trykk forfilterholderen på partikkelfilteret. Fig. 22.

#### 3. Kombinerte filtre

- Sjekk at tetningene i filterenheten på viften er på plass og i god stand. Fig. 18.
- Trykk fast partikkelfilteret på gassfilteret. Pilene på partikkelfilteret må peke mot gassfilteret. Unngå å trykke midt på filteret – det kan skade filterpapiret. Fig. 19.
- Skru det kombinerte filteret inn i filterholderen til det kommer i kontakt med tetningen. Drei deretter ca. 1/8-dels omdreining for å sikre god tetning. Fig. 24.
- Monter et forfilter i forfilterholderen. Fig. 21.
- Trykk forfilterholderen fast på det kombinerte filteret. Fig. 25.

Filteret SR 599 er et kombinert gassfilter og partikkelfilter, og skrus direkte inn i filterholderen på viften. Fortsett som beskrevet over.

### e) Pluggsett

Pluggsettet brukes til rengjøring eller dekontaminering av vifteenheten, og hindrer at smuss eller vann kommer inn i viftehuset.

Koble fra pusteslangen og filtrene, og installer pluggene. Fig. 42.

## 3.6 Drift/effekt

### Start / slå av

- Start vifteenheten ved å trykke på kontrollknappen én gang. Fig. 26.
- Symbolene på displayet tennes, lydsignalet høres og vibratoren vibrerer. Fig. 27.
- Batterisymbolet på displayet indikerer batterikapasiteten.
  - Lyser grønt: > 70 %
  - Blinker grønt: 50-70 %
  - Lyser gult: 20-50 %
  - Blinker rødt: < 20 %
- Vifteenheten starter i normal driftsstatus. Veksle mellom normal og forhøyet driftsstatus med kontrollknappen.
- Hold knappen inne i omrent to sekunder for å slå av vifteenheten.

### Displaysymboler

Fig. 28

- Batteri: Indikerer batterikapasiteten ved oppstart og når batterikapasiteten er lav.
- Liten vifte: Tennes med grønt lys under normal drift.
- Større vifte: Lyser med grønt lys under forhøyet drift.
- Varseltrekant: Tennes med rødt lys hvis luftstrømmen hindres eller hvis filtrene er tilstoppet.

### Advarselsystem/alarmsignal

#### • Ved hindringer i luftstrømmen

- Et pulsrende lydsignal høres.
- Den innebygde vibratoren aktiveres.
- Den røde varseltrekanten på displayet blinker.

**Handling:** Avbryt arbeidet umiddelbart, forlat området og inspisér utstyret.

#### • Hvis partikkelfiltrene er tilstoppet

- Et kontinuerlig lydsignal vil høres i fem sekunder.
- Den innebygde vibratoren aktiveres i fem sekunder.
- Den røde varseltrekanten i displayet vil blinke.

Varseltrekanten vil blinke kontinuerlig, mens lydsignalet og vibratoren vil gjentas i intervaller på 80 sekunder.

**Handling:** Avbryt arbeidet umiddelbart, forlat området og bytt filteret.

**Merknad!** Ingen signaler aktiveres når gassfiltrene er mettet. Se 3.4 Filtre samt bruksanvisningen for filtrene for fremgangsmåte ved utskifting av gassfiltrene.

#### • Hvis batterikapasiteten er lavere enn 5 %

- Et lydsignal vil bli gjentatt i intervaller på to sekunder.
- Den innebygde vibratoren aktiveres to ganger i intervaller på to sekunder.
- Batterisymbolet på displayet vil blinke rødt.

Batterisymbolet blinker kontinuerlig, og de andre signalene vil gjentas i intervaller på 30 sekunder, inntil det gjentår ett minutt før batteriet er helt utladet. Lydsignalet endres da til et vekslende signal.

**Handling:** Avbryt arbeidet umiddelbart, forlat området og bytt eller lad opp batteriet.

## 3.7 Effektkontroll

Effektkontrollen må sjekkes hver gang før viften skal brukes.

### Sjekk av minimumsgjennomstrømning - MMDF

- Sjekk at vifteenheten er fullstendig, riktig montert, grundig rengjort og uten skader.
- Start vifteenheten.
- Plasser toppenheten i strømningsmåleren.
  - SR 550 PU- og SR 951 PU-pusteslange: Grip i nedre del av posen for å tette rundt pusteslangen.
  - SR 551 gummipusteslange og SR 952 PU-pusteslange: Grip i nedre del av posen for å tette rundt øvre festepunkt på pusteslangen. Fig. 29.

**Merknad!** Du må ikke gripe rundt selve gummislangen fordi dette vil enten blokkere luftstrømmen eller forårsake manglende tetring.

- Grip tak i strømningsmålerøret med den andre hånden, slik at røret peker vertikalt oppover fra posen. Fig. 30.
- Les av stillingen på ballen i røret. Denne skal sveve på et nivå som ligger på eller litt over øvre merke på røret (175 l/min). Fig. 31.

### Hvis minimumsgjennomstrømning ikke oppnås, må du sjekke om

- strømningsmåteret holdes loddrett
- ballen beveger seg fritt
- posen tetter godt rundt slangene

### Kontrollere alarmer

Utstyret er konstruert til å gi et varsel hvis luftstrømmen er blokkert.

- Fremtving en stopp i luftstrømmen ved å gripe i øvre del av posen eller ved å stenge uttaket på strømningsmåleren. Fig. 32.
- Vifteenheten skal da utløse alarmer med lyd, lyssignaler og vibrasjoner.
- Hvis det åpnes for luftstrømmen igjen, vil alarmsignalet automatisk opphøre etter 10-15 sekunder.

## 3.8 Slå på utstyret

Når filtrene er montert, en funksjonskontroll er utført og toppenheten er koblet til, kan utstyret tas på. Les bruksanvisningen for toppenheten før den tas på.

- Ta vifteenheten og juster beltet, slik at vifteenheten er fast og komfortabelt festet på baksiden av midjen. Fig. 33.
- Start vifteenheten.
- Sett på toppenheten.
- Kontroller at pusteslangen går langs ryggen og ikke er vridd. Fig. 33.

Vær oppmerksom på at når det brukes en heldekkende ansiktsmaske, skal slangen gå langs midjen og opp langs brystet. Fig. 34.

Når halvmasken brukes, skal slangen ligge langs ryggen og over skuldrene. Slange SR 951, se fig. 35. Slange SR 952, se fig. 36.

## 3.9 Ta av utstyret

Forlat det forurenede området før du tar av utstyret.

- Ta av toppenheten.
- Slå av vifteenheten.
- Løsne beltet og fjern vifteenheten.

Etter bruk må utstyret rengjøres og inspiseres. Se 4 Vedlikehold

## 4. Vedlikehold

Personen som er ansvarlig for rengjøring og vedlikehold av utstyret, må ha fått egnet opplæring og være godt kjent med denne typen arbeid.

### 4.1 Rengjøring

Sundström rengjøringstørk SR 5226 anbefales for daglig stell. Følg fremgangsmåten under for grundigere rengjøring og dekontaminering:

- Monter pluggsettet. Se 3.5 e.
- Bruk en myk børste eller svamp fuktet med en blanding av vann og oppvaskmiddel eller lignende.
- Skyll utstyret og la det tørke.

**NB** Bruk aldri løsemidler til rengjøring.

### 4.2 Lagring

Efter rengjøring lagres utstyret på et tørt og rent sted i romtemperatur. Unngå eksponering for direkte sollys. Strømningsmålerne kan vrenge og brukes som oppbevaringspose for toppenheten.

### 4.3 Vedlikeholdsintervaller

Skjemaet nedenfor viser anbefalte minimumskrav til vedlikehold for å sikre at utstyret alltid er i god funksjonell stand.

	Før bruk	Etter bruk	Årlig
Visuell inspeksjon	●	●	
Effektkontroll	●		●
Rengjøring		●	
Bytte av viftetetninger			●

### 4.4 Reservedeler

Bruk alltid originale Sundström-deler. Det må ikke foretas endringer på utstyret. Bruk av uoriginale deler eller endringer på utstyret kan redusere beskyttelsesfunksjonen og føre til at godkjenningen av utstyret bortfaller.

#### 4.4.1 Bytte av partikkelfiltre/gassfiltre/kombinerte filtre

Skift partikkelfiltrene senest når de er tilstoppet. Viften registrerer når dette har skjedd, og gir en advarsel som beskrevet i 3.6 under Drift/effekt. Gassfiltrene skal helst skiftes i henhold til en fastsatt plan. Hvis det ikke foretas målinger på stedet, bør gassfiltrene skiftes ukentlig eller oftere hvis man merker lukt eller smak av forurensning i hodeenheten.

Vær oppmerksom på at både filtre/kombinerte filtre må skiftes samtidig og at de må være av samme type og klasse. Gjør følgende:

- Slå av vifteenheten.
- Skru los filteret/det kombinerte filteret.
- Løsne forfilterholderen. Fig. 37.
- Skift forfilteret i holderen. Rengjør ved behov.
- **Gjør følgende for å løsne partikkelfilteret SR 510 fra adapteren:**
  - o Grip filteret med én hånd.
  - o Sett tommelen på den andre hånden på undersiden av adapteren ved den halvsirkelformede åpningen. Fig. 38.
  - o Press deretter ut filteret. Fig. 39.
- **Gjør følgende for å løsne partikkelfilter SR 510 fra gassfilteret:**
  - o Grip gassfilteret med én hånd.

- o Sett inn en mynt eller en annen flat gjenstand, f.eks. filteradapteren, i skjøten mellom partikkelfilter og gassfiltrene.
- o Press deretter ut filteret. Fig. 40.

- Monter nye filtre/kombinerte filtre. Se 3.5 d.

### 4.4.2 Bytte av tetninger

Tetningene i filterfestene på vifteenheten hindrer at forurensset luft blir trukket inn i vifteenheten. De må skiftes én gang i året eller oftere hvis slitasje eller aldring oppdages. Gjør følgende:

- Slå av vifteenheten.
- Skru ut filtrene.
- Tetningen har et spor hele veien rundt og er montert på en flens under gjengene i filterenheten. Fig. 41.
- Fjern den gamle tetningen.
- Monter den nye tetningen på flensen. Sjekk at tetningen er på plass hele veien rundt.

## 5. Deleliste

Fig. 2.

Nr.Del nr.	Bestillingsnr.
1. Deksel SR 561	H06-5012
2. Deksel SR 562	H06-5112
3. Deksel SR 520 M/L	H06-0212
4. Deksel SR 520 S/M	H06-0312
5. Deksel SR 530	H06-0412
6. Ansiktvisir SR 540	H06-0512
7. Ansiktsskjerm SR 570	H06-6512
7. Heldekende ansiktsmaske SR 200, PC-visir	H01-1212
7. Heldekende ansiktsmaske SR 200, glassvisir	H01-1312
8. Halvmaske SR 900 S	H01-3012
8. Halvmaske SR 900 M	H01-3112
8. Halvmaske SR 900 L	H01-3212
9. Sveiseskjerm SR 590	H06-4012
10. Sveiseskjerm SR 592	H06-4412
12. Hjelm med visir SR 580	H06-8012
13. Sveiseskjerm/hjelm med visir SR 584/SR 580	H06-8310
14. Slange SR 550	T01-1216
14. Slange SR 551	T01-1218
15. Slange SR 951	T01-3003
16. Dobbelt slange SR 952	R01-3009
17. Gullbelagt skjerm SR 587	R06-0824
18. Skjerm 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. Skjerm 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Strømningsmåler SR 356	R03-0346
20. Stålnettksive SR 336	T01-2001
21. Asbestsett SR 509	T06-0105
22. Lagringspose SR 505	T06-0102
23. STD standarddbatteri, 2,2 Ah	R06-0108
24. HD-batteri, 3,6 Ah	T06-0101
24. Batterilader SR 513	R06-0103
25. Belte SR 508	R06-0101
25. Gummibelte SR 504	T06-0104
25. PVC-belte	T06-0124
26. Lærbelte SR 503	T06-0103
27. Sele SR 552	T06-0116
28. Vifteenhet SR 500,bar	R06-0110
29. Tetning til vifteenhet	R06-0107
30. Forfilterholder SR 512	R06-0106
31. Forfilter SR 221	H02-0312
32. Partikkelfilter P3 R, SR 510	H02-1312

33. Filteradapter SR 511	R06-0105
34. Forfilterholder SR 5153	R01-0604
35. Partikkelfilter P3 R, SR 710	H02-1512
36. Gassfilter A2, SR 518	H02-7012
37. Gassfilter ABE1, SR 515	H02-7112
38. Gassfilter A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Kombinert filter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. SprutdekSEL SR 514	T06-0114
41. Pluggsett	R06-0703

## 6. Symbolforklaringer



Resirkuleringsymbol



Se bruksanvisningen



Ikke med ordinært avfall



CE-godkjent av  
INSPEC Certification Services Ltd.



Isolasjonsklasse 2



Trykk- og temperaturkompensert

## 8. Godkjenninger

- SR 500 i kombinasjon med ansiktsskjerm SR 540 eller SR 570, sveiseskjerm SR 590 eller SR 592, hjelm med visir SR 580, hjelm med visir SR 580 med sveiseskjerm SR 584, hettet SR 520, SR 530, SR 561 eller SR 562 er godkjent i samsvar med EN 12941, klasse TH3.
- SR 500 i kombinasjon med heldekkende ansiktsmaske SR 200 eller halvmaske SR 900 er godkjent i samsvar med EN 12942, klasse TM3.
- SR 500 oppfyller kravene i 61000-6-3, utslipp, og EN 61000-6-2, immunitet, som gjør viften i samsvar med EMC-direktivet 2004/108/EF.
- Elektronikkens beskyttelse mot innstregning er godkjent for IP-klassen IP67 i samsvar med IEC/EN 60529.

EU-godkjenningssertifikatet har blitt utstedt av varslingsinstans nr. 0194. Adresser finnes på omslaget bak.

## 7. Utrangerte produkter

Viftenheten inneholder et kretskort med elektroniske komponenter, hvor enkelte kan inneholde giftige stoffer. Batteriet inneholder ikke kvikksølv, kadmium eller bly og anses derfor ikke som miljøfarlig avfall. Plastdelene er merket med materialkoden. Utrangerte vifter skal leveres til et resirkuleringscenter for å behandles riktig. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om hvor det nærmeste resirkuleringsstedet er.

Resirkuleres i henhold til gjeldende forskrifter. Riktig resirkulering av produktet bidrar til effektiv bruk av naturressursene.

# Zespół nadmuchowy SR 500

PL

- 1. Informacje ogólne
- 2. Charakterystyka techniczna
- 3. Sposób użycia
- 4. Konserwacja
- 5. Wykaz podzespołów
- 6. Objasnienie symboli
- 7. Zużyte produkty
- 8. Certyfikaty

## 1. Informacje ogólne

SR 500 to zespół nadmuchowy zasilany akumulatorem, który wraz z filtrami i maską stanowi część zabezpieczeń dróg oddechowych z wymuszonym obiegiem powietrza firmy Sundström, zgodnych z normą EN 12941.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika oraz instrukcję dla filtra i maski.

Zespół nadmuchowy musi być wyposażony w filtry, a przenitowane powietrze jest dostarczane poprzez wąż oddechowy do maski.

Generowane następnie ciśnienie wyższe od atmosferycznego zapobiega przedostawianiu się zanieczyszczeń z otoczenia do maski.

Użycie maski przeciwpyłowej lub przeciwgazowej musi być częścią programu ochrony dróg oddechowych. Informacje można znaleźć w normie EN 529:2005.

Wytyczne zawarte w wyżej wymienionych normach podkreślają ważne aspekty programu ochrony dróg oddechowych, ale nie zastępują krajowych i lokalnych przepisów prawa.

W razie wątpliwości dotyczących doboru i konserwacji urządzeń skonsultuj się z przełożonym lub skontaktuj się z punktem sprzedaży. Zachęcamy także do kontaktowania się z Działem Obsługi Technicznej Sundström Safety AB.

## 1.1 Zastosowania

SR 500 można używać jako alternatywy dla masek oddechowych z filtrem we wszystkich sytuacjach, dla których są one zalecane. Dotyczy to szczególnie prac trudnych, prowadzonych w wysokich temperaturach lub długotrwałych. Dobierając filtry i maskę, należy wziąć pod uwagę między innymi następujące czynniki:

- Możliwość występowania atmosfery wybuchowej
- Typy zanieczyszczeń
- Stężenia
- Intensywność pracy
- Wymagania dotyczące ochrony oprócz urządzenia zabezpieczającego drogi oddechowe

Analizę ryzyka powinna wykonać osoba, która posiada odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w tej dziedzinie.

## 1.2 Opis układu

### Zespół nadmuchowy

Urządzenie SR 500 ma następujące właściwości:

- Czas pracy do 13 godzin.
- Akumulator litowo-jonowy wystarcza przynajmniej na 500 cykli ładowania.
- Jeden element do włączania i wyłączania urządzenia oraz do wyboru trybu działania.
- Wyraźne symbole na wyświetlaczu.
- W przypadku zakłócenia przepływu powietrza wibracja lub alarm dźwiękowy/świetlny ostrzega użytkownika.

- Wyposażony w automatyczną kontrolę przepływu powietrza z kompensacją ciśnienia i temperatury.
- Stosować z dwoma/połączonymi filtrami.
- Można łączyć z kapturem, okularami ochronnymi, maską spawalniczą, półmaską, maską pełnotwarzową wraz z kaskiem i okularami ochronnymi oraz maską spawalniczą wraz z kaskiem i okularami ochronnymi.

### Filtry

Patrz pkt 3.4

### Wąż oddechowy

Wąż oddechowy nie jest dostarczany razem z zespołem nadmuchowym, lecz stanowi część maski przeciwgazowej. Wąż oddechowy przeznaczony do półmaski i maski pełnotwarzowej należy zakupić oddzielnie.

### Maska przeciwgazowa

Wybór odpowiedniej maski przeciwgazowej zależy od warunków i intensywności pracy oraz wymaganego wskaźnika ochrony. Do zespołu nadmuchowego SR 500 są dostępne następujące maski przeciwgazowe:

- Kaptur klasy TH3, numer modelu SR 520.
- Kaptur klasy TH3, numer modelu SR 530.
- Kaptur klasy TH3, numer modelu SR 561.
- Kaptur klasy TH3, numer modelu SR 562.
- Okulary ochronne klasy TH3, numer modelu SR 540.
- Okulary ochronne klasy TH3, numer modelu SR 570.
- Maska spawalnicza klasy TH3, numer modelu SR 590.
- Maska spawalnicza klasy TH3, numer modelu SR 592.
- Maska pełnotwarzowa klasy TM3, numer modelu SR 200.
- Półmaska klasy TM3, numer modelu SR 900.
- Kask klasy TH3 z okularami ochronnymi, numer modelu SR 580.
- Maska spawalnicza klasy TH3 wraz z kaskiem i okularami ochronnymi, numer modelu SR 584/SR 580.
- Maska klasy TH3 powlekana złotem wraz z kaskiem i okularami ochronnymi, numer modelu SR 587/SR 580.
- Maska 2/3 klasy TH3, EN 3 wraz z kaskiem z okularami ochronnymi, numer modelu SR 588-1/SR 580.
- Maska 2/3 klasy TH3, EN 5 wraz z kaskiem z okularami ochronnymi, numer modelu SR 588-2/SR 580.

## 1.3 Ostrzeżenia i ograniczenia

### Ostrzeżenia

Urządzenia nie należy użytkować

- Z wyłączonym zasilaniem. W tej nietypowej sytuacji może nastąpić szybkie nagromadzenie dwutlenku węgla i wyczerpanie tlenu w masce, a przez to brak ochrony.
- Jeśli powietrze otaczające nie posiada normalnej zawartości tlenu.
- Jeśli rodzaj zanieczyszczeń nie jest znany.
- W środowiskach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia (IDLH).
- w powietrzu o wzmacnianej zawartości tlenu lub w tlenie,
- W razie trudności z oddychaniem.
- Jeśli użytkownik wyczuwa woń lub smak środków zanieczyszczających.
- w razie odczuwania zawrotów głowy, nudności lub innego rodzaju dyskomfortu,

## Ograniczenia

- Razem z zespołem SR 500 należy zawsze używać dwóch filtrów cząstek stałych i dwóch filtrów łączonych albo połączenia dwóch filtrów gazowych tego samego typu z dwoma filtrami cząstek stałych.
- Jeśli użytkownik pracuje z bardzo dużą intensywnością, w fazie wdachu może wystąpić częściowa próżnia w masce, która może stanowić ryzyko przecieku do jej wnętrza.
- Stopień ochrony może być mniejszy, jeśli urządzenie jest użytkowane w otoczeniu, w którym wieją wiatry z dużej prędkością.
- Należy mieć świadomość, że wąż oddechowy może ulec zapętlению lub zostać uwieziony przez elementy znajdujące się w otoczeniu.
- Nigdy nie należy przenosić urządzenia za wąż oddechowy.
- Filtry nie należy montować bezpośrednio do maski.
- Stosować wyłącznie filtry Sundström.
- Nie należy mylić oznaczeń umieszczonych na filtrach zgodnych z innymi normami niż EN 12941 i EN 12942 z klasifikacją zespołu nadmuchowego SR 500 używanego wraz z takim filtrem.

## 2. Charakterystyka techniczna

### Natężenie przepływu powietrza

Podczas normalnej pracy natężenie przepływu powietrza wynosi co najmniej 175 l/min, która wartość jest zalecanym przez producenta natężeniem minimalnym lub MMDF. W czasie pracy z ładowaniem powietrze przepływa z maksymalną prędkością 240 l/min. Automatyczny system kontroli przepływu w zespole nadmuchowym utrzymuje przepływ na stałym poziomie podczas pracy.

### Akumulatory

STD, Standard, 14,8 V, 2,2 Ah, litowo-jonowe.

HD, Heavy Duty, 14,8 V, 3,6 Ah, litowo-jonowe.

- Czas ładowania akumulatora STD wynosi około 1,5 godz.
- Czas ładowania akumulatora HD wynosi około 2 godz.
- Żywotność to około 500 pełnych cykli.
- Nie ma potrzeby rozładowywania akumulatora przed jego ładowaniem.

### Czas pracy

Czas pracy może być różny w zależności od temperatury i stanu akumulatora oraz filtrów.

Poniższa tabela przedstawia oczekiwane czasy pracy w warunkach idealnych.

STD	HD	Filtr	Natężenie przepływu powierzchni	Oczekiwany czas pracy
●		P3 R	175 l/min	7 h
	●	P3 R	175 l/min	12 h
	●	P3 R	240 l/min	7 h
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
	●	A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
	●	A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Okres przydatności do użycia

Dopuszczalny okres magazynowania urządzenia wynosi 5 lat od daty produkcji. Należy jednak zauważyć, że akumulator wymaga ładowania przynajmniej raz w roku.

## Zakres ciśnienia i temperatury

- Temperatura przechowywania. Rys. 3.
- Warunki eksploatacji. Rys. 4

## 3. Sposób użycia

### 3.1 Rozpakowanie

Na podstawie listu przewozowego sprawdzić, czy urządzenie jest kompletnie i nie zostało uszkodzone podczas transportu.

### 3.2 List przewozowy

Rys. 1.

1. Zespół nadmuchowy SR 500, nieuzbrojony
2. Akumulator, STD
3. Ładownika do akumulatora SR 513
4. Pasek SR 508
5. Filtr cząstek stałych P3 R SR 510, 2x
6. Elementy pośredniczące filtra SR 511, 2x
7. Filtry wstępne SR 221, 10x
8. Oprawy filtra wstępnego SR 512, 2x
9. Przepływomierz SR 356
10. Instrukcja obsługi
11. Ściereczka do czyszczenia SR 5226
12. Zestaw zaślepek

### 3.3 Akumulator

Przed pierwszym użyciem nowych akumulatorów należy je ładować. Patrz 3.5 Montaż.

### 3.4 Filtry

Wybór filtrów (również łączonych) zależy od takich czynników jak typ i stężenie zanieczyszczeń. Zespół nadmuchowy może być używany tylko z filtrami cząstek stałych lub z łączonymi filtrami cząstek stałych i filtrami do gazu. Do zespołu nadmuchowego SR 500 są dostępne następujące filtry:

- Filtr cząstek stałych P3 R, numer modelu SR 510. Używany z elementem pośredniczącym. W komplecie z wentylatorem są dostarczane dwa filtry. Możliwość łączenia z filtrem do gazu.
- Filtr cząstek stałych P3 R, numer modelu SR 710. Gwintowany, bez konieczności użycia elementu pośredniczącego. Bez możliwości łączenia z filtrem do gazu.
- Filtr do gazu A2, numer modelu SR 518. Możliwość łączenia z filtrem cząstek stałych.
- Filtr do gazu ABE1, numer modelu SR 515. Możliwość łączenia z filtrem cząstek stałych.
- Filtr do gazu A1BE2K1, numer modelu SR 597. Możliwość łączenia z filtrem cząstek stałych.
- Filtr łączony A1BE2K1-Hg-P3 R, numer modelu SR 599.

### Uwaga!

- Użyte filtry muszą być tego samego typu, np. dwa filtry P3 R lub dwa filtry A2P3 R itd.
- Podczas wymiany filtrów, należy wymienić obydwa filtry (dotyczy również filtrów łączonych) jednocześnie.
- Filtrowi cząstek stałych powinien zawsze towarzyszyć — oddzielny lub połączony — filtr do gazu.

## Filtr cząstek stałych P3 R

Firma Sundström prowadzi sprzedaż wyłącznie filtrów cząstek stałych najwyższej klasy P3 R. Do zespołu nadmuchowego SR 500 sa dostępne dwa modele filtrów, tj. SR 510 i SR 710. Filtry zapewniają ochronę przed wszelkiego rodzaju cząstkami stałymi i ciekłymi. Filtr SR 510 może być stosowany oddzielnie lub w połączeniu z filtrem do gazu. Filtr SR 710 nie może być łączony z filtrem do gazu. Filtry cząstek stałych mogą być używane z tą samą oprawą filtra wstępnego co maski pół- i pełnotwarzowe firmy Sundström. W takim przypadku można zrezygnować ze standardej oprawy filtra wstępnego. Patrz 5. Wykaz podzespołów.

### Filtry do gazu A, B, E, K, Hg

A chroni przed gazami i oparami organicznymi, na przykład rozpuszczalnikami, o temperaturze wrzenia przekraczającej +65°C.

B chroni przed gazami i oparami nieorganicznymi, na przykład chlorem, siarkowodorem i cyjanowodorem.

E chroni przed gazami i oparami kwaśnymi, na przykład dwutlenkiem siarki i fluorowodorem.

K chroni przed amoniakiem i niektórymi aminami, na przykład etylenodwutlenkiem.

Hg chroni przed oparami rtęci. Ostrzeżenie! Maksymalny czas użytkowania wynosi 50 godzin.

Filtry do gazu muszą być zawsze łączone z filtrami cząstek stałych P3 R (PAPR-P3). Filtry należą do siebie docisnąć, tak aby strzałki na filtrze cząstek stałych były skierowane w stronę filtra do gazu. Rys. 21.

### Filtr łączony SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,

Chroni przed zanieczyszczeniami ABEK-P3 R jak powyżej oraz dodatkowo przed oparami rtęci (Hg). W przypadku użycia do ochrony przed oparami rtęci czas użycia jest ograniczony do 50 godzin.

### Filtr wstępny

Filt wstępny chroni filtr główny przed nadmiernie szybkim zapychaniem. Włożyć filtr wstępny do oprawy. Oprawy filtra wstępnego chronią także filtry główne przed uszkodzeniem podczas przemieszczania.

**Uwaga!** Filtr wstępny nie może być używany jako filtr właściwy. Taki filtr nigdy nie zastąpi filtra cząstek stałych.

## 3.5 Montaż

### a) Akumulator

W czasie dostawy, akumulator założony w zespole nadmuchowym jest chroniony specjalną taśmą. Należy wyjąć akumulator i usunąć tę taśmę.

- Wyjąć i naładować akumulator. Rys. 5, 6, 7, 8.

Ładowarka ładuje w sposób automatyczny w trzech etapach.

Rys. 9.

1. Pomarańczowa dioda LED
2. Żółta dioda LED
3. Zielona dioda LED

- Po zakończeniu ładowania należy najpierw wyjąć wtyczkę z gniazda, a dopiero potem akumulator z ładowarki.

- Akumulator należy włożyć z powrotem na jego miejsce w urządzeniu.

Akumulator powinien być wciśnięty do oporu i mieć działającą blokadę.

### Ostrzeżenie!

- Zawsze ładować akumulator zanim zostanie całkowicie rozładowany.
- Ładowarka może być używana wyłącznie do ładowania akumulatorów do SR 500
- Akumulator może być ładowany wyłącznie oryginalną ładowarką Sundström.
- Ładowarka jest przeznaczona tylko do użytku wewnętrz budynków.
- Nie należy przykrywać ładowarki, kiedy jest w użyciu.
- Należy zabezpieczyć ładowarkę przed wilgotością.
- Nigdy nie zwierać biegunków akumulatora.
- Nigdy nie podejmować prób rozmontowania akumulatora.
- Nigdy nie wystawiać akumulatora na działanie otwartego ognia. Istnieje ryzyko wybuchu/pożaru.

### b) Pasek

- Założyć pasek. Rys. 10, 11, 12.

**Uwaga!** Dokładnie przestudiować ilustracje, aby upewnić się, że pasek nie zostanie założony w sposób odwrotny lub tyłem do przodu.

### c) Wąż oddechowy

Uważnie przeczytać instrukcje użytkownika dostarczone z maską.

Maska pełnotwarzowa SR 200:

- Zamontować wąż pomiędzy maską pełnotwarzową SR 200 i zespołem nadmuchowym SR 500. Rys. 13, 14, 15.
- Sprawdzić, czy wąż jest pewnie zamocowany.

Półmaska SR 900:

- Zamontować wąż pomiędzy półmaską SR 900 i zespołem nadmuchowym SR 500. Rys. 16, 17.
- Sprawdzić, czy wąż jest pewnie zamocowany.

### d) Filtry cząstek stałych / Filtry łączone

Należy zawsze używać jednocześnie dwóch filtrów tego samego typu i tej samej klasy.

#### 1. Filtr cząstek stałych SR 510

- Sprawdzić, czy uszczelki w zamocowaniu filtra zespołu nadmuchowego są obecne i w dobrym stanie. Rys. 18.
- Wcisnąć filtr cząstek stałych na element pośredniczący. Nie naciskać na środek filtra — grozi uszkodzenie papierka filtracyjnego. Rys. 19.
- Wkręcić element pośredniczący do zamocowania na tyle, aby dotykał uszczelki. Następnie wykonać jeszcze ok. 1/8 obrotu, aby zapewnić dobrze uszczelnienie. Rys. 20.
- Zamocować jeden filtr wstępny w oprawie. Rys. 21.
- Wcisnąć oprawę filtra wstępnego na filtr cząstek stałych. Rys. 22.

#### 2. Filtr cząstek stałych SR 710

- Sprawdzić, czy uszczelki w zamocowaniu filtra zespołu nadmuchowego są obecne i w dobrym stanie. Rys. 18.
- Wkręcić filtr do zamocowania na tyle, aby element pośredniczący dotykał uszczelki. Następnie wykonać jeszcze ok. 1/8 obrotu, aby zapewnić dobrze uszczelnienie. Rys. 20.
- Zamocować jeden filtr wstępny w oprawie. Rys. 21.
- Wcisnąć oprawę filtra wstępnego na filtr cząstek stałych. Rys. 22.

### 3. Filtry łączne

- Sprawdzić, czy uszczelki w zamocowaniu filtra zespołu nadmuchowego są obecne i w dobrym stanie. Rys. 18.
- Wcisnąć filtry cząstek stałych na filtr do gazu. Strzałki na filtrze cząstek stałych powinny być skierowane w stronę filtra do gazu. Nie naciskać na środek filtra – grozi uszkodzeniem papierka filtracyjnego. Rys. 19.
- Wkręcić filtr łączony do zamocowania na tyle, aby dotknąć uszczelki. Następnie wykonać jeszcze ok. 1/8 obrotu, aby zapewnić dobre uszczelnienie. Rys. 24.
- Zamocować filtr wstępny w oprawie. Rys. 21.
- Docisnąć oprawę filtra wstępniego na filtr łączony. Rys. 25. Filtr SR 599 jest połączeniem filtra do gazu z filtrem cząstek stałych i przykręca się go bezpośrednio do mocowania filtra na zespole nadmuchowym. Postępować zgodnie z powyższą instrukcją.

#### e) Zestaw zaślepek

Zestaw zaślepek stosowany jest przy czyszczaniu lub odkażaniu zespołu nadmuchowego. Zapobiegają one przedstawianiu się zanieczyszczeń i wody do obudowy wentylatora.

Przed zamontowaniem zaślepek należy odłączyć wąż oddechowy i filtry. Rys. 42.

## 3.6 Działanie / wydajność

### Uruchomienie / wyłączenie

- Uruchomić zespół nadmuchowy, naciskając jednokrotnie przycisk sterowania. Rys. 26.
- Zaświeca się symbole na wyświetlaczu, wyemitowany będzie sygnał dźwiękowy, a wibrator będzie vibrować. Rys. 27.
- Symbol akumulatora na wyświetlaczu oznacza jego pojemność.
  - Zielone ciągle: > 70 %
  - Zielone migające: 50-70 %
  - Żółte ciągle: 20-50 %
  - Czerwone migające: < 20 %
- Zespół nadmuchowy uruchomi się w normalnym stanie roboczym.  
Za pomocą przycisku sterowania można przełączać pomiędzy trybem pracy normalnym i z doładowaniem.
- Aby wyłączyć zespół nadmuchowy, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk sterowania przez ok. dwie sekundy.

### Symbol na wyświetlaczu

Rys. 28

- a) Akumulator: pokazuje pojemność akumulatora po uruchomieniu i kiedy poziom naładowania jest niski.
- b) Mały wiatraczek: świeci się zielonym światłem podczas normalnej pracy.
- c) Większy wiatraczek: świeci się zielonym światłem podczas pracy z doładowaniem.
- d) Trójkąt ostrzegawczy: świeci się w kolorze czerwonym, kiedy przepływ powietrza jest zakłócony lub filtry są zapchane.

### System ostrzegawczy / Sygnały alarmowe

- W razie zakłóceń przepływu powietrza
  - Słyszalny będzie pulsujący sygnał dźwiękowy.
  - Zostanie uruchomiony wbudowany wibrator.
  - Będzie migać czerwony trójkąt ostrzegawczy na wyświetlaczu.

**Działanie:** Natychmiast przerwać pracę, opuścić obszar i sprawdzić urządzenie.

### • Jeśli zapchane są filtry cząstek stałych

- Przez pięć sekund słyszalny będzie ciągły sygnał dźwiękowy.
- Wbudowany wibrator będzie działać przez pięć sekund.
- Będzie migać czerwony trójkąt ostrzegawczy na wyświetlaczu.

Trójkąt ostrzegawczy będzie migać w sposób ciągły, a sygnał dźwiękowy i wibracje będą powtarzane w odstępach czasowych co 80 sekund.

**Działanie:** Natychmiast przerwać pracę, opuścić obszar i wymienić filtry.

**Uwaga!** Nasycenie filtrów do gazu nie spowoduje uruchomienia żadnego sygnału. Szczegółowe informacje na temat wymiany filtrów do gazu znajdują się w części 3.4 Filtry oraz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z filtrami.

### • Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 5%

- Sygnał dźwiękowy zabrzmi dwukrotnie w odstępach dwóch sekund.
- Wibrator zostanie włączony dwukrotnie w odstępach dwóch sekund.
- Na wyświetlaczu będzie migać czerwony symbol akumulatora.

Symbol akumulatora będzie migać w sposób ciągły, a inne sygnały będą się powtarzać w odstępach co 30 sekund do momentu kiedy do pełnego rozładowania akumulatora pozostanie około jednej minuty. Następnie sygnał dźwiękowy zmieni się w sygnał przerwany.

**Działanie:** Natychmiast przerwać pracę, opuścić obszar i zmienić/nadładować akumulator.

## 3.7 Kontrola wydajności

Wydajność należy kontrolować za każdym razem przed użyciem zespołu nadmuchowego.

### Sprawdzić minimalny przepływ — MMDF

- Sprawdzić, czy zespół nadmuchowy jest kompletny, prawidłowo zamontowany, starannie wyczyszczony i nieuszkodzony.
- Uruchomić zespół nadmuchowy.
- Umieścić maskę przeciwgazőwą w przepływomierz.
  - Wąż oddechowy SR 550 PU i SR 951 PU: Zaciśnięcie dolną część worka, aby uszczelnić obszar wokół węża oddechowego.
  - Wąż gumowy SR 551 i wąż oddechowy SR 952 PU: Zaciśnięcie dolną część worka, aby uszczelnić obszar wokół górnego mocowania węża oddechowego. Rys. 29.

**Uwaga!** Nie wolno zaciskać samego węża oddechowego, ponieważ może to spowodować zakłócenie przepływu powietrza lub być przyczyną braku prawidłowego uszczelnienia.

- Chwycić rurkę przepływomierza drugą ręką tak, aby była skierowana pionowo w górę od worka. Rys. 30.
- Odczytać położenie kulki w rurce. Powinna unosić się na poziomie lub nieco powyżej górnego znacznika na rurce, (175 l/min). Rys. 31.

**Jeśli przepływ minimalny nie został osiągnięty, należy sprawdzić, czy**

- przepływomierz znajduje się w pozycji pionowej,
- kula porusza się swobodnie,
- worek przylega szczerle wokół węża.

### Sprawdzanie alarmów

Urządzenie jest przeznaczone do generowania ostrzeżenia w przypadku zakłócenia przepływu powietrza.

- Spowodować zatrzymanie przepływu powietrza zaciiskając górną część worka lub odcinając wylot przepływomierza. Rys. 32.
- Zespół nadmuchowy powinien wtedy wygenerować alarmy dźwiękowe i świetlne oraz wibrację.
- Po ponownym umożliwieniu przepływu powietrza sygnały alarmowe powinny automatycznie ustąpić po upływie 10-15 sekund.

### 3.8 Zakładanie urządzenia

Po założeniu filtrów została przeprowadzona kontrola sprawności zespołu i podłączono maskę przeciwgazową – można założyć zespół nadmuchowy. Przed założeniem maski przeciwgazowej należy się zapoznać z jej instrukcją obsługi.

- Założyć zespół nadmuchowy i wyregułować długość paska w taki sposób, aby zespół nadmuchowy był pewnie i wygodnie zamocowany w tylnej części na wysokości pasa użytkownika. Rys. 33.
- Ubrahimić zespół nadmuchowy.
- Założyć maskę.
- Sprawdzić, czy wąż oddechowy biegnie wzduł pęcąt i czy nie jest skręcony. Rys. 33.

Należy pamiętać, że w przypadku używania maski pełnotwarzowej, wąż powinien przebiegać wzduł talii i w góre klatki piersiowej. Rys. 34.

W przypadku używania półmaski wąż powinien przebiegać wzduł pęcąt i nad ramionami. Informacje dot. węża SR 951 zawiera rys. 35. Informacje dot. węża SR 952 zawiera rys. 36

### 3.9 Zdejmowanie urządzenia

Przed zdaniem urządzenia należy opuścić obszar zanieczyszczony.

- Zdjąć maskę.
- Wyłączyć zespół nadmuchowy.
- Zwolnić pasek i zdjąć zespół nadmuchowy.

Po użyciu, należy wyczyścić urządzenie i przeprowadzić oględziny. Patrz 4. Konserwacja.

## 4. Konserwacja

Osoba odpowiedzialna za czyszczenie i konserwację urządzeń powinna przejść odpowiednie szkolenie i odpowiednio się zaznajomić z tego rodzaju pracą.

### 4.1 Czyszczenie

Do codziennej pielęgnacji zalecane są ściereczki do czyszczenia Sundström SR 5226. Opis dokładnego czyszczenia i odkurzania podano poniżej:

- Zamontować zestaw zaślepek. Zob. czarcie 3.5 e.
- Do czyszczenia należy użyć miękkiej szoteczki lub gąbki zwilżonej roztworem wody i płynu do mycia naczyń lub podobnego środka.
- Wypłukać urządzenie i pozostawić do wyschnięcia.

**Uwaga.** Nigdy nie używać do czyszczenia rozpuszczalnika.

### 4.2 Przechowywanie

Po wyczyszczeniu przechowywać urządzenie w suchym i czystym miejscu w temperaturze pokojowej. Unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przepływomierz można odwrócić na lewą stronę i używać go jako torby na maskę przeciwgazową.

## 4.3 Harmonogram konserwacji

Poniżejsze zestawienie określa minimalne zalecenia dotyczące procedur konserwacyjnych, zapewniających stałą funkcjonalność wyposażenia.

	Przed użyciem	Po użyciu	Co rok
Kontrola wzrokowa	•	•	
Kontrola wydajności	•		•
Czyszczenie		•	
Wymiana uszczelki wentylatora			•

### 4.4 Części zamienne

Należy zawsze używać oryginalnych części Sundström. Nie wprowadzać modyfikacji w urządzeniu. Zastosowanie nieoryginalnych części lub modyfikacja urządzenia może zmniejszyć jego właściwości ochronne i grozi utratą certyfikatów przyznanego produktowi.

#### 4.4.1 Sposób wymiany filtrów częstek stałych / do gazu / łączonych

Filtrz częstek stałych należy wymieniać najpóźniej po zapchaniu się. Wentylator rozpozna tego rodzaju zdarzenie i wygeneruje ostrzeżenie, o którym jest mowa w części 3.6 Działanie / wydajność. Zaleca się wymianę filtrów do gazu zgodnie z określonym harmonogramem. W przypadku braku pomiarów wykonywanych na miejscu filtra do gazu należy wymieniać raz w tygodniu lub częściej, jeśli w masce przeciwgazowej można wyczuć smak lub zapach zanieczyszczeń.

Należy pamiętać, że wymienia się oba filtry (dotyczy również filtrów łączonych) jednocześnie i że muszą one być tego samego typu i tej samej klasy. Należy wykonać następujące czynności:

- Wyłączyć zespół nadmuchowy.
- Odkręcić filtr (dotyczy również filtrów łączonych).
- Zdjąć oprawę filtru wstępniego. Rys. 37.
- Wymienić filtr wstępny w oprawie. Jeśli to wymagane – wyczyścić.
- **Aby zdjąć filtr częstek stałych SR 510 z elementu pośredniczącego, należy wykonać następujące czynności:**
  - Chwycić filtr jedną ręką.
  - Umieścić kciuk drugiej ręki pod spodem elementu pośredniczącego, w półkulistej szczelinie. Rys. 38.
  - Podważyć filtr. Rys. 39.
- **Aby zdjąć filtr częstek stałych SR 510 z filtra do gazu, należy wykonać następujące czynności:**
  - Chwycić filtr do gazu jedną ręką.
  - Wsunąć monetę lub inny płaski przedmiot, np. element pośredniczący, włącznie z filtra częstek stałych z filtrem do gazu.
  - Podważyć filtr. Rys. 40.
- Założyć nowe filtry (dotyczy również filtrów łączonych). Patrz 3.5 d.

#### 4.4.2 Sposób wymiany uszczelek

Uszczelki umieszczone w mocowaniu filtra zespołu nadmuchowego zapobiegają przedostawianiu się zanieczyszczeń powietrza do tego zespołu. Należy je wymieniać raz do roku lub częściej w przypadku wykrycia oznak zużycia lub starzenia się. Należy wykonać następujące czynności:

- Wyłączyć zespół nadmuchowy.
- Wykręcić filtry.
- Uszczelka posiada rowek na swoim obwodzie i jest mocowana na kolińcu poniżej gwintu w zamocowaniu filtra. Rys. 41.
- Wyjąć starą uszczelkę.
- Zamontować nową uszczelkę w kolińcu. Sprawdzić, czy uszczelka przylega na całym obwodzie.

## 5. Wykaz podzespołów

Rys. 2.

Lp.Część katalogowy	Nr katalogowy
1. Kaptur SR 561	H06-5012
2. Kaptur SR 562	H06-5112
3. Kaptur SR 520 M/L	H06-0212
3. Kaptur SR 520 S/M	H06-0312
4. Kaptur SR 530	H06-0412
5. Osłona twarzy SR 540	H06-0512
6. Osłona twarzy SR 570	H06-6512
7. Maska pełnotwarzowa SR 200, okulary ochronne PC	H01-1212
7. Maska pełnotwarzowa SR 200, szklane okulary ochronne	H01-1312
8. Półmaska SR 900 S	H01-3012
8. Półmaska SR 900 M	H01-3112
8. Półmaska SR 900 L	H01-3212
9. Maska spawalnicza SR 590	H06-4012
10. Maska spawalnicza SR 592	H06-4412
12. Kask z wizjerem SR 580	H06-8012
13. Maska spawalnicza / Kask z okularami ochronnymi SR 584/SR 580	H06-8310
14. Wąż SR 550	T01-1216
14. Wąż SR 551	T01-1218
15. Wąż SR 951	T01-3003
16. Wąż podwójny SR 952	R01-3009
17. Maska połatacana SR 587	R06-0824
18. Maska 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. Maska 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Przepływomierz SR 356	R03-0346
20. Tarcza z siatki stalowej SR 336	T01-2001
21. Zestaw do azbestu SR 509	T06-0105
22. Torba do przechowywania SR 505	T06-0102
23. Standardowy akumulator STD, 2,2 Ah	R06-0108
24. Akumulator HD, 3,6 Ah	T06-0101
24. Ładowarka do akumulatora SR 513	R06-0103
25. Pasek SR 508	R06-0101
25. Pasek gumowy SR 504	T06-0104
25. Pasek PVC	T06-0124
26. Pasek skórzany SR 503	T06-0103
27. Uprząż SR 552	T06-0116
28. Zespół nadmuchowy SR 500, nieuzbrojony	R06-0110
29. Uszczelka zespołu nadmuchowego	R06-0107
30. Oprawa filtra wstępnego SR 512	R06-0106
31. Filtr wstępny SR 221	H02-0312
32. Filtr częstek stałych P3 R, SR 510	H02-1312
33. Element pośredniczący filtra SR 511	R06-0105
34. Uchwyty filtra wstępnego SR 5153	R01-0604
35. Filtr częstek stałych P3 R, SR 710	H02-1512
36. Filtr do gazu A2, SR 518	H02-7012
37. Filtr do gazu ABE1, SR 515	H02-7112
38. Filtr do gazu A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Filtr łączony A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Osłona przed zachlapaniem SR 514	T06-0114
41. Zestaw zaślepek	R06-0703

## 6. Objaśnienia symboli



Symbol recyklingu



Patrz instrukcja obsługi



Nie z normalnymi odpadami



Świadectwo CE wydane przez  
INSPEC Certification Services Ltd.



Klasa izolacji 2



Skompensowane ciśnienie i temperatura

## 7. Zużyte produkty

Zespół nadmuchowy zawiera płytę drukowaną z podzespołami elektronicznymi, których mała część zawiera substancje toksyczne. Akumulator nie zawiera rtęci, kadmu, czy ołówku i z tego powodu nie jest uznawany za odpad szkodliwy dla środowiska. Elementy plastikowe oznaczone są kodem materialu. W celu prawidłowego obchodzenia się, odbioru i recyklingu, zużyte wentylatory powinny być przekazywane do punktu recyklingu. Informacje dotyczące lokalizacji najbliższego punktu recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy lub miasta.

Przestrzegaj miejscowych przepisów dotyczących recyklingu. Prawidłowy recykling produktów pomaga w optymalnym korzystaniu z zasobów naturalnych.

## 8. Certyfikaty

- Zespół nadmuchowy SR 500 w połączeniu z maską na twarz SR 540 lub SR 570, maską spawalniczą SR 590 lub SR 592, kaskiem z okularami ochronnymi SR 580, kaskiem z okularami ochronnymi SR 580, a także z maską spawalniczą SR 584 i kapturami SR 520, SR 530, SR 561 lub SR 562 jest zgodny z EN 12941, klasa TH3.
- Zespół nadmuchowy SR 500 w połączeniu z maską pełnotwarzową SR 200 lub półmaską SR 900 posiada świadectwo zgodności z normą EN 12942, klasa TM3.
- Zespół nadmuchowy SR 500 jest zgodny z wymaganiami EN 61000-6-3 dot. emisji i EN 61000-6-2 dot. odporności, a więc również z tzw. dyrektywą EMC 2004/108/WE.
- Podzespoły elektroniczne mają klasę ochrony IP67 zgodnie z normą EC/EN 60529.

Świadectwo typu EC zostało wydane przez jednostkę notyfikowaną nr 0194. Adres, patrz tylna okładka.

# Unidade de ventilação SR 500

PT

- 1. Informações gerais
- 2. Especificações técnicas
- 3. Utilização
- 4. Manutenção
- 5. Lista de peças
- 6. Explicação dos símbolos
- 7. Produtos usados
- 8. Homologações

## 1. Informações gerais

O SR 500 é uma unidade de ventilação alimentada a bateria que, juntamente com os filtros e a proteção de rosto, faz parte dos sistemas de dispositivos de proteção respiratória assistida por ventilador da Sundström em conformidade com a norma EN 12941. Antes de utilizar, estude atentamente estas instruções de utilização e as instruções do filtro e da proteção de rosto. A unidade de ventilação deve estar equipada com filtros e o ar filtrado é fornecido à proteção de rosto através de um tubo de respiração. A sobrepressão atmosférica criada impede a entrada de poluentes da zona envolvente na proteção de rosto. A utilização de uma máscara respiratória tem de ser parte integrante de um programa de proteção respiratória. Para obter aconselhamento, consulte a norma EN 529:2005. A orientação contida nestas normas destaca aspectos importantes de um programa de proteção respiratória, mas não substitui os regulamentos nacionais ou locais. Em caso de dúvidas relativamente à seleção e manutenção do equipamento, consulte o seu supervisor ou entre em contacto com o revendedor. Pode ainda contactar o Departamento de assistência técnica da Sundström Safety AB.

### 1.1 Aplicações

O SR 500 pode ser utilizado como alternativa às máscaras de filtro, para qualquer situação em que estas sejam recomendadas. Isto aplica-se especialmente a trabalhos árduos, sob temperaturas elevadas ou de longa duração. Ao selecionar os filtros e a proteção de rosto, tem de ter em conta, entre outros, os seguintes fatores:

- Possível ocorrência de atmosfera explosiva
- Tipos de poluente
- Concentrações
- Intensidade do trabalho
- Requisitos de proteção para além do dispositivo de proteção respiratória

A análise de risco deverá ser efetuada por alguém com formação adequada e experiência na área.

### 1.2 Descrição do sistema

#### Unidade de ventilação

O SR 500 tem as seguintes características:

- Tempo de funcionamento até 13 horas.
- A bateria de íões de lítio mantém-se em boas condições, pelo menos, durante 500 ciclos de carregamento.
- É utilizado o mesmo controlo para iniciar, parar e selecionar o estado de funcionamento.
- Indicador com símbolos claros.
- Inicia um alarme por vibração e sinais sonoros/luminosos no caso de existir uma obstrução no fluxo de ar.

- Equipada com controlo automático de fluxo de ar com compensação de pressão do ar e temperatura.
- Para utilização com dois filtros/filtros combinados.
- Pode ser utilizada em conjunto com capuz, viseira, máscara para soldadura, semimáscara, máscara completa, capacete com viseira ou máscara para soldadura em conjunto com capacete com viseira.

#### Filtros

Ver 3.4

#### Tubo de respiração

O tubo de respiração não está incluído com a unidade de ventilação, mas é fornecido com a proteção de rosto relevante.

O tubo de respiração para a semimáscara e a máscara completa é vendido em separado.

#### Proteção de rosto

A escolha da proteção de rosto depende do ambiente de trabalho, da intensidade do trabalho e do fator de proteção necessário. Existem disponíveis as seguintes proteções de rosto para o SR 500:

- Capuz Classe TH3, número de modelo SR 520.
- Capuz Classe TH3, número de modelo SR 530.
- Capuz Classe TH3, número de modelo SR 561.
- Capuz Classe TH3, número de modelo SR 562.
- Viseira Classe TH3, número de modelo SR 540.
- Viseira Classe TH3, número de modelo SR 570.
- Máscara para soldadura Classe TH3, número de modelo SR 590.
- Máscara para soldadura Classe TH3, número de modelo SR 592.
- Máscara completa Classe TM3, número de modelo SR 200.
- semimáscara Classe TM3, número de modelo SR 900.
- Capacete com viseira Classe TH3, número de modelo SR 580.
- Máscara de soldadura em conjunto com capacete com viseira Classe TH3, número de modelo SR 584/SR 580.
- Proteção dourada com capacete com viseira Classe TH3, número de modelo SR 587/SR 580.
- Proteção 2/3 Classe TH3, EN 3 em conjunto com capacete com viseira, número de modelo SR 588-1/SR 580.
- Proteção 2/3 Classe TH3, EN 5 em conjunto com capacete com viseira, número de modelo SR 588-2/SR 580.

### 1.3 Avisos/limitações

#### Avisos

O equipamento não pode ser utilizado

- Se estiver desligado. Nesta situação anormal poderá ocorrer uma rápida acumulação de dióxido de carbono e redução da quantidade de oxigénio na proteção de rosto. Desta forma, não existe proteção.
- Se o ar circundante não tiver um teor normal de oxigénio.
- Se os poluentes forem desconhecidos.
- Em ambientes imediatamente perigosos para a vida ou para a saúde (IDLH - immediately dangerous to life and health).
- Com oxigénio ou com ar enriquecido de oxigénio.
- Se tiver dificuldades em respirar.

- Se sentir o odor ou sabor a poluentes.
- Se sentir torturas, náuseas ou outro tipo de desconforto.

#### Limitações

- O SR 500 tem de ser sempre utilizado com dois filtros de partículas ou dois filtros combinados ou com uma combinação de dois filtros de gás do mesmo tipo e dois filtros de partículas.
- Se o utilizador for sujeito a uma intensidade de trabalho muito elevada, poderá ocorrer um vácuo parcial na proteção de rosto durante a fase de inalação, podendo dar origem a fugas para a proteção de rosto.
- O fator de proteção poderá ser reduzido, se o equipamento for utilizado em locais com ventos de alta velocidade.
- Esteja atento ao tubo de respiração para que não se enrolre e fique preso em objetos circundantes.
- Nunca levante nem transporte o equipamento pelo tubo de respiração.
- Os filtros não podem ser colocados diretamente na proteção de rosto.
- Utilize apenas filtros da Sundström.
- O utilizador deverá ter cuidado para não confundir as marcas existentes num filtro com normas que não sejam as EN 12941 e EN 12942 relativamente à classificação da unidade de ventilação SR 500 quando utilizada com esse filtro.

## 2. Especificações técnicas

### Fluxo de ar

Durante o funcionamento normal, o fluxo de ar é de, pelo menos, 175 l/min, o que constitui o fluxo mínimo recomendado pelo fabricante ou MMDF.

Durante o funcionamento forçado, o fluxo de ar é de até 240 l/min. O sistema automático de controlo do fluxo da unidade de ventilação mantém esses fluxos constantes durante todo o tempo de funcionamento.

### Baterias

STD, Standard, 14,8 V, 2,2 Ah, iões de lítio.

HD, Heavy Duty, 14,8 V, 3,6 Ah, iões de lítio.

- O período de carregamento da bateria STD é de cerca de 1 hora e meia.
- O período de carregamento da bateria HD é de cerca de 2 horas.
- A vida útil é de cerca de 500 ciclos completos.
- A bateria não precisa de ser descarregada antes de ser carregada.

### Tempos de funcionamento

Os tempos de funcionamento podem variar de acordo com a temperatura e a condição da bateria e dos filtros. A tabela abaixo indica os tempos de funcionamento previstos em condições ideais.

STD	HD	Filtro	Fluxo de ar	Tempos de funcionamento previstos
●		P3 R	175 l/min	7 h
		P3 R	175 l/min	12 h
		P3 R	240 l/min	7 h
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
		A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
		A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Tempo de vida útil

O equipamento tem uma vida útil de 5 anos a partir da data de fabrico. Note, no entanto, que a bateria tem de ser carregada, pelo menos, uma vez por ano.

### Intervalo de pressões e temperaturas

- Temperatura de armazenamento. Fig. 3.
- Condições de serviço. Fig. 4.

## 3. Utilização

### 3.1 Desembalagem

Verifique se o equipamento está completo de acordo com a lista de embalagem e se não foi danificado durante o transporte.

### 3.2 Lista de embalagem

Fig. 1.

1. Unidade de ventilação SR 500, simples
2. Bateria, STD
3. Carregador de bateria SR 513
4. Correia SR 508
5. Filtro de partículas P3 R SR 510, 2x
6. Adaptadores de filtro SR 511, 2x
7. Pré-filtros SR 221, 10x
8. Suportes do pré-filtro SR 512, 2x
9. Medidor de fluxo SR 356
10. Instruções de utilização
11. Toalhete de limpeza SR 5226
12. Conjunto de tampões

### 3.3 Bateria

As baterias novas têm de ser carregadas antes de serem utilizadas pela primeira vez. Ver 3.5 Montagem.

### 3.4 Filtros

A escolha dos filtros/filtros combinados depende de factores como o tipo e a concentração dos poluentes. A unidade de ventilação pode ser usada só com filtros de partículas ou com uma combinação de filtros de partículas e filtros de gás.

Existem disponíveis os seguintes filtros para o SR 500:

- Filtro de partículas P3 R, número de modelo SR 510. Utilizado com um adaptador. São fornecidos dois filtros em cada ventilador. Pode ser combinado com um filtro de gás.
- Filtro de partículas P3 R, número de modelo SR 710. Fornecido com uma união rosada, não sendo necessário adaptador. Não pode ser combinado com um filtro de gás.
- Filtro de gás A2, número de modelo SR 518. Deverá ser combinado com um filtro de partículas.
- Filtro de gás ABE1, número de modelo SR 515. Deverá ser combinado com um filtro de partículas.
- Filtro de gás A1BE2K1, número de modelo SR 597. Deverá ser combinado com um filtro de partículas.
- Filtro combinado A1BE2K1-Hg-P3 R, número de modelo SR 599.

#### Nota!

- Os filtros utilizados têm de ser do mesmo tipo, ou seja, dois P3 R ou dois A2P3 R, etc.
- Quando os filtros são substituídos, têm de ser substituídos ambos os filtros/filtros combinados ao mesmo tempo.
- Os filtros de partículas têm de ser sempre utilizados - separadamente ou em conjunto com um filtro de gás.

### Filtro de partículas P3 R

A Sundström só comercializa filtros de partículas da classe mais elevada P3 R. Existem dois modelos disponíveis para o ventilador SR 500, nomeadamente o SR 510 e o SR 710. Os filtros fornecem proteção contra todos os tipos de partículas, tanto sólidas como líquidas. O SR 510 pode ser utilizado separadamente ou combinado com um filtro de gás. O SR 710 não pode ser combinado com um filtro de gás. Os filtros de partículas podem ser utilizados com o mesmo suporte do pré-filtro que o utilizado com as máscaras completas e as semimáscaras da Sundström. Nesses casos, o suporte do pré-filtro padrão do ventilador está excluído. Ver 5. Lista de peças.

### Filtros de gás A, B, E, K, Hg

A protege de gases e vapores orgânicos, tais como solventes, com ponto de ebulição superior a +65°C.

B protege de gases e vapores inorgânicos, tais como cloro, gás sulfídrico e cianeto de hidrogénio.

E protege de gases e vapores ácidos, tais como anidrido sulfuroso e fluoreto de hidrogénio.

K protege de amoníaco e de certas aminas, tais como o etilenodiamina.

Hg protege de vapores de mercúrio. Aviso! A utilização máxima é de 50 horas.

Os filtros de gás têm de ser sempre combinados com os filtros de partículas P3 R (PAPR-P3). Pressione os filtros um contra o outro, de modo que as setas no filtro de partículas apontem para o filtro de gás. Fig. 21.

### Filtro combinado SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,

Protege de poluentes de ABEK-P3 R, tal como descrito acima, e ainda de vapores de mercúrio de Hg. Quando utilizado para proteção contra vapores de mercúrio, o período de utilização está limitado a 50 horas.

### Pré-filtro

O pré-filtro protege o filtro principal contra entupimento demasiadamente rápido. Coloque no suporte do pré-filtro. Os suportes de pré-filtro também protegem os filtros principais contra danos derivados do manuseamento.

**Nota!** O pré-filtro só pode ser utilizado como pré-filtro. Nunca poderá substituir o filtro de partículas.

## 3.5 Montagem

### a) Bateria

Na entrega, a bateria inserida na unidade de ventilação é fornecida com uma fita protetora nos terminais. Retire a bateria e remova a fita.

- Retire e carregue a bateria. Fig. 5, 6, 7, 8.

O carregador efetua o carregamento automaticamente em três fases.

Fig. 9.

1. LED laranja.
2. LED amarelo.
3. LED verde.

- Quando o carregamento estiver concluído, retire a ficha da tomada antes de separar a bateria do carregador.
- Insira a bateria no respetivo compartimento. Verifique se a bateria foi totalmente inserida e se a respetiva fixação está operacional.

### Aviso!

- Recarregue sempre a bateria antes que esta esteja completamente descarregada.

- O carregador só pode ser utilizado para carregar as baterias do SR 500.
- A bateria só deve ser carregada com um carregador original da Sundström.
- O carregador foi concebido para uso exclusivo em interiores.
- O carregador não pode ser coberto enquanto estiver a ser usado.
- O carregador tem que ser protegido contra humidade.
- Nunca coloque a bateria em curto-circuito.
- Nunca tente desmontar a bateria.
- Nunca exponha a bateria a uma chama aberta. Existe o risco de explosão/fogo.

### b) Correia

- Monte a correia. Fig. 10, 11, 12.

**Nota!** Estude atentamente as ilustrações para garantir que a correia não fica de pernas para o ar ou com a parte de trás virada para a frente.

### c) Tubo de respiração

Leia atentamente as instruções de utilização que acompanham a proteção de rosto.

Máscara completa SR 200:

- Monte o tubo entre a máscara completa SR 200 e a unidade de ventilação SR 500. Fig. 13, 14, 15.
- Verifique se o tubo está bem preso.

Semimáscara SR 900:

- Coloque o tubo entre a semimáscara SR 900 e a unidade de ventilação SR 500. Fig. 16, 17.
- Verifique se o tubo está bem preso.

### d) Filtros de partículas/filtros combinados

Têm de ser utilizados sempre dois filtros ou filtros combinados do mesmo tipo e classe ao mesmo tempo.

#### 1. Filtro de partículas SR 510

- Verifique se as juntas do suporte do filtro da unidade de ventilação estão no devido lugar e em bom estado. Fig. 18.
- Encaixe o filtro de partículas no adaptador do filtro. Não pressione o centro do filtro - poderá danificar o papel do filtro. Fig. 19.
- Enrosque o adaptador no suporte do filtro de modo que o adaptador fique em contacto com a junta. Em seguida, rode-o mais 1/8 de volta para assegurar uma boa vedação. Fig. 20.
- Coloque um pré-filtro no suporte do pré-filtro. Fig. 21.
- Pressione o suporte do pré-filtro no filtro de partículas. Fig. 22.

#### 2. Filtro de partículas SR 710

- Verifique se as juntas do suporte do filtro da unidade de ventilação estão no devido lugar e em bom estado. Fig. 18.
- Enrosque o filtro no suporte do filtro de modo que o adaptador fique em contacto com a junta. Em seguida, rode-o mais 1/8 de volta para assegurar uma boa vedação. Fig. 20.
- Coloque um pré-filtro no suporte do pré-filtro. Fig. 21.
- Pressione o suporte do pré-filtro no filtro de partículas. Fig. 22.

#### 3. Filtros combinados

- Verifique se as juntas do suporte do filtro da unidade de ventilação estão no devido lugar e em bom estado. Fig. 18.

- Encaixe o filtro de partículas no filtro de gás. As setas no filtro de partículas têm de apontar para o filtro de gás. Não pressione o centro do filtro - poderá danificar o papel do filtro. Fig. 19.
  - Enrosque o filtro combinado no suporte do filtro até que este fique em contacto com a junta. Em seguida, rode-o mais 1/8 de volta para assegurar uma boa vedação. Fig. 24.
  - Encaixe um pré-filtro no suporte do pré-filtro. Fig. 21.
  - Pressione o suporte do pré-filtro no filtro combinado. Fig. 25.
- O filtro SR 599 é um filtro de gás combinado e um filtro de partículas e é enroscado diretamente no suporte do filtro do ventilador. Prossiga de acordo com as indicações acima.

#### e) Conjunto de tampões

O conjunto de tampões é utilizado para a limpeza ou a descontaminação da unidade de ventilação e evita a entrada de sujidade e água no alojamento do ventilador. Retire o tubo de respiração e os filtros e instale os tampões. Fig. 42.

## 3.6 Funcionamento/desempenho

### Ligar/desligar

- Ligue a unidade de ventilação, premindo uma vez o botão de controlo. Fig. 26.
- Os símbolos do indicador acendem-se, é emitido um sinal sonoro e o vibrador vibra. Fig. 27.
- O símbolo da bateria no indicador indica a capacidade da bateria.
  - o Luz verde: > 70%
  - o Luz intermitente verde: 50-70%
  - o Luz amarela: 20-50%
  - o Luz vermelha: < 20 %
- A unidade de ventilação arranca no estado de funcionamento normal. Utilize o botão de controlo para mudar entre os estados de funcionamento normal e forçado.
- Para desligar a unidade de ventilação, mantenha o botão de controlo premido durante cerca de dois segundos.

### Símbolos do indicador

Fig. 28

- Bateria: indica a capacidade da bateria no inicio e quando a capacidade da bateria está reduzida.
- Ventilador pequeno: acende-se com uma luz verde durante o funcionamento normal.
- Ventilador maior: acende-se com uma luz verde durante o funcionamento forçado.
- Triângulo de aviso: acende-se com uma luz vermelha se o fluxo de ar for obstruído ou se os filtros estiverem entupidos.

### Sistema de aviso/sinais de alarme

- **Em caso de obstrução do fluxo de ar**
    - o É emitido um sinal sonoro intermitente.
    - o O vibrador incorporado será ativado.
    - o O triângulo de aviso vermelho no indicador fica intermitente.
- Ação:** interrompa imediatamente o trabalho, abandone a área e inspecione o equipamento.
- **Se os filtros de partículas estiverem entupidos**
    - o É emitido um sinal sonoro contínuo durante cinco segundos.
    - o O vibrador incorporado será ativado durante cinco segundos.

- o O triângulo de aviso vermelho no indicador fica intermitente.

O triângulo de aviso fica continuamente intermitente, enquanto o sinal sonoro e o vibrador são repetidos em intervalos de 80 segundos.

**Ação:** interrompa imediatamente o trabalho, abandone a área e substitua o filtro.

**Nota!** Não é ativado nenhum sinal quando os filtros de gás ficam saturados. Para obter detalhes sobre a substituição dos filtros de gás, ver 3.4 Filtros e as instruções de utilização fornecidas com os filtros.

#### • Se a capacidade da bateria for inferior a 5%

- o É emitido um sinal sonoro que se repete duas vezes em intervalos de dois segundos.
- o O vibrador incorporado será ativado duas vezes em intervalos de dois segundos.
- o O símbolo da bateria no indicador fica vermelho e intermitente.

O símbolo da bateria fica continuamente intermitente, enquanto os restantes sinais se repetem a intervalos de 30 segundos até faltar cerca de um minuto para a bateria estar completamente descarregada. Depois, o sinal sonoro passa a intermitente.

**Ação:** interrompa imediatamente o trabalho, abandone a área e substitua/carregue a bateria.

## 3.7 Controlo do funcionamento

O controlo do funcionamento deve ser efetuado sempre antes da utilização da unidade de ventilação.

### Verificação do fluxo mínimo - MMDF

- Verifique se a unidade de ventilação está completa, corretamente montada, bem limpa e sem danos.
- Ligue a unidade de ventilação.
- Coloque a proteção de rosto no medidor de fluxo.
  - o Tubo de respiração de PU SR 550 e SR 951: Aperte a parte inferior do saco em torno do tubo de respiração de modo a selá-lo.
  - o Tubo de respiração de borracha SR 551 e PU SR 952: Aperte a parte inferior do saco em torno da conexão superior do tubo de respiração de modo a selá-la. Fig. 29.

**Nota! Não aperte em torno do próprio tubo de borracha, porque pode obstruir o fluxo do ar ou não conseguir obter uma vedação adequada.**

- Agarre o tubo do medidor de fluxo com a outra mão, de modo que o tubo fique apontado verticalmente para cima, a partir do saco. Fig. 30.
- Observe a posição da esfera no tubo. Esta deverá pairar ao mesmo nível, ou ligeiramente acima, da marca superior do tubo (175 l/min). Fig. 31.

### Se o fluxo mínimo não for atingido, verifique se

- o medidor de fluxo está na perpendicular,
- a bola move-se livremente,
- os vedantes de saco estão bem colocados à volta do tubo.

### Verificar os alarmes

O equipamento está concebido para avisar se o fluxo de ar estiver obstruído.

- Provoque uma paragem do fluxo de ar, apertando a parte superior do saco ou tapando a saída do medidor de fluxo. Fig. 32.
- A unidade de ventilação deverá então iniciar os alarmes através de sinais sonoros, sinais luminosos e vibrações.
- Se o ar puder fluir novamente, os sinais de alarme param automaticamente após 10-15 segundos.

## 3.8 Colocar o equipamento

Após a colocação dos filtros, a realização do controlo do funcionamento e a ligação da proteção de rosto, o equipamento pode ser utilizado. Antes de o usar, leia as instruções de utilização da proteção de rosto.

- Coloque a unidade de ventilação e ajuste a correia, de modo que a unidade fique firme e comodamente presa na parte de trás da cintura. Fig. 33.
- Ligue a unidade de ventilação.
- Coloque a proteção de rosto.
- Certifique-se de que o tubo de respiração está disposto ao longo das costas e não se encontra torcido. Fig. 33.

Note que, em caso de utilização de uma máscara completa, o tubo deve estar disposto ao longo da cintura e subir ao longo do peito. Fig. 34.

Em caso de utilização de uma semimáscara, o tubo deve estar disposto ao longo das costas e por cima dos ombros. Tubo SR 951, consulte a fig. 35. Tubo SR 952, consulte a fig. 36.

## 3.9 Retirar o equipamento

Abandone a área contaminada antes de retirar o equipamento.

- Retire a proteção de rosto.
- Desligue a unidade de ventilação.
- Solte a correia e retire a unidade de ventilação.

Após a utilização, o equipamento tem de ser limpo e inspecionado. Ver 4. Manutenção.

## 4. Manutenção

A pessoa responsável pela limpeza e manutenção do equipamento tem de possuir formação adequada e estar familiarizada com este tipo de tarefas.

### 4.1 Limpeza

Nos cuidados diários, recomenda-se o toalhete de limpeza da Sundström SR 5226. No caso de uma limpeza ou des-contaminação mais profunda, proceda da seguinte forma:

- Instale o conjunto de tampões. Ver 3.5 e.
- Utilize uma escova macia ou uma esponja humedecida com uma solução de água com detergente para a louça, ou um agente de limpeza semelhante.
- Lave o equipamento e deixe-o secar.

**N.B.** Nunca utilize solventes na limpeza.

### 4.2 Armazenamento

Depois de limpar o equipamento, guarde-o num local seco e limpo à temperatura ambiente. Evite a exposição à luz solar direta. O medidor de fluxo pode ser virado ao contrário e utilizado como saco de armazenamento para a proteção de rosto.

### 4.3 Calendário de manutenção

O plano seguinte indica os procedimentos mínimos de manutenção recomendados, que são necessários para garantir que o equipamento se mantém sempre funcional.

	Antes da utilização	Após a utilização	Anualmente
Inspeção visual	●	●	
Controlo do funcionamento	●		●
Limpeza		●	
Substituição das juntas do ventilador			●

## 4.4 Peças sobresselentes

Utilize sempre peças originais da Sundström. Não modifique o equipamento. A utilização de peças não originais ou a modificação do equipamento pode reduzir a função de proteção e pôr em risco as homologações recebidas pelo produto.

### 4.4.1 Substituir os filtros de partículas/filtros de gás/filtros combinados

Substitua os filtros de partículas o mais tardar quando estiverem entupidos. O ventilador deteta quando isso ocorre e emite um aviso, tal como descrito em 3.6, com o título Funcionamento/desempenho. Os filtros de gás devem ser substituídos preferencialmente de acordo com um plano pré-determinado. Se não forem feitas medições no local, os filtros de gás devem ser substituídos uma vez por semana ou mais frequentemente se for possível sentir o odor ou o sabor dos poluentes na proteção de rosto.

Lembre-se de que os dois filtros/filtros combinados têm de ser substituídos ao mesmo tempo e têm de ser do mesmo tipo e classe. Faça o seguinte:

- Desligue a unidade de ventilação.
- Desenrosque o filtro/filtro combinado.
- Solte o suporte do pré-filtro. Fig. 37.
- Substitua o pré-filtro no suporte. Limpe sempre que for necessário.
- **Para soltar o filtro de partículas SR 510 do adaptador, efetue o seguinte procedimento:**
  - o Agarre o filtro com uma mão.
  - o Coloque o polegar da outra mão na parte de baixo do adaptador na fenda semicircular. Fig. 38.
  - o Em seguida, retire o filtro. Fig. 39.
- **Para soltar o filtro de partículas SR 510 do filtro de gás, efetue o seguinte procedimento:**
  - o Agarre o filtro de gás com uma mão.
  - o Insira uma moeda ou outro objeto achatado, por exemplo, o adaptador de filtro, na junta entre os filtros de partículas e de gás.
  - o Em seguida, retire o filtro. Fig. 40.
- Coloque os filtros/filtros combinados novos. Ver 3.5 d.

### 4.4.2 Substituir as juntas

As juntas nos suportes de filtro da unidade de ventilação impedem a entrada de ar poluído na mesma. Estas têm de ser substituídas uma vez por ano ou mais frequentemente se for detetado desgaste ou envelhecimento. Faça o seguinte:

- Desligue a unidade de ventilação.
- Desenrosque os filtros.
- A junta tem uma ranhura a toda a volta e é colocada num rebordo situado por baixo das roscas do suporte do filtro. Fig. 41.
- Retire a junta antiga.
- Coloque a junta nova no rebordo. Verifique se a junta está no devido lugar a toda a volta.

## 5. Lista de peças

Fig. 2.

N.ºPeça do item	N.º de encomenda
1. Capuz SR 561	H06-5012
2. Capuz SR 562	H06-5112
3. Capuz SR 520 M/L	H06-0212
3. Capuz SR 520 S/M	H06-0312
4. Capuz SR 530	H06-0412
5. Proteção facial SR 540	H06-0512
6. Proteção facial SR 570	H06-6512
7. Máscara completa SR 200, viseira de PC	H01-1212
7. Máscara completa SR 200, viseira de vidro	H01-1312
8. Semimáscara SR 900 S	H01-3012
8. Semimáscara SR 900 M	H01-3112
8. Semimáscara SR 900 L	H01-3212
9. Máscara para soldadura SR 590	H06-4012
10. Máscara para soldadura SR 592	H06-4412
12. Capacete com viseira SR 580	H06-8012
13. Máscara para soldadura/capacete com viseira SR 584/SR 580	H06-8310
14. Tubo SR 550	T01-1216
14. Tubo SR 551	T01-1218
15. Tubo SR 951	T01-3003
16. Tubo duplo SR 952	R01-3009
17. Proteção dourada SR 587	R06-0824
18. Proteção 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. Proteção 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Medidor de fluxo SR 356	R03-0346
20. Disco de rede de aço SR 336	T01-2001
21. Kit para amianto SR 509	T06-0105
22. Saco de armazenamento SR 505	T06-0102
23. Bateria STD padrão, 2,2 Ah	R06-0108
24. Bateria HD, 3,6 Ah	T06-0101
24. Carregador de bateria SR 513	R06-0103
25. Cinto SR 508	R06-0101
25. Cinto de borracha SR 504	T06-0104
25. Cinto de PVC	T06-0124
26. Cinto de couro SR 503	T06-0103
27. Arnês SR 552	T06-0116
28. Unidade de ventilação SR 500, simples	R06-0110
29. Junta da unidade de ventilação	R06-0107
30. Suporte do pré-filtro SR 512	R06-0106
31. Pré-filtro SR 221	H02-0312
32. Filtro de partículas P3 R, SR 510	H02-1312
33. Adaptador de filtro SR 511	R06-0105
34. Suporte do pré-filtro SR 5153	R01-0604
35. Filtro de partículas P3 R, SR 710	H02-1512
36. Filtro de gás A2, SR 518	H02-7012
37. Filtro de gás ABE1, SR 515	H02-7112
38. Filtro de gás A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Filtro combinado A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Cobertura contra salpicos SR 514	T06-0114
41. Conjunto de tampões	R06-0703

## 6. Explicação dos símbolos



Símbolo de reciclagem



Consulte as instruções de utilização



Não eliminar juntamente com os resíduos normais



Homologação CE pela  
INSPEC Certification Services Ltd.



Classe de isolamento 2



Compensação de pressão e temperatura

## 7. Produtos usados

A unidade de ventilação tem uma placa de circuitos com componentes eletrónicos, dos quais uma pequena parte contém substâncias tóxicas. A bateria não contém mercúrio, cádmio ou chumbo, não sendo portanto considerada resíduo ambientalmente perigoso. As peças de plástico estão marcadas com o código de material. Para tratamento, recolha e reciclagem adequados dos ventiladores usados, estes deverão ser levados para um centro de reciclagem. Entre em contacto com as autoridades locais para obter informações sobre a localização do centro de reciclagem mais próximo. Recicle em conformidade com as regulamentações locais. A reciclagem correta do produto contribui para a utilização eficiente dos recursos naturais.

## 8. Homologações

- O SR 500, em combinação com a proteção facial SR 540 ou SR 570, a máscara para soldadura SR 590 ou SR 592, o capacete com viseira SR 580, o capacete com viseira SR 580 com máscara para soldadura SR 584, os capuzes SR 520, SR 530, SR 561 ou SR 562, está aprovado em conformidade com a norma EN 12941, classe TH3.
- O SR 500, em combinação com a máscara completa SR 200 ou a semimáscara SR 900, está aprovado em conformidade com a norma EN 12942, classe TM3.
- O SR 500 está em conformidade com os requisitos das normas EN 61000-6-3 Emissão e EN 61000-6-2 Imunidade, o que faz com que o ventilador esteja em conformidade com a Diretiva EMC 2004/108/CE.
- A proteção da entrada do sistema eletrónico está aprovada na classificação IP IP67 em conformidade com a norma IEC/EN 60529.

O certificado de homologação CE foi emitido pelo Organismo Notificado N.º 0194. Ver o endereço na contracapa.

# Jednotka ventilátora SR 500

SK

- 1. Všeobecné informácie
- 2. Technické parametre
- 3. Použitie
- 4. Údržba
- 5. Zoznam dielov
- 6. Klíč k symbolom
- 7. Opotrebované produkty
- 8. Schválenia

## 1. Všeobecné informácie

Jednotka ventilátora SR 500 je batériou napájaná jednotka ventilátora, ktorá je spolu s filtermi a vrchnou ochranou hlavy súčasťou systému zariadenia na ochranu dýchacích ciest s podporou ventilátora Sundström v súlade s požiadavkami normy EN 12941. Pred použitím je nutné dôkladne si preštudovať tento návod na použitie, ako aj návody na použitie pre filter a vrchnú ochranu hlavy.

Jednotka ventilátora je vybavená filtermi a filtrovaný vzduch sa dodáva prostredníctvom dýchacej hadice do vrchnej ochrany hlavy.

Následne generovaný tlak, ktorý je vyšší ako atmosférický tlak, bráni znečistujúcim látkam z okolia preniknúť do vrchnej ochrany hlavy.

Používanie respirátora musí byť súčasťou programu na ochranu dýchacích ciest. Ďalšie informácie nájdete v norme EN 529:2005.

Usmerňenia v týchto normách zdôrazňujú dôležité aspekty programu zariadenia na ochranu dýchacích ciest, ale nenahradzajú štátne a mestske predpisy.

V prípade pochybností pri výbere a starostlivosť o zariadenie sa poraďte so svojím vedúcim alebo sa obráťte na predajné miesto. Radi vás privítame aj v našom oddelení technických služieb spoločnosti Sundström Safety AB.

## 1.1 Aplikácie

Jednotka ventilátora SR 500 sa môže použiť ako alternatíva k filtračným respirátorom vo všetkých situáciach, pri ktorých sa odporúča ich použitie. Platí to predovšetkým pri ťažkej alebo dlhodobej práci, prípadne pri práci v teplom prostredí.

Pri výbere filtrov a vrchnej ochrany hlavy sa musia brať do úvahy nasledujúce faktory:

- Možný výskyt výbušnej atmosféry
- Typy znečistujúcich látok
- Koncentrácie
- Intenzita práce
- Požiadavky na ochranu okrem zariadenia na ochranu dýchacích ciest

Analýzu rizík by mala vykonávať osoba, ktorá je riadne výskolená a skúsená v danej oblasti.

## 1.2 Opis systému

### Jednotka ventilátora

Charakteristiky jednotky ventilátora SR 500 sú nasledujúce:

- Prevádzkový čas do 13 hodín.
- Batéria lítium-iónového typu vydrží minimálne 500 cyklov nabijania.
- Rovnaké ovládanie sa používa na spustenie, zastavenie a výber prevádzkového stavu.
- Displej s jasnými symbolmi.
- V prípade blokovania prietoku vzduchu sa aktivuje alarm prostredníctvom vibrácií a zvukovej/svetelnej signálizácie.

- Jednotka je vybavená automatickou reguláciou prietoku vzduchu s kompenzáciou tlaku a teploty vzduchu.
- Používa sa s dvoma filtermi/kombinovanými filtermi.
- Dá sa používať spolu s kulkou, priezorom, zváračským štitom, polomaskou, celotvárovou maskou, prilbou s priezorom alebo zváračským štitom spolu s prilbou s priezorom.

### Filtre

Pozri časť 3.4

### Dýchacia hadica

Dýchacia hadica nie je súčasťou dodávky jednotky ventilátora, ale dodáva sa s príslušnou vrchnou ochranou hlavy. Dýchacia hadica pre polomasku a celotvárovú masku sa musí zakúpiť samostatne.

### Vrchná ochrana hlavy

Výber vrchnej ochrany hlavy závisí od pracovného prostredia, intenzity práce a požadovaného faktora bezpečnosti. Pre jednotku ventilátora SR 500 sú k dispozícii nasledujúce vrchné ochrany hlavy:

- Kukla triedy TH3, číslo modelu SR 520.
- Kukla triedy TH3, číslo modelu SR 530.
- Kukla triedy TH3, číslo modelu SR 561.
- Kukla triedy TH3, číslo modelu SR 562.
- Priezor triedy TH3, číslo modelu SR 540.
- Priezor triedy TH3, číslo modelu SR 570.
- Zváračský štit triedy TH3, číslo modelu SR 590.
- Zváračský štit triedy TH3, číslo modelu SR 592.
- Celotvárová maska triedy TM3, číslo modelu SR 200.
- Polomaska triedy TM3, číslo modelu SR 900.
- Prilba s priezorom triedy TH3, číslo modelu SR 580.
- Zváračský štit spolu s prilbou s priezorom triedy TH3, číslo modelu SR 584/SR 580.
- Štit so zlatou povrchovou úpravou spolu s prilbou s priezorom triedy TH3, číslo modelu SR 587/SR 580.
- Štit 2/3, EN 3 spolu s prilbou s priezorom triedy TH3, číslo modelu SR 588-1/SR 580.
- Štit 2/3, EN 5 spolu s prilbou s priezorom triedy TH3, číslo modelu SR 588-2/SR 580.

## 1.3 Varovania/obmedzenia

### Varovania

Zariadenie sa nesmie používať

- Vo výprutom stave. V takejto abnormálnej situácii môže dôjsť k rýchlej tvorbe oxidu uhličitého a vytľáčaniu kyslíka vo vrchnej ochrane hlavy a nebude poskytnutá žiadna ochrana.
- Ak sa v okolitej ovzduší nenachádza normálna hladina kyslíka.
- Ak sú znečistujúce látky neznáme.
- V prostredí, ktoré bezprostredne ohrozuje život a zdravie človeka (IDLH).
- S kyslíkom alebo vzduchom obohateným kyslíkom.
- Ak začnete mať ťažkosti s dýchaním.
- Ak zacítíte zápal alebo chűť znečistujúcich látok.
- Ak pocítíte závrat, nevolnosť alebo máte iné neprijemné pocity.

### Obmedzenia

- Jednotka ventilátora SR 500 sa musí vždy používať s dvoma časticovými filtermi alebo dvoma kombinovanými filtermi alebo s dvoma plynovými filtermi rovnakého typu v kombinácii s dvoma časticovými filtermi.

- Ak je používateľ vystavený veľmi vysokej intenzite práce, môže vo vrchnej ochrane hlavy dochádzať k čiastočnému podtlaku počas fázy nádychu, čo môže predstavovať riziko vniknutia znečistujúcich látok do vrchnej ochrany hlavy.
- Faktor ochrany sa môže znížiť, ak sa zariadenie používa v prostredí, kde sa môže vyskytovať vietor s vysokou rýchlosťou.
- Vezmite na vedomie, že dýchacia hadica môže vytvoriť slučku a zachytíť sa o predmety v okolí.
- Nikdy nezdvihajte ani nenoste zariadenie za dýchaciu hadicu.
- Filtre sa nesmú inštalovať priamo na vrchnú ochranu hlavy.
- Používajte iba filtre značky Sundström.
- Používateľ musí dávať pozor, aby si nepoplietol označenia na filteri s normami inými ako EN 12941 a EN 12942 s klasifikáciou jednotky ventilátora SR 500, ak sa táto používa s týmto filtrom.

## 2. Technické parametre

### Priekop vzduchu

Počas normálnej prevádzky je priekop vzduchu minimálne 175 l/min, čo je výrobcom odporúčaná minimálna hodnota priekopu alebo MMDF.

Pri intenzívnej prekvádzke je priekop vzduchu 240 l/min. Systém automatickej regulácie priekopu jednotky ventilátora udržiava tieto priekopy konštantné počas celej prevádzky.

### Batéria

STD, standardné, 14,8 V, 2,2 Ah, litium-iónové.

HD, pre náročnú prevádzku, 14,8 V, 3,6 Ah, litium-iónové.

- Čas nabijania štandardnej batérie (STD) je približne 1,5 hod.
- Čas nabijania batérie pre náročnú prevádzku (HD) je približne 2 hod.
- Zivotnosť je približne 500 cyklov plného nabítia.
- Batéria sa nemusí pred nabíjaním úplne vybiť.

### Prevádzkové časy

Prevádzkové časy sa môžu lísiť v závislosti od teploty a stavu batérie a filtrov.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty predpokladaných prevádzkových časov pri ideálnych podmienkach.

STD	HD	Filter	Priekop vzduchu	Predpokladaný prevádzkový čas
●		P3 R	175 l/min	7 h
●		P3 R	175 l/min	12 h
●		P3 R	240 l/min	7 h
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
●		A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
●		A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Skladovateľnosť

Zariadenie má skladovateľnosť 5 rokov od dátumu výroby. Uvedomte si však, že batéria sa musí nabit' aspoň raz za rok.

### Rozsah tlaku a teploty

- Skladovacia teplota. Obr. 3.
- Servisné podmienky. Obr. 4.

## 3. Použitie

### 3.1 Rozbalenie

Podľa zoznamu balenia skontrolujte, či je zariadenie kompletné, a či počas prepravy nebolo poškodené.

### 3.2 Zoznam balenia

Obr. 1.

- Jednotka ventilátora SR 500, samotná
- Batéria, STD
- Nabíjačka batérií SR 513
- Opasok SR 508
- P3 R časticový filter SR 510, 2x
- Adaptér na filter SR 511, 2x
- Predfiltr SR 221, 10x
- Držiaky na predfiltr SR 512, 2x
- Priekomer SR 356
- Návod na používanie
- Čistiaca utierka SR 5226
- Súprava uzáverov

### 3.3 Batéria

Pred prvým použitím sa nové batérie musia nabiť. Pozri časť 3.5, Montáž.

### 3.4 Filtre

Výber filtrov/kombinovaných filtrov závisí od faktorov, ako sú napríklad typ a koncentrácia znečistujúcich látok. Jednotka ventilátora sa môže používať buď iba s časticovými filtromi, alebo s časticovými filtromi v kombinácii s plynovými filtromi.

Pred jednotku ventilátora SR 500 sú k dispozícii nasledujúce filtre:

- Časticový filter P3 R, číslo modelu SR 510. Používa sa s adaptérom. S ventilátorom sa dodávajú dva filtre. Dá sa kombinovať s plynovým filtrom.
- Časticový filter P3 R, číslo modelu SR 710. Je vybavený závitom a nie je potrebný adaptér. Nedá sa kombinovať s plynovým filtrom.
- Plynový filter A2, číslo modelu SR 518. Musí sa kombinovať s časticovým filtrom.
- Plynový filter ABE1, číslo modelu SR 515. Musí sa kombinovať s časticovým filtrom.
- Plynový filter A1BE2K1, číslo modelu SR 597. Musí sa kombinovať s časticovým filtrom.
- Kombinovaný filter A1BE2K1-Hg-P3 R, číslo modelu SR 599.

### Poznámka!

- Použiť filter musia byť rovnakého typu, t. j. dva filtre P3 R alebo dva filtre A2P3 R atď.
- Pri výmene filtrov sa musia naraz vymeniť obe filtre/kombinované filtre.
- Vždy sa musí používať časticový filter – buď samostatne, alebo v kombinácii s plynovým filtrom.

### Časticový filter P3 R

Spoločnosť Sundström distribuuje iba časticové filtre najvyššej triedy P3 R. Pre jednotku ventilátora SR 500 sú k dispozícii dva modely, t. j. SR 510 a SR 710. Tieto filtre poskytujú ochranu pred všetkými typmi častic, pevnými aj kvapalnými. Filter SR 510 sa môže používať buď samostatne, alebo v kombinácii s plynovým filtrom. Filter SR 710 sa nemôže kombinovať s plynovým filtrom. Časticové filtre sa môžu používať s rovnakým držiakom predfiltra, ako sa používajú s polomaskami a celotávovými maskami Sundström. V takýchto prípadoch je vylúčený štandardný držiak predfiltra ventilátora. Pozri časť 5. Zoznam dielov.

## Plynové filtre A, B, E, K, Hg

Typ **A** chráni pred organickými plynmi a výparmi, ako sú napríklad rozpušťadlá, s bodom varu viac ako +65 °C.

Typ **B** chráni pred anorganickými plynmi a výparmi, ako sú napríklad chlór, sírovodík a kyanovodík.

Typ **E** chráni pred kyslými plynmi a výparmi, ako sú napríklad oxid síričitý a fluorovodík.

Typ **K** chráni pred amoniakom a niektorými amínnimi, ako je napríklad etyléndiamín.

Typ **Hg** poskytuje ochranu pred výparmi ortuti. Výstraha! Maximálny čas použitia je 50 hodín.

Plynové filtre sa musia vždy kombinovať s časticovými filtermi P3 R (PAPR-P3). Sťačte filtre dohromady tak, aby šípky na časticovom filtro smerovali k plynovému filteru. Obr. 21.

## Kombinovaný filter SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,

Chráni pred znečistujúcimi látkami ABEK-P3 R podľa opisu vyššie a okrem toho pred výparmi ortuti, Hg. Ak sa používa na ochranu pred výparmi ortuti, čas použitia je obmedzený na 50 hodín.

### Predfilter

Predfilter chráni hlavný filter pred nadmerne rýchlym upchátiom. Nainštalujte držiak predfiltra. Držiaky predfiltra chránia hlavné filtre aj pred poškodením počas manipulácie.

**Poznámka!** Predfilter slúži len ako predfilter. Môže nahradíť časticový filter.

## 3.5 Montáz

### a) Batéria

Pri dodaní je batéria vložená do jednotky ventilátora vybavená ochrannou páskou na koncovkách. Vyberte batériu a odstráňte pásku.

- Vyberte a nabite batériu. Obr. 5, 6, 7, 8.

Nabíjačka vykonáva nabíjanie automaticky v troch fázach.

Obr. 9.

1. Oranžový LED indikátor.
2. Žltý LED indikátor.
3. Zelený LED indikátor.

- Keď je nabíjanie dokončené, pred vybratím batérie z nabíjačky vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zatlačte batériu späť do priestoru na batériu. Skontrolujte, či sa batéria zatlačila do krajnej polohy, a či je zaistená poistka.

### Výstraha!

- Vždy nabíjajte batériu ešte predtým, ako sa úplne vybije.
- Táto nabíjačka sa smie používať len na nabíjanie batérií určených pre jednotku ventilátora SR 500.
- Batéria sa smie nabíjať iba použitím originálnej nabíjačky značky Sundström.
- Nabíjačka je určená len na používanie v intererií.
- Počas používania sa nabíjačka nesmie zakrývať.
- Chráňte nabíjačku pred vlhkosťou.
- Koncovky batérie nikdy neskratujte.
- Nikdy sa nepokúšajte rozoberať batériu.
- Batériu nikdy nevystavujte otvorenému ohňu. Hrozí nebezpečenstvo explózie/vzniku požiaru.

### b) Opasok

- Zmontujte opasok. Obr. 10, 11, 12.

**Poznámka!** Dôkladne si prezrite obrázky s cielom uistíť sa, že opasok neskončí dolu hlavou alebo zadná časť vpredu.

### c) Dýchacia hadica

Pozorne si prečítajte návod na použitie dodávaný k vrchnej ochrane hlavy.

Celotvárová maska SR 200:

- Namontujte hadicu medzi celotvárovú masku SR 200 a jednotku ventilátora SR 500. Obr. 13, 14, 15.
- Skontrolujte, či je hadica pevne prichytená.

Polomaska SR 900:

- Namontujte hadicu medzi polomasku SR 900 a jednotku ventilátora SR 500. Obr. 16, 17.
- Skontrolujte, či je hadica pevne prichytená.

### d) Časticové filtre/kombinované filtre

Súčasne sa musia vždy používať dva filtre alebo kombinované filtre rovnakého typu a triedy.

#### 1. Časticový filter SR 510

- Skontrolujte, či sú tesnenia v montážnych otvoroch na filtro jednotky ventilátora na svojich miestach a v dobrom stave. Obr. 18.
- Nasuňte časticový filter na adaptér na filter. Netlačte na stred filtra – môžete poškodiť filtračný papier. Obr. 19.
- Naskrutkujte adaptér do montážného otvoru na filter tak, aby sa adaptér dotýkal tesnenia. Potom ho dotiahnite ešte o 1/8 otáčky na zaistenie správneho utesnenia. Obr. 20.
- Nasadte jeden predfilter do držiaka na predfilter. Obr. 21.
- Zatlačte držiak predfiltra do časticového filtra. Obr. 22.

#### 2. Časticový filter SR 710

- Skontrolujte, či sú tesnenia v montážnych otvoroch na filtro jednotky ventilátora na svojich miestach a v dobrom stave. Obr. 18.
- Naskrutkujte filter do montážného otvoru na filter tak, aby sa adaptér dotýkal tesnenia. Potom ho dotiahnite ešte o 1/8 otáčky na zaistenie správneho utesnenia. Obr. 20.
- Nasadte jeden predfilter do držiaka na predfilter. Obr. 21.
- Zatlačte držiak predfiltra do časticového filtra. Obr. 22.

#### 3. Kombinované filtre

- Skontrolujte, či sú tesnenia v montážnych otvoroch na filtro jednotky ventilátora na svojich miestach a v dobrom stave. Obr. 18.
- Namontujte časticový filter na plynový filter. Šípky na časticovom filtro musia smerovať k plynovému filtro. Netlačte na stred filtra – môžete poškodiť filtračný papier. Obr. 19.
- Naskrutkujte kombinovaný filter do montážného otvoru na filter tak, aby sa dotýkal tesnenia. Potom ho dotiahnite ešte o 1/8 otáčky na zaistenie správneho utesnenia. Obr. 24.
- Nasadte predfilter do držiaka na predfilter. Obr. 21.
- Zatlačte držiak predfiltra do kombinovaného filtra. Obr. 25.

Filter SR 599 je kombinovaný plynový a časticový filter a skrutkuje sa priamo do montážného otvoru na filter jednotky ventilátora. Postupujte podľa opisu vyššie.

### e) Súprava uzáverov

Súprava uzáverov sa používa pri čistení alebo dekontaminácii jednotky ventilátora a slúži na zabránenie vniknutiu nečistôt a vody do krytu ventilátora. Odpojte dýchacie hadice a filtro a nainštalujte uzávery. Obr. 42.

## 3.6 Prevádzka/výkon

### Spustenie/vypnutie

- Jednotku ventilátora spustite jedným stlačením ovládacieho tlačidla. Obr. 26.
- Symboly na displeji sa rozsvietia, zaznie zvukový signál a vibráčny mechanizmus bude vibrovať. Obr. 27.
- Symbol batérie na displeji udáva kapacitu batérie.
  - Svieti nazeleno: > 70 %
  - Bliká nazeleno: 50 – 70 %
  - Svieti nažltlo: 20 – 50 %
  - Bliká načerveno: < 20 %
- Jednotka ventilátora začne pracovať v normálnom prevádzkovom stave. Prepríname medzi normálnym a intenzívnym prevádzkovým stavom sa vykonáva použitím ovládacieho tlačidla.
- Na vypnutie jednotky ventilátora podržte ovládacie tlačidlo stlačené na približne dve sekundy.

### Symboly na displeji

Obr. 28

- a) Batéria: Udáva kapacitu batérie pri spustení, a keď je kapacita nabitia batérie nízka.
- b) Malý ventilátor: Svieti nazeleno počas normálnej prevádzky.
- c) Väčší ventilátor: Svieti nazeleno počas intenzívnej prevádzky.
- d) Výstražný trojuholník: Svieti načerveno, ak je zablokovaný prietok vzduchu, alebo ak sú upcháte filtre.

### Výstražný systém/signály alarmu

- **V prípade zablokovania prietoku vzduchu**
  - Zaznie prerušovaný zvukový signál.
  - Aktivuje sa zabudovaný vibráčny mechanizmus.
  - Na displeji bude blikať červený výstražný trojuholník.

**Opatrenie:** Okamžite prerušte prácu, opustte pracovnú oblasť a skontrolujte zariadenie.

- **Ak sú upcháte časticové filtre**

- Na päť sekúnd zaznie súvislý zvukový signál.
  - Na päť sekúnd sa aktívuje zabudovaný vibráčny mechanizmus.
  - Na displeji bude blikať červený výstražný trojuholník.

Výstražný trojuholník bude blikať nepretržite, kým zvukový signál a vibrovanie sa budú opakovať v 80-sekundových intervaloch.

**Opatrenie:** Okamžite prerušte prácu, opustte pracovnú oblasť a vymeňte filter.

**Poznámka!** Keď sú plynové filtre nasýtené, neaktívuje sa žiadny signál. Podrobnosti o výmene plynových filtrov nájdete v časti 3.4 Filtre a v návode na použitie, ktorý sa dodáva k filtrom.

- **Ak je kapacita nabitia batérie menej ako 5 %**

- Dvakrát zaznie zvukový signál a bude sa opakovať v dvojsekundových intervaloch.
  - Dvakrát sa aktívuje zabudovaný vibráčny mechanizmus a bude sa opakovať v dvojsekundových intervaloch.
  - Symbol batérie na displeji bude blikať načerveno.

Symbol batérie bude blikať nepretržite, kým ostatné signály sa budú opakovať v 30-sekundových intervaloch, až kým do úplného vybitia batérie nezostane približne jedna minúta. Zvukový signál sa potom zmení na prerušovaný signál.

**Opatrenie:** Okamžite prerušte prácu, opustte pracovnú oblasť a vymeňte/habite batériu.

## 3.7 Kontrola výkonnosti

Kontrola výkonnosti by sa mala vykonávať pri každej príležitosti pred použitím jednotky ventilátora.

### Kontrola minimálneho prietoku – MMDF

- Skontrolujte, či je jednotka ventilátora kompletná, správne zmontovaná, dôkladne vyčistená a nepoškodená.
- Spusťte jednotku ventilátora.
- Vložte vrchnú ochranu hlavy do prietokomera.
  - Dýchacia hadica SR 550 PU a SR 951 PU: Uchopte spodnú časť vrecka tak, aby sa utesnilo okolo dýchacej hadice.
  - Gumená dýchacia hadica SR 551 a polyuretanová dýchacia hadica SR 952 PU: Uchopte spodnú časť vrecka tak, aby sa utesnilo okolo vrchného nadstavca dýchacej hadice. Obr. 29.

**Poznámka!** Nesmiete uchopiť samotnú gumenú hadicu, pretože môžete zablokovať prietok vzduchu alebo spôsobiť to, že nedosiahnete správne utesnenie.

- Druhou rukou uchopte trubicu prietokomera a držte ju tak, aby trubica smerovala kolmo nahor z vrecka. Obr. 30.
- Pozrite si polohu gulôčky v trubici. Mala by sa vznášať zarovne alebo tesne nad hornou značkou na trubici, (175 l/min). Obr. 31.

**Ak nie je dosiahnutý minimálny prietok, skontrolujte:**

- či je prietokomer v kolmej polohe,
- či sa gulôčka volne pohybuje,
- či je vrecko riadne utesnené okolo hadice.

### Kontrola alarmov

Zariadenie je navrhnuté tak, aby sa aktivovala výstraha v prípade zablokovania prietoku vzduchu.

- Vyvolajte zablokovanie prietoku vzduchu zovretím vrchnej časti vrecka alebo zakrytím výstupu prietokomera. Obr. 32.
- Jednotka ventilátora by mala v takomto prípade aktivovať alarmy prostredníctvom zvukových/svetelných signálov a vibrácií.
- Keď vzduch znova prúdi, signály alarmu sa automaticky deaktivujú po 10 – 15 sekundách.

## 3.8 Nasadenie zariadenia

Po inštalácii filtrov, vykonaní kontroly výkonnosti a pripojení vrchného ochrany hlavy sa zariadenie môže nasadiť. Pred nasadením zariadenia si prečítajte návod na použitie vrchného ochrany hlavy.

- Nasadte si jednotku ventilátora a nastavte opasok tak, aby bola jednotka ventilátora pevne a pohodlne upevnená v zadnej časti pásu. Obr. 33.
- Spusťte jednotku ventilátora.
- Nasadte si vrchnú ochranu hlavy.
- Uistite sa, že dýchacia hadica vedie pozdĺž chrba a nie je prekrútená. Obr. 33.

Uvedomte si, že ak sa používa celotvárová maska, hadica by mala viest' popri páse smerom nahor pozdĺž hrudníka. Obr. 34.

Keď sa používa polomaska, hadica by mala viest' pozdĺž chrba a ponad ramená. Hadica SR 951, pozri obr. 35. Hadica SR 952, pozri obr. 36.

## 3.9 Snímanie zariadenia

Predtým, ako si dáte dolu zariadenie, opusťte znečistenú oblasť.

- Dajte si dolu vrchnú ochranu hlavy.
- Vypríname jednotku ventilátora.
- Povolte opasok a odstráňte jednotku ventilátora.

Po používaní sa zariadenie musí vyčistiť a skontrolovať. Pozri časť 4, Údržba.

## 4. Údržba

Osoba zodpovedná za čistenie a údržbu zariadenia musí byť riadne vyškolená a oboznámená s týmto typom práce.

### 4.1 Čistenie

Na každodennú starostlivosť odporúčame používať čistiace utierky Sundström SR 5226. Ak chcete vykonať dôkladnejšie čistenie a dekontamináciu, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Nainštalujte súpravu uzáverov. Pozri časť 3.5 e.
- Použite mäkkú kefkú alebo hubku namočenú do roztoku vody a prostriedku na umývanie riadu alebo podobného čistiaceho prostriedku.
- Opláchnite zariadenie a nechajte ho vyschnúť.

**Upozornenie:** Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá.

### 4.2 Skladovanie

Po vyčistení uskladnite zariadenie na suchom a čistom mieste pri izbovej teplote. Zabráňte vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu. Prietokomer sa dá obrátiť naruby a použiť ako skladovací vak na vrchnú ochranu hlavy.

### 4.3 Plán údržby

V nasledujúcom pláne sú uvedené odporúčané minimálne požiadavky na postup údržby s cieľom zaistiť, aby bol vždy zabezpečený funkčný stav zariadenia.

Pred použitím	Po použití	Ročne
Vizuálna kontrola	●	●
Kontrola výkonnosti	●	●
Čistenie	●	
Výmena tesnení ventilátora		●

### 4.4 Náhradné diely

Vždy používajte originálne náhradné diely od spoločnosti Sundström. Zariadenie neupravujte. Používanie iných ako originálnych dielov alebo úpravy zariadenia môžu znížiť ochrannú funkciu a môžu predstavovať riziko zrušenia schválení udelených tomuto produktu.

#### 4.4.1 Výmena časticových filtrov/plynových filtrov/kombinovaných filtrov

Časticové filtre vymenite minimálne vtedy, ak sú upchaté. Ventilátor zaznamená takúto situáciu a aktivuje výstrahu opísanú v časti 3.6 s názvom Prevádzka/výkonnosť. Plynové filtre je najlepšie vymieňať podľa vopred stanoveného plánu. Ak sa na pracovisku nevykonávajú žiadne merania, plynové filtre by sa mal vymieňať raz za týždeň alebo častejšie, ak zaciítte zápach alebo chut' znečistujuúcich látok vo vrchnej ochrane hlavy.

Nezabúdajte na to, že súčasne je potrebné vymeniť oba filtre/kombinované filtre, ktoré musia byť rovnakého typu a triedy. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Vyplňte jednotku ventilátora.
- Odskrutkujte filter/kombinovaný filter.
- Uvoľnite držiak na predfilter. Obr. 37.
- Vymenite predfilter v príslušnom držiaku. Podľa potreby výčistite.
- **Na uvoľnenie časticového filtra SR 510 z adaptéra postupujte nasledovne:**
  - Uchopte filter jednou rukou.
  - Položte palec druhej ruky na spodnú časť adaptéra do polkruhovej medzery. Obr. 38.

◦ Potom vypáčte filter. Obr. 39.

- **Na uvoľnenie časticového filtra SR 510 z plynového filtra postupujte nasledovne:**
  - Uchopte plynový filter jednou rukou.
  - Vložte mincu alebo iný plochý predmet, napríklad adaptér na filter, do spoja medzi časticovým a plynovým filtrom.
  - Potom vypáčte filter. Obr. 40.
- Nainštalujte nové filtre/kombinované filtre. Pozri časť 3.5 d.

#### 4.4.2 Výmena tesnení

Tesnenia v montážnych otvoroch na filtre v jednotke ventilátora bránia znečistenému vzduchu preniknúť do jednotky ventilátora. Musia sa vymeniť raz za rok alebo častejšie, ak sa spozoruje opotrebovanie alebo starnutie. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Vyplňte jednotku ventilátora.
- Odskrutkujte filtre.
- Tesnenie má drážku po celom obvode a inštaluje sa na prírubu pod závitmi v montážnom otvore na filter. Obr. 41.
- Odstraňte staré tesnenie.
- Nainštalujte nové tesnenie na prírubu. Skontrolujte, či je tesnenie na svojom mieste po celom obvode.

## 5. Zoznam dielov

Obr. 2.

Položka Diel Číslo	Objednávacie č.
1. Kukla SR 561	H06-5012
2. Kukla SR 562	H06-5112
3. Kukla SR 520 M/L	H06-0212
4. Kukla SR 520 S/M	H06-0312
4. Kukla SR 530	H06-0412
5. Tvrávový štít SR 540	H06-0512
6. Tvrávový štít SR 570	H06-6512
7. Celotvárová maska SR 200, PC priezor	H01-1212
7. Celotvárová maska SR 200, sklenený priezor	H01-1312
8. Polomaska SR 900 S	H01-3012
8. Polomaska SR 900 M	H01-3112
8. Polomaska SR 900 L	H01-3212
9. Zváračský štít SR 590	H06-4012
10. Zváračský štít SR 592	H06-4412
12. Prilba s priezorom SR 580	H06-8012
13. Zváračský štít/prilba s priezorom SR 584/SR 580	H06-8310
14. Hadica SR 550	T01-1216
14. Hadica SR 551	T01-1218
15. Hadica SR 951	T01-3003
16. Dvojité hadica SR 952	R01-3009
17. Štít so zlatou povrchovou úpravou SR 587	R06-0824
18. Štít 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. Štít 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Prietokomer SR 356	R03-0346
20. Ocelový sieťový kotúč SR 336	T01-2001
21. Azbestová súprava SR 509	T06-0105
22. Skladovací vak SR 505	T06-0102
23. Štandardná batéria STD, 2,2 Ah	R06-0108
24. HD batéria, 3,6 Ah	T06-0101
24. Nabíjačka batérií SR 513	R06-0103
25. Opasok SR 508	R06-0101
25. Gumený opasok SR 504	T06-0104
25. Opasok PVC	T06-0124
26. Kožený opasok SR 503	T06-0103

27. Postroj SR 552	T06-0116
28. Jednotka ventilátora SR 500, samotná	R06-0110
29. Tesnenie pre jednotku ventilátora	R06-0107
30. Držiak na predfilter SR 512	R06-0106
31. Predfilter SR 221	H02-0312
32. Čisticový filter P3 R, SR 510	H02-1312
33. Adaptér na filter SR 511	R06-0105
34. Držiak na predfilter SR 5153	R01-0604
35. Čisticový filter P3 R, SR 710	H02-1512
36. Plynový filter A2, SR 518	H02-7012
37. Plynový filter ABE1, SR 515	H02-7112
38. Plynový filter A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Kombinovaný filter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Kryt proti striekaniu SR 514	T06-0114
41. Súprava uzáverov	R06-0703

## 8. Schválenia

- Jednotka ventilátora SR 500 v kombinácii s tvárovým štitom SR 540 alebo SR 570, zváračským štitom SR 590 alebo SR 592, príbližne s priezorom SR 580 so zváračským štitom SR 584, kuklami SR 520, SR 530, SR 561 alebo SR 562 je schválená podľa normy EN 12941, trieda TH3.
- Jednotka ventilátora SR 500 v kombinácii s celtvárovou maskou SR 200 alebo polomaskou SR 900 je schválená podľa normy EN 12942, trieda TM3.
- Jednotka ventilátora SR 500 splňa požiadavky normy EN 61000-6-3 o emisiach a normy EN 61000-6-2 o odolnosti, čím ventilátor splňa požiadavky smernice 2004/108/EC o elektromagnetickej kompatibilite.
- Ochrana elektronických komponentov krytom je klasifikovaná triedou ochrany IP67 v súlade s normou IEC/EN 60529.

## 6. Klúč k symbolom



Symbol recyklácie



Pozrite si návod na používanie



Nie s komunálnym odpadom



Schválenie CE vydala spoločnosť  
INSPEC Certification Services Ltd.



Trieda izolácie 2



S kompenzáciou tlaku a teploty

Osvedčenie o typovom schválení ES vydal notifikovaný orgán č. 0194. Adresu nájdete na zadnej strane.

## 7. Opotrebované produkty

Jednotka ventilátora obsahuje dosku plošných spojov s elektronickými komponentmi, z ktorých malá časť obsahuje toxickej látky. Batéria neobsahuje žiadnu ortuť, kadmium ani olovo, preto sa nepovažuje za odpad nebezpečný voči životnému prostrediu. Plastové diely sú označené kódom materiálu. Na zaistenie správneho zaobchádzania, likvidácie a recyklácie by sa opotrebované ventilátory mali odovzdať do príslušného recykláčného zberného strediska. Informácie o polohu najbližšieho recykláčného zberného strediska získate od miestnych úradov. Recykláciu vykonávajte v súlade s miestnymi predpismi. Správna recyklácia produktu prispieva k efektívному využívaniu prírodných zdrojov.

# Ventilatorska enota SR 500

SL

- 1. Splošne informacije
- 2. Tehnični podatki
- 3. Uporaba
- 4. Vzdrževanje
- 5. Seznam delov
- 6. Legenda simbolov
- 7. Izrabljeni izdelki
- 8. Odobritve

## 1. Splošne informacije

SR 500 je akumulatorska ventilatorska enota, ki skupaj s filterji in naglavnim delom sestavlja Sundströmove ventilatorske dihalno zaščitne sisteme skladno z EN 12941. Pred uporabo skrbno preučite ta navodila za uporabo ter navodila za uporabo filterja in naglavnega dela.

Ventilatorsko enoto je treba opremiti s filterji, da se lahko filtrirani zrak skozi dihalno cev dovaja v naglavni del. Pri tem nastaja nadatmosferski tlak, ki preprečuje onesnaževalcem iz okolice, da bi prodrli v naglavni del. Uporaba respiratorja mora biti del dihalnega zaščitnega programa. Če želite izvedeti več, glejte standard EN 529:2005.

Ti standardi vsebujejo smernice in poudarjajo pomembne vidike programov dihalnih zaščitnih sistemov, vendar ne nadomeščajo državnih ali lokalnih predpisov.

Če niste prepričani, ali sta izbira opreme in skrb zanjo pravilni, se posvetujte s svojim nadrejenim ali se obrnite na prodajalca. Lahko se obrnete tudi na oddelek za tehnično podporo podjetja Sundström Safety AB.

### 1.1 Uporaba

SR 500 se lahko uporablja kot alternativa filtrirnim respiratorjem v vseh primerih, kjer je njihova uporaba priporočena. To velja zlasti za delo, ki je težavno, poteka pri višjih temperaturah ali traja dalj časa.

Tukaj je nekaj dejavnikov, ki jih morate upoštevati pri izbiri filterja in naglavnega dela:

- možnost pojave eksplozivne atmosfere
- vrsta onesnaževalcev
- koncentracije,
- intenzivnost dela,
- dodatne zahteve po zaščiti poleg respiratorne zaščitne naprave

Ocenjo tveganja mora izvesti oseba, ki je ustrezno usposobljena in izkušena na zadevnem področju.

### 1.2 Opis sistema

#### Ventilatorska enota

Karakteristike enote SR 500:

- Čas delovanja z enim polnjenjem je največ 13 ur.
- Litij ionski akumulator omogoča vsaj 500 polnilnih ciklov.
- Isti kontrolni sistem se uporablja za zagon, zaustavitev in izbiro načina delovanja.
- Zaslonski omogoča prikaz nedvoumnih simbolov.
- V primeru oviranega pretoka zraka se sproži alarm z zvočnimi in svetlobnimi signalni ter tresenjem.
- Enota je opremljena s samodejnim krmiljenjem pretoka s kompenzacijo za zračni tlak in temperaturo.
- Uporablja se z dvema filteroma/kombiniranimi filteroma.
- Uporablja se lahko v kombinaciji s kapo, vizirjem, varilnim ščitom, polovično masko, masko za cel obraz, čelado z vizirjem ali varilnim ščitom skupaj s čelado z vizirjem.

#### Filtri

Glejte poglavje 3.4

#### Dihalna cev

Dihalna cevka ni vključena v ventilatorsko enoto, vendar je dobavljena z ustreznim naglavnim delom. Dihalna cevka za polovično masko in masko za cel obraz je naprodaj posebej.

#### Naglavn del

Izbira naglavnega dela je odvisna od delovnih pogojev, intenzivnosti dela in zahtevane stopnje zaščite. Za SR 500 so na voljo naslednji naglavn deli:

- Kapa razreda TH3, številka modela SR 520.
- Kapa razreda TH3, številka modela SR 530.
- Kapa razreda TH3, številka modela SR 561.
- Kapa razreda TH3, številka modela SR 562.
- Vizir razreda TH3, številka modela SR 540.
- Vizir razreda TH3, številka modela SR 570.
- Varilni ščit razreda TH3, številka modela SR 590.
- Varilni ščit razreda TH3, številka modela SR 592.
- Maska za cel obraz razreda TM3, številka modela SR 200.
- Polovična maska razreda TM3, številka modela SR 900.
- Čelada z vizirjem razreda TH3, številka modela SR 580.
- Varilni ščit skupaj s čelado z vizirjem razreda TH3, številka modela SR 584/SR 580.
- Pozlačeni ščit skupaj s čelado z vizirjem razreda TH3, številka modela SR 587/SR 580.
- Ščit 2/3, EN 3 skupaj s čelado z vizirjem razreda TH3, številka modela SR 588-1/SR 580.
- Ščit 2/3, EN 5 skupaj s čelado z vizirjem razreda TH3, številka modela SR 588-2/SR 580.

### 1.3 Opozorila/omejitve

#### Opozorila

Opreme se ne sme uporabljati:

- V izključenem stanju. V takšni neobičajni situaciji lahko v naglavnem delu zelo hitro nastanejo prevelike količine ogljikovega dioksida in premajhne količine kisika, enota pa ne nudi zaščite.
- Če okoliški zrak ne vsebuje normalne količine kisika.
- Če so onesnaževalci neznani.
- V okoljih, ki neposredno ogrožajo življenje in zdravje (IDLH).
- S kisikom ali v ozračju, obogatenem s kisikom.
- Če imate težave pri dihanju.
- Če lahko zavirate ali okusite onesnaževalce.
- Če občutite vrtoglavico, slabost ali drugo slabo počutje.

#### Omejitve

- Ventilatorsko enoto SR 500 je treba vedno uporabljati z dvema filteroma za delce, dvema kombiniranimi filteroma ali kombinacijo dveh filterov za plin iste vrste in dveh filterov za delce.
- Če je intenzivnost dela uporabnika zelo velika, lahko v naglavnem delu med fazo vdihovanja nastane delni vakuum, pri čemer je tveganje prodiranja v naglavni del večje.
- Faktor zaščite se lahko zmanjša, če opremo uporabljate v okolju z veliko hitrostjo vetra.
- Bodite pozorni, saj se lahko dihalna cev zaplete v predmete v okolici.

- Opreme nikoli ne dvigajte ali prenašajte tako, da jo držite za dihalno cev.
- Filtrov ne smete pritrditi neposredno na naglavni del.
- Uporabljajte le filtre podjetja Sundström.
- Uporabnik mora paziti, da oznak na filteru za standarde, ki niso EN 12941 ali EN 12942, ne zamenjuje s klasifikacijo ventilatorske enote SR 500 pri uporabi s tem filtrom.

## 2. Tehnični podatki

### Stopnja zračnega pretoka

Med običajnim delovanjem je pretok zraka vsaj 175 l/min, kar je najmanjša stopnja pretoka ali MMDF, ki jo priporoča proizvajalec.

Pri delovanju z dodatno zmogljivostjo je pretok zraka največ 240 l/min. Sistem za samodejno krmiljenje pretoka ventilatorske enote vzdržuje pretok v celotnem obdobju delovanja.

### Akumulatorji

STD, Standard, 14,8 V, 2,2 Ah, litij-ion.

HD, Heavy Duty, 14,8 V, 3,6 Ah, litij-ion.

- Čas polnjenja akumulatorja STD je približno 1,5 ure.
- Čas polnjenja akumulatorja HD je približno 2 ure.
- Življenska doba vključuje približno 500 ciklov polnjenja.
- Polnjenje je mogoče tudi, če akumulator ni povsem izpraznjen.

### Čas delovanja

Čas delovanja je odvisen od temperature ter stanja baterije in filtrov.

V spodnjih tabelah so podani pričakovani časi delovanja pod idealnimi pogoji.

STD	HD	Filter	Stopnja zračnega pretoka	Predvideni čas
•		P3 R	175 l/min	7 h
•		P3 R	175 l/min	12 h
•		P3 R	240 l/min	7 h
•		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
•		A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
•		A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Rok uporabnosti

Rok uporabnosti opreme je 5 let od datuma proizvodnje. Vendor je treba baterijo zamenjati vsaj enkrat letno.

### Razpon tlaka in temperature

- Temperatura shranjevanja. Slika 3.
- Pogoji servisiranja. Slika 4.

## 3. Uporaba

### 3.1 Odstranjevanje embalaže

Preverite, ali so priloženi vsi deli opreme, navedeni na listu z vsebino embalaže, oz. ali so se med prevozom morda poškodovali.

### 3.2 Vsebina embalaže

Slika 1.

1. Ventilatorska enota SR 500, brez dodatkov
2. Akumulator STD
3. Akumulatorski polnilnik SR 513
4. Pas SR 508
5. Filter delcev P3 R SR 510, 2x
6. Filtrski prilagojevalniki SR 511, 2x
7. Predfiltri SR 221, 10x
8. Držala za predfilter SR 512, 2x

9. Merilnik pretoka SR 356
10. Navodila za uporabo
11. Čistilna krpa SR 5226
12. Komplet priključkov

### 3.3 Akumulator

Pred prvo uporabo je treba nov akumulator napолнити. Glejte poglavje 3.5 Sestavljanje.

### 3.4 Filtri

Izbira filtrov/kombiniranih filterov je odvisna od več dejavnikov, kot so vrsta in koncentracija onesnaževalcev. Venitatorska enota se lahko uporablja samo s filteri za delce ali v kombinaciji filterov za delce in plin.

Za SR 500 so na voljo naslednji filtri:

- Filter za delce P3 R, številka modela SR 510. Uporablja se s prilagojevalnikom. Z ventilatorsko enoto sta dobavljeni dva filtera. Možna je uporaba v kombinaciji s filterom za plin.
- Filter za delce P3 R, številka modela SR 710. Opremljen je z navojem, zato prilagojevalnik ni potreben. Uporaba v kombinaciji s filterom za plin ni mogoča.
- Filter za plin A2, številka modela SR 518. Uporablja se v kombinaciji s filterom za delce.
- Filter za plin ABE1, številka modela SR 515. Uporablja se v kombinaciji s filterom za delce.
- Filter za plin A1BE2K1, številka modela SR 597. Uporablja se v kombinaciji s filterom za delce.
- Kombinirani filter A1BE2K1-Hg-P3 R, številka modela SR 599.

### Opomba!

- Uporabljati je treba filtre iste vrste, na primer dva filtra P3 R ali dva filtra A2P3 R itd.
- Ob zamenjavi filterv je treba hkrati zamenjati oba filter/kombinirana filtera.
- Vedno je treba uporabljati filter za delce – bodisi ločeno bodisi v kombinaciji s filterom za plin.

### Filter za delce P3 R

Sundström trguje samo s filteri za delce najvišjega razreda P3 P. Za ventilatorsko enoto SR 500 sta na voljo dva modela in sicer SR 510 in SR 710. Filtri zagotavljajo zaščito pred vsemi vrstami delcev, tako trdnimi kot tekočimi. SR 510 se lahko uporablja bodisi ločeno bodisi v kombinaciji s filterom za plin. SR 710 se ne sme uporabljati v kombinaciji s filterom za plin. Filtri za delce se lahko uporabljajo z enakim držalom predfiltera kot pri Sundströmovih maskah za pol obraza ali cel obraz. V teh primerih standardno držalo predfiltera ni vključeno. Glejte poglavje 5. Seznam delov.

### Filtri za plin A, B, E, K, Hg

A ščiti pred organskimi plini in hlapi (na primer pri topilih) z vreljščem nad 65 °C.

B ščiti pred anorganskimi plini in hlapi (na primer pri kloru, vodikovem sulfidu in cianovodikovi kislini).

E ščiti pred plini in hlapi kislin, kot sta žveplov dioksid in vodikov fluorid.

K ščiti pred amoniakom in določenimi aminimi, kot je etilen diamin.

Hg ščiti pred hlapi živega srebra. Opozorilo! Maksimalni čas uporabe je 50 ur.

Filtre za plin je treba vedno uporabljati v kombinaciji s filteri za delce P3 R (PAPR-P3). Pritisnite filter skupaj, tako da puščice na filteru za delce kažejo proti filteru za plin. Slika 21.

**Kombinirani filter SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,**  
Ščiti pred onesnaženjem z ABEK-P3 R, kot je opisano zgoraj, dodatno pa še pred hlapi živega srebra. Če se uporablja za zaščito pred hlapi živega srebra, je obdobje uporabe omejeno na 50 ur.

#### Predfilter

Predfilter ščiti glavni filter pred prehitro zamaštvijo. Pritrdite ga v držalo za predfilter. Držala za predfiltre glavne filtre ščitijo tudi pred poškodbami, ki nastanejo pri uporabi.

**Opomba!** Predfilter se lahko uporablja le kot predfilter. Ne more nadomestiti filtra za delce.

## 3.5 Sestavljanje

### a) Akumulator

Ob dobavi je akumulator, vgrajen v ventilatorsko enoto, na priključkih zaščiten z zaščitnim trakom. Odstranite akumulator in trak.

- Odstranite akumulator in ga napolnite. Slike 5, 6, 7, 8.

Polnilnik samodejno izvede polnjenje v treh stopnjah.

Slika 9.

1. Oranžna lučka.
2. Rumena lučka.
3. Zelena lučka.

- Ko je polnjenje zaključeno, izvlecite vtič iz stenske vtičnice in nato odklopite akumulator s polnilnika.
- Namestite akumulator nazaj v predel za akumulator. Preverite, če je akumulator ustrezno nameščen in zaskočen.

### Opozorilo!

- Akumulator vedno začnite polniti, preden se povsem izprazni.
- Polnilnik se lahko uporablja samo za polnjenje akumulatorjev za SR 500.
- Akumulator je mogoče polniti samo z originalnim polnilnikom podjetja Sundström.
- Polnilnik je zasnovan samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Polnilnika med uporabo ni dovoljeno pokrivati.
- Polnilnik je treba zaščititi pred vlagom.
- Pazite, da nikoli ne povzročite kratkega stika akumulatorja.
- Nikoli ne poskušajte razstaviti akumulatorja.
- Akumulatorja nikoli ne izpostavljajte ognjenjem plamenom. Obstaja nevarnost eksplozije/požara.

### b) Pas

- Sestavite pas. Slike 10, 11 in 12.

**Opomba!** Skrbno preučite slike, da ne boste pasu nametili z glavo navzdol ali s hrbtno stranjo naprej.

### c) Dihalna cev

Skrbno preberite navodila za uporabo, ki so priložena naglavnemu delu.

Maska za celoten obraz SR 200:

- Cevko priključite na masko za celoten obraz SR 200 in ventilatorsko enoto SR 500. Slike 13, 14 in 15.
- Preverite, ali je cevka čvrsto pritrjena.

Polovična maska SR 900:

- Cevko priključite na polovično masko SR 900 in ventilatorsko enoto SR 500. Slike 16 in 17.
- Preverite, ali je cev čvrsto pritrjena.

### d) Filtri za delce/kombinirani filtri

Oba filtra ali kombinirana filtra morata biti iste vrste in morata biti uporabljena hkrati.

### 1. Filter za delce SR 510

- Preverite, ali so tesnila v okvirju za filter na ventilatorski enoti nameščena in v dobrem stanju. Slika 18.
- Vpnite filter za delce na prilagojevalnik filtra. Ne pritisnjajte filtra na sredini – s tem lahko poškodujete filtrirni papir. Slika 19.
- Privijte prilagojevalnik na nosilec filtra, tako da pride v stik s tesnilom. Nato ga obrnite še za 1/8 obrata, da zagotovite dobro tesnjenje. Slika 20.
- Pritrdite predfilter v držalo za predfilter. Slika 21.
- Pritisnite držalo predfiltra na filter za delce. Slika 22.

### 2. Filter za delce SR 710

- Preverite, ali so tesnila v okvirju za filter na ventilatorski enoti nameščena in v dobrem stanju. Slika 18.
- Privijte filter na nosilec filtra, tako da pride v stik s tesnilom. Nato ga obrnite še za 1/8 obrata, da zagotovite dobro tesnjenje. Slika 20.
- Pritrdite predfilter v držalo za predfilter. Slika 21.
- Pritisnite držalo predfiltra na filter za delce. Slika 22.

### 3. Kombinirani filtri

- Preverite, ali so tesnila v okvirju za filter na ventilatorski enoti nameščena in v dobrem stanju. Slika 18.
  - Vpnite filter za delce na filter za plin. Puščice na filtru za delce morajo biti usmerjene proti filteru za plin. Ne pritisnjajte filtra na sredini – s tem lahko poškodujete filtrirni papir. Slika 19.
  - Privijte kombinirani filter na nosilec filtra, tako da pride v stik s tesnilom. Nato ga obrnite na približno 1/8 obrata, da zagotovite dobro tesnjenje. Slika 24.
  - Pritrdite predfilter v držalo za predfilter. Slika 21.
  - Pritisnite držalo predfiltra na kombinirani filter. Slika 25.
- Filter SR 599 je kombinirani filter za plin in filter za delce ter je privit neposredno na nosilec filtra na ventilatorski enoti. Nadaljujte, kot je opisano zgoraj.

### e) Komplet priključkov

Komplet priključkov je namenjen čiščenju ali dekontaminaciji ventilatorske enote in umazaniji ter vodi preprečuje vstop v ohišje ventilatorja.

Odklopite dihalno cev in filter ter namestite priključke. Slika 42.

## 3.6 Upravljanje/delovanje

### Vklap/izklop

- Ventilator vklopite tako, da enkrat pritisnete krmilni gumb. Slika 26.
- Simboli na zaslonusu zasvetijo, zasliši se zvočni signal in vibrator zavibrira. Slika 27.
- Simbol akumulatorja na zaslonusu označuje napolnjenost akumulatorja.
  - Sveti zeleno: > 70 %
  - Utripa zeleno: 50-70 %
  - Sveti rumeno: 20-50 %
  - Utripa rdeče: < 20 %
- Ventilatorska enota začne delovati v običajnem načinu. Med običajnim delovanjem in tistim z dodatno zmogljivostjo preklapljalje s krmilnim gumbom.
- Ventilatorsko enoto izklopite tako, da pritisnete in dve sekundi držite krmilni gumb.

## **Simboli na zaslonu**

Slika 28

- a) Akumulator: označuje napoljenost akumulatorja ob zagoru in stanje nizke napoljenosti.
- b) Mali ventilator: med običajnim delovanjem sveti zeleno.
- c) Velik ventilator: med delovanjem z dodatno zmogljivostjo sveti zeleno.
- d) Opozorilni trikotnik: kadar je pretok zraka zmanjšan ali so filtri zamašeni, zasveti rdeče.

## **Signali opozorilnega sistema/alarmata**

### **• V primeru oviranja pretoka zraka**

- o Zasliši se prekinjajoč zvok.
- o Vklopi se vgrajeni vibrator.
- o Opozorilni trikotnik na zaslonu utripa rdeče.

**Ukrep:** Tako prekinite delo, zapustite območje in preglejte opremo.

### **• Če so filtri za delce zamašeni**

- o Zasliši se petsekundni nepreklenjeni zvočni signal.
- o Vgrajeni vibrator se vklopi za pet sekund.
- o Opozorilni trikotnik na zaslonu utripa rdeče.

Opozorilni trikotnik nepreklenjeni utripa, zvočni signal in vibriranje pa se ponavlja v 80-sekundnih intervalih.

**Ukrep:** Tako prekinite delo, zapustite območje in zamenjajte filter.

**Opomba:** Če so filtri za plin izrabljeni, se signali ne sprožijo. Za podrobnosti o zamenjavi filtrov za plin glejte poglavje 3.4 Filtri in priložena navodila za uporabo.

### **• Če je napoljenost baterije manj kot 5 %**

- o Zvočni signal se ponavlja dvakrat v dvosekundnih intervalih.
- o Vgrajeni vibrator se vklopi dvakrat v dvosekundnih intervalih.
- o Simbol akumulatorja na zaslonu utripa rdeče.

Simbol baterije nepreklenjeno utripa, drugi signali pa se ponavljajo vsakih 30 sekund, dokler ne preostane le še minuta do popolne izpraznitve baterije. Nato se sliši prekinjajoči zvočni signal.

**Ukrep:** Tako prekinite delo, zapustite območje in zamenjajte ali napolnite baterijo.

## **3.7 Preizkus delovanja**

Preizkus delovanja je treba izvesti pred vsako uporabo ventilatorja.

### **Preverjanje najmanjšega pretoka – MMDF**

- Preverite, ali je ventilatorska enota popolna, pravilno pritrjena, temeljito očiščena in nepoškodovana.
- Izklopite ventilatorsko enoto.
- Postavite naglavnji del v merilnik pretoka.
  - o Dihalna cev iz poliuretana SR 550 in SR 951: Pridržite spodnji del vreče, da okoli cevke ustvarite hermetično zaporo.
  - o Gumijasta dihalna cevka SR 551 in dihalna cevka iz poliuretana SR 952: Pridržite spodnji del vreče, da okoli zgornjega priključka dihalne cevke ustvarite hermetično zaporo. Slika 29.

**Opomba!** Ne prijemajte gumijaste cevi, saj s tem ovirate pretok zraka oz. preprečite nastanek hermetične zapore.

- Merilnik pretoka primite z drugo roko, tako da cevka gleda navpično navzgor iz vreče. Slika 30.
- Odčitajte položaj kroglice v cevki. Ta mora lebdati na višini zgornje oznake na cevi (175 l/min) ali malce nadajo. Slika 31.

## **Če najmanjši dovoljeni pretok ni dosežen, preverite:**

- da stoji merilec pretoka navpično,
- da se kroglica prosto premika,
- da vrečka tesni okoli cevi.

## **Preverjanje alarmov**

Oprema je zasnovana tako, da se sproži alarm, če je pretok zraka oviran.

- Prekinite pretok zraka, tako da primete zgornji del vreče ali zaprete izhod merilnika pretoka. Slika 32.
- Ventilatorska enota sproži alarm z zvočnimi in svetlobnimi signali ter tresetjem.
- Če je pretok zraka znova omogočen, se alarm samodejno izklopi po 10–15 sekundah.

## **3.8 Nameščanje opreme**

Ko so filtri pritrjeni, preizkus zmogljivosti izveden in naglavnii del priključen, si lahko nadene nete opremo. Pred namestitvijo natančno preberite navodila za uporabo naglavne dela.

- Nadene si ventilatorsko enoto in prilagodite pas, tako da je ventilatorska enota čvrsto in udobno pritrjena na hrbitnem delu pasu. Slika 33.
  - Izklopite ventilatorsko enoto.
  - Nadene si naglavnii del.
  - Pazite, da dihalna cev poteka ob hrbitu in ni zvitva. Slika 33.
- Upoštevajte, da mora ob uporabi maske za cel obraz cev potekati čez pas do prsnega koša. Slika 34.

Pri uporabi polovične maske mora biti cev speljana po hrbitu in prek ramen. Cevka SR 951, glejte sliko 35. Cevka SR 952, glejte sliko 36.

## **3.9 Odstranjevanje opreme**

Zapustite onesnaženo območje in šele nato snemite opremo.

- Snemite naglavnii del.
- Izklopite ventilatorsko enoto.
- Odignite pas in odstranite ventilatorsko enoto.

Po uporabi je treba opremo očistiti in pregledati. Glejte poglavje 4 Vzdrževanje.

## **4. Vzdrževanje**

Oseba, odgovorna za čiščenje in vzdrževanje opreme, mora biti ustrezno usposobljena in seznanjena s tovrstnim delom.

## **4.1 Čiščenje**

Za dnevno uporabo so priporočljive čistilne krpe SR 5226 podjetja Sundström. Za bolj temeljito čiščenje ali dekontaminacijo storite naslednje:

- Sestavite komplet priključkov. Glejte poglavje 3.5 e.
- Uporabite mehko krtačo ali gobico, namočeno v blagi milnici, detergentu za pomivanje posode ali podobnem sredstvu.

• Sperite opremo pod vodo in pustite, da se posuši.

**Opomba:** Pri čiščenju nikoli ne uporabljajte topil.

## **4.2 Shranjevanje**

Po čiščenju shranite opremo na suhem in hladnem mestu s sobno temperaturo. Ne izpostavljajte opreme neposredni sončni svetlobi. Merilec pretoka obrnite navzven in ga uporabite kot vrečko, v katero shranite naglavnii del.

## 4.3 Urnik vzdrževanja

Naslednji urnik vsebuje priporočene najosnovnejše postopke vzdrževanja, ki so potrebeni, da oprema ostaja v uporabnem stanju.

Pred uporabo	Po uporabi	Letno
Vizualni pregled	•	•
Preizkus delovanja	•	•
Čiščenje	•	
Zamenjava tesnil ventilatorja		•

## 4.4 Nadomestni deli

Vedno uporabljajte originalne dele podjetja Sundström. Opreme ne spreminjajte. Če uporabljate neoriginalne dele ali spreminjate opremo, lahko s tem zmanjšate zaščitno funkcijo in ogrozite veljavnost odobritev, ki jih je prejel izdelek.

### 4.4.1 Zamenjava filtra za delce/filtra za plin/kombiniranega filtra

Filtre za delce zamenjajte najpozneje takrat, ko so zamašeni. Ventilatorska enota to zazna in na to opozori, kot je opisano v razdelku 3.6 v poglavju Upravljanje/delovanje. Priporočamo, da filtre za plin menjavate po vnaprej določenem urniku. Če se meritve ne izvajajo, je potrebno filtre za plin menjati tedensko oziroma pogosteje, če se v naglavnem delu zazna ali občuti prisotnost onesnaževalcev. Upoštevajte, da je potrebova oba filtra/kombinirana filtra zamenjati hkrati in da je treba uporabiti filtre iste vrste oziroma razreda. Postopek zamenjave:

- Izklopite ventilatorsko enoto.
- Odvijte filter za plin/kombinirani filter.
- Sprostite držalo za predfilter. Slika 37.
- Zamenjajte predfilter v držalu. Po potrebi jih očistite.
- **Sprostitev filtra za delce SR 510 s prilagojevalnika:**
  - Primitte filter z eno roko.
  - Palec druge roke položite na spodnjo stran prilagojevalnika na polkrožni vrzeli. Slika 38.
  - Nato iztisnite filter. Slika 39.
- **Sprostitev filtra za delce SR 510 s filtra za plin:**
  - Primitte filter za plin z eno roko.
  - Vstavite kovanec ali podoben ploščat predmet, na primer prilagojevalnik filtra, v režo med filtrom za delce in filtr za plin.
  - Nato iztisnite filter. Slika 40.
- Vstavite nove/kombinirane filtre. Glejte poglavje 3.5 d.

### 4.4.2 Zamenjava tesnil

Tesnila v nosilcu filtra ventilatorske enote preprečujejo vstop nečistoč iz zraka v ventilatorsko enoto. Zamenjati jih je treba enkrat letno ali pogosteje, če se zaznajo sledovi obrabe ali staranja. Postopek zamenjave:

- Izklopite ventilatorsko enoto.
- Odvijte filtre.
- Tesnilo ima utor in je nameščeno na prirobnico pod navoju v okvirju filtra. Slika 41.
- Odstranite staro tesnilo.
- Namestite novo tesnilo na prirobnico. Preverite, ali je tesnilo povsem nameščeno.

## 5. Seznam delov

Slika 2.

Št.Del dela	Št. naročila
1. Kapa SR 561	H06-5012
2. Kapa SR 562	H06-5112
3. Kapa SR 520 M/L	H06-0212
3. Kapa SR 520 S/M	H06-0312
4. Kapa SR 530	H06-0412
5. Obrazni ščit SR 540	H06-0512
6. Obrazni ščit SR 570	H06-6512
7. Masko za celoten obraz SR 200, plastični vizir	H01-1212
7. Masko za celoten obraz SR 200, stekleni vizir	H01-1312
8. Polovična maska SR 900 S	H01-3012
8. Polovična maska SR 900 M	H01-3112
8. Polovična maska SR 900 L	H01-3212
9. Ščit za varjenje SR 590	H06-4012
10. Ščit za varjenje SR 592	H06-4412
12. Čelada z vizirjem SR 580	H06-8012
13. Ščit za varjenje/čelada z vizirjem SR 584/SR 580	H06-8310
14. Cev SR 550	T01-1216
14. Cev SR 551	T01-1218
15. Cev SR 951	T01-3003
16. Dvojna cev SR 952	R01-3009
17. Pozlačeni ščit SR 587	R06-0824
18. Ščit 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. Ščit 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Merilnik pretoka SR 356	R03-0346
20. Disk iz jeklene mreže SR 336	T01-2001
21. Azbestna garnitura SR 509	T06-0105
22. Vreča za shranjevanje SR 505	T06-0102
23. Standardni akumulator STD, 2,2 Ah	R06-0108
24. akumulator HD, 3,6 Ah	T06-0101
24. Akumulatorski polnilnik SR 513	R06-0103
25. Pas SR 508	R06-0101
25. Gumijasti pas SR 504	T06-0104
25. Pas iz PVC-ja	T06-0124
26. Usnjeni pas SR 503	T06-0103
27. Nosilno ogrodje SR 552	T06-0116
28. Ventilatorska enota SR 500, brez dodatkov	R06-0110
29. Tesnilo za ventilatorsko enoto	R06-0107
30. Držalo za predfilter SR 512	R06-0106
31. Predfilter SR 221	H02-0312
32. Filter za delce P3 R, SR 510	H02-1312
33. Prilagojevalnik filtra SR 511	R06-0105
34. Držalo za predfilter SR 5153	R01-0604
35. Filter delcev P3 R, SR 710	H02-1512
36. Filter za plin A2, SR 518	H02-7012
37. Filter za plin ABE1, SR 515	H02-7112
38. Filter za plin A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Kombinirani filter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Zaščita proti brizganju SR 514	T06-0114
41. Komplet priključkov	R06-0703

## 6. Legenda simbolov



Simbol za recikliranje



Glejte navodila za uporabo



Ne odlagajte skupaj z običajnimi odpadki



Oznako CE odobril  
INSPEC Certification Services Ltd.



Izolacijski razred 2



Kompenzacija tlaka in temperature

## 7. Izrabljjeni izdelki

V ventilatorski enoti je matična plošča z elektronskimi komponentami in majhna količina teh komponent vsebuje toksična snovi. Baterija ne vsebuje živega srebra, kadmija ali svinca in torej ne spada med okolju škodljive odpadke. Plastični deli so označeni s kodo materiala. Izrabljene ventilatorje je treba odložiti v središču za recikliranje, kjer bodo z njimi ustrezno ravnali, jih zbrali in reciklirali. Če želite izvedeti, kje je najbližje središče za recikliranje, se obrnite na lokalne oblasti.

Izdelek je treba reciklirati v skladu z lokalnimi predpisi. Z ustreznim recikliranjem izdelka prispevate k učinkoviti rabi naravnih virov.

## 8. Odobritve

- SR 500 v kombinaciji z obraznim ščitom SR 540 ali SR 570, ščitom za varjenje SR 590 ali SR 592, čelado z vizirjem SR 580, čelado z vizirjem SR 580 skupaj s ščitom za varjenje SR 584, kapo SR 520, SR 530, SR 561 ali SR 562 je odobren v skladu z EN 12941, razred TH3.
- Izdelek SR 500 v kombinaciji z masko za cel obraz SR 200 ali polovično masko SR 900 je odobren v skladu z EN 12942, razred TM3.
- SR 500 izpoljuje zahteve standardov EN 61000-6-3 o emisijah in EN 61000-6-2 o odpornosti, s čimer je ventilatorska enota v skladu z Direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES.
- Zaščita elektronike pred vdorom je odobrena s klasifikacijo IP (IP67) v skladu z IEC/EN 60529.

Certifikat ES-odobritve tipa je izdal priglašeni organ št. 0194. Naslov najdete na zadnji platnici.

1. Allmän information
2. Teknisk specifikation
3. Användning
4. Underhåll
5. Detaljförteckning
6. Symbolfökläringer
7. Förbrukade produkter
8. Godkännanden

## 1. Allmän information

SR 500 är en batteridriven fläkt som tillsammans med filter och en ansiktsdel ingår i Sundströms fläktassisterade andningsskyddssystem enligt EN 12941 eller EN 12942. Före användning måste både denna bruksanvisning och de bruksanvisningarna för filter och ansiktsdel studeras noga. Fläkten förses med filter och den filtrerade luften matas via en andningssläng till ansiktsdelen.

Övertrycket som då bildas förhindrar att omgivande föroreningar tränger in.

Användning av andningsskydd skall vara en del av ett andningsskyddsprogram.

För vägledning se EN 529:2005.

Informationen i denna standard ger upplysning om viktiga aspekter i ett andningsskyddsprogram, men den ersätter inte nationella eller lokala föreskrifter.

Om du känner dig osäker vid val och kötsel av utrustningen rådgör med arbetsledningen eller kontakta inköpsstället. Du är också välkommen att kontakta Sundström Safety AB, Teknisk Support.

## 1.1 Användningsområden

SR 500 kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där sådana rekommenderas. Detta gäller i synnerhet vid tunga, varma eller långvariga arbeten.

Vid val av filter och ansiktsdel ska bland annat följande faktorer beaktas:

- Typer av föroreningar
- Förekomst av farlig explosiv atmosfär
- Koncentrationer
- Arbetsbelastning
- Skyddsbehov vid sidan av andningsskydd

Riskanalysen bör utföras av person med lämplig utbildning och med erfarenhet inom området.

## 1.2 Systembeskrivning

### Fläkt

SR 500 har följande kännetecken:

- Drifttid upp till 13 timmar.
- Batteri av lithium-jontyp som klarar minst 500 laddningscykler.
- Start, stopp och val av driftläge sköts med samma manöverknapp.
- Display med tydliga symboler.
- Larmar med vibrationer och ljud-/ljussignaler vid hinder i luftflödet.
- Försett med automatisk kontroll av luftflödet med kompensation för lufttryck och temperatur.
- Utrustas med två filter/filterkombinationer.
- Kan användas tillsammans med huva, skärm, svetsvisir, helmask, halvmask, hjälm med visir eller svetsvisir tillsammans med hjälm med visir.

### Filter

Se 3.4

### Andningssläng

Andningsslängen följer inte med fläkten utan ingår i respektive ansiktsdel.

För hel- och halvmask köps andningsslängen till separat.

### Ansiktsdel

Val av ansiktsdel beror på arbetsmiljö, arbetsuppgift och krav på skyddsfaktor.

Följande ansiktsdelar finns till SR 500:

- Huva i klass TH3, modellnummer SR 520.
- Huva i klass TH3, modellnummer SR 530.
- Huva i klass TH3, modellnummer SR 561.
- Huva i klass TH3, modellnummer SR 562.
- Skärm i klass TH3, modellnummer SR 540.
- Skärm i klass TH3, modellnummer SR 570.
- Svetsvisir i klass TH3, modellnummer SR 590.
- Svetsskärm i klass TH3, modellnummer SR 592.
- Helmask i klass TM3, modellnummer SR 200.
- Halvmask i klass TM3, modellnummer SR 900.
- Hjälm med visir i klass TH3, modellnummer SR 580.
- Svetsvisir tillsammans med Hjälm med visir i klass TH3, modellnummer SR 584/SR 580.
- Guldpläterad visir tillsammans med Hjälm med visir i klass TH3, modellnummer SR 587/SR 580.
- Visir 2/3, EN 3 tillsammans med Hjälm med visir i klass TH3, modellnummer SR 588-1/SR 580.
- Visir 2/3, EN 5 tillsammans med Hjälm med visir i klass TH3, modellnummer SR 588-2/SR 580.

## 1.3 Varningar/begränsningar

### Varningar

Utrustningen får inte användas

- om fläkten är avstängd. I denna onormala situation ger utrustningen inte något skydd. Dessutom finns det risk för att koloidioxid snabbt ansamlas i ansiktsdelen med åtföljande syrebrist,
- om den omgivande luften inte har en normal syrehalt,
- om föroreningarna är okända,
- i miljöer som är omedelbart farliga för liv och hälsa (IDLH),
- med syre eller syreberikad luft,
- om det upplevs som svårt att andas,
- om du känner lukt eller smak av föroreningar,
- om du upplever yrsel, illamående eller andra obehag.

### Begränsningar

- SR 500 ska alltid användas med två partikelfilter/två kombinationsfilter/kombination av två gasfilter och två partikelfilter.
- Om arbetsbelastningen är mycket hög kan det under inandningsfasen uppstå undertryck i ansiktsdelen med risk för inläckage.
- Om utrustningen används i omgivning där höga vindhastigheter förekommer kan skyddsfaktorn reduceras.
- Var uppmärksam på andningsslängen så att den inte buktar ut och hakar i föremål i omgivningen.
- Lyft eller bär aldrig utrustningen i andningsslängen.
- Var uppmärksam på andningsslängen.
- Endast Sundströms originalfilter får användas.
- Kontrollera noga märkningen på filtren som ska användas till fläkten. Förväxla inte klassificeringen enligt EN 12941 eller EN 12942 med klassificeringen enligt någon annan standard.

## 2. Teknisk specifikation

### Luftflöde

Vid normal drift minst 175 l/min vilket utgör tillverkarens rekommenderade minimiflöde eller MMDF.  
Vid forcerad drift upp till 240 l/min. Fläktens automatiska flödesreglering håller dessa flöden konstanta under hela driftstiden.

### Batterier

STD, Standard, 14,8 V, 2,2 Ah, litium-jon.

HD, Heavy Duty, 14,8 V, 3,6 Ah, litium-jon.

- Laddningstid STD, ca 1,5 timme.
- Laddningstid HD, ca 2 timmar.
- Batteriet klarar minst 500 laddningscykler.
- Batteriet behöver inte laddas ur före laddning.

### Drifttider

Drifttiderna varierar med skillnader i temperatur och filter-/batterikondition.

Tabellen nedan anger en indikation på förväntade drifttider under idealna förhållanden.

STD	HD	Filter	Flöde	Förväntad drifttid
•		P3 R	175 l/min	7 h
	•	P3 R	175 l/min	12 h
	•	P3 R	240 l/min	7 h
•		A1BE2K1P3 R	175 l/min	4 h
	•	A1BE2K1P3 R	175 l/min	7,5 h
	•	A1BE2K1P3 R	240 l/min	4 h

### Lagringstid

Utrustningen har en lagringstid av 5 år från tillverkningsdagen. Observera dock att batteriet måste laddas minst en gång om året.

### Tryck- och temperaturområden

- Lagringstemperatur. Fig. 3.
- Användningsförhållanden. Fig. 4.

## 3. Användning

### 3.1 Uppackning

Kontrollera att utrustningen är komplett enligt packlistan och inte här skadats under transporten.

### 3.2 Packlista

Fig. 1.

1. Fläkt SR 500, naken
2. Batteri, STD
3. Batteriladdare SR 513
4. Bälte SR 508
5. Partikelfilter P3 R, SR 510, 2x
6. Filteradapter SR 511, 2x
7. Förfilter SR 221, 10x
8. Förfilterhållare SR 512, 2x
9. Flödesmätare SR 356
10. Bruksanvisning
11. Rengöringsservett SR 5226
12. Pluggkit

### 3.3 Batteri

Nya batterier måste laddas före första användningen. Se 3.5 Montering.

## 3.4 Filter

Valet av filter/filterkombinationer avgörs bland annat av föroreningarnas typ och koncentration. Fläkten kan användas med enbart partikelfilter eller med en kombination av partikelfilter och gasfilter.

Följande filter finns till SR 500:

- Partikelfilter P3 R, modellnummer SR 510. Två filter levereras med fläkten. Används med adapter. Kan kombineras med gasfilter.
- Partikelfilter P3 R, modellnummer SR 710. Med gänga. Används utan adapter. Kan inte kombineras med gasfilter.
- Gasfilter A2, modellnummer SR 518. Ska kombineras med partikelfilter SR 510.
- Gasfilter ABE1, modellnummer SR 515. Ska kombineras med partikelfilter SR 510.
- Gasfilter A1BE2K1, modellnummer SR 597. Ska kombineras med partikelfilter SR 510.
- Kombinationsfilter A1BE2K1-Hg-P3 R, modellnummer SR 599.

### Observera!

- Filten som ska användas måste vara av samma typ, dvs två P3 R eller två A2P3 R etc.
- Vid filterbyte ska båda filtren/filterkombinationerna bytas samtidigt.
- Partikelfilter ska alltid användas - antingen separat eller tillsammans med gasfilter.

### Partikelfilter P3 R

Sundströms marknadsför bara partikelfilter i den högsta klassen P3 R. Två modeller finns till fläkten, SR 510 och SR 710. Filten skyddar mot alla slags partiklar, både fasta och vätskeformiga. SR 510 används separat eller tillsammans med gasfilter. SR 710 kan inte kombineras med gasfilter. Partikelfiltrenna kan användas med samma förfilterhållare som till Sundströms maskfilterprogram. Fläktens förfilterhållare ska då uteslutas. Se avsnitt 5. Detaljförteckning.

### Gasfilter A, B, E, K, Hg

A skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt över +65 °C.

B skyddar mot organiska gaser och ångor t ex klor, svavelvärte och cyanväte.

E skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte.

K skyddar mot ammoniak och vissa aminer, t ex etyldiamin.

Hg skyddar mot kvicksilverånga. Varning! Användningstid max. 50 timmar.

Gasfiltren ska alltid kombineras med partikelfilter P3 R. Tryck ihop filtren så att pilarna på partikelfiltret pekar mot gasfiltret Fig 21.

### Kombinationsfilter SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R

Skyddar mot ABEK-P3 R, vilka beskrivits ovan.

Dessutom skyddar det mot Hg, kvicksilverånga. När det används för att skydda mot kvicksilverånga är användningstiden max 50 timmar.

### Förfilter

Förfiltern skyddar huvudfiltren mot alltför snabb igenäsättning. Monteras i förfilterhållaren. Förfilterhållarna skyddar även huvudfiltren mot hanteringsskador.

**OBS!** Förfiltret kan bara tjäna som förfilter. Det kan aldrig ersätta partikelfiltret.

## 3.5 Montering

### a) Batteri

Batteriet är vid leverans monterat i fläkten med en skyddstejp över batteripolererna. Lossa batteriet och ta bort tejpen före start av fläkt.

- Ta ur och ladda batteriet. Fig. 5, 6, 7, 8.

Laddar genomför automatiskt laddningen i tre steg.

Fig. 9.

1. Orange lysdiod
2. Gul lysdiod
3. Grön lysdiod

- När laddningen är avslutad ska nätkontakten tas ur vägguttaget innan batteriet skiljs från laddaren.
- Skjut tillbaka batteriet i batterifacket. Kontrollera att batteriet skjutsits i botten och att batterilåset trätt i funktion.

### Varning!

- Ladda alltid batteriet innan det blir helt urladdat.
- Laddaren får bara användas för laddning av batterier till SR 500.
- Batteriet får bara laddas med Sundströms originalladdare.
- Laddaren är avsedd endast för inomhus bruk.
- Laddaren får inte övertäckas under användning.
- Laddaren ska skyddas mot fukt.
- Kortslut aldrig batteriet.
- Ta aldrig isär batteriet.
- Utsätt aldrig batteriet för öppen eld. Risk för explosion/brand.

### b) Bälte

- Montera bältet. Fig. 10, 11, 12.

Obs! Studera illustrationerna noga för att undvika att bältet hamnar upp och ned eller bak och fram.

### c) Andningssläng

Se bruksanvisning för respektive ansiktsdel.

För Helmask SR 200:

- Montera slang mellan helmask SR 200 och fläkt SR 500. Fig. 13, 14, 15.
- Kontrollera att slangen sitter ordentligt fast.

För Halvmask SR 900:

- Montera slang mellan halvmask SR 900 och fläkt SR 500. Fig. 16, 17.
- Kontrollera att slangen sitter ordentligt fast.

### d) Partikelfilter/kombinationsfilter

Två partikelfilter eller två filterkombinationer av samma typ och klass ska alltid användas samtidigt.

#### 1. Partikelfilter SR 510

- Kontrollera att packningarna i fläktens filterfattning sitter på plats och är intakta. Fig. 18.
- Tryck fast partikelfiltret på filteradapters. Undvik att belasta filtrets centrum - det kan orsaka skador på filterpappret. Fig. 19.
- Skruva i adaptern i filterfattningen så långt att adaptern ligger an mot packningen. Vrid sedan ytterligare ca 1/8 varv för att nå full tätnings. Fig. 20.
- Montera ett förfILTER i förfILTERHÄLLAREN. Fig. 21.
- Tryck fast förfILTERHÄLLAREN på partikelfiltret. Fig. 22.

#### 2. Partikelfilter SR 710

- Kontrollera att packningarna i fläktens filterfattning sitter på plats och är intakta. Fig. 18.
- Skruva i filtret så långt att filtret ligger an mot packningen. Vrid sedan ytterligare ca 1/8 varv för att nå full tätning. Fig. 20.

- Montera ett förfILTER i förfILTERHÄLLAREN. Fig 21.
- Tryck fast förfILTERHÄLLAREN på partikelfiltret. Fig. 22.

### 3. Kombinationsfilter

- Kontrollera att packningarna i fläktens filterfattning sitter på plats och är intakta. Fig. 18.
- Tryck fast partikelfiltret på gasfiltret. Pilarna på partikelfiltret ska peka mot gasfiltret. Undvik att belasta filtrets centrum - det kan orsaka skador på filterpappret. Fig. 23.
- Skruva i kombinationsfiltret i filterfattningen så långt att det ligger an mot packningen. Vrid sedan ytterligare ca 1/8 varv för att nå full tätning. Fig. 24.
- Montera ett förfILTER i förfILTERHÄLLAREN. Fig. 21.
- Tryck fast förfILTERHÄLLAREN på kombinationsfiltret. Fig. 25.

Kombinationsfilter SR 599 består av kombinerade gas/partikelfilter och kan skruvas direkt i fläkten enligt punkt tre ovan.

### e) Pluggit

Pluggit används vid rengöring eller sanering av fläkten och förhindrar att smuts och vatten tränger in i fläkthuset. Demontera andningssläng och filter och montera pluggarna. Fig. 42.

## 3.6 Drift/funktion

### Start/Stopp

- Starta fläkten med ett tryck på manöverknappen. Fig. 26.
- Symbolerna på displayen tänds, ljudsignalen ljuder och vibratorn vibrerar. Fig. 27.
- Batterisymbolen på displayen indikerar batterikapaciteten.
  - o Lyser grönt: > 70 %
  - o Blinkar grönt: 50-70 %
  - o Lyser gult: 20-50 %
  - o Blinkar rött: < 20 %
- Fläkten startar i normalt driftläge. Växla mellan normalt och forcerat driftläge med manöverknappen.
- Stoppa fläkten genom att hålla manöverknappen intryckt under ca två sekunder.

### Displaysymboler

Fig. 28

- a) Batteri: Indikerar batterikapacitet vid start samt vid lågt batterikapacitet.
- b) Litet fläktblad: Lyser grönt under normal drift.
- c) Större fläktblad: Lyser grönt under forcerad drift.
- d) Varningstriangel: Lyser röd vid stopp i luftflödet eller vid igensatta filter.

### Varningssystem/Larmsignal

- **Vid hinder i luftflödet**
  - o En pulserande ljudsignal hörs.
  - o Den inbyggda vibratorn aktiveras.
  - o Displaysens röda varningstriangel blinkar.
- **Åtgärd:** Avbryt omedelbart arbetet, lämna området och kontrollera utrustningen.
- **Vid igensatta partikelfilter**
  - o En ihållande ljudsignal hörs under ca fem sekunder.
  - o Den inbyggda vibratorn aktiveras under fem sekunder.
  - o Displaysens röda varningstriangel blinkar.

Varningstriangeln blinkar ihållande medan ljudsignalen och vibrationen upprepas med 80 sekunder mellanrum.  
**Ätgärd:** Avbryt omedelbart arbetet, lämna området och byt filter.

**OBS!** Ingen signal aktiveras när gasfiltren är mättade. Läs om byte av gasfilter under 3.4 Filter och i bruksanvisningen som följer med filtren.

#### • Vid batterikapacitet lägre än 5 %

- o En två sekunder lång ljudsignal upprepas två gånger med en sekunds mellanrum.
- o Den inbyggda vibratorn aktiveras två gånger med en sekunds mellanrum.
- o Displayens röda batterisymbol blinkar. Batterisymbolen blinkar ihållande medan ljudsignalen och vibrationen upprepas med 30 sekunder mellanrum till dess cirka en minut återstår innan batteriet är helt urladdat. Ljudsignalen ändras då till att ljuda intermittent.

**Ätgärd:** Avbryt omedelbart arbetet, lämna området och byt batteri.

## 3.7 Funktionskontroll

Funktionskontroll ska utföras före varje användning.

### Kontroll av minimiflöde - MMDF

- Kontrollera att fläkten är komplett, rätt monterad, väl rengjord och oskadad.
- Starta fläkten.
- Placerå ansiktsdelen i flödesmätaren.
  - o Andningsslang SR 550, PU och SR 951, PU: Grip om påsens nedre del för att täta runt andningsslangen.
  - o Andningsslang SR 551, gummi och SR 952, PU: Låt hela andningsslangen hänga utanför. Grip om slangens övre anslutning för att täta runt denna. Fig. 29.

**OBS!** Kläm inte runt själva slangen. Detta kan medföra att luft tillförseln hindras eller att tätningen misslyckas.

- Fatta flödesmätarens rör med andra handen så att röret pekar lodrätt upp från påsen. Fig. 30.
- Läs av kulans placering i röret. Den ska sväva i nivå med - eller strax över - den övre markeringen på röret som är märkt 175 l/min. Fig. 31.

**Om minimiflödet inte uppnås kontrollera att**  
- flödesmätaren hålls upprätt,  
- kulan rör sig fritt,  
- påsen tätar ordentligt runt slangen.

### Kontroll av larm

Utrustningen varnar om det uppstår hinder i luftflödet.

- Provocera ett stopp i luftflödet genom att blockera flödesmätarens utlopp. Fig. 32.
- Fläkten ska då larma genom ljud- och ljussignaler och vibrationer.
- Om luften åter tillåts flöda fritt upphör larmsignalerna automatiskt efter 10-15 sekunder.

## 3.8 Påtagning

Efter montering av filter, funktionskontroll och anslutning av ansiktsdel kan utrustningen tas på. Läs före påtagning även bruksanvisningen till ansiktsdelen.

- Ta på fläkten och justera bältet så att fläkten sitter städigt och bekvämt på ryggen. Fig. 33.
- Starta fläkten.
- Ta på ansiktsdelen.

- Se till att andningsslagen löper längs ryggen och att den inte är vriden. Fig. 33.

Observera att vid användning av helmask ska slangen löpa runt midjan och uppför bröstet. Fig. 34.

Vid användning av halvmask ska slangen löpa längs ryggen och över axlarna. Slang SR 951, se fig. 35. Slang SR 952, se fig. 36.

## 3.9 Avtagning

Lämna det förenade området innan utrustningen tas av.

- Ta av ansiktsdelen.
- Stäng av fläkten.
- Lossa bältet och ta av fläkten.

Efter användning ska utrustningen rengöras och kontrolleras. Se 4 Underhåll.

## 4. Underhåll

Den som ansvarar för rengöring och underhåll av utrustningen ska ha lämplig utbildning och vara väl förtrogen med denna typ av uppgifter.

## 4.1 Rengöring

För den dagliga skötseln rekommenderas Sundströms rengöringservett SR 5226.

Vid grundligare rengöring eller sanering - gör så här:

- Monterå pluggkit. Se 3.5 e.
- Använd en mjuk borste eller svamp fuktad i en lösning av vatten och diskmedel eller liknande.
- Skölj rent och låt torka.

**OBS!** Rengör aldrig med lösningsmedel.

## 4.2 Förvaring

Efter rengöring förvaras utrustningen torrt och rent i rumstemperatur. Undvik direkt solljus. Flödesmätaren kan vändas ut och in och användas som förvaringspåse för ansiktsdelen.

## 4.3 Underhållsschema

Nedanstående schema visar rekommenderat minimikrav på underhållsrutiner för att försäkra sig om att utrustningen alltid är funktionsduglig.

	Före användning	Efter användning	Årligen
Visuell kontroll	●	●	
Funktionskontroll	●		●
Rengöring		●	
Byte av fläktspackningar			●

## 4.4 Reservdelar

Använd alltid Sundströms originaldelar. Modifiera inte utrustningen.

Användning av piratdelar eller modifiering kan reducera skyddsfunktionen och äventyra produktens godkännanden.

## 4.4.1 Byte av partikelfilter/gasfilter/kombinationsfilter

Partikelfiltren byts senast när de är igensatta. Fläkten känner av när detta inträffar och varnar på sätt som beskrivs under 3.6 Drift/funktion.

Gasfiltren ska helst bytas enligt uppgjort schema. Om inga mätningar utförs på arbetsplatsen bör gasfiltren bytas en gång i veckan eller oftare om lukt eller smak av föreningar kan uppfattas i ansiktsdelen.

Tänk på att båda filtren/filterkombinationerna måste bytas samtidigt och vara av samma typ och klass. Gör så här:

- Stäng av fläkten.
- Skruva av filtren/filterkombinationerna.
- Lossa förfilterhållarna. Fig. 37.
- Byt förfilter i förfilterhållarna. Rengör vid behov.
- **Partikelfiltret lossas från adaptern så här:**
  - o Grip med ena handen om filtret.
  - o Placerar den andra handens tummen på undersidan av adaptern vid den halvcirkelformade springan. Fig. 38.
  - o Bryt sedan loss filtret. Fig. 39.
- **Partikelfiltret lossas från gasfiltret så här:**
  - o Grip med ena handen om partikelfiltret.
  - o Stick in ett mynt eller något annat platt föremål, t ex filteradapters, i skarven mellan partikel- och gasfilter.
  - o Bänd sedan loss filtret. Fig. 40.
- Montera nya filter/filterkombinationer. Se 3.5 d.

## 4.4.2 Byte av packningar

Packningarna i fläktens filterfattningar förhindrar att förorenad luft sugs in i fläkten. De ska bytas en gång om året eller oftare vid tecken på slitage eller åldring. Gör så här:

- Stäng av fläkten.
- Skruva ur filtren.
- Packningen har ett spår runt om och sitter trådd på en fläns som sitter nedanför gängorna i filterfattningen. Fig. 41.
- Kräng av den gamla packningen.
- Montera den nya packningen på flänsen. Kontrollera att packningen hamnat på plats runtom.

## 5. Detaljförteckning

Fig. 2.

Nr. Benämning	Best.nr.
1. Huva SR 561	H06-5012
2. Huva SR 562	H06-5112
3. Huva SR 520 M/L	H06-0212
3. Huva SR 520 S/M	H06-0312
4. Huva SR 530	H06-0412
5. Skärm SR 540	H06-0512
6. Skärm SR 570	H06-6512
7. Helmask SR 200, PC-visir	H01-1212
7. Helmask SR 200, glasvisir	H01-1312
8. Halvmask SR 900 S	H01-3012
8. Halvmask SR 900 M	H01-3112
8. Halvmask SR 900 L	H01-3212
9. Svetsvisir SR 590	H06-4012
10. Svetsskärm SR 592	H06-4412
12. Hjälm med visir SR 580	H06-8012
13. Svetsvisir/Hjälm med visir SR 584/SR 580	H06-8310
14. Slang SR 550	T01-1216
15. Slang SR 551	T01-1218
15. Slang SR 951	T01-3003
16. Slang SR 952, dubbel	R01-3009
17. Guldpläterat visir SR 587	R06-0824
18. Visir 2/3, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. Visir 2/3, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Flödesmätare SR 356	R03-0346
20. Stålnätsrondell SR 336	T01-2001
21. Förfilterhållare SR 509 (sanering)	T06-0105
22. Förvaringsväska SR 505	T06-0102
23. Batteri standard, 2,2 Ah	R06-0108
24. Batteri HD, 3,6 Ah	T06-0101
24. Batteriladdare SR 513	R06-0103
25. Bälte SR 508	R06-0101

25. Gummibälte SR 504	T06-0104
25. PVC-bälte	T06-0124
26. Lärderbälte SR 503	T06-0103
27. Bärsele SR 552	T06-0116
28. Fläkt SR 500, naken	R06-0110
29. Packning till fläkt	R06-0107
30. Förfilterhållare SR 512	R06-0106
31. Förfilter SR 221	H02-0312
32. Partikelfilter P3 R, SR 510	H02-1312
33. Filteradapter SR 511	R06-0105
34. Förfilterhållare SR 5153	R01-0604
35. Partikelfilter P3 R, SR 710	H02-1512
36. Gasfilter A2, SR 518	H02-7012
37. Gasfilter ABE1, SR 515	H02-7112
38. Gasfilter A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Kombifilter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Stänkskydd SR 514	T06-0114
41. Pluggkit	R06-0703

## 6. Symbolförklaringar



Återvinningsymbol



Se bruksanvisning



Ej med vanligt avfall



CE-godkänd av  
0194 INSPEC Certification Services Ltd



Isolationsklass 2



Tryck- och temperaturkompenserad

## 7. Förbrukade produkter

Fläkten innehåller kretskort med elektroniska komponenter vilka till en liten andel består av toxiska ämnen. Batteriet innehåller inte kvicksilver, kadmium eller bly och betraktas därför inte som miljöfarligt avfall. Plastdetaljerna är märkta med materialkod.

För korrekt hantering, insamling och återvinning ska uttjänta fläktar lämnas på återvinningsstation. Kontakta din lokala myndighet för information om var din närmsta återvinningsstation finns.

Återvinn i enlighet med lokala bestämmelser. Korrekt återvinning av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.

## 8. Godkännanden

- SR 500 i kombination med skärm SR 540 eller SR 570, svetsvisir SR 590, svetsskärm SR 592, hjälm med visir SR 580, hjälm med visir SR 580 med svetsvisir SR 584, huva SR 520, SR 530, SR 561 eller SR 562 är godkänd i klass TH3 enligt EN 12941.
- SR 500 i kombination med helmask SR 200 eller halvmask SR 900 är godkänd i klass TM3 enligt EN 12942.
- SR 500 uppfyller kraven i EN 61000-6-3 Emission och EN 61000-6-2 Immunitet vilket gör fläkten godkänd enligt EMC direktivet 2004/108/EC.
- Elektronikens inkapslingsskydd är godkänd i IP-klass IP67 enligt IEC/EN 60529.

Typgodkännande enligt PPE-direktivet 89/686/EEG har utfärdats av anmält organ nr 0194.

Adressen finns på omslagets baksida.

# Fan ünitesi SR 500

TR

- 1. Genel Bilgiler
- 2. Teknik özellikler
- 3. Kullanım
- 4. Bakım
- 5. Parça listesi
- 6. Sembollerin kullanımı
- 7. Aşınan ürünler
- 8. Onaylar

## 1. Genel Bilgiler

SR 500, filtreler ve onaylanmış üst başlıkla birlikte, pille çalışın ve EN 12941 uyumlu Sundström fan destekli solunum koruma sistemlerine dahil olan bir fan ünitesidir. Kullanmadan önce bu kullanım talimatları ile filtre ve üst başlığın kullanım talimatları dikkatle okunmalıdır. Fan ünitesi filtrelerle donatılır vefiltrelenmiş hava bir solunum borusu aracılığıyla üst başlığa beslenir. Üretilen ortam üstü basınç çevredekiler kırleticilerin üst başlığın içine girmesini önerir. Bir solunum koruma programının parçası olarak respiratör kullanılmalıdır. Tavsiye için bkz. EN 529:2005. Bu standartlarda bildirilen talimatlar sadece solunum koruyucu ekipman kullanımıyla ilgili önemli hususları bildirir; ulusal ya da yerel mevzuatın/yönetmeliklerin yerine geçmez.

Ekipman seçimi ya da bakımı konusunda sorularınız olursa, şefinize veya ürünü satın aldığınız bayİYE danişin. Ayrıca, dilediğiniz zaman Sundström Safety AB Teknik Servis Bölümü ile irtibat kurabilirsiniz.

## 1.1 Uygulamalar

SR 500, tavsiye edilen her türlü durumda filtreli respiratörler bir alternatif olarak kullanılabilir. Bu özellikle zorlu, sıcak ve uzun süreli çalışmalarla geçerlidir.

Filtre ve üst başlık seçerken dikkate alınması gereken unsurlardan bazıları şunlardır:

- Ortamın patlayıcı olup olmadığı
- Kırleticilerin türü
- Konsantrasyonları
- İş yoğunluğu
- Solunum koruyucu cihaza ek olarak korunma gereklilikleri

Bölgeyle/calışma alanıyla ilgili eğitime ve deneyime sahip bir kişi tarafından risk analizi yapılmalıdır.

## 1.2 Sistem açıklaması

### Fan ünitesi

SR 500 temel özellikleri şunlardır:

- Maksimum çalışma süresi 13 saatdir.
- Pil, en az 500 defa şarj edilebilir lityum iyon tip pildir.
- Çalıştırma, durdurma ve çalışma durumu seçimi için aynı kumanda düğmesi kullanılır
- Ekranда anlaşılır semboller mevcuttur.
- Hava akışında bir kesimle/engelleme olması halinde titreyerek ve sesle/ışıkla uyarı vererek bir alarm başlatır.
- Hava basincı ve sicaklığa telsafi ıslievine sahip otomatik hava akış kontrolüyle donatılmıştır.
- İki filtre/kombine filtreyle kullanılacaktır.
- Bir başlık, vizör, kaynak muhafazası, yarım yüz maskesi, tam yüz maskesi, vizörlü kask ile veya vizörlü kask içeren kaynak maskesi ile birlikte kullanılabilir.

### Filtreler

Bkz. 3.4

### Solunum borusu

Solunum borusu fan ünitesine dahil değildir, ancak ilgili başlıkla birlikte verilmektedir. Yarım yüz maskesine ve tam yüz maskesine ait solunum borusu ayrı temin edilir.

### Üst başlık

Üst başlık seçimi çalışma ortamına, işin yoğunluğuna ve gerekli koruma faktörüne bağlıdır. SR 500 için aşağıdaki üst başlıklar mevcuttur:

- Sınıf TH3 çerçeve, model no: SR 520.
- Sınıf TH3 çerçeve, model no: SR 530.
- Sınıf TH3 çerçeve, model no: SR 561.
- Sınıf TH3 çerçeve, model no: SR 562.
- Sınıf TH3 vizör, model no: SR 540.
- Sınıf TH3 vizör, model no: SR 570.
- Sınıf TH3 kaynaklama maskesi, model no: SR 590.
- Sınıf TH3 kaynaklama maskesi, model no: SR 592.
- Sınıf TM3 tam yüz maskesi, model no: SR 200.
- TM3 sınıfı yarım yüz maskesi, SR 900 model numarası.
- Sınıf TH3 vizörülü kask, model no: SR 580.
- Vizörülü kask ile birlikte Sınıf TH3 kaynaklama maskesi, model numarası SR 584/SR 580.
- Vizörülü kask ile birlikte Sınıf TH3 altın kaplamalı maske, model numarası SR 587/SR 580.
- Vizörülü kask ile birlikte Sınıf TH3 2/3 maske, EN 3, model numarası SR 588-1/SR 580.
- Vizörülü kask ile birlikte Sınıf TH3 2/3 maske, EN 5, model numarası SR 588-2/SR 580.

## 1.3 Uyarılar/Sınırlamalar

### Uyarılar

Ekipman şu durumlarda kullanılmamalıdır:

- Güç kapalı iken. Bu olagân dışı durumda hızlı biçimde karbondioksit oluşur ve üst başlıkta oksijen azalarak koruma yitirilir.
- Ortam havası normal miktarda oksijen içermiyorsa.
- Kırleticilerin türü bilinmiyorsa.
- İnsan sağlığını ve hayatına doğrudan tehlike arz eden ortamlarda (IDLH).
- Oksijenle veya oksijenle zenginleştirilmiş havaya.
- Solunum güçlüğüleri yaşıyorsanız.
- Kırletici tadi ya da kokusu alırsanız.
- Baş dönmesi, mide bulantısı veya bu tip rahatsızlıklar hissederseniz.

### Sınırlamalar

- SR 500 mutlaka iki partikül filtersiyle veya iki kombine filtersiyle aynı tipte iki gaz filtersi ve iki partikül filtersinin kombinasyonuyla birlikte kullanılmalıdır.
- Kullanıcı çok yoğun bir çalışma temposuyla çalışırsa nefes alma sırasında üst başlığı yoğun miktarda kismi vakum uygulanabilir ve üst başlıkta kırletici vs. sizme riski doğar.
- Ekipman çok sert rüzgarların hakim olduğu ortamlarda kullanılmayıza koruma faktörü azalabilir.

- Solunum borusunun dolanmasına ve etrafındakilerin nesneye takılmasına karşı dikkatli olun.
- Ekipmanı asla solunum borusundan tutarak kaldırılmayın ya da taşımayın.
- Filtreler doğrudan üst başlığa takılmamalıdır.
- Sadece Sundström filtreleri kullanın.
- Kullanıcı, SR 500 fan ünitesini bu filtreyle kullanırken filtrelerin mutlaka EN 12941 ve EN 12942 filtre standartlarına uygun olduğundan emin olmalıdır.

## 2. Teknik özellikler

### Hava akış hızı

Normal çalışma sırasında hava akış hızı, yani üreticinin tavsiye ettiği minimum akış (MMDF) en az 175 l/dak düzeyindedir.

Takviyeli çalışmada ise hava akış hızı en fazla 240 l/dak düzeyindedir. Fan ünitesinin otomatik akış kontrol sistemi bu akış hızlarını tüm çalışma boyunca sabit tutar.

### Piller

STD, Standart, 14.8 V, 2.2 Ah, litium iyon.

HD, Ağır Hizmet Tipi, 14.8 V, 3.6 Ah, litium iyon.

- STD pilin şarj olma süresi yaklaşık 1,5 saatdir.
- HD pilin şarj olma süresi yaklaşık 2 saatdir.
- En fazla 500 defa şarj edilebilir.
- Pilin şarj edilmeden önce tamamen deşarj olmasına gerek yoktur.

### Çalıştırma süreleri

Çalıştırma süreleri sıcaklık ile pillerin ve filtrelerin durumuna göre değişebilir.

Aşağıdaki tabloda, ideal koşullar altında beklenen çalışma süreleri verilmektedir.

STD	HD	Filtre	Hava akış hızı	Beklenen çalışma
•		P3 R	175 l/dk	7 sa
	•	P3 R	175 l/dk	12 sa
	•	P3 R	240 l/dk	7 sa
•		A1BE2K1P3 R	175 l/dk	4 sa
	•	A1BE2K1P3 R	175 l/dk	7,5 sa
	•	A1BE2K1P3 R	240 l/dk	4 sa

### Raf ömrü

Ekipman, üretim tarihinden itibaren 5 yıl raf ömrüne sahiptir. Ancak, pilin yılda en az bir kez şarj edilmesi gerektiğini unutmayın.

### Basınç ve sıcaklık aralığı

- Muhafaza sıcaklığı. Şek. 3.
- Hizmet koşulları. Şek. 4.

## 3. Kullanım

### 3.1 Ambalajından çıkarma

Paket listesinde belirtilen tüm parçaların eksiksiz olduğunu ve hiçbir parçanın nakliye sırasında hasar görmemiş olduğunu kontrol edin.

### 3.2 Paket listesi

Şek. 1

1. Fan ünitesi SR 500, çiplak
2. Pil, STD
3. Pil şarj aleti SR 513
4. SR 508 Askı
5. Partikül filtresi P3 R, SR 510, 2x
6. Filtre adaptörleri SR 511, 2 adet
7. Ön filtreler SR 221, 10 adet
8. Ön filtre yuvaları SR 512, 2 adet
9. Akış ölçer SR 356
10. Kullanma talimatları
11. Temizlik bezı SR 5226
12. Fiş seti

### 3.3 Pil

Yeni piller, ilk kez kullanılmadan önce tamamen şarj edilmelidir. Bkz. 3.5 Montaj.

### 3.4 Filtreler

Filtre/kombinefiltre seçimi, kirlenticilerin türü ve konsantrasiyonu gibi muhtelif faktörlere bağlıdır. Fan ünitesi mutlaka sadece partikülfiltrelerle ya da partikülfiltreleri ve gazfiltreleri kombinasyonıyla kullanılmalıdır.

SR 500 modeli için aşağıdaki filtreler mevcuttur:

- Partikül filtresi P3 R, model no: SR 510. Adaptörle kullanılır. Fania birlikte iki滤re verilmektedir. Bir gazfiltresiyle kombine edilebilir.
  - Partikül filtresi P3 R, model no: SR 710. Bağlantı aparatıyla verilir, adaptöre gerek yoktur. Bir gazfiltresiyle kombine edilemez.
  - Gazfiltresi A2, model no: SR 518. Bir partikülfiltresiyle kombine edilebilir.
  - Gazfiltresi ABE1, model no: SR 515. Bir partikülfiltresiyle kombine edilebilir.
  - Gazfiltresi A1BE2K1, model no: SR 597. Bir partikülfiltresiyle kombine edilebilir.
  - Kombinefiltre A1BE2K1-Hg-P3 R, model no: SR 599.
- Not!**
- Kullanılan filtreler aynı tipte olmalıdır; örneğin iki adet P3 R veya iki adet A2P3 R vb.
  - Filtreler değiştirildiğinde, hem filtreler hem de kombinefiltreler aynı anda değiştirilmelidir.
  - Partikül filtresi mutlaka tek başına veya bir gazfiltresiyle kombine edilerek kullanılmalıdır.

### Partikülfiltresi P3 R

Sundström sadece en üst sınıf olan P3 R sınıfı partikülfiltreleri pazarlamaktadır. SR 500 fan ünitesi için iki model mevcuttur: SR 510 ve SR 710. Filtreler, katı veya sıvı her türlü partiküle karşı koruma sunar. SR 510 tek basına ya da bir gazfiltresiyle kombine olarak kullanılabilir. SR 710 bir gazfiltresiyle kombine edilemez. Partikülfiltreleri, Sundström yarı ve tam yüz maskelerinde kullanılan aynı ön filtreyüvasıyla kullanılabilir. Bu durumlarda, fannın standart ön filtreyüvası devre dışı kalır. Bkz. 5. Parça listesi.

## Gaz filtreleri A, B, E, K, Hg

A +65 °C'nin üzerinde kaynama noktasına sahip solventler gibi buharlara ve organik gazlara karşı koruma sağlar. B klor, hidrojen sulfür ve hidrojen silyan gibi inorganik gazlara ve buharlara karşı koruma sağlar.

E kükürt dioksit ve hidrojen florür gibi asit gazlarına ve buharlara karşı koruma sağlar.

K amonyak ve etilen diamin gibi bazı aminlere karşı koruma sağlar.

Hg, cıva buharına karşı koruma sağlar. Uyarı! Maksimum kullanım süresi 50 saatdir.

Gaz filtreleri mutlaka P3 R (PAPR-P3) partikül filtreleriyle kombine edilmelidir. Partikül filtersindeki oklar gaz filtresine doğru bakacak biçimdefiltrelere birlikte bastırın. Sek. 21.

## Kombine filtre SR 599, A1BE2K1-Hg-P3 R,

Yukarıda açıkladığı gibi ABEK-P3 R kirleticilerine ve Hg, cıva buharına karşı koruma sunar. Cıva buharına karşı koruma sağlamak için kullanıldığından kullanım süresi 50 saatle sınırlıdır.

### Ön滤re

Ön滤re, ana滤reyi çok hızlı tikanmaya karşı korur. Ön滤re yuvasına takın. Ön滤re yuvaları, ana filtersi de kullanılsın hasarlarına karşı da korur.

**Not!** Ön滤re sadece Ön滤re olarak kullanılabilir. It can partikül filtersinin yerine kullanılmaz.

## 3.5 Montaj

### a) Pil

Teslimat sırasında, fan ünitesine takılan pil bağlantı uçları üzerinde koruyucu bantlı sunulur. Pili çıkarın ve bandı söküün.

- Pili çıkarın ve şarj edin. Sek. 5, 6, 7, 8.

Şarj cihazı üç aşamada otomatik olarak şarj işlemi yapar. Sek. 9

1. Turuncu LED.
2. Sarı LED.
3. Yeşil LED.

- Şarj işlemi sona erince, pili şarj cihazından çıkarmadan önce fısı prizden çekin.
- Pil paketini yeniden pil yuvasına takın. Pilin son konumuna kadar gittikinden ve kilidinin işlevsel olduğundan emin olun.

### Uyarı!

- Pili tamamen bitmeden önce mutlaka yeniden şarj edin.
- Şarj cihazı sadece SR 500 pillerin şarj edilmesi için kullanılabilir.
- Pil sadece orijinal Sundström şarj aletiyle şarj edilebilir.
- Şarj aleti sadece kapalı mekanda kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Kullanım sırasında şarj aletinin üzeri örtülmemelidir.
- Şarj aleti neme karşı korunmalıdır.
- Pili asla kısa devre yaptırımayın.
- Pili asla sökmeye çalışmayın.
- Pili asla ateşe/aleve maruz bırakmayın. Patlama/yanın riski mevcuttur.

### b) Askı

- Askıyı takın. Sek. 10, 11, 12.

**Not!** Askının yukarıdan aşağı veya arkadan öne doğru durmayacağından emin olmak için çizimlere dikkat edin.

### c) Solunum borusu

Üst başlıklı birlikte verilen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun.

### SR 200 tam yüz maskesi:

- Boruyu SR 200 tam yüz maskesi ile SR 500 fan ünitesinin arasına takın. Sek. 13, 14, 15.
- Borunun sağlam sabitlendiğinden emin olun.

### SR 900 yarım yüz maskesi:

- Boruyu, SR 900 yarım yüz maskesi ve SR 500 fan ünitesi arasına takın. Sek. 16, 17.
- Borunun sağlam sabitlendiğinden emin olun.

### d) Partikül filtreleri/kombine filtreler

Aynı anda sadece aynı tipde ve sınıfta iki filtre ya da kombine filtre kullanılmalıdır.

#### 1. Partikül filtersi SR 510

- Fan ünitesinin filtre yatağındaki contaların yerinde ve iyi durumda olduğundan emin olun. Sek. 18.
- Partikül filtersini filtre adaptörune sabitleyin. Filtrenin ortasına bastırımayın - filtre kağıdı hasar görebilir. Sek. 19.
- Adaptör, contayla temas edecek biçimde filtre yuvasının içine sokun. Sağlam sızdırmazlık temin etmek için 1/8 tur döndürün. Sek. 20.
- Bir ön filteri ön filter yuvasına takın. Sek. 21.
- Ön filter yuvasını partikül filtersinin üzerine bastırın. Sek. 22.

#### 2. Partikül filtersi SR 710

- Fan ünitesinin filtre yatağındaki contaların yerinde ve iyi durumda olduğundan emin olun. Sek. 18.
- Filtreyi, adaptör contayla temas edecek biçimde filtre yuvasına vidalayın. Sağlam sızdırmazlık temin etmek için 1/8 tur döndürün. Sek. 20.
- Bir ön filteri ön filter yuvasına takın. Sek. 21.
- Ön filter yuvasını partikül filtersinin üzerine bastırın. Sek. 22.

#### 3. Kombine filtreler

- Fan ünitesinin filtre yatağındaki contaların yerinde ve iyi durumda olduğundan emin olun. Sek. 18.
  - Partikül filtersini gaz filtresine sabitleyin. Partikül filtersindeki oklar gaz filtresine doğru bakmalıdır. Filtrenin ortasına bastırımayın - filtre kağıdı hasar görebilir. Sek. 19.
  - Kombine filtreyi, contayla temas edene kadar vidayla sabitleyin. Sağlam bir sızdırmazlık temin etmek için 1/8 tur çevirin. Sek. 24.
  - Bir ön filteri ön filter yuvasına takın. Sek. 21.
  - Ön filter yuvasını kombine filtrelerin üzerine bastırın. Sek. 25.
- SR 599 filtersi bir gaz ve partikül filtersi olup doğrudan fanın filter yuvasına vidaya sabitlenir. Yukarıda belirtilen adımları uygulayın.

### e) Fiş seti

Fiş seti fan ünitesinin temizlenmesi veya arındırılması için kullanılır ve toz ile suyun fan muhafazasına girmesini öner.

Solunum borusu ile filtrelerin bağlantısını sökünen ve fişleri takın. Sek. 42.

## 3.6 Çalışma/performans

### Açma/kapama

- Kumanda düğmesine bir kez basarak fan ünitesini çalıştırın. Şek. 26.
- Ekrandaki semboller yanar, sesli sinyal verilir ve vibratör titresir. Şek. 27.
- Ekrandaki pil simbolü pil kapasitesini gösterir.
  - o Yeşil yanar: > 70 %
  - o Yeşil yanıp söner: 50-70 %
  - o Sarı yanar: 20-50 %
  - o Kırmızı yanıp söner: < 20 %
- Fan ünitesi normal çalışma durumıyla çalışmaya başlar. Kumanda düğmesini kullanarak normal ve takviyeli çalışma modu arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Fan ünitesini kapatmak için kumanda düğmesini yaklaşık iki saniye basılı tutun.

### Ekran sembollerı

#### Şekil 28

- a) Pil: Çalışmaya başlandığında ve pil kapasitesi düşüğün zaman pil kapasitesini gösterir.
- b) Küçük fan: Normal çalışma sırasında yeşil bir ışıkla birlikte yanar.
- c) Büyük fan: Takviyeli çalışma sırasında yeşil bir ışıkla birlikte yanar.
- d) Uyarı Üçgeni: Filtreler tıkandığında ya da hava akışı engellendiğinde kırmızı bir ışıkla birlikte yanar.

### Uyarı sistemi/Alarm sinyalleri

- Hava akışı engellendiğinde/kesintiye uğradığında**
  - o Titresimli bir ses sinyali duyulur.
  - o Dahili vibratör etkinleştir.
  - o Ekrandaki kırmızı uyarı üçgeni yanıp söner.

**Yapılması gereken:** Derhal çalışmayı durdurun, bölgeyi terk edin ve ekipmanı kontrol edin.

- Partikül filtreleri tıkالىسا**

- o Beş saniye boyunca kesintisiz bir sesli sinyal duyulur.
- o Dahili vibratör beş saniye boyunca etkinleştir.
- o Ekrandaki kırmızı uyarı üçgeni yanıp söner.

**Yapılması gereken:** Derhal çalışmaya son verin, bölgeyi terk edin ve filtreyi değiştirin.

**Not!** Gaz filtreleri doygunluğa ulaşınca hiçbir sinyal etkinleşmez. Gaz filtrelerinin değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi almak için 3.4 Filtreler bölümünü ve filtreler birlikte verilen kullanım talimatlarını okuyun.

- Pil kapasitesi %5'ten azsa.**

- o İki saniyelik aralıklarla iki kez sesli bir uyarı sinyali verilir.
- o Dahili vibratör iki saniyelik aralıklarla iki kez etkinleştir.
- o Ekrandaki pil simbolü kırmızı yanıp söner.

Pil simbolü sürekli olarak yanıp sönerken diğer sinyaller pilin tamamen bitmesine yaklaşık bir dakika kalana kadar 30 saniyelik aralıklarla tekrarlanır. Sesli sinyal daha sonra aralıklı bir sinyale dönüşür.

**Yapılması gereken:** Çalışmaya derhal son verin, bölgeyi terk edin ve pili değiştirin/şarj edin.

## 3.7 Performans kontrolü

Fan ünitesi kullanılmadan önce her fırscatta performans kontrolü yapılmalıdır.

### Minimum akışın kontrol edilmesi - MMDF

- Fan ünitesinin eksiksiz olduğunu, doğru takıldığını ve düzgünde temizlendirdiğini kontrol edin.
- Fan ünitesini çalıştırın.
- Üst başlığı akış ölçere yerleştirin.
  - o SR 550 Poliüretan ve SR 951 Poliüretan solunumhortumu: Solunum borusunun çevresini kapatmak için poşetin alt kısmını sıkın.
  - o SR 551 Kauçuk ve SR 952 PU solunum borusu: Solunum borusunun üst ataşmanın çevresini kapatmak için poşetin alt kısmını sıkın. Şek. 29.

**Not! Hava akışını kısabileceğinden veya sızdırmazlığı olumsuz etkileyebileceğinden asla kauçuk borunun kendisini çevresinden sıkmayın.**

- Akış ölçer borusunu diğer elinizle kavrayın ve borunun poşetten yukarı doğru bükmesini sağlayın. Şek. 30.
- Borudaki bilyenin konumuna bakın. Borudaki üst işaret ile aynı seviyede (175 l/dak) veya bundan biraz yukarıda olmalıdır. Şekil 31.

### Minimum akış elde edilmeze sunları kontrol edin:

- akış ölçerin dik konumda olduğunu,
- bilyenin serbest hareket ettiğini,
- poşetin boruyu iyice kapattığını.

### Alarmların kontrol edilmesi

Ekipman, hava akısı kısıtlanınca alarm verecek biçimde tasarlanmıştır.

- Poşetin üst kısmından sıkarak ya da akış ölçer ağzını kapatarak hava akışını kesin. Şek. 32.
- Fan ünitesi bu durumda sesli uyarı, ikaz ışığı ve titreşimler ile alarm vermelidir.
- Havanın akmasına yeniden izin verilirse alarm sinyalleri 10-15 saniye sonra otomatik olarak kesilecektir.

## 3.8 Ekipmanın takılması

Filtreler takıldıktan sonra bir performans kontrolü yapılır ve üst başlık bağlandıktan sonra ekipman takılabilir. Takmadan önce üst başlıkla ilgili kullanıcı talimatlarını okuyun.

- Fan ünitesini alın ve fan ünitesi belinizle sağlam ve konforlu şekilde sabitlenecek biçimde askıya ayarlayın. Şek. 33.
- Fan ünitesini çalıştırın.
- Üst başlığı takın.

• Solunum borusunun belinizden geçtiğini ve bükülmeyeğini kontrol edin. Şek. 33.

Tam yüz maskesi kullanıldığı zaman boru belinizden ve göğüsünden geçmemelidir. Şek. 34.

Yarım yüz maskesi kullanıldığı zaman boru sırtınızdan ve omuzlarınızın üzerinden geçmemelidir. SR 951 borusu , bzk. şek. 35. SR 952 borusu, bzk. şek. 36.

## 3.9 Ekipmanın çıkarılması

Ekipmanı çıkarmadan önce kirli bölgeyi terk edin.

- Üst başlığı çıkarın.
- Fan ünitesini kapatın.

• Askıyu serbest bırakın ve fan ünitesini çıkarın.

Kullanıldıktan sonra ekipman temizlenmeli ve kontrol edilmeli. Bkz. 4 Bakım.

## 4. Bakım

Ekipmanın bakımdan ve temizliğinden sorumlu personel iyi bir eğitimden geçirilmeli ve bu tip işler konusunda deneyime ve eğitime sahip olmalıdır.

### 4.1 Temizleme

Günlük bakımlar için Sundström SR 5226 temizleme bezleri kullanmanız tavsiye edilir. Daha ayrıntılı temizlik veya arındırma işlemi içinde aşağıdaki işlemleri uygulayın:

- Fiş setini toplayın. Bkz. 3.5 e.
- Su ve bulaşık deterjanı vs. karışımı ile nemlendirilmiş bir bezle ya da yumuşak fırçayla temizleyin.
- Ekipmanı durulayın ve kurumaya bırakın.

**Not.** Temizlik işlerinde asla solvent kullanmayın.

### 4.2 Muhafaza

Temizledikten sonra ekipmanı oda sıcaklığındaki kuru ve temiz bir yerde muhafaza edin. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Akış ölçerini dışarı çevreerek üst başlık için bir muhafaza poşeti olarak kullanabilirsiniz.

### 4.3 Bakım programı

Aşağıdaki tabloda, ekipmanın sorunsuz çalışması için gereken asgari bakım işlemleri gösterilmiştir.

Kullanmadan önce Kullandiktansınra Her yıl		
Gözle kontrol	●	●
Performans kontrolü	●	●
Temizleme	●	
Fan contalarının değiştirilmesi		●

### 4.4 Yedek parçalar

Sadece Sundström orijinal parçalarını kullanın. Ekipman üzerinde değişiklik yapmayın. Ekipman üzerinde değişiklik yapılması veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması koruyucu işlevi olumsuz etkileyebilir ve ürünün sahibi olduğu onayların geçersiz kalmasına neden olabilir.

#### 4.4.1 Partikül filtrelerinin/gaz filtrelerinin/kombine filtrelerin değiştirilmesi

Partikül filtrelerini tıkандıkları anda değiştirin. Fan bu durumu algılar ve 3.6 bölümünde Çalıştırma/performans başlığı altında açıkladığı gibi bir uyarı verir. Gaz filtrelerinin önceden belirlenen bir programa göre değiştirilmesi tavsiye edilir. Çalışma yerinde hiçbir ölçüm yapılmamışsa gaz filtreleri haftada en az bir kez, üst başlıkta kireçletici tadi veya kokusunu alınıyorsa daha sık değiştirilmelidir. Filtrelerin ve kombine filtrelerin aynı anda değiştirilmesi ve aynı tipte/sınıfta olması gerektiğini unutmayın. Şu adımları izleyin:

- Fan ünitesini kapatın.
- Filtrenin/kombine filtrenin vidalarını çıkarın.
- Ön filtre yuvasını bırakın. Şekil 37.
- Ön filtre yuvasını yerinde olduğundan emin olun. Gerektiği gibi temizleyin.
- **SR 510 partikül filtresini serbest bırakmak için aşağıdaki adımları uygulayın:**
  - Filreyi bir elinizle tutun.
  - Diğer elinizin baş parmağını yarı yuvarlak boşlukta bulunan adaptörün alt kısmına yerleştirin. Şekil 38.
  - Filreyi kaldırarak çekin. Şek. 39.

- SR 510 partikül filtresini gaz filtresinden ayırmak için aşağıdaki kılavuzları uygulayın:
  - Gaz filtresini bir elinizle tutun.
  - Partikül ve gaz filtresi arasındaki bağlantı noktasına bozuk para veya filtre adaptörü vs. yerleştirin.
  - Filreyi kaldırarak çekin. Şek. 40.
- Yeni filtreler/kombine filtreler takın. Bkz. 3.5 d.

### 4.4.2 Contaların değiştirilmesi

Fan ünitesinin滤re yataklarındaki contalar fan ünitesine kirli hava girmesini öner. Bunlar yılda en az bir kez veya aşınma/eskime görülmeye de değiştirilmelidir. Şu adımları izleyin:

- Fan ünitesini kapatın.
- Filtrelerin vidalarını söküp.
- Contanın çevresinde bir oluk vardır ve滤re yatağıının altındaki dişlerin altına tam oturur. Şek. 41.
- Eski contayı çıkarın.
- Yeni contayı flaşan takın. Contanın yerinde olduğunu kontrol edin.

## 5. Parça listesi

Şek. 2.

Ürün Parça No.	Sipariş No.
1. Maske çerçevesi SR 561	H06-5012
2. Maske çerçevesi SR 562	H06-5112
3. Maske çerçevesi SR 520 M/L	H06-0212
3. Maske çerçevesi SR 520 S/M	H06-0312
4. Maske çerçevesi SR 530	H06-0412
5. Yüz maskesi SR 540	H06-0512
6. Yüz maskesi SR 570	H06-6512
7. Polikarbonat vizörlü tam yüz maskesi SR 200	H01-1212
7. Cam vizörlü SR 200 tam yüz maskesi	H01-1312
8. SR 900 S yarı yüz maskesi	H01-3012
8. SR 900 M, yarı yüz maskesi	H01-3112
8. SR 900 L yarı yüz maskesi	H01-3212
9. Kaynaklama maskesi SR 590	H06-4012
10. Kaynak maskesi SR 592	H06-4412
12. SR 580 vizörlü kask	H06-8012
13. Kaynaklama maskesi/Vizörlü kask SR 584/SR 580	H06-8310
14. Hortum SR 550	T01-1216
14. Hortum SR 551	T01-1218
15. SR 951 borusu	T01-3003
16. SR 952 ikiz borusu	R01-3009
17. SR 587 altın kaplamalı maske	R06-0824
18. 2/3 Maske, EN 3 SR 588-1	R06-0825
18. 2/3 Maske, EN 5 SR 588-2	R06-0826
19. Akış ölçer SR 356	R03-0346
20. Çelik izgara diskı SR 336	T01-2001
21. Asbest kiti SR 509	T06-0105
22. Saklama kutusu SR 505	T06-0102
23. STD standart pil, 2,2 Ah	R06-0108
24. HD pil, 3,6 Ah	T06-0101
24. Pil şarj aleti SR 513	R06-0103
25. SR 508 Askı	R06-0101
25. Kauçuk kayış SR 504	T06-0104
25. Kayış PVC	T06-0124
26. Deri kayış SR 503	T06-0103
27. Askı demeti SR 552	T06-0116
28. Fan ünitesi SR 500, çiplaklı	R06-0110
29. Fan ünitesi contası	R06-0107
30. Ön filter yuvası SR 512	R06-0106
31. Ön filter SR 221	H02-0312
32. Partikül_filtresi P3 R, SR 510	H02-1312

33. Filtre adaptörü SR 511	R06-0105
34. Ön滤器 yuvası SR 5153	R01-0604
35. Partikül filtresi P3 R, SR 710	H02-1512
36. Gaz filtresi A2, SR 518	H02-7012
37. Gaz filtresi ABE1, SR 515	H02-7112
38. Gaz filtresi A1BE2K1, SR 597	H02-7212
39. Kombine filtre A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
40. Sıçrama kapağı SR 514	T06-0114
41. Fiş seti	R06-0703

## 6. Sembollerin kullanımı



Geri dönüşüm simbolü



Kullanma talimatlarına başvurun



Sıradan atıklarla imha etmeyin



CE onayı:  
INSPEC Certification Services Ltd.



İzolasyon sınıfı 2



Basınç ve sıcaklık aralığı telafi işlevi



## 7. Aşınan ürünler

Fan ünitesinde, bir kısmı zehirli maddelerden oluşan elektrikli bileşenlere sahip bir devre kartı mevcuttur. Pil cıva, kadmiyum ya da kurşun içermez ve bu nedenle çevreye zararlı bir atık değildir. Tüm plastik parçalar malzeme kodları ile belirtilmiştir. Doğru kullanılmaları, toplanmaları ve geri dönüştürülmeleri için aşınan fanlar bir geri dönüşüm merkezine teslim edilmelidir. Size en yakın geri dönüşüm merkezini yerel yetkililerden öğrenebilirsiniz. Yerel düzenlemelere uygun şekilde geri dönüştürün. Ürünün uygun şekilde geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların verimli kullanımına katkı sağlar.


## 8. Onaylar

- SR 500; SR 540 veya SR 570 yüz maskesi, SR 590 veya SR 592 kaynak maskesi, SR 580 vizörülü kask, SR 584 kaynaklama maskesi içeren SR 580 vizörülü kask, SR 520, SR 530, SR 561 veya SR 562 başlıklar ile kombine edildiğinde EN 12941 standartına göre sınıf TH3 olarak onaylanmıştır.
- SR 500, SR 200 tam yüz maskesi veya SR 900 yarım yüz maskesi ile kombine edildiğinde EN 12942 standartına göre TM3 Sınıfı olarak onaylanmıştır.
- SR 500, EN 61000-6-3 Emisyon ve EN 61000-6-2 Bağışıklık gerekliliklerini karşılar ve bu nedenle fan EMC Direktifi 2004/108/EC'ye uygundur.
- Elektronik parçaların giriş koruması IEC/EN 60529 uyarınca IP sınıflandırması IP67 şeklinde onaylanmıştır.


EC tip onayı Yetkili Makam 0194 tarafından verilmiştir. Adresi arka kapakta bulabilirsiniz.

**1****2**


2



9




10




12




13



17




18



19



20



21




22



23




24




25


26



27



29



30

31

32

33

34

35

36


37

38


39

40


41




**3**




**4**




**5**




**6**









**7**



**8**




**9****10****11****12****13****14**

15




16




SR 951



17




18




19




20





21
















22









23



**24****25****26****27****28**

**29****30****31****32****33****34****35****36**

**37****38****39****40****41****42**

## Notes

## Notes

## Notes



The fan unit SR 500 is manufactured within a quality  
management system accepted by  
Notified Body 0194: INSPEC International Ltd.  
Certification Services, 56 Leslie Hough way,  
Salford, M6 6 AJ, England



**Sundström Safety AB**

SE-341 50 Lagan • Sweden

Tel: +46 10 484 87 00

E-mail: [info@srsafety.se](mailto:info@srsafety.se) [www.srsafety.com](http://www.srsafety.com)