

NEUTHOX® 200

Brugsanvisning til overflader



STEP 1

Fjern synligt snavs og rengør overfladen.



STEP 2

NEUTHOX® påføres overfladen med en ren klud eller sprayeres direkte på overfladen med triggerspray. Sørg for at overfladen er jævnt dækket af NEUTHOX®.



NEUTHOX® kan med fordel påføres elektrostatiske sprayers eller koldtåge forstøvere.



STEP 3

Fuld virkning efter 30 sekunder.

Vent 30 sekunder

Tørretid afhænger af påføringsmetode. Ved korrekt brug af NEUTHOX®, er overflader klar til brug lige efter desinficering. Lokalerne/faciliteterne kan således tages i brug lige efter endt desinficering.

NEUTHOX® 200 er godkendt til, at overflader ikke skal efterskylles efter desinficering, også overflader der kommer i forbindelse med fødevarer. NEUTHOX® affedter ikke overfladen, den desinficerer kun.

NEUTHOX® forårsager korrosion ved kontakt i længere tid på messing, kobber, jern, aluminum eller stål. Ved disse materialer eftertørres. Blegning kan forekomme på visse tekstiler. Ved elektroniske komponenter, såsom pc, skærme, tastatur etc. anvendes ikke spray metoder, i disse tilfælde påføres NEUTHOX® på en klud og emnet aftørres.

NEUTHOX®

Nørrekobbel 11, DK-6400 Sønderborg · Tlf. (+45) 70 29 09 00 · www.neuthox.dk

